

SENCOR®

Let's live!



TELEFON KOMÓRKOWY
Element P451

INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL



Drogi Kliencie,

Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego Sencor Element P451 ze sterowaniem dotykowym. Niniejsza instrukcja obsługi została zaprojektowana w celu szczegółowego opisu funkcji i właściwości urządzenia. Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Należy zapoznać się z podanymi informacjami dotyczącymi bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia. Opis zawarty w niniejszej instrukcji oparty jest na ustawieniach domyślnych telefonu. Obrazki i zdjęcia mogą się różnić od konkretnego modelu.

Element P451 to inteligentny telefon oparty na otwartym systemie operacyjnym Android. Komunikacja i rozrywka będą łatwo dostępne za pośrednictwem aplikacji, które są zainstalowane fabrycznie w telefonie i które można doinstalować za pośrednictwem sklepu Google Play lub Android Market.

Spis treści

1.	Instrukcje bezpieczeństwa.....	2
1.1.	Ostrzeżenie o bezpieczeństwie	2
1.2.	Właściwa konserwacja i obsługa.....	5
1.3.	Ochrona baterii.....	7
1.4.	Czyszczenie i konserwacja.....	8
2.	Pierwsze kroki	10
2.1.	Prezentacja telefonu.....	10
2.2.	Otwieranie / zamykanie pokrywy baterii	10
2.3.	Wkładanie kart SIM.....	11
2.4.	Wkładanie karty pamięci.....	11
2.5.	Ładowanie baterii.....	12
2.6.	Włączenie / wyłączenie	12
2.7.	Zabezpieczenia.....	12
2.8.	Zabezpieczenie telefonu (ekranu).....	13
2.9.	Korzystanie z ekranu dotykowego	13
2.10.	Otwieranie i przetaczanie aplikacji	14
2.11.	Ekran główny.....	14
2.12.	Tryb uśpienia	15
2.13.	Wybudzenie telefonu.....	15
2.14.	Systemy telefonu	15
3.	Telefon oraz system Android.....	17
3.1.	Dzwonienie.....	17
3.2.	Kontakty.....	17
3.3.	Wiadomości	19
3.4.	Aplikacje sieciowe	19
3.5.	E-mail.....	21
3.6.	Gmail.....	21
3.7.	Przeglądarka internetowa.....	22
3.8.	Ustawienia.....	22
3.9.	Korzystanie z funkcji multimedialnych	24
3.10.	Pozostałe aplikacje.....	26
4.	Pytania i odpowiedzi.....	28
5.	Specyfikacja techniczna.....	30

1. Instrukcje bezpieczeństwa

1.1. Ostrzeżenie o bezpieczeństwie

UWAGA! Należy przeczytać uważnie poniższe instrukcje i stosować się do nich, aby uniknąć niebezpiecznego lub niedozwolonego użytkowania urządzenia.

Bezpieczeństwo podczas prowadzenia pojazdu

Zaleca się, aby nie korzystać z telefonu komórkowego i nie wykonywać połączeń telefonicznych podczas jazdy.

W razie konieczności odebrania połączenia, należy użyć zestawu głośnomówiącego.

Umieść telefon komórkowy stabilnie w uchwycie. Nie kładź telefonu na fotelu pasażera lub w innym miejscu, gdzie grozi jego przemieszczenie oraz uderzenie w wypadku zderzenia w skutek nagłego hamowania.

Wyłącz telefon komórkowy na pokładzie samolotu

Sygnał telefonu komórkowego może zakłócać przyrządy pokładowe, dlatego jego stosowanie na pokładzie samolotu jest niedozwolone. Upewnij się, że telefon komórkowy po wejściu do samolotu jest wyłączony.

Wyłącz telefon w miejscach, w których jest przeprowadzana detonacja

Należy ściśle przestrzegać odpowiednich przepisów oraz regulacji i wyłączyć telefon w pobliżu miejsc, w których przeprowadzana jest detonacja.

Wyłącz telefon komórkowy w obszarach ryzyka

W pobliżu stacji benzynowych oraz obszarów z substancjami chemicznymi nie wolno włączać telefonu.

W szpitalu

Podczas korzystania z telefonu komórkowego w szpitalu należy przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących szpitala. Wyłącz telefon komórkowy, jeśli jesteś w pobliżu urządzeń medycznych. Urządzenia bezprzewodowe (w tym telefony komórkowe) zakłócają ich funkcjonowanie. Może dojść także do zakłóceń innych urządzeń elektronicznych. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z lekarzem lub dostawcą sprzętu.

Zakłócenia

Jakiegokolwiek zakłócenia wywoływane przez urządzenia bezprzewodowe mogą niekorzystnie wpływać na wydajność.

Profesjonalny serwis

Naprawy telefonów komórkowych powinny być wykonywane przez profesjonalny serwis. W przypadku przeprowadzania dowolnych działań samodzielnie istnieje ryzyko utraty gwarancji.

Aksesoria i bateria

Należy używać wyłącznie akcesoriów i baterii zatwierdzonych przez producenta.

Odpowiedzialne korzystanie

Telefon powinien być używany w warunkach standardowych. Nie należy korzystać z telefonu w bardzo wysokich temperaturach (powyżej 60 stopni Celsjusza). Nie należy umieszczać go np. w oknie, gdzie będzie narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Podczas czyszczenia używaj wilgotnej lub antystatycznej ściereczki.

Połączenia alarmowe

Upewnij się, że telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci. Jeśli chcesz nawiązać połączenie alarmowe (np. połączyć się z numerem 112), wybierz numer alarmowy, podaj swoją lokalizację, wyjaśnij, co się stało i nie kończ połączenia, zanim nie zostaniesz o to poproszony.

Uwaga:

Jeżeli znajdujesz się w obszarze bez pokrycia lub w którym występują zakłócenia sygnału, wykonywanie połączeń alarmowych może nie być dostępne. Niektórzy operatorzy nie obsługują połączeń alarmowych na numer 112. Z tego powodu komunikacja w sytuacjach awaryjnych (np. przy udzielaniu pierwszej pomocy) nie powinna być uzależniona od telefonów komórkowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.

**OSTRZEŻENIE**

NIE NALEŻY NADUŻYWAĆ NUMERU ALARMOWEGO. NADUŻYWANIE NUMERÓW ALARMOWYCH JEST KARALNE. DZIAŁANIE TAKIE MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ PRZETWARZANIE ŻĄDANIA OSOBY, KTÓRA NA PRAWDE ZNAJDUJE SIĘ W NIEBEZPIECZEŃSTWIE.

Ważne ostrzeżenie:

- Wszelkie rzuty ekranu zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter ilustracyjny i mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
- Poszczególne kroki mogą się różnić od kroków opisanych w niniejszej instrukcji w zależności od wersji oprogramowania w telefonie.
- Jeżeli nie podano inaczej, opis wszystkich kroków w niniejszej instrukcji zakłada, że użytkownik znajduje się na ekranie głównym.
- Funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od typu urządzenia, zastosowanego oprogramowania i usługodawcy.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu i użytego sprzętu/oprogramowania. Producent, importer, dystrybutor ani sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie innych firm.
- Producent, importer, dystrybutor ani sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub brakiem zgodności spowodowane przez edycję ustawień rejestru lub zmodyfikowanie oprogramowania systemu operacyjnego. Próby dostosowania systemu operacyjnego mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub aplikacji.
- Oprogramowanie, źródła dźwięku, zdjęcia, tapety i inne media, które są dostarczane razem z urządzeniem mogą być używane w ograniczonym zakresie obowiązywania na podstawie licencji. Ich pobranie lub wykorzystanie do celów komercyjnych lub innych może stanowić naruszenie praw autorskich. Za nielegalne korzystanie z takich mediów są odpowiedzialni wyłącznie i jedynie użytkownicy.
- Za usługi transmisji danych, takie jak wysyłanie wiadomości, nagrywanie i pobieranie, ew. automatyczna synchronizacja lub korzystanie z usług lokalizacji może być naliczana opłata. W celu uzyskania szczegółowych informacji o dostępnych usługach, należy zapytać swojego usługodawcę.
- Oryginalne aplikacje, które są dostarczane razem z urządzeniem, mogą być aktualizowane, a ich wsparcie może zostać zakończone bez wcześniejszego powiadomienia.
- Modyfikacje systemu operacyjnego oraz instalowanie oprogramowania z innych źródeł niż oficjalne mogą spowodować uszkodzenie sprzętu lub utratę danych. Uszkodzenia spowodowane w wyżej wymieniony sposób nie są objęte gwarancją.

Uwaga odnośnie operatora:

Telefon jest fabrycznie ustawiony w celu maksymalnego wykorzystania dostępnych usług. Operator sieci telefonicznej może wprowadzić pewne funkcje, zabezpieczenia lub ograniczyć funkcjonalność lub zmienić ją wobec opisu w niniejszej instrukcji. W przypadku rozbieżności skontaktuj się z dostawcą usług.

**OSTRZEŻENIE**

- **Nie należy używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek, poluzowanych gniazdek elektrycznych.**
- **Nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękami; podczas odłączenia ładowarki nie ciągnij za kabel.**
- **Nie zginaj ani nie uszkodzaj w inny sposób przewodu zasilającego.**
- **Nie należy korzystać z urządzenia podczas ładowania ani dotykać urządzenia mokrymi rękami. Nie wolno doprowadzać do zwarcia ładowarki lub urządzenia.**
- **Nie upuszczaj ładowarki lub urządzenia i nie narażaj je na wstrząsy.**
- **Do ładowania należy używać tylko i wyłącznie urządzeń, które zostały zatwierdzone przez producenta.**
- **Nie należy korzystać z urządzenia podczas burzy.**

Nie należy używać uszkodzonej lub nieszczelnej baterii litowo-jonowej (Li-Ion).

W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii Li-Ion należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Obstugę i likwidację sprzętu i ładowarki należy przeprowadzać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Należy używać wyłącznie baterii i ładowarki przeznaczonej dla danego typu urządzenia. Użycie innych akcesoriów niż wyznaczone może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie sprzętu.

Baterii ani urządzenia nie wolno wrzucać do ognia. Podczas likwidacji zużytej baterii i urządzenia należy kierować się obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Nie należy umieszczać baterii lub urządzenia w urządzeniach grzejnych, jak np. w kuchenke mikrofalowej, piekarniku konwencjonalnym lub na grzejniku.

W przypadku przegrzania urządzenie lub bateria może eksplodować.

Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiego ciśnienia zewnętrznego (np. ściskanie lub przebijanie), mogłoby dojść do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Urządzenie, ładowarkę i baterię należy chronić przed uszkodzeniem.

Nie wolno wystawiać urządzenia, baterii lub ładowarki na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur. Ekstremalne temperatury mogą spowodować uszkodzenia i zmniejszyć pojemność baterii oraz skrócić żywotność urządzenia.

Upewnij się, że bateria nie ma kontaktu z metalowymi przedmiotami; mogłoby dojść do połączenia biegunów + i – baterii i czasowego lub całkowitego uszkodzenia baterii.

Nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.



OSTRZEŻENIE

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH OSTRZEŻEŃ I PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UŻYWANIA URZĄDZENIA W OBSZARACH OBJĘTYCH OGRANICZENIAM.

Nie należy używać urządzenia w pobliżu rozrusznika serca!

Korzystaj z urządzenia w odległości co najmniej 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może spowodować zakłócenia. Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, należy trzymać urządzenie wyłącznie po tej stronie ciała, w której nie ma wszczepionego rozrusznika serca.

Jeśli używasz aparatu słuchowego, należy skontaktować się z producentem w celu otrzymania informacji na temat promieniowania radiowego.

Promieniowanie radiowe emitowane przez urządzenie może zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy skontaktować się z producentem, który może dostarczyć informacji na temat wpływu promieniowania radiowego emitowanego przez urządzenie na pracę aparatów słuchowych.

Pojazdy silnikowe

Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i przepisów dotyczących korzystania z telefonów komórkowych podczas prowadzenia pojazdu silnikowego. Podczas jazdy priorytetem jest prowadzenie pojazdu. Jeśli prawo tego zabrania, w czasie jazdy nie należy używać telefonu komórkowego. Zwróć uwagę na następujące zalecenia:

- Należy poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie i ponowne wybieranie numerów. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawiązanie lub odebranie połączenia.
- Umieść urządzenie tak, aby było stale w zasięgu ręki.
- Upewnij się, że możesz używać urządzenia bezprzewodowego, tak aby nie przestawać obserwować ruchu na drodze. Jeśli ktoś zadzwoni w nieodpowiednim czasie, użyj poczty głosowej do odebrania rozmowy.
- Nie rozmawiaj w przypadku wzmożonego ruchu lub niebezpiecznych warunków atmosferycznych. Deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód oraz wzmożony ruch mogą być niebezpieczne.
- Podczas jazdy nie sporządzaj notatek ani nie szukaj numerów telefonów. Sporządzanie notatek lub przeglądanie książki adresowej odwraca uwagę od podstawowego obowiązku — bezpiecznego prowadzenia pojazdu.
- Należy dzwonić rozsądnie i odpowiednio oceniać sytuację drogową.
- Należy przeprowadzać połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Spróbuj zaplanować rozmowy tak, aby odbyły się wtedy, kiedy samochód nie porusza się.

- Nie należy angażować się w stresujące lub emocjonujące rozmowy; mogłoby to odwrócić uwagę od prowadzenia pojazdu. Poinformuj rozmówcę, że prowadzisz i przenieś na później rozmowę, która mogłaby odwrócić uwagę.
- Użyj urządzenia w celu wezwania pomocy.
- W razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagającej pilnej pomocy medycznej wybierz lokalny numer alarmowy.
- Użyj tego urządzenia w celu wezwania pomocy innym. Jeśli widzisz wypadek drogowy, popełnienie przestępstwa lub stan zagrożenie życia, wybierz lokalny numer alarmowy.
- W razie potrzeby (jeśli sam nie znajdujesz się w sytuacji awaryjnej) skontaktuj się z pomocą drogową lub specjalną usługą asystencką. Jeśli zobaczysz zepsuty pojazd, który nie stanowi poważnego ryzyka, uszkodzony semafor, drobną stłuczkę, w której nikt nie został ranny lub pojazd, który został skradziony, zadzwoń pod numer, który jest przeznaczony do zgłaszania takich sytuacji.

1.2. Właściwa konserwacja i obsługa

Urządzenie powinno być suche

Wilgoć i płyny mogą spowodować uszkodzenie części lub układów elektronicznych urządzenia. Płyny zmieniają kolor etykiety, która oznacza obecność wody wewnątrz urządzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia urządzenia wodą, innymi cieczami lub wilgocią. Nie włączaj urządzenia, jeżeli jest mokre. Jeśli urządzenie jest już włączone, wyłącz go i natychmiast wyjmij baterię. Następnie wytrzyj urządzenie suchym ręcznikiem i zabierz go do centrum serwisowego.

Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach o wysokim zapyleniu lub cząstek unoszących się w powietrzu.

Kurz lub ciała obce mogą spowodować awarię, która może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Przechowuj urządzenie na płaskiej powierzchni. Upadek urządzenia może spowodować jego uszkodzenie. Nie przechowuj urządzenia w miejscach o zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze. Zaleca się stosowanie urządzenia w temperaturze od 5 °C do 35 °C. Jeśli zostawisz urządzenie w zamkniętym samochodzie, może dojść do eksplozji, ponieważ temperatura w samochodzie może osiągnąć bardzo wysokie wartości. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł światła przez dłuższy czas. Baterię należy przechowywać w temperaturze od 0 °C do 45 °C.

Nie przechowuj urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami, tańcuszkami itp.

W przeciwnym razie mogłoby dojść do zwarcia lub naruszenia funkcjonalności urządzenia. Jeżeli styki baterii zetkną się z metalowymi przedmiotami, może dojść do pożaru.

Nie przechowuj urządzenia w pobliżu pól magnetycznych.

W przeciwnym razie może to spowodować awarię urządzenia lub rozładowanie baterii. Karty z paskiem magnetycznym, takie jak karty kredytowe, karty telefoniczne, książeczki bankowe i karty pokładowe, mogą zostać uszkodzone przez pola magnetyczne. Nie używaj toreb i akcesoriów z metalowymi uchwytami i zadбай, aby urządzenie nie było wystawione przez długi czas na działanie pola magnetycznego.

Chroń urządzenie przed uderzeniami. Mogłoby dojść do uszkodzenia ekranu urządzenia. Jeżeli dojdzie do wygięcia lub deformacji, urządzenie lub jego części mogą przestać działać.

Nie należy przechowywać urządzenia w pobliżu pieców, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub garnków ciśnieniowych.

Mogłoby dojść do nieszczelności baterii. Urządzenie mogłoby się przegrzać i spowodować pożar.

Nie wolno używać urządzenia lub aplikacji w razie przegrzewania.

Długotrwałe narażenie skóry na przegrzane urządzenie może spowodować niewielkie poparzenia, które objawiają się jako czerwone plamy lub zaczerwienienie.

Zaburzenia ruchu z powodu nadmiernego używania urządzenia

W przypadku wielokrotnego wykonywania określonych ruchów (np. naciskania przycisków, grania gier), można odczuwać okazjonalne bóle rąk, szyi, ramion lub innych części ciała. Podczas korzystania z urządzenia przez dłuższy czas, należy trzymać urządzenie luźno, delikatnie naciskać klawisze i robić częste przerwy. Jeśli w trakcie lub po używaniu urządzenia odczuwasz dyskomfort, należy zaprzestać używania urządzenia i skonsultować się z lekarzem.

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez producenta. Używanie niemarkowych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować awarię. Producent, importer, dystrybutor ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika podczas korzystania z akcesoriów lub materiałów, które nie zostały zatwierdzone przez producenta.

Środki zapewniające maksymalny czas eksploatacji baterii i ładowarki. Nie ładuj urządzenia przez więcej niż jeden dzień, nadmierne ładowanie może spowodować skrócenie żywotności baterii. Urządzenie, które nie jest przez jakiś czas używane, rozładowuje się i musi być ponownie naładowane przed użyciem. Odłącz ładowarkę od źródła zasilania, gdy nie jest używana. Baterii używaj tylko do celów, do których została przeznaczona.

Bezpieczeństwo osobiste

Nie należy gryźć ani obliżywać urządzenia lub baterii. Mogłoby dojść do uszkodzenia sprzętu, wybuchu lub utraty zdrowia. Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnij się, że korzystają prawidłowo.

Nie wkładaj urządzenia lub dostarczonych akcesoriów do oczu, uszu lub ust. Takie postępowanie może spowodować uduszenie lub poważne obrażenia. Podczas używania urządzenia: trzymaj je prosto jak tradycyjny telefon, mów bezpośrednio do mikrofonu, nie manipuluj wewnętrzną anteną urządzenia. Mogłoby dojść do obniżenia jakości połączenia lub zmiany wartości promieniowania radiowego (RF) emitowanego przez urządzenie.

Podczas korzystania ze słuchawek należy chronić słuch i uszy. Długotrwałe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Narażenie się na głośne dźwięki podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku. Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zmniejszyć głośność i korzystać tylko z minimalnego poziomu głośności koniecznego do usłyszenia rozmowy lub muzyki. W suchym środowisku w słuchawkach może powstawać elektryczność statyczna. Z tego powodu należy ograniczyć używanie słuchawek w suchych środowiskach, ew. dotykać metalowego przedmiotu przed podłączeniem słuchawek, aby rozładować ładunki elektrostatyczne.

Nie noś urządzenia w tylnej kieszeni lub przy pasie. W razie upadku mogłoby dojść do poranienia lub uszkodzenia sprzętu.

Podczas korzystania z urządzenia podczas chodzenia lub innego ruchu należy uważać. Zawsze zwracaj uwagę na swoje otoczenie, aby uniknąć zranienia siebie i innych osób. Uważaj, aby przewód słuchawek nie owinął się wokół dłoni lub pobliskich przedmiotów.

Nie wolno modyfikować urządzenia, rozmontowywać go lub naprawiać. Wszelkie zmiany lub modyfikacje urządzenia mogą spowodować utratę gwarancji. W razie konieczności naprawy urządzenia, oddaj je do autoryzowanego centrum serwisowego. Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, może to spowodować wybuch lub pożar.

Nie należy nanosić farby na urządzenie ani umieszczać na nim naklejek. Naklejki lub farba mogą zablokować ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia. Jeśli masz uczulenie na lakierowane lub metalowe elementy, może dojść do reakcji alergicznej. Jeśli tak się stanie, należy zaprzestać używania urządzenia i skonsultować się z lekarzem.

Czyszczenie urządzenia:

Urządzenie i ładowarkę przecieraj wyłącznie suchą szmatką lub materiałem pokrytym gumą. Styki baterii czyść wacikiem. Nie należy stosować żadnych środków chemicznych lub rozpuszczalników.

Nie należy używać urządzenia w przypadku pękniętego lub uszkodzonego ekranu. Pęknięte szkło lub tworzywo sztuczne mogą spowodować zranienia. W takim wypadku należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Urządzenia używaj tylko do celów, do których zostało przeznaczone. Jeśli używasz urządzenia w miejscu publicznym, zadaj, aby Twoje zachowanie nie przeszkadzało innym. Nie pozwól dzieciom na korzystanie z urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.

Przeprowadzaj instalację urządzenia i akcesoriów z zachowaniem ostrożności. Upewnij się, że telefon oraz związane z nim urządzenia zainstalowane w pojeździe są prawidłowo i bezpiecznie zamontowane. Nie pozostawiaj urządzenia lub akcesoriów w pobliżu lub wewnątrz przestrzeni z poduszkami powietrznymi. Nieprawidłowo zainstalowany telefon w trakcie szybkiego nadmuchiwanie poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

To urządzenie może być naprawiane tylko przez wykwalifikowany personel. Jeśli urządzenie nie będzie naprawiane przez wykwalifikowany personel, może dojść do uszkodzeń urządzenia, które nie będą objęte gwarancją.

Należy obchodzić się ostrożnie z kartą SIM i kartami pamięci. Nie należy wyjmować karty, gdy odbywa się transmisja informacji lub danych. Może to spowodować utratę danych lub uszkodzenie karty lub urządzenia. Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi pochodzącymi od innych urządzeń. Nie należy dotykać złotych styków i biegunów palcami ani metalowymi przedmiotami. Jeśli karta jest zanieczyszczona, wytrzyj ją miękką suchą ściereczką.

Zapewnienie dostępu do służb ratunkowych

W niektórych obszarach lub w pewnych okolicznościach wybieranie numerów alarmowych może nie być dostępne. Podczas podróży do odległych lub słabiej rozwiniętych obszarów należy zapewnić inny sposób kontaktu ze służbami ratunkowymi.

Bezpieczne przechowywanie danych osobowych i ważnych informacji

Podczas korzystania z urządzenia należy wykonywać kopie zapasowe ważnych danych. Producent, importer, dystrybutor ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za utratę danych. Podczas użycia urządzenia należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych przed zresetowaniem urządzenia. Sposób ten zapobiega wykorzystaniu danych osobowych. Podczas pobierania aplikacji przeczytaj ekran z uprawnieniami. Zwróć szczególną uwagę na aplikacje, które mają dostęp do wielu funkcji lub znacznej ilości danych osobowych. Sprawdzaj swoje konta regularnie, czy nie doszło do nieautoryzowanych lub podejrzanych działań. Jeśli odkryjesz nadużycia danych osobowych, skontaktuj się z usługodawcą, aby usunąć lub zmienić informacje o koncie. W przypadku utraty lub kradzieży urządzenia, zmień hasła do swoich kont w celu ochrony danych osobowych. Unikaj korzystania z aplikacji z nieznanymi źródłami. Zabezpiecz urządzenie za pomocą wzoru blokady ekranu, kodu PIN lub hasła.

Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawami autorskimi.

Materiałów chronionych prawem autorskim nie można rozpowszechniać bez zgody właścicieli treści. W ten sposób dochodzi do naruszenia prawa autorskiego. Producent, importer, dystrybutor ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie kwestie prawne spowodowane nielegalnym wykorzystaniem materiałów chronionych prawem autorskim.

1.3. Ochrona baterii

Wskazówki dotyczące baterii:

Baterii telefonu komórkowego nie należy przechowywać w miejscach o ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach. Prowadzi to do zmniejszenia wytrzymałości i skrócenia okresu użytkowania baterii. Żywotność baterii telefonu komórkowego jest ograniczona. Jeżeli dojdzie do zmniejszenia pojemności baterii po pewnym czasie użytkowania, zaleca się kupno nowej baterii od oficjalnego dostawcy i wymianę zużytej baterii.

Wskazówki dotyczące użytkowania baterii:

- Przed wyjściem baterii upewnij się, że telefon komórkowy jest wyłączony.
- Należy obchodzić się ostrożnie z baterią. Jeżeli dojdzie do połączenia dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii za pomocą przedmiotu przewodzącego (np. monety czy spinacza), nastąpi zwarcie. Zwarcie może uszkodzić baterię i przedmiot przewodzący. Upewnij się, że nigdy nie dojdzie do połączenia dodatniego i ujemnego bieguna za pomocą przedmiotu przewodzącego, który znajduje się w pobliżu akumulatora.
- Nie wolno wrzucać baterii do ognia ani narażać na działanie wysokich temperatur.
- Nie należy demontować ani modyfikować baterii.
- Nie należy narażać baterii na silne wstrząsy lub próbować rozbić baterię twardymi przedmiotami.
- Bateria powinna być umieszczona w chłodnym, suchym miejscu, z dala od promieni słonecznych. Baterii nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur (powyżej 60 °C).
- Jeśli uważasz, że bateria wydziela nieprzyjemny zapach lub przegrzewa się, przestać z niej korzystać.
- Jeżeli na baterii pojawi się pęknięcie, przerwanie pokrywy lub inne uszkodzenia lub wyciek elektrolitu, należy natychmiast zaprzestać korzystania.
- Jeśli na skórę lub do oczu dostanie się elektrolit, należy dokładnie je przepłukać czystą wodą. W przypadku kontaktu ze skórą, należy dokładnie przemyć ją wodą z mydłem.
- Aby uniknąć wypadków spowodowanych przez nieprawidłowe ładowanie, należy używać tylko oryginalnych baterii.
- Baterii Li-Ion nie należy używać, jeśli temperatura jest zbyt niska.
- Pojemność akumulatora przy niskich temperaturach spada.
- Nie czyść baterii w czystej wodzie lub w rozpuszczalniku organicznym i nie zanurzaj jej w wodzie.
- Jeśli bateria nie jest używana przez dłuższy czas, skontroluj, czy jest w pełni naładowana.

- Zużyte baterie oddaj producentowi telefonu komórkowego lub oddaj w miejscach wyznaczonych do recyklingu zużytych baterii. Nie wyrzucaj baterii wraz z odpadami komunalnymi lub nie wyrzucaj w środowisku naturalnym.

1.4. Czyszczenie i konserwacja

- Nie umieszczaj telefonu, baterii lub ładowarki w łazience i innych miejscach o dużej wilgotności powietrza. Chronić urządzenie przed deszczem.
- Telefon, baterię i ładowarkę czyścić miękką, suchą szmatką.
- Do czyszczenia telefonu nie należy używać alkoholu, rozcieńczalnika, benzenu i innych środków chemicznych.
- Zatkanie złącz wejściowych telefonu pyłem może prowadzić do nieprawidłowego kontaktu i problemów z transmisją danych lub ładowaniem. Należy je czyścić regularnie.



Ten symbol oznacza, że urządzenie posiada podwójną izolację pomiędzy niebezpiecznym napięciem sieciowym i częściami dostępnymi dla użytkownika. Podczas serwisowania należy używać tylko identycznych części zamiennych.



Produkt oznaczony tym symbolem nadaje się tylko do użytku wewnątrz budynków.

SENCOR®

Suplement do instrukcji obsługi urządzenia z panelem LCD

Środki ostrożności związane z długotrwałym wyświetlaniem statycznego obrazu; czerwone/niebieskie/zielone/ czarne punkty na ekranie

Obraz statyczny może spowodować trwałe uszkodzenie panelu wyświetlacza LCD.

- Nie pozwól, aby nieruchomy obraz był wyświetlany na ekranie LCD dłużej niż dwie godziny, ponieważ może to spowodować uszkodzenie panelu. Uszkodzenie to jest znane pod nazwą „wypalenia ekranu”.
- Podobne uszkodzenie panelu LCD może być spowodowane przez statyczne umieszczenie logo stacji telewizyjnej.
- Oglądanie wideo w formatach 4:3, 14:9 lub podobnych (formaty nie obejmujące całej powierzchni ekranu) przez długi okres czasu może pozostawić ślady na prawej lub lewej krawędzi albo na środku ekranu spowodowane przez różnice w emisji światła. Podobne uszkodzenia mogą wystąpić podczas odtwarzania DVD lub grania gier.
- Wyświetlanie nieruchomych obrazów z konsoli do gier lub komputera przez dłuższy czas może spowodować częściowy efekt „obrazu następczego”. Aby uniknąć tego efektu, zmniejsz jasność i kontrast podczas wyświetlania statycznego obrazu.



Uszkodzenia wyświetlacza z powodów wymienionych powyżej nie są objęte gwarancją!

Na ekranie mogą pojawić się czerwone/niebieskie/zielone lub czarne punkty

- Jest to charakterystyczna cecha wyświetlaczy ciekłokrystalicznych i nie stanowi to żadnego problemu. Wyświetlacze LCD są produkowane przy zastosowaniu technologii wysokiej precyzji, aby zapewnić dokładne odwzorowanie obrazu. Od czasu do czasu na ekranie może pojawić się kilka nieaktywnych punktów, jak np. stały punkt czerwony, niebieski, zielony lub czarny (do 0,001% ogólnej liczby punktów wyświetlacza). Nie ma to wpływu na właściwości i wydajność urządzenia.

2. Pierwsze kroki

2.1. Przedstawienie telefonu



Opis przycisków

Przycisk Menu	Dotknij, aby wyświetlić elementy menu w zależności od bieżącego ekranu lub aplikacji.
Przycisk Ekranu Głównego	Dotknij, aby wyświetlić ekran główny. Jeśli widzisz lewą lub prawą część rozszerzonego ekranu głównego, naciśnij przycisk, aby przejść do ekranu głównego.
Przycisk Wstecz	Dotknij, aby przejść do poprzedniego ekranu. Jeśli wyświetlana jest klawiatura ekranowa, możesz ją zamknąć za pomocą tego przycisku.
Przycisk Włączania	Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć wyświetlacz. Przytrzymaj, aby wyświetlić menu z możliwością wyboru trybu samolotowego, trybu cichego, trybu wibracji i wyłączenia lub ponownego uruchomienia telefonu.
Przyciski regulacji głośności	Służą do regulacji głośności. Naciśnij i przytrzymaj, aby ustawić głośność dzwonka na poziomie maksymalnym lub minimalnym.

2.2. Otwieranie / zamykanie pokrywy baterii

Aby otworzyć pokrywę, podważ lewy dolny róg tylnej pokrywy (w miejscu wyłobienia) i podnieś tylną pokrywę w górę i stopniowo zwolnij wszystkie zatrzaski.

Uwaga:

Należy uważać, aby nie złamać żadnego elementu w trakcie obsługi lub zdejmowania tylnej pokrywy. Tylna obudowa mogłaby nie trzymać się na swoim miejscu.

Aby prawidłowo zamknąć pokrywę, nasadź pokrywę na telefon najpierw prawą stroną (klawisze regulacji głośności), a następnie stopniowo na całym obwodzie telefonu za pomocą lekkiego nacisku palców zaciskaj jeden zatrzask po drugim, dokładnie w miejscu danego zatrzasku. Upewnij się, że w żadnej części na obwodzie pokrywy nie powstała przerwa.

**OSTRZEŻENIE**

PODZAS ZAMYKANIA NIE STOSUJ DUŻEJ SIŁY. NIE NACISKAJ NA INNE CZĘŚCI NIŻ ZATRZASKI, MOGŁOBY DOJŚĆ DO USZKODZENIA INNYCH WRAŻLIWYCH CZĘŚCI TELEFONU, JAK NP. WYŚWIETLACZ. ZAPEWNIJ PRAWIDŁOWE ZAMKNIĘCIE POKRYWY TYLNEJ, KTÓRA JEST WAŻNYM ELEMENTEM MOCOWANIA BATERII.

**OSTRZEŻENIE:**

NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z TELEFONU BEZ TYLNEJ POKRYWY!

2.3. Wkładanie kart SIM

Telefon obsługuje tryb dwóch kart SIM.

**OSTRZEŻENIE**

KARTĘ SIM NALEŻY WKŁADAĆ TYLKO WTEDY, GDY TELEFON JEST CAŁKOWICIE WYŁĄCZONY, BATERIA JEST WYCIĄGNIĘTA I TELEFON JEST ODŁĄCZONY OD ZASILANIA LUB KOMPUTERA!

Telefon posiada dwa gniazda dla kart w formacie MiniSIM (najczęściej stosowany „klasyczny” rozmiar). Obie karty mogą być używane do wykonywania połączeń, wysyłania wiadomości i transferu danych.

Karty należy wkładać zgodnie z symbolem wyłoczonym w pobliżu gniazda karty

Uwagi:

Przed włączeniem telefonu sprawdź, czy przynajmniej jedna karta SIM jest włożona do odpowiedniego gniazda, w przeciwnym razie nie będziesz mógł korzystać z połączeń, wiadomości SMS i innych usług sieci komórkowej. Telefon ostrzeże Cię o tej ewentualności.

Korzystanie z dwóch kart SIM powoduje szybsze zużywanie baterii niż przy użyciu jednej karty.

2.4. Wkładanie karty pamięci

Włóż kartę pamięci MicroSD do gniazda dla karty (T-Flash, MicroSD, µSD) i delikatnie wciśnij do oporu.

Uwaga:

Jeśli nie da się odczytać karty pamięci, upewnij się, że jest prawidłowo włożona (stykami do dotu, styki dotykają metalowych kotków), działa i ma czyste kontakty.

2.5. Ładowanie baterii

Akumulator może być ładowany za pomocą ładowarki i dostarczonego kabla USB. Baterię można również ładować podłączając telefon do komputera za pomocą portu USB.

Uwaga: W celu zapewnienia niezawodnej pracy telefonu, należy używać zalecanego przez producenta typu ładowarki.

Aby optymalnie wykorzystać ładowanie, należy bez przerywania ładować baterię do maksimum (100%) i rozładowywać dopóki nie pojawi się informacja o niskim poziomie naładowania baterii (15 % i mniej). Dopiero wtedy należy ponownie naładować akumulator. W ten sposób można wydłużyć żywotność baterii.

2.6. Włączenie / wyłączenie

Naciśnij przycisk „Włączenia/wyłączenia” po prawej stronie telefonu w stanie wyłączonym przez około 2 sekundy, aby włączyć telefon. Naciśnij przycisk „Włączenia/wyłączenia” po prawej stronie telefonu w stanie wyłączonym przez około 2 sekundy, aby wyłączyć telefon. Telefon przeprowadzi włączenie wszystkich systemów, a na końcu uruchomi procedury zabezpieczenia kart SIM oraz telefon zgodnie z ustawieniami producenta.

2.7. Zabezpieczenia

Hasła ustawione w telefonie komórkowym i karcie SIM mogą zapobiec nieautoryzowanemu użyciu telefonu komórkowego oraz karty SIM.

Kod PIN na karcie SIM:

Kod PIN (osobisty numer identyfikacyjny, od 4 do 8 cyfr) jest używany do zapobiegania nieautoryzowanemu użyciu karty SIM. Jeśli funkcja weryfikacji PIN jest aktywna, po uruchomieniu telefonu komórkowego będzie wymagane podanie kodu PIN. Jeśli trzykrotnie nieprawidłowo wprowadzisz kod PIN, karta SIM zostanie zablokowana. Poniższe instrukcje pokażą, jak odblokować kartę:

- 1) Wprowadź prawidłowy kod PUK na ekranie, aby odblokować kartę SIM.
- 2) Następnie wprowadź nowy kod PIN i potwierdź.
- 3) Jeśli pojawi się monit, aby ponownie wprowadzić nowy kod PIN, wpisz ponownie nowy kod PIN i potwierdź.
- 4) Jeśli kod PUK jest prawidłowy, karta SIM zostanie odblokowana i nastąpi aktywacja nowego kodu PIN.

Uwaga: Jeśli trzykrotnie nieprawidłowo wprowadzisz kod PIN, karta SIM zostanie automatycznie zablokowana. W tym przypadku konieczne jest użycie kodu PUK, aby odblokować kartę. Kod PUK jest przechowywany przez operatora sieci.

Kod PUK:

Kod PUK (hasło do odblokowania PIN, 8 cyfr) służy do odblokowania karty SIM po nieprawidłowym wprowadzeniu kodu PIN. Kod PUK jest dostarczany przez operatora sieci telefonicznej wraz z kartą SIM. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego kodu PUK dziesięć razy z rzędu, karta SIM zostanie zablokowana nieodwracalnie. Poprosz swojego operatora sieci telefonicznej o nową kartę SIM.

Kod PIN2:

Kod PIN2 (4–8 cyfr) wraz z kartą SIM służy do ustawienia ustalonych numerów oraz innych funkcji. Skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej i skontroluj, czy karta SIM obsługuje te funkcje. Jeśli trzykrotnie nieprawidłowo wprowadzisz kod PIN2, kod PIN2 zostanie zablokowany. Poniższe instrukcje pokażą, jak odblokować kartę:

- 1) Wprowadź prawidłowy kod PUK2 na ekranie, aby odblokować kod PIN2.
- 2) Następnie wprowadź nowy kod PIN2 i potwierdź.
- 3) Jeśli pojawi się monit, aby ponownie wprowadzić nowy kod PIN2, wpisz ponownie nowy kod PIN2 i potwierdź.

Kod PUK2:

Kod PUK2 (hasło do odblokowania kodu PIN2, 8 cyfr) służy do odblokowania zablokowanego kodu PIN2. Kod PUK2 jest dostarczany przez operatora sieci telefonicznej wraz z kartą SIM. Jeżeli nie otrzymałeś kodu PUK2, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej. Jeżeli kod PUK2 został wprowadzony nieprawidłowo dziesięć razy, nie będzie można korzystać z funkcji kodu PUK2. Aby korzystać z tych funkcji, skontaktuj się ze swoim operatorem sieci telefonicznej w celu otrzymania nowej karty SIM.

**OSTRZEŻENIE**

PODZAS WPROWADZANIA KODÓW KARTY SIM NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA UŻYWANIE ODPOWIEDNIEGO KODU DO WŁAŚCIWEJ KARTY. CHODZI O NUMER LUB OZNACZENIE GNIAZDA, KTÓRE JEST PRZEZ TELEFON UŻYWANE DO ROZRÓŻNIENIA KART SIM. ŚLEDŹ TE INFORMACJE. PRAWY GNIAZDO MA OZNACZENIE SIM1, LEWE GNIAZDO MA OZNACZENIE SIM2.

Uwaga:

Nowa karta SIM ma zabezpieczenia ustawione przez operatora sieci i opisane w swojej dokumentacji. Operator umożliwia zmienić lub wyłączyć pewne elementy zabezpieczeń (zwykle kod PIN). Postępuj zgodnie ze informacjami od swojego operatora.

Jeżeli włożysz nową kartę SIM do telefonu, a karta zawiera informacje wystarczające do identyfikacji, telefon ją rozpozna i prześle te informacje, ew. ustawi pewne funkcje.

2.8. Zabezpieczenie telefonu (ekranu)

Fabrycznie jest ustawione podstawowe zabezpieczenie przed przypadkowym naciśnięciem – przełącznik suwakowy na ekranie.

Po każdym włączeniu telefonu na wyświetlaczu pojawi się przełącznik z symbolem zamkniętej kłódki. Dotknij go na ekranie i przesun ten przełącznik w kierunku nowo wyświetlonego symbolu otwartej kłódki.

To podstawowe zabezpieczenie można zmienić na inne, bardziej skuteczne lub bardziej skomplikowane. W menu ustawień wybierz np. gest, kod PIN (telefonu), hasło, itp.

Uwaga:

Wybierz odpowiednią metodę zabezpieczenia – weź pod uwagę jego skuteczność wobec nadużyć oraz łatwość użycia. Pamiętaj, że bardziej złożone sposoby zabezpieczenia mogą komplikować codzienne korzystanie z telefonu, ew. stanowią ryzyko zablokowania telefonu (w wypadku np. zapomnienia hasła).


2.9. Korzystanie z ekranu dotykowego

Telefon może być obsługiwany za pomocą szeregu gestów wykonywanych na ekranie.

- **Dotknięcie:** Za pomocą dotknięcia można wybrać elementy na ekranie, uruchamiać aplikacje lub korzystać z klawiatury, aby wprowadzać znaki.
- **Przesuwanie:** Szybko przesun palcem po powierzchni ekranu bez zatrzymywania się podczas ruchu (aby nie doszło do przesunięcia elementu).
- **Dotknięcie i przytrzymanie:** Za pomocą przytrzymania można wyświetlić dodatkowe menu odpowiedniej opcji.
- **Przeciągnięcie:** Przeciągnięcie niektórych elementów na ekranie może spowodować wykonanie pewnych operacji.
- **Przetłaczanie między trybem poziomym i pionowym:** Obrót telefonu spowoduje przetłoczenie wyświetlacza w tryb poziomy. Poziomy tryb wyświetlania może być używany tylko w niektórych interfejsach, np. podczas wprowadzania tekstu, czytania wiadomości itp., o ile aktualnie uruchomiona aplikacja zezwoli, a funkcja obrotu nie została wyłączona w menu telefonu.
- **Zbliżenie/oddalenie:** W niektórych aplikacjach (takich jak Mapy oraz Galeria) można przeprowadzić powiększenie i pomniejszenie poprzez jednoczesne umieszczenie dwóch palców na ekranie i zbliżenie ich do siebie (spowoduje to zmniejszenie) lub oddalenie (w celu powiększenia).

2.10. Otwieranie i przetaczanie aplikacji

Wyświetlanie i zamykanie ekranu ze wszystkimi aplikacjami

Na ekranie głównym możesz dotknąć ikonę , aby wyświetlić kolejne aplikacje, przesunąć ekran w lewo lub w prawo.

Po wyświetleniu ekranu ze wszystkimi aplikacjami możesz dotknąć ikonę aplikacji, aby ją uruchomić. Naciśnij przycisk **Wstecz**, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Naciśnij przycisk **Ekran główny**, aby powrócić do ekranu głównego.

Przetaczanie do ostatnio używanej aplikacji

Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj przycisk **Ekranu głównego**. Pojawi się lista z miniaturkami aplikacji, które były używane ostatnio. Dotknij daną aplikację, aby ją otworzyć. Aby usunąć miniaturę z listy, przeciągnij ją w lewo lub w prawo.

2.11. Ekran główny

Rozmieszczenie i praca z aplikacjami

Na ekranie ze wszystkimi aplikacjami można:

- **Zbadać dostępne widgety (narzędzia):** Dotknij panelu Widgety w górnej części ekranu ze wszystkimi aplikacjami.
- **Pobrać więcej aplikacji:** Dotknij ikony Sklep Play w górnej części ekranu ze wszystkimi aplikacjami.

Zarządzanie powiadomieniami

- **Otwieranie panelu powiadomień:** Gdy telefon jest w stanie bezczynności lub ekran jest zablokowany, a na panelu powiadomień pojawi się nowe powiadomienie, można ściągnąć panel powiadomień w dół z górnej części ekranu i w ten sposób go otworzyć.
- **Reakcje na powiadomienia:** Dotknięcie.
- **Usunięcie powiadomienia:** Przeciągnij go na bok.
- **Zamknięcie panelu powiadomień:** Chwyć dolny obszar panelu powiadomień i przeciągnij go w stronę górnej części ekranu.

Obszar wyświetlania

Ekran główny może być rozszerzony tak, aby przekraczał szerokość wyświetlacza telefonu i oferował więcej miejsca dla nowo dodanych skrótów, narzędzi itp.

Aby wyświetlić rozszerzoną część ekranu głównego, przesunąć palec w lewo lub w prawo na ekranie głównym.

Umieszczenie ikony aplikacji na ekranie głównym

Przytrzymaj ikonę aplikacji, przeciągnij ją palcem do żądanej lokalizacji, a następnie zwolnij palec.

Usuwanie elementów z ekranu głównego

Przytrzymaj ikonę aplikacji, przeciągnij ją w kierunku górnej części ekranu, kliknij przycisk Usuń, a następnie zwolnij palec.

Korzystanie z folderów


Możesz połączyć kilka ikon aplikacji w folder. Na ekranie głównym przeciągnij jedną ikonę aplikacji na inną ikonę aplikacji, a następnie zwolnij palec. Zostanie utworzony folder bez nazwy, który będzie zawierał obie ikony.

Na dowolnym ekranie głównym możesz:

- **Otworzyć folder:** Dotknij. Folder zostanie otwarty.
- **Zmienić nazwę folderu:** Dotknij nazwę.
- **Przesuwać ikony między ekranami głównymi:** Przytrzymaj ikonę i przeciągnij ją.

Panel ulubionych

Ikony aplikacji, które znajdują się w panelu ulubionych elementów, będą widoczne na każdym ekranie głównym.

- **Umieszczenie ikony aplikacji w panelu ulubionych elementów:** Przytrzymaj dowolną ikonę na panelu ulubionych elementów przesunąć ją poza obszar panelu. Następnie za pomocą tej samej procedury przeciągnij inną ikonę na miejsce poprzedniej ikon. Ikona Aplikacje  znajdująca się w środku ekranu nie może być przeniesiona.

Zmiana tła


1. Dotknij pustego obszaru na ekranie głównym i przytrzymaj na nim palec. Pojawi się lista opcji.
2. Wybierz tło spośród opcji Galeria / Żywe tło / Tło.

2.12. Tryb uśpienia

Tryb uśpienia to rodzaj trybu oszczędzania energii, który zapobiega przeprowadzeniu niektórych nieumyślnych operacji. Jeśli telefon nie jest używany przez pewien okres czasu, automatycznie przechodzi w tryb uśpienia. Tryb uśpienia można także włączyć za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku **Zasilanie**.

2.13. Wybudzenie telefonu

Gdy telefon zostanie przełączony w tryb uśpienia, ekran zostanie wyłączony i zablokowany. Jeśli chcesz ponownie skorzystać z telefonu, należy go wybudzić i odblokować ekran.

1. Naciśnij przycisk **Zasilanie**, aby włączyć ekran.
 2. Przeciągnij ikonę  w prawo, aby odblokować ekran.
- Jeśli zostało ustawione hasło lub wzór odblokowania, należy narysować wzór odblokowania lub wprowadzić hasło. (Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale **Ustawienia** → **Zabezpieczenia** → **Blokada ekranu**).

2.14. Systemy telefonu

Bluetooth

Technologia Bluetooth umożliwia połączenie z innym urządzeniem Bluetooth w promieniu 10 metrów z wykorzystaniem fal radiowych. Dzięki tej technologii można:

- Wykonywać transfer plików między urządzeniami obsługującymi Bluetooth.
- Udostępniać pliki multimedialne między urządzeniami obsługującymi Bluetooth.
- Zdalnie sterować urządzeniem obsługującym Bluetooth.
- Podłączyć się do komputera, aby uzyskać dostęp do Internetu, jeśli punkt dostępowy obsługuje Bluetooth.

Przed użyciem funkcji Bluetooth należy włączyć ją w menu **Ustawienia** → **Bluetooth**. Parowanie z innymi urządzeniami jest możliwe w menu **Ustawienia** → **Ustawienia Bluetooth** → **Wyszukaj urządzenia**. W menu wybierz urządzenie, do którego chcesz się podłączyć.

Wi-Fi

Za pomocą technologii Wi-Fi™ można bezprzewodowo podłączyć się do internetu. Dostęp do Internetu jest możliwy w domu (sieć osobista) i w miejscu publicznym (hotspoty):

- Sieci prywatne – zazwyczaj chronione. Właściciel sieci wymaga podania hasła lub klucza.
- Hotspot – zazwyczaj niechronione. Czasami przed podłączeniem wymagają prostego logowania na stronie dostawcy internetu.

Następujące kroki służą do aktywowania bezprzewodowego dostępu do Internetu:

- Przejdź do menu **Ustawienia** → **Wi-Fi**. (Telefon przeszuka dostępne sieci Wi-Fi i wyświetli listę tych, do których można się podłączyć. Zabezpieczone sieci oznaczone są ikoną kłódki. Jeśli telefon wykryje w okolicy sieć, do której się już wcześniej podłączyłeś, automatycznie spróbuje połączyć się ponownie.)
- Aby podłączyć się do nowo powstałej sieci Wi-Fi, kliknij na jej nazwę w menu **Ustawienia** → **Wi-Fi**.

Preferowany sposób podłączenia do internetu można ustawić w menu **Ustawienia** → **Inne** → **Sieć komórkowa** → **Ustawienia sieci**.

Dane komórkowe

Zazwyczaj telefon jest bezpośrednio ustawiony do odbioru danych komórkowych według ustawień karty SIM. Jeżeli podłączenie nie jest dostępne od razu, należy skontaktować się z operatorem i sprawdzić, czy usługa dla danej karty SIM jest aktywna, a także sprawdzić ustawienia telefonu zgodnie z zaleceniami operatora.

Włączenie usługi transmisji danych

1. Dotknij ikony **Aplikacje** → **Ustawienia**.
2. W sekcji **URZĄDZENIA** naciśnij **Ustawienia Dual SIM** → **Dane komórkowe**.
3. Kliknij na wybranego operatora sieci (na górze jest karta w gnieździe SIM1, poniżej karta w gnieździe SIM2), aby włączyć usługi transmisji danych danej karty.

Konfigurowanie usług transmisji danych

1. Dotknij ikony **Aplikacje** → **Ustawienia**.
2. W sekcji **POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWE I SIECI** dotknij przycisku **Inne** → **Sieci komórkowe**.
3. Skontroluj dla poszczególnych gniazd na karty SIM (ew. dostosuj następujące parametry):
Tryb sieci – włącz szybką transmisję danych (3G) na tej karcie, którą chcesz wykorzystać do transmisji danych.

Uwaga:

Szybki transfer danych z zasady wymaga większej siły sygnału niż wolny transfer danych (2G). Oznacza to, że szybkość transmisji danych może zmieniać się w zależności od chwilowego stanu sygnału i szybciej zużywa się energia. Jeśli chcesz osiągnąć lepszą żywotność baterii, wybierz tylko dane 2G dla obu gniazd kart SIM. Jeśli włączysz transmisję danych 3G, telefon próbuje przekazywać dane z największą prędkością i monitoruje siłę sygnału stacji bazowej sieci komórkowej. Przy ikonie sygnału danej karty mogą się pojawiać symbole (H+, 3G, E – stopniowo zmniejszająca się dostępna prędkość) i odpowiednia moc sygnału. Przykładowo kombinacja najwyższej prędkości H+ oraz słabego sygnału spowoduje przetączenie prędkości na niższy stopień, przy czym zazwyczaj wzrośnie siła sygnału, ponieważ dla danej prędkości wystarczy niższe natężenie pola.

Nazwy punktów dostępowych – zawiera ustawienia parametrów sieci komórkowej, aby telefon z powodzeniem odbierał dane. Telefon komórkowy automatycznie pobiera nazwy punktów dostępowych z karty SIM. Z tego powodu nie należy zmieniać ustawień punktów dostępowych. W przeciwnym wypadku połączenie sieciowe może nie działać.

Jeśli punkt dostępowy sieci zostanie usunięty lub dojdzie do jego zmiany, można utworzyć nowy punkt dostępu lub edytować istniejący. Do tego jednak potrzebujesz szczegółowych informacji od operatora.

Transmisja danych w roamingu – w przypadku korzystania z transmisji danych za granicą zazwyczaj są pobierane wysokie opłaty. Z tego powodu jest ona domyślnie wyłączona i może być włączona w razie potrzeby. (Dotyczy to również wiadomości MMS).

GPS

Odbiornik GPS (Global Positioning System) w telefonie umożliwia znalezienie poszukiwanej lokalizacji. Dokładność określenia lokalizacji zależy głównie od liczby sygnałów z satelitów GPS, najwyższa ilość najczęściej występuje na otwartych terenach. Wysokie budynki w okolicy, naturalne przeszkody, drzewa, itp. zmniejszają dokładność lub całkowicie uniemożliwiają określenie miejsca.

Aby korzystać z tej funkcji, należy zainstalować aplikację z obsługą GPS, na przykład Mapy Google.

Uwaga:



Każdy włączony system zużywa pewną ilość energii. Jeżeli nie korzystasz z niektórych systemów (Bluetooth, WiFi, transmisja danych, GPS...), wyłącz je. Przedłużysz w ten sposób czas pracy na baterie.

3. Telefon oraz system Android

3.1. Dzwonienie

Wykonywanie połączeń



Połączenie bezpośrednie (Dialpad)

Na ekranie głównym lub ekranie ze wszystkimi aplikacjami wyświetl klawiaturę w celu wprowadzania cyfr za pomocą przycisku . Dotykając poszczególnych cyfr wprowadź numer telefonu i dotknij przycisku , aby rozpocząć nawiązywanie połączenia. Jeśli 2 karty SIM są aktywne, możesz wybrać, która zostanie użyta do nawiązania połączenia.


Nawiązywanie połączenia za pomocą listy kontaktów (Kontakty)

Na ekranie głównym lub ekranie ze wszystkimi aplikacjami dotknij ikony, przewiń i dotknijżądanego kontaktu, następnie dotknij numeru telefonu, aby nawiązać połączenie.


Nawiązywanie połączenia przy użyciu spisu połączeń (Call log)

Na ekranie głównym lub ekranie ze wszystkimi aplikacjami dotknij ikony . W górnej części ekranu pojawiają się cztery zakładki, zakładka spisu połączeń  (Call log) zawiera kilka ostatnich połączeń. W nich można wyświetlić kategorie połączeń (Wszystkie, Odebrane, Wybrane, Nieodebrane). Przewiń dożądanego kontaktu i nawiąż z nim połączenie dotykając ikony telefonu obok kontaktu. Aby wrócić, dotknij ikony telefonu na ekranie spisu połączeń.

Wykonywanie połączeń międzynarodowych

Na ekranie głównym lub ekranie ze wszystkimi aplikacjami wyświetl klawiaturę w celu wprowadzania cyfr za pomocą przycisku . Przytrzymaj klawisz „0”, dopóki nie pojawi się znak „+”, następnie wprowadź kod kraju lub obszaru, numer kierunkowy miasta oraz numer telefonu.

Wybieranie numeru z wiadomości

1. Na ekranie głównym lub ekranie ze wszystkimi aplikacjami dotknij ikony Wiadomości.
2. Wybierz i otwórz wiadomość lub rozmowę.
3. Dotknij ikony  w górnej części ekranu, aby rozpocząć wybieranie numeru.

Odbieranie połączeń

Podczas połączenia przychodzącego telefon dzwoni lub wibruje (w zależności od bieżącego trybu i ustawień).

- Aby odebrać połączenie, przeciągnij ikonę  z części środkowej w prawo.
- Jeżeli została podłączona słuchawka, można odebrać połączenie naciskając dowolny przycisk na słuchawce.

Odrzucenie połączenia

- Aby odrzucić połączenie, przeciągnij ikonę  z części środkowej w lewo.

Zakończenie połączenia

Możesz zakończyć aktywne połączenie poprzez naciśnięcie przycisku .

Ustawienie głośności

Podczas rozmowy za pomocą przycisków głośności można zwiększyć lub zmniejszyć głośność.


Włączenie lub wyłączenie głośnika

Podczas rozmowy można za pomocą przycisku  włączyć głośnik, kolejne naciśnięcie spowoduje jego wyłączenie.

Wykonanie kolejnego połączenia

Podczas rozmowy, dotknij przycisku , wprowadź numer i dotknij ikony telefonu, aby wykonać kolejne połączenie. Bieżące połączenie zostanie zawieszona. Ta funkcja musi być obsługiwana przez operatora sieci.

Wyświetlanie klawiatury w celu wybrania numeru

Podczas rozmowy dotknij przycisku , aby wyświetlić klawiaturę i wprowadzić numer.

3.2. Kontakty



Możesz nawiązać połączenie przy użyciu aplikacji Telefon , aplikacji Kontakty  lub innych aplikacji lub narzędzi, które wyświetlają informacje o kontakcie. Ilekroć widzisz numer telefonu, zazwyczaj będziesz mógł go wykręcić poprzez dotknięcie.

Interfejs z kontaktami można podzielić na następujące strony z zakładkami:

- **Grupy osób:** Grupy osób, które zostały utworzone.
- **Kontakty:** Wyświetla listę kontaktów.
- **Ulubione:** Wyświetla często wybierane numery.

Wszystkie kontakty są wyświetlane w postaci przewijanej listy w kolejności alfabetycznej. Aby szybko przewinąć listę, przesunąć palec w górę lub w dół.

Dodawanie nowego kontaktu

1. W aplikacji **Kontakty** dotknij ikony dodawania kontaktów  w prawym dolnym rogu ekranu.
2. Wybierz pamięć, w której dane będą zapisane.
3. Wprowadź wszystkie informacje dotyczące kontaktu. Przesunąć palec w górę i przejdź do następnego pola lub dotknij przycisku **Dalej**.
4. Dotknięcie ikony  spowoduje zapisanie kontaktu.

Usuwanie kontaktów

1. W aplikacji **Kontakty** dotknij przycisku **Menu** i wybierz element **Usuń (kontakt)**.
2. Dotknij kontaktu, który chcesz usunąć i wybierz **OK**.

Edytowanie informacji o kontakcie

1. W aplikacji **Kontakty** dotknij kontaktu, którego informacje chcesz edytować.
2. Dotknij przycisku **Menu** i wybierz element **Edytuj**.
3. Edytuj informacje o kontakcie.

Wyszukiwanie kontaktów

1. W aplikacji **Kontakty** dotknij symbolu lupy .
2. Wprowadź słowo kluczowe w ramach nazwy kontaktu. Telefon automatycznie wyświetli wszystkie pasujące kontakty.






Dodawanie kontaktu do grupy ulubionych

W interfejsie kontaktów dotknij kontaktu, który chcesz dodać do ulubionych, a następnie dotknij gwiazdki  w prawym górnym rogu, aby dodać kontakt do grupy **Ulubione**.

Do ulubionych kontaktów można dodawać wyłącznie kontakty zapisane w telefonie.

Tworzenie grupy kontaktów

Podczas tworzenia grup kontaktów można zarządzać wieloma kontaktami i wysłać wiadomość całej grupie.

1. W aplikacji **Kontakty** dotknij zakładki  (Groups).
2. Dotknij symbolu  w dolnej części ekranu.
3. Wybierz pamięć, w której dane będą zapisane.
4. Podaj nazwę grupy i nazwisko osoby lub dotknij symbolu , aby wybrać kontakty, które chcesz dodać do grupy. Następnie dotknij ikony .
5. Naciśnij przycisk **Menu**, następnie dotknij elementu **Edytuj**, aby dodać użytkowników do grupy.
6. Dotknij ikony .

Konta

W zależności od aplikacji zainstalowanych w telefonie można synchronizować informacje o kontaktach między kilkoma kontami Google™, kontami usług Microsoft Exchange ActiveSync lub innymi rodzajami kont.

W aplikacji **Kontakty** dotknij przycisk **Menu** i wybierz pozycję **Konta**.

Import/eksport kontaktów

1. W aplikacji **Kontakty** dotknij przycisk **Menu** i wybierz pozycję **Import/eksport**.
2. Możesz wybrać swoje konto Google, kartę SIM, **Kontakt w telefonie**, **Pamięć telefonu** oraz **Kartę SD**.

Udostępnianie kontaktów

Możesz udostępnić kontakt innym osobom.

1. W aplikacji **Kontakty** dotknij kontakt, który chcesz udostępnić.
2. Dotknij przycisku **Menu** i wybierz pozycję **Udostępnij**.
3. Wybierz aplikację, za pośrednictwem której chcesz przeprowadzić procedurę udostępniania (Bluetooth®, E-mail, Gmail, MMS, SMS oraz karta SD).





3.3. Wiadomości

Za pomocą aplikacji **Wiadomości** można wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe (SMS) oraz wiadomości multimedialne (MMS).


Uwaga: Wiadomości SMS oraz MMS muszą zostać aktywowane na karcie SIM przez operatora sieci komórkowej. Wiadomości SMS są zwykle aktywowane automatycznie, MMS należy najczęściej włączyć oddzielnie. Często konieczne jest również przeprowadzenie ustawień lub kontrola możliwości odbioru i wysyłania wiadomości (punkty dostępu, APN).

Na ekranie głównym lub ekranie ze wszystkimi aplikacjami dotknij ikony **Wiadomości**.

Wysyłanie wiadomości

1. W aplikacji **Wiadomości** dotknij ikony .
2. Wprowadź żądany numer telefonu w polu **Wprowadź nazwę lub numer**. Można także za pomocą przycisku  wybrać kontakty w aplikacji **Kontakty**, do których chcesz wysłać wiadomość. Następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz ikonę , aby dodać zdjęcia, pliki wideo lub pliki dźwiękowe. Telefon przekształci wiadomość na wiadomość multimedialną.
4. Wpisz tekst w polu **Tekst wiadomości**. Za pomocą przycisku **Menu** możesz wybrać pozycję:
 - **Dodaj temat:** Umożliwia dodanie tematu wiadomości.
 - **Dodaj krótki tekst:** Umożliwia dodanie krótkiego tekstu.
 - **Dodaj kontakt:** Dodanie informacji o kontakcie.
5. Następnie za pomocą ikony  możesz wysłać wiadomość.

Odbieranie wiadomości

1. W trybie czuwania zostanie wyświetlone powiadomienie o nowych wiadomościach w obszarze powiadomień. Wiadomość można wyświetlić po przesunięciu w dół panelu powiadomień.
2. Dotknij wiadomość.
3. Odpowiedz na wiadomość wpisując tekst.
4. Dotknij ikonę  w górnej części ekranu, aby rozpocząć wybieranie numeru nadawcy wiadomości. Jeżeli przytrzymasz palec na tekście wiadomości, pojawi się wyskakujące menu z opcjami wiadomości, które umożliwia wiadomości **Skopiować**, **Przekazać**, **Zablokować/odblokować**, **Usunąć** itp.

Wątki wiadomości

Wiadomości od jednego kontaktu lub numeru będą umieszczone w jednym wątku wiadomości w jednym porządku chronologicznym. Wątkami można zarządzać w interfejsie wiadomości.

Na ekranie **Wiadomości** wybierz przycisk **Menu**, a następnie za pomocą elementu **Usuń wszystkie wątki** usuń wszystkie wątki.

Ustawienia

W aplikacji **Wiadomości** naciśnij przycisk **Menu**, a następnie za pomocą elementu **Ustawienia** przeprowadź odpowiednie ustawienia.

3.4. Aplikacje sieciowe

Połączenie z siecią

Telefon może łączyć się z Internetem, dlatego zalecamy wykupienie usługi transmisji danych. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci komórkowej.

Transmisja danych GSM/WCDMA

W różnych miejscach mogą być dostępne różne sieci komórkowe. Domyślnie telefon jest skonfigurowany tak, aby do transmisji danych była wykorzystywana najszybsza dostępna sieć komórkowa.

Jednakże ustawienie to można zmienić i określić, z którymi sieciami telefon ma się łączyć i jak ma się zachowywać w przypadku roamingu. Ustawienie wolniejszej sieci pozwoli na zaoszczędzenie energii i osiągnięcie dłuższego czasu pracy. Z kolei wyłączenie transmisji danych w roamingu uniemożliwi przeprowadzenie niepożądanych połączeń za granicą i naliczenie związanych z tym opłat.

Ikony na pasku stanu pokazują, jaki typ sieci jest wykorzystywany do połączenia.

Na ekranie głównym za pomocą przycisku **Menu** oraz elementów **Ustawienia** → **Więcej...** → **Sieci komórkowe** przeprowadź zmianę odpowiednich ustawień.

Wi-Fi

Włączenie/wyłączenie Wi-Fi

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk **Menu**, następnie wybierz **Ustawienia**.
2. Aby włączyć funkcjonalność Wi-Fi, naciśnij przełącznik **WYŁĄCZONE** i przeciągnij go w prawo. Aby wyłączyć funkcjonalność Wi-Fi, naciśnij przełącznik **WŁĄCZONE** i przeciągnij go w lewo.

Połączenie z siecią Wi-Fi

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk **Menu**, następnie wybierz **Ustawienia**.
2. Włącz funkcjonalność Wi-Fi.
3. Naciśnij przycisk **Wi-Fi**. Telefon automatycznie wyszuka wszystkie sieci Wi-Fi w zasięgu.
4. Wybierz sieć z listy, z którą chcesz się połączyć.
 - W przypadku wybrania otwartej sieci telefon automatycznie się z nią połączy.
 - W razie wybrania zabezpieczonej sieci należy podać hasło.

Bluetooth®

Dzięki funkcji Bluetooth® można wymieniać dane z innymi urządzeniami Bluetooth, które znajdują się w zasięgu. Ponieważ urządzenia Bluetooth® komunikują się za pośrednictwem fal radiowych, przeszkody lub inne urządzenia elektryczne mogą powodować zakłócenia.

Włączenie/wyłączenie funkcjonalności Bluetooth



1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk **Menu**, następnie wybierz **Ustawienia**.
2. Przeciągnij przełącznik **WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE** obok elementu **Bluetooth®**, aby włączyć lub wyłączyć funkcjonalność Bluetooth.

Parowanie urządzeń

1. Jeżeli funkcja ta jest włączona, naciśnij **Bluetooth®**, aby przeprowadzić automatyczne wyszukanie urządzeń. Telefon wyszuka i wyświetli wszystkie dostępne urządzenia obsługujące Bluetooth®.
2. Wybierz identyfikator żądanego urządzenia.

Wysyłanie plików przez Bluetooth®

Aby wysłać pliki przez Bluetooth®, postępuj w następujący sposób:

1. W aplikacji **Menedżer plików** lub innej odpowiedniej aplikacji wybierz plik lub element, jak np. kontakt lub plik multimedialny.
2. Otwórz go, następnie użyj przycisków **Menu** oraz **Udostępnij**. Możesz także nacisnąć i przytrzymać palec na pliku, wybrać ikonę  oraz .
3. Wyszukaj urządzenie Bluetooth® i przeprowadź parowanie.

Zmiana nazwy telefonu z funkcją Bluetooth®

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk **Menu**, następnie wybierz **Ustawienia** → **Urządzenia bezprzewodowe i sieci**.
2. Jeżeli funkcjonalność Bluetooth® nie jest włączona, włącz ją.
3. Naciśnij przycisk **Bluetooth®**, a następnie **Menu** → **Zmień nazwę telefonu**, aby zmienić nazwę urządzenia. Następnie naciśnij przycisk **Zmień nazwę**.
4. Poprzez dotknięcie nazwy telefonu można ustawić **tyczasową widoczność telefonu**, aby inne urządzenia Bluetooth® mogły odnaleźć telefon.

3.5. E-mail

Możesz wysyłać i odbierać wiadomości e-mail.

Na ekranie ze wszystkimi aplikacjami otwórz za pomocą ikony **E-mail** aplikację **E-mail**.

Konfiguracja konta e-mail

Pierwsza konfiguracja konta e-mail

Podczas pierwszego korzystania z poczty e-mail należy skonfigurować konto e-mail.

1. Podaj adres e-mail i hasło.
2. Naciśnij przycisk **Dalej**. Jeżeli chcesz skonfigurować konto e-mail, którego kreator nie oferuje, skorzystaj z opcji **Konfiguracja ręczna**.
 - Po naciśnięciu przycisku **Dalej** na aplikacja poczty elektronicznej spróbuje skomunikować się z dostawcą usług poczty e-mail i zweryfikować konto do wysyłania i odbierania poczty za pomocą adresu e-mail i hasła. Jest to działanie wystarczające dla większości usług e-mail.
 - Jeśli kreator stwierdzi, że dostawca usług wymaga dodatkowych informacji, zostaniesz poproszony o podanie szczegółowych informacji dotyczących konta e-mail.
3. Wybierz opcję **POP3**, **IMAP** lub **Exchange**.
4. Ustaw wartości odpowiednie wymagane do odbierania poczty.
5. Utwórz nazwę dla konta e-mail i ustaw nazwę wyświetlaną w wychodzących wiadomościach e-mail.
6. Naciśnij przycisk **Dalej**.



Konfiguracja wielu kont e-mail

Po skonfigurowaniu konta e-mail w interfejsie poczty elektronicznej możesz przejść do konfiguracji dodatkowych kont e-mail.


1. Naciśnij przycisk **Menu** → **Ustawienia**, a następnie **Dodaj konto**, aby wyświetlić interfejs konfiguracji konta e-mail.
2. Przeprowadź ustawienia zgodnie z procedurą opisaną w części **Pierwsza konfiguracja konta e-mail**.

Wysyłanie wiadomości e-mail

Po zakończeniu konfiguracji konta e-mail automatycznie pojawi się skrzynka odbiorcza tego konta.

1. Naciśnij przycisk  w lewym dolnym rogu.
 - W polu **Do** wpisz adres e-mail odbiorcy.
 - Dotknij elementu **Temat**, aby wprowadzić temat.
 - Dotknij elementu **Utwórz wiadomość**, aby wprowadzić treść wiadomości.
 - Naciśnij przycisk **Menu**, a następnie za pomocą elementu **Dodaj DW / UDW** wprowadź adres dla kopii lub ukrytej kopii.
 - Naciśnij przycisk **Menu**, a następnie **Dołącz plik**. Możesz dodać zdjęcia, filmy, muzykę, kontakty, kalendarz lub pliki z karty SD.
2. Naciśnij przycisk , aby wysłać wiadomość e-mail.

Sprawdzanie wiadomości e-mail

1. Otwórz aplikację **E-mail**.
2. Wybierz skrzynkę pocztową, którą chcesz skontrolować.
1. Naciśnij przycisk **Odśwież** , aby sprawdzić nowe wiadomości e-mail.
4. Dotknięcie wiadomości spowoduje jej otwarcie.

Rada

Podczas czytania wiadomości e-mail możesz za pomocą przycisku Menu odpowiedzieć wszystkim nadawcom, przekazać wiadomość e-mail, przenieść ją lub zmienić ustawienia.

3.6. Gmail

Aplikacja Gmail może być używana do odczytywania i pisania wiadomości e-mail z każdego urządzenia mobilnego lub przeglądarki internetowej. Wszystkie wiadomości będą zawsze aktualne i dostępne bez względu na użyte urządzenie.

Na ekranie głównym lub ekranie ze wszystkimi aplikacjami dotknij ikony **Gmail**, aby otworzyć aplikację **Gmail**.



Pierwsza konfiguracja konta Gmail

Podczas pierwszego korzystania z aplikacji Gmail należy ustawić konto Gmail.




1. Jeśli masz już konto Gmail, wybierz opcję **Istniejące** i podaj adres oraz hasło konta Gmail.
2. W przeciwnym razie wybierz opcję **Nowy** i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć nowe konto Gmail.

Wysyłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem aplikacji Gmail

Po zakończeniu konfiguracji konta Gmail automatycznie pojawi się skrzynka odbiorcza konta Gmail.

1. W skrzynce odbiorczej żądanego konta Gmail naciśnij przycisk .
2. Wprowadź jednego lub kilku odbiorców. Naciśnij przycisk **Menu**, aby dodać odbiorcę DW / UDW.
3. Wpisz temat wiadomości i treść.
4. Jeżeli chcesz dołączyć zdjęcie lub film wideo, naciśnij przycisk **Menu** → **Dołącz zdjęcie / Dołącz wideo**.
5. Naciśnij przycisk , aby wysłać wiadomość e-mail.

Odpowiadanie lub przekazywanie wiadomości w aplikacji Gmail

1. Dotknij wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej Gmail.
2. Aby odpowiedzieć nadawcy, naciśnij przycisk . Możesz też nacisnąć przycisk  i wybrać opcję **Odpowiedz wszystkim** lub **Prześlij dalej**.
3. Jeżeli wybrałeś opcję **Odpowiedz wszystkim**, wpisz treść wiadomości. Jeżeli wybrałeś opcję **Prześlij dalej**, wpisz odbiorcę wiadomości.
4. Naciśnij przycisk , aby wysłać wiadomość e-mail.

3.7. Przeglądarka internetowa

Aplikacja **Przeglądarka internetowa** służy do przeglądania stron internetowych i wyszukiwania informacji w sieci.

Uruchomienie przeglądarki

1. Na ekranie głównym lub ekranie ze wszystkimi aplikacjami naciśnij przycisk **Przeglądarka internetowa**.
2. Dotknij pola URL w górnej części ekranu.
3. Wprowadź nowy adres i naciśnij przycisk **Przejdź do**.

Aby wybrać i otworzyć zakładkę, naciśnij przycisk **Menu** → **Zakładki/Historia**, następnie wybierz opcję **ZAPISANE STRONY** (lub **HISTORIA**), aby otworzyć żądaną stronę internetową.

Przeglądanie stron internetowych

Po otwarciu strony internetowej można przesunąć palcem po ekranie, aby wyświetlić pozostałe części strony.

Przybliżenie lub oddalenie

Przy pomocy dwóch palców możesz przeprowadzić przybliżenie lub oddalenie. Położ palce na ekranie i rozsuń je (w celu przybliżenia) lub zsuń (w celu oddalenia).

Opcje przeglądania

Podczas przeglądania stron internetowych możesz nacisnąć przycisk **Menu**, aby wybrać różne opcje.

Przykładowo dostępne są opcje: **Zapisz w zakładce**, **Zapisz do odczytu w trybie offline**, **Udostępnij**, **Znajdź na stronie**, **Wyświetlanie w trybie komputera** itp.

Ustawienia

Możesz zmienić ustawienia, które wpływają na sposób wyświetlania treści strony. Można również ustawić opcje prywatności i bezpieczeństwa podczas przeglądania tak, aby odpowiadały wymaganiom użytkownika.

W aplikacji **Przeglądarka internetowa** możesz przejść do interfejsu ustawień za pomocą przycisku **Menu** → **Ustawienia**.

3.8. Ustawienia

Tryb samolotowy

W obszarach, w których korzystanie z urządzeń komórkowych jest zakazane, można włączyć **Tryb samolotowy**, który wyłącza funkcje bezprzewodowe telefonu. Pozostałe funkcje telefonu, takie jak kalendarz, muzyka i gry są nadal dostępne. W **Trybie samolotowym** nie można wykonywać/odbierać połączeń ani wysyłać/odbierać wiadomości.

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk **Menu**, następnie wybierz **Ustawienia** → **Inne**.
2. Zaznacz pole przy opcji **Tryb samolotowy**. Po aktywacji **Trybu samolotowego** telefon wyłączy wszystkie połączenia bezprzewodowe.

Rada:

Na ekranie głównym możesz przytrzymać przycisk **Zasilanie** i wybrać opcję **Tryb samolotowy**.

Urządzenie

Profile dźwiękowe

Naciśnij przycisk **Menu**, następnie wybierz opcję **Ustawienia** → **Profil dźwiękowy**, aby zmodyfikować zaprogramowane profile.

Ogólny: Dotknij ikony . Możesz ustawić głośność dzwonka, alarmów i powiadomień, melodię dzwonka dla połączeń głosowych i połączeń wideo, domyślny dźwięk powiadomień itp.

Tryb cichy: Wyciszenie wszystkich dźwięków (także dzwonek i dźwięków powiadomień) oprócz dźwięku muzyki, filmów i innych mediów oraz ustawionych alarmów.

Smartfon: Podczas połączeń przychodzących telefon będzie wyłącznie wibrował.

Na zewnątrz: Podczas połączeń przychodzących telefon będzie wibrował i dzwonił.

Wyświetlacz

Wybierz opcję **Ustawienia** → **Ekran**.

Powiadomienia na zablokowanym ekranie: Wybierz, czy mają być pokazywane powiadomienia na zablokowanym ekranie.

Tapeta: Wybór tła.

Automatyczne obracanie ekranu: Wybór, czy ekran ma być automatycznie obracany podczas obracania urządzenia.

Jasność: Ustawienie jasności ekranu.

Rozmiar czcionki: Ustawienie wielkości pisma.

Tryb uśpienia: Możesz dostosować czas automatycznego wyłączenia ekranu.

Pamięć magazynowa

Aby kopiować pliki między komputerem a kartą SD w telefonie, należy ustawić kartę SD jako pamięć masową USB.

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB. Pojawi się informacja o podłączeniu urządzenia USB (w przypadku zamknięcia powiadomienia, można go przywrócić poprzez zsuniecie górnej listwy – element USB podłączony).
2. Wybierz opcję **Włącz pamięć magazynową USB**. Po chwili wewnętrzna pamięć magazynowa zostanie odłączona od systemu telefonu i będzie podłączona do komputera.

Podczas podłączenia do komputera nie można uzyskać dostępu do karty SD z telefonu, nie będzie więc możliwości korzystania z aplikacji, które wymagają dostępu do karty SD, takich jak Aparat, Galeria i Muzyka.

Bezpieczne usuwanie karty SD

Zsuń w dół panel powiadomień i wybierz opcję **Wyłącz pamięć magazynową USB**.

Kontrola miejsca na karcie SD

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk **Menu**, następnie wybierz **Ustawienia**.
2. Wybierz opcję **Pamięć magazynowa**.

Usunięcie zawartości karty SD

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk **Menu**, następnie wybierz **Ustawienia**.
2. Wybierz opcję **Pamięć magazynowa** → **Usuń zawartość karty SD**.

Konta i synchronizacja

Dodawanie kont

1. Wybierz opcję **Ustawienia** → **Konta** → **Dodaj konto**.
2. Kliknij na typ konta, które chcesz dodać.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i wprowadź informacje o koncie.

Większość kont wymaga podania nazwy użytkownika i hasła, ale szczegóły różnią się w zależności od rodzaju konta i konfiguracji usług, z którą się łączysz.

W zależności od typu konta możesz zostać poproszony o ustawienie typu danych, które chcesz synchronizować, nazwy konta oraz innych parametrów.

Po zakończeniu konto zostanie dodane do listy Konta i synchronizacja. W zależności od sposobu konfiguracji konto może być rozpoczęta synchronizacja poczty e-mail, kontaktów i innych informacji.

Język

Można wybrać preferowany język telefonu.

Na ekranie głównym naciśnij przycisk **Menu**, następnie wybierz **Ustawienia** → **Język i klawiatura** → **Język**.

Konfiguracja wejścia i wyjścia głosowego

Na ekranie głównym naciśnij przycisk **Menu**, następnie wybierz opcję **Ustawienia** → **Język i klawiatura**, a w polu **JĘZYK** ustaw funkcje wejścia głosowego systemu Android oraz modułu zamiany tekstu na mowę dla aplikacji, które mogą korzystać z tych funkcji.

Data i czas

Możesz ustawić format daty i czasu.

Na ekranie głównym naciśnij przycisk **Menu**, następnie wybierz **Ustawienia** → **Data i czas**.

O telefonie

Możesz sprawdzić stan telefonu, informacje prawne, wersję oprogramowania itp.

Na ekranie głównym naciśnij przycisk **Menu**, następnie wybierz **Ustawienia** → **O telefonie**.

3.9. Korzystanie z funkcji multimedialnych


Aparat fotograficzny

Telefon jest wyposażony w aparat fotograficzny, który może być używany do robienia zdjęć i nagrywania filmów wideo.

Uwaga:

Podczas fotografowania przestrzegaj praw innych i oraz dostosuj się do lokalnych przepisów i zwyczajów.

Robienie zdjęć

1. Na ekranie ze wszystkimi aplikacjami możesz uruchomić aplikację aparatu fotograficznego za pomocą ikony **aparatu fotograficznego**.
2. Dotknięcie ikony  spowoduje zrobienie zdjęcia.

Aby wyświetlić zdjęcie, przeciągnij ekran w lewo lub dotknij ikony w prawym rogu ekranu.

Nagrywanie filmów wideo

Za pomocą ikony  można przełączać pomiędzy aparatem fotograficznym i kamerą wideo.

Dotknięcie ikony  spowoduje rozpoczęcie nagrywania, a dotknięcie ikony  spowoduje zakończenie.

Po nagraniu pliku wideo możesz go odtworzyć poprzez przeciągnięcie ekranu w lewo lub dotknięcie ikony w rogu ekranu.

Ustawienia aparatu fotograficznego

Na ekranie aparatu fotograficznego można za pomocą ikon  oraz  ustawić funkcje **Informacja o położeniu GPS**, **Ekspozycja**, **Efekt kolorystyczny**, **Tryb sceniczny**, **Balans biały** oraz **Redukcja migotania**. Dotknij ikony  aby ustawić funkcje **Wykrywanie twarzy**, **Samowyzwalacz**, **Zdjęcia serijne**, **Rozmiar zdjęcia** oraz **Wielkość podglądu**.

Dotknij ikony  aby ustawić funkcje: **Mikrofon**, **Tryb dźwięku**, **Przedział pętli czasu** oraz **Jakość wideo**.

Za pomocą ikony  można przełączać się pomiędzy przednią i tylną kamerą.

Odtwarzacz muzyczny

Za pomocą odtwarzacza muzyki można słuchać muzyki zapisanej na karcie pamięci.

Uruchomienie odtwarzacza muzyki

Najpierw skopiuj pliki muzyczne na kartę pamięci.

Na ekranie ze wszystkimi aplikacjami dotknij ikony **Muzyka**.

Stuchanie muzyki

1. Za pomocą elementów **Wykonawcy / Albumy / Utwory / Listy utworów** wyszukaj plik muzyczny, który chcesz odtworzyć.
2. Dotknij plik, aby rozpocząć jego odtwarzanie.

Utworzenie listy odtwarzania

Aby łatwo zarządzać plikami, można stworzyć listy odtwarzania.

1. Wybierz opcję **Utwory**.
2. Przytrzymaj palec na plikach muzycznych, które chcesz dodać do listy odtwarzania, dopóki nie pojawi się wyskakujące menu.
3. Wybierz opcję **Dodaj do listy odtwarzania**.
4. Wybierz opcję **Nowa**.

5. Wprowadź nazwę nowej listy odtwarzania.
6. Wybierz opcję **Zapisz**. Wybrane pliki muzyczne zostaną automatycznie dodane do nowo utworzonej listy odtwarzania.

Zarządzanie listami odtwarzania

1. W aplikacji **Muzyka** wybierz opcję **Listy odtwarzania**.
2. Przytrzymaj palec na liście odtwarzania, którą chcesz odtworzyć lub edytować, dopóki nie pojawi się wyskakujące menu.
 - **Odtwórz**: Odtwarzanie plików muzycznych z listy odtwarzania.
 - **Zmień nazwę**: Zmiana nazwy listy odtwarzania. Można zmienić nazwy tylko tych list odtwarzania, które zostały utworzone przez użytkownika.
 - **Usuń**: Usunięcie listy odtwarzania. Można usunąć tylko te listy odtwarzania, które zostały utworzone przez użytkownika.

Dodawanie muzyki do listy odtwarzania


1. W aplikacji **Muzyka** wybierz opcję **Utwory**.
2. Przytrzymaj palec na pliku muzycznym, który chcesz dodać do listy odtwarzania, dopóki nie pojawi się wyskakujące menu.
3. Wybierz opcję **Dodaj do listy odtwarzania**.
4. Wybierz listę odtwarzania, do której chcesz dodać plik.

Ustawienie utworu jako dzwonka telefonu

1. W aplikacji **Muzyka** wybierz opcję **Utwory** lub **Listy odtwarzania**.
2. Przytrzymaj palcem plik muzyczny dopóki nie pojawi się wyskakujące menu.
3. Wybierz opcję **Użyj jako dzwonek telefonu**.

Odtwarzacz wideo

Za pomocą odtwarzacza wideo można odtwarzać pliki wideo zapisane na karcie pamięci.

1. Na ekranie ze wszystkimi aplikacjami otwórz za pomocą ikony **Galeria** listę plików.
2. Wybierz plik wideo, który chcesz odtworzyć i naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie.

Galeria

Galeria oferuje przegląd zdjęć i filmów wideo według miejsca przechowywania i sortuje te pliki w folderach. Aby przeglądać zdjęcia lub filmy wideo w folderze, dotknij go.

Rejestrator dźwięku



Za pomocą rejestratora dźwięku można nagrywać pliki audio.

Otwarcie rejestratora dźwięku

Przed otwarciem rejestratora dźwięku należy włożyć kartę pamięci.

Na ekranie ze wszystkimi aplikacjami dotknij ikony **Rejestrator dźwięku**.

Nagrywanie plików dźwiękowych

1. Przyłóż mikrofon do ust i naciśnij przycisk , aby rozpocząć nagrywanie.
2. Dotknij ikony , aby zakończyć nagrywanie.
3. Naciśnij przycisk **Zapisz**, aby zapisać nagranie lub naciśnij przycisk **Usuń**, aby anulować nagranie.







Radio FM



Za pomocą radia FM można wyszukiwać stacje radiowe, słuchać je i zapisać je w telefonie.

Należy pamiętać, że jakość odbioru audycji radiowych zależy od zasięgu sygnału radiowego na danym obszarze. Stuchawki kablowe, które są dostarczane razem z telefonem, działają jako antena, dlatego podczas korzystania z radia należy je podłączyć. W przypadku połączenia przychodzącego podczas słuchania radia radio zostanie wyłączone.

Aby słuchać radia, podłącz stuchawki do telefonu.

Na ekranie ze wszystkimi aplikacjami dotknij ikony **Radio FM**. Urządzenie automatycznie wyszuka i zapisze dostępne stacje FM.

- Za pomocą ikony  lub  możesz wyszukiwać dostępne stacje FM.
- Dotknij ikony  / , aby zmienić częstotliwość o +/- 0,1 MHz.
- Naciśnij klawisz głośności, aby ustawić głośność.
- Za pomocą ikony  możesz wybrać zaprogramowaną listę.
- Za pomocą ikony  możesz wyłączyć radio.

- Dotknij ikony , aby wyszukać stacje radiowe, ustawić dźwięk z głośnika i nagrać audycję radiową FM.
- Dotknij ikony , aby dodać stacje do ulubionych lub usunąć ją z tej grupy.

3.10. Pozostałe aplikacje

Pozostałe aplikacje

Menedżer plików

Na ekranie ze wszystkimi aplikacjami dotknij ikony **Menedżer plików**. Możesz zobaczyć wszystkie pliki zapisane w telefonie lub na karcie pamięci.

Zegar

Na ekranie ze wszystkimi aplikacjami dotknij ikony **Zegar**.

Dodanie alarmu

1. Dotknij ikony .
2. Dotknij ikony  w górnej części ekranu.


Włączenie/wyłączenie budzika

Na ekranie **Alarmy** można włączyć lub wyłączyć alarm poprzez przesunięcie przełącznika **WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY** obok alarmu.

Stoper

1. W aplikacji **Zegar** dotknij ikony .
2. Naciśnij przycisk **Start**, aby rozpocząć pomiar czasu, przycisk **STOP** służy do zakończenia.

Odcliczanie

1. W aplikacji **Zegar** dotknij ikony .
2. Ustaw interwał odcliczania.
3. Naciśnij przycisk **START**, aby rozpocząć odcliczanie.
4. Po upływie określonego czasu zamknij powiadomienie naciskając przycisk **STOP**.

Kalkulator

Na ekranie ze wszystkimi aplikacjami dotknij ikony **Kalkulator**.

W aplikacji **Kalkulator** możesz przeciągnąć ekran w lewo lub w prawo, aby przełączać pomiędzy opcjami **Panel zaawansowany** oraz **Panel podstawowy**.

Rada:

Przytrzymaj palec na ekranie aplikacji Kalkulator, aby wyświetlić menu, które pozwala skopiować wprowadzone dane i uzyskać dostęp do innych narzędzi.

Kalendarz

Na ekranie ze wszystkimi aplikacjami dotknij ikony **Kalendarz**.

Utworzenie nowego wydarzenia

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk **Menu**, następnie wybierz **Nowe wydarzenie**.
2. Wprowadź nazwę i lokalizację wydarzenia.
3. Aby ustawić czas trwania zdarzenia, naciśnij **OD** oraz **DO**.
4. Ustaw strefę czasową i opis zdarzenia.
5. Jeśli masz więcej niż jeden kalendarz, wybierz kalendarz, w którym chcesz zapisać wydarzenie.
6. Ustaw opcję **POWTARZANIE**.
7. Ustaw czas przypomnienia za pomocą opcji **PRZYPOMNIENIE**.
8. Naciśnij przycisk **Gotowe**.

Na ekranie kalendarza, można dotknąć wydarzenia, aby zobaczyć jego szczegóły.

Zmiana trybu wyświetlania kalendarza

Na ekranie kalendarza, dotknij daty w górnej części ekranu i wybierz opcję **Dzień**, **Tydzień**, **Miesiąc** lub **Zadanie**. Przeciągnij palcem, aby przewijać widok w pionie lub poziomo. W trybie **Dzień** lub **Tydzień** można powiększyć lub pomniejszyć widok poprzez oddalenie lub zbliżenie do siebie dwóch palców na ekranie.

Wyświetlanie i synchronizacja kalendarzy

Domyślnie wszystkie kalendarze, które zostały utworzone lub które są używane w ramach usługi Kalendarza Google™ w sieci, można synchronizować i wyświetlać w kalendarzu w telefonie. Możesz wybrać, które kalendarze Google chcesz synchronizować i które mają być wyświetlane.

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk **Menu**, następnie wybierz **Kalendarze**, które mają być wyświetlane.
2. Dotknij, aby wybrać kalendarze, które chcesz wyświetlić.
3. Jeśli masz kilka kalendarzy, które chcesz synchronizować i wyświetlać, wybierz opcję **Kalendarze do synchronizacji** i zaznacz pole wyboru obok kalendarzy, które chcesz synchronizować. Następnie naciśnij przycisk **OK**. Ponownie pojawi się ekran kalendarza przedstawiający wybrane ustawienia i umożliwi wybór elementów wyświetlanych w kalendarzu.


Pobrane elementy

W aplikacji **Pobrane elementy** możesz zarządzać plikami, które zostały pobrane z sieci.

Na ekranie ze wszystkimi aplikacjami dotknij ikony **Pobrane elementy**.

Mapy

Aplikacja Mapy służy do określenia aktualnej lokalizacji, wyświetlania informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym i sprawdzania szczegółowego opisu trasy dotarcia do celu pieszo, za pomocą transportu publicznego, na rowerze lub samochodem.

1. Na ekranie głównym lub ekranie ze wszystkimi aplikacjami naciśnij przycisk **Mapy**.
2. Dotknij ikony , następnie za pomocą pola Wyszukaj znajdź pożądaną cel.

Nawigacja

Nawigacja Google służy do uzyskania szczegółowych instrukcji podczas jazdy samochodem, aby dotrzeć do pożądanego celu przy pomocy komunikatów głosowych i wizualnych.

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk **Menu**, następnie wybierz **Ustawienia** → **Dostęp do informacji o lokalizacji**.
2. Przeciągnij przełącznik **WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE** obok elementu **Satelity GPS**, aby włączyć lub wyłączyć funkcjonalność.
3. Na ekranie ze wszystkimi aplikacjami dotknij ikony **Nawigacja**.

Zarządzanie aplikacjami

Można przeglądać i zarządzać aplikacjami zainstalowanymi w telefonie.

Instalowanie nowych aplikacji

Nowe aplikacje mogą być instalowane ze **Sklepu Play** lub innych źródeł. Po zainstalowaniu aplikacji, które nie pochodzą ze **Sklepu Play** upewnij się, że oprogramowanie jest odpowiednie dla Twojego telefonu.

Instalowanie aplikacji ze Sklepu Play

1. Na ekranie głównym lub ekranie ze wszystkimi aplikacjami naciśnij przycisk **Sklep Play**.
2. Wyszukaj aplikację, którą chcesz zainstalować.

Instalowanie aplikacji, które nie pochodzą ze Sklepu Play

1. Skopiuj aplikację na kartę SD i wyszukaj plik za pomocą **Menedżera plików**.
2. Zaznacz pole przy opcji **Nieznane źródła**.
3. Dotknij pliku i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Odinstalowywanie aplikacji

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk **Menu**, następnie wybierz **Ustawienia** → **Aplikacje**.
2. Za pomocą dotknięcia wybierz z listy aplikację, którą chcesz odinstalować.

4. Pytania i odpowiedzi

Zły odbiór. Niski poziom sygnału. Zrywanie połączenia.	Miejsce o złym odbiorze (pomiędzy wysokimi budynkami lub drzewami, wewnątrz niektórych budynków) Miejsce o złym odbiorze (zakłócenia radiowe lub przemysłowe) Duża odległość od stacji bazowej („nadajnika”)	Oddal się od miejsca o złym odbiorze jak najdalej. Zmień miejsce odbioru tak, aby być bliżej stacji bazowej.
Echo podczas rozmowy lub szum	Sieć operatora jest obecnie w złym stanie lub jest przeciążona.	Spróbuj rozłączyć się i zadzwonić ponownie.
Błąd połączenia z siecią.	Słaby sygnał lub sieć operatora karty SIM jest poza zasięgiem.	Wybierz inne miejsce.
Błąd karty SIM	Karta SIM jest uszkodzona lub nieprawidłowo włożona. Zanieczyszczone kontakty karty SIM.	Sprawdź kartę SIM lub sposób, w jaki została włożona do telefonu. Delikatnie przeczyszć styki karty SIM.
Nie można nawiązać połączenia	Połączenia są zabronione za pośrednictwem telefonu lub operatora (usługa prepaid). Ograniczona możliwość połączeń tylko z określonymi numerami.	Sprawdź, czy masz aktywną usługę na karcie SIM. Sprawdź blokadę połączenia w telefonie.
Brak kontaktu zapisanego wcześniej.	Lista kontaktów pokazuje tylko kontakty na karcie SIM lub w telefonie. Aktywne filtrowanie.	Przełącz listę tak, aby wyświetlała kontakty na karcie SIM lub w telefonie, wyczyść filtr.
Nie można utworzyć nowego kontaktu lub zapisać numeru.	Pamięć kontaktów na karcie SIM lub w telefonie jest pełna.	Sprawdź ilość wolnego miejsca, przesuń kontakty z karty SIM do telefonu, usuń niektóre kontakty.
Nie można włączyć danej usługi operatora.	Usługi mogą być niedostępne lokalnie lub ogólnie. Usługa może być płatna.	Upewnij się, że dostawca oferuje usługę w tym miejscu. Skontroluj, czy uiściłeś opłatę za płatną usługę.
Wadliwe działanie oprogramowania, aplikacji	Aplikacja lub oprogramowanie telefonu uszkodzone, niewłaściwe ustawienia.	Skontroluj ustawienia. Uruchom ponownie aplikację. Wykonaj kopię zapasową danych i przywróć ustawienia fabryczne aplikacji, ew. ponownie zainstaluj aplikację.
Wadliwe działanie elementu systemu	Uszkodzony lub nieprawidłowo skonfigurowany system.	Skontroluj ustawienia. Uruchom ponownie telefon. Wykonaj kopię zapasową danych i przywróć ustawienia fabryczne, ew. zainstaluj ponownie system telefonu w autoryzowanym serwisie.
Nie da się naładować baterii.	Uszkodzony kabel. Ładowanie w mrozie lub przy wysokiej temperaturze otoczenia. Uszkodzony zasilacz lub bateria.	Użyj innego lub nowego kabla. Najlepiej ładować urządzenie w temperaturze pokojowej lub w przedziale 0 °C – 40 °C. Wymień zasilacz lub baterię w autoryzowanym serwisie.
Zbyt krótki czas pracy lub czas gotowości (Standby)	Bateria nie została w pełni naładowana. Bateria przekroczyła swój okres użytkowania (czas eksploatacji dobiegł końca). Telefon jest poza zasięgiem sieci.	Naładuj baterię całkowicie. Zużyjta baterię wymień w autoryzowanym serwisie. Telefon intensywnie szuka sygnału i zużywa więcej energii.

Ważne uwagi:

- 1) Przed każdą instalacją, zmianą systemu lub jego elementu, modyfikacją ustawień sprzętu należy wykonać kopię zapasową ważnych danych osobistych.
- 2) Zaleca się wykonywanie kopii zapasowej regularnie, nawet bez bodźców zewnętrznych, aby uniknąć utraty ważnych danych w razie zewnętrznego uszkodzenia lub utraty telefonu.
- 3) Przechowuj w bezpiecznych miejscach hasła, kody PIN i inne kody zabezpieczeń, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych.

5. Specyfikacja techniczna

Rozmiar ekranu: 4,5" (Technologia LCD – IPS)

Rozdzielczość: 854 × 480 (16,7 mil. kolorów)

Czujnik zbliżeniowy, czujnik przyspieszenia

CPU: MTK 6572 (Dual Core 1.3GHz)

Pamięć RAM: 512 MB

Pamięć flash: 4 GB e-Nand

Gniazdo na kartę Micro SDHC (do 32 GB)

Przedni aparat fotograficzny: 0,3 MP

Tylny aparat fotograficzny: 5,0MP (Automatyczna regulacja ostrości, zoom cyfrowy, lampa błyskowa LED Flash)

GSM 850/900/1800/1900MHz

WCDMA 900/2100MHz

GPRS/EDGE/HSPA/HSUPA

Bateria: Bateria 1400 mAh Li-Poly (260 godzin w trybie gotowości)

Zasilanie: 5 V 1000 mA

System operacyjny: Android 4.2.2 Jelly Bean

WiFi: IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth: BT 4.0, A2DP

GPS/AGPS

Micro USB 2.0

Wymiary: 140 × 68,6 × 9,8 mm

Waga: 135 g (łącznie z baterią)

Akcesoria: Kabel USB, zasilacz, słuchawki

Powyższe dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Symbol CE na urządzeniu, instrukcji obsługi oraz na opakowaniu oznacza, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy R&TTE, 1995/5/EC, Dyrektywa niskiego napięcia 73/23/EEC. Deklaracja zgodności znajduje się na stronie internetowej www.sencor.cz.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ŻUŻYTYM OPAKOWANIEM

Żużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.



UTYLIZACJA ŻUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże ograniczyć negatywny wpływ niewłaściwego składowania odpadów na środowisko naturalne. Szczegółowych informacji udziela Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Produkt odpowiada wymaganiom dyrektyw UE, dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjne można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, w okresie 14 dni roboczych lub 24 dni roboczych jeżeli zajdzie potrzeba sprowadzenia części z zagranicy. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. upadek, stłuczenie, wyłamanie, pęknięcie, wgniecenie itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru serijnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy od daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej www.arconet.pl lub kontakt telefoniczny.

www.arconet.pl tel. kontaktowy 801443322

Więcej informacji na www.sencor.pl.

SENCOR®

Let's live!

