Zmywarka
Instrukcja Obsługi

BEKO

Drodzy Klienci,

Prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję przed zainstalowaniem i uruchomieniem zmywarki.

Zastosowanie się do poniższych zaleceń zagwarantuje optymalne zużycie energii, zapewni bezpieczeństwo eksploatacji oraz uchroni przed powstaniem przypadkowych uszkodzeń.

Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, by można z niej było korzystać w razie konieczności. Może być ona także przydatna dla innego użytkownika.

! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niezastosowania się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.

SPIS TREŚCI

1 Poznaj swoją zmywarkę 3
Wygląd urządzenia 3
Dane techniczne 4

2 Zalecenia bezpieczeństwa 4
Przed instalacją 4
Przed pierwszym uruchomieniem 4
Bezpieczeństwo dzieci 4
Codzienne użytkowanie 5
Problemy 5
W zmywarce nie powinny być zmywane 5

3 Wskazówki montażu 6
Zalecenia bezpieczeństwa przy instalacji 6
Instalowanie zmywarki 6
Przyłączenie wody 6
Przyłączenie węża zasilania wodą 7
Spuszczanie wody 8
Zasilanie elektryczne 8
Odzysk starego urządzenia i Opakowania 8

4 Użytkowanie zmywarki 9
Napełnianie zmywarki solą 9
Przy pierwszym uruchomieniu: 10
Napełnianie dozownika środka nabłyszczającego 11
Napełnianie dozownika detergentu 11
Środki myjące 12
Wielofunkcyjne środki myjące 13
Ładowanie zmywarki 13
Kosz dolny Sugestie co do ładowania zmywarki 14
Kosz górny sugestie co do ładowania zmywarki 18
Ustawianie wysokości przy pustym koszu 19

5 Jak czyścić zmywarkę 21
Czyszczenie filtrów 21
Czyszczenie ramion rozpylaczy 22

6 Rozwiazywanie problemów 22
Co robić, jeśli zmywarka nie działa 22
Rezultaty zmywania są niezadowalające 23
Serwis 28

1 Poznaj swoją zmywarkę

Wygląd urządzenia





1. Górny kosz na naczynia z półką
2. Szyna prowadnicy górnego kosza
3. Pojemnik na sól
4. Kosz na sztućce
5. Dozownik detergentu
6. Drzwiczki
7. Panel sterowania
8. Filtry
9. Dolne ramię rozpylacza
10. Dolny kosz
11. Górne ramię rozpylacza
12. Blat (w zależności od modelu)
13. System suszenia wentylacyjnego (w zależności od modelu)

Dane techniczne

Dopuszczalne ciśnienie wody: 0,3 –10 bar (= 3 – 100 N/cm² = 0,01-1,0Mpa)
Przyłącze elektryczne: 220-240 V, 10 A
Moc maksymalna: 1900-2200 W
Moc grzałki: 1800 W

Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi DyrektywamiUnii Europejskiej:
73/23/CEE z dnia 19/02/73 (niskienapięcia) wraz z późniejszymi poprawkami
89/336/CEE z dnia 03/05/89(kompatybilność elektromagnetyczna) wrazz późniejszymi poprawkami 97/17/EC (Znakowanie)

Do wiadmości instytucji testujących
Na życzenie dostarczamy informacji niezbędnych do przeprowadzenia testów. Wniosek taki można złożyć e-mailem pod adresem:
dishwasher@standardloading.com

We wniosku takim, oprócz swych danych kontaktowych, prosimy podać kod modelu i dane kodowe wyrobu. Kod modelu i dane kodowe wyrobu można znaleźć na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku drzwiczek.

2 Zalecenia bezpieczeństwa

Przed instalacją

Sprawdź, czy zmywarka nie została uszkodzona w transporcie. Nigdy nie instaluj ani nie uruchamiaj urządzeń uszkodzonych. W razie wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawacą lub serwisem.

Przed pierwszym uruchomieniem

- Patrz: Wskazówki montażu na stronie 6.
- Instalację systemu uziemienia powierz wykwalifikowanemu elektrykowi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane użytkowaniem zmywarki bez właściwego uziemienia.
- Przed uruchomieniem systemu sprawdź, czy dane z tabliczki znamionowej odpowiadają parametrom domowego zasilania elektrycznego.
- W trakcie instalacji zmywarka musi być odłączona od zasilania elektrycznego.
- Zmywarki nie można przyłączać do zasilania elektrycznego przy pomocy przedłużacza. Przedłużacze nie zapewniają niezbędnego bezpieczeństwa (np. ze względu na przegrzanie)
- Zawsze używaj oryginalnej wtyczki dostarczonej razem ze zmywarką.
- Należy zachować swobodny dostęp do wtyczki po zainstalowaniu zmywarki.

Bezpieczeństwo dzieci

- Nie pozwalaj dzieciom na zabawy ze zmywarką.
- Używane w zmywarce detergenty mają własności żrące i mogą powodować obrażenia oczu, ust i gardła. Prosimy zapoznać się

z zaleceniami bezpieczeństwa podanymi przez producentów tych detergentów.
- Nigdy nie pozostawiaj dzieci bez opieki, gdy zmywarka jest otwarta, ponieważ nadal może zawierać resztki detergentu.
- Woda w zmywarce nie nadaje się do picia. Zagrożenie obrażeniami powodowanymi przez substancje żrące.
- Aby uniknąć ewentualnych obrażeń długie i ostre/szpiczaste przedmioty (np. widelce, noże do chleba) zawsze wkładaj do kosza na sztućce ostrym końcem w dół, lub na płasko do górnego kosza.

Codzienne użytkowanie

- Zmywarka przeznaczona jest do użytku domowego. Służy do mycia naczyń.
- Ze względu na zagrożenie wybuchem nie używaj w zmywarce rozpuszczalników chemicznych.
- Nie siadaj ani nie stawaj na otwartych drzwiczkach, ani nie kładź na nich żadnych przedmiotów. Zmywarka może się przewrócić.
- Nie otwieraj drzwiczek w trakcie pracy zmywarki, ponieważ może z niej wyciec gorąca woda lub ulecieć para.
- Nie zostawiaj otwartych drzwiczek – mogą stanowić zagrożenie.

Problemy

- Naprawiać i modyfikować zmywarkę może wyłącznie wykwalifikowany personel serwisowy.
- W razie wystąpienia problemu, lub przed przystąpieniem do naprawy odłącz zmywarkę od zasilania elektrycznego.
  - odłącz zmywarkę wyciągnąwszy wtyczkę z gniazdka elektrycznego
  - wyłącz zasilanie.
- Nie ciągnij za przewód zasilający – ciągnij za wtyczkę. Wyłącz kurek zasilania w wodę.

W zmywarce nie powinny być zmywane

- Części ze stali wrażliwej na rdzewienie
- Sztućce z trzonkami z drewna lub rogu
- Sztućce z trzonkami z macicy perłowej lub porcelany
- Części plastikowe nieodporne na wysokie temperatury
- Klejone naczynia lub części sztućców
- Przedmioty z miedzi, cyny lub aluminium
- Delikatne szkło dekoracyjne i części porcelanowe
- Szkło z kryształu ołowiowego
- Wyroby artystyczne i rzemiosła artystycznego
- Aluminium i srebro ze skłonnością do przebarwień
- Przedmioty ze szkła i kryształu mogą z czasem tracić połysk
- Gąbki i myjki do naczyń

Uwaga
Nie należy zmywać przedmiotów zabrudzonych popiołem papierosowym, woskiem ze świec, pokostem, farbą lub chemikaliami.

Zalecenie:
Kupując nowe naczynia należy zwrócić uwagę, czy nadają się do zmywania w zmywarce.
(oznaczone jako odporne na zmywanie w zmywarce)

3 Wskazówki montażu

Zalecenia bezpieczeństwa przy instalacji

Przed zainstalowaniem i uruchomieniem zmywarki prosimy sprawdzić, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie.

Jeśli zmywarka jest uszkodzona, prosimy skontaktować się z dostawcą.

Nigdy nie instaluj ani nie uruchamiaj urządzeń uszkodzonych.

Stosowanie się do powyższych uwag zapewni poprawne zainstalowanie zmywarki.

- Przed uruchomieniem zmywarki prosimy upewnić się, że dane na jej tabliczce znamionowej odpowiadają wartościom prądu i napięcia w domowej sieci elektrycznej.
- Zmywarkę przyłączyć można tylko do poprawnie uziemionego gniazdka. Upewnij się, że zmywarka jest przepisowo uziemiona.
- Gniazdko z uziemieniem musi być łatwo dostępne i być blisko zmywarki.
- Nie używaj przedłużaczy ani rozgałęźników, może to bowiem prowadzić do ich przegrzania i zagrożenia pożarem.
- Instalację elektryczną wykonać może tylko wykwalifikowany elektryk.
- Sprawdź przewód zasilania elektrycznego, przewód wlotu wody i przewód spustowy.

  Części uszkodzone wymieniać może tylko personel serwisowy lub wykwalifikowany specjalista serwisu elektrycznego.

Instalowanie zmywarki

- Wybierz odpowiednie miejsce dla zmywarki. Upewnij się, że zmywarka stoi stabilnie na równej powierzchni.
- Nierówności podłogi można wyrównać regulując śruby w nóżkach. Gdy zmywarka jest poprawnie ustawiona, jej drzwiczki zamykają się z łatwością.
- Węże zasilania wody i spustu należy tak ułożyć, aby można je swobodnie poruszać bez zaginania i ściskania.
- Zmywarki nie należy instalować w pomieszczeniach o temperaturze poniżej 0° C.

Przyłączenie wody

- Są dwa różne rodzaje węży dopływowych wody:
  - Wąż dopływowy wody zimnej (do 25°C)
  - Wąż dopływowy wody ciepłej (do 60°C) Prosimy sprawdzić, który z nich jest zainstalowany przy Twojej zmywarce.

  Jeżeli chcesz podłączyć urządzenie do naturalnego źródła energii lub do centralnego zasilania gorącą wodą, prosimy najpierw o sprawdzenie, czy zmywarka jest do tego przystosowana oraz czy wąż dopływowy wody jest odpowiedni,

odczytując dane odnośnie temperatury znajdujące się na wężu. Jeżeli wąż nie jest odpowiedni, należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu o jego wymianę.

- Zmywarki nie można przyłączyć do otwartych urządzeń z gorącą wodą ani do przepływowych grzejników wody.

Dopuszczalne ciśnienie wody:
Najniższe dopuszczalne ciśnienie wody: 0.3 bar = 3 N/cm² = 30 kPa
Gdy ciśnienie wody wynosi poniżej 1 bara, prosimy skontaktować się ze swym technikiem.

Najwyższe dopuszczalne ciśnienie wody: 10 bar = 100N/cm² = 1Mpa
Gdy ciśnienie wody przekracza 10 barów, należy zainstalować zawór redukujący ciśnienie (do nabycia w sklepach branżowych).

Przyłączenie węża zasilania wodą

Upewnij się, że wąż zasilania wody wody nie jest zagięty ani ściśnięty. Nie instaluj węży używanych.

Do przyłączenia węża zasilania wody do kurka z wodą użyj gwintu ¾ cala. W razie potrzeby użyj wkładki filtracyjnej do filtrowania osadów z rur.

Sprawdź, czy podłączenie to jest szczelne.

Uwaga!
Ze względów bezpieczeństwa zakręcaj kurek z wodą po każdym płukaniu.





AQUASAFE+ (w niektórych modelach)
System Aquasafe+ chroni przed wyciekiem wody i zalaniem mieszkania.

Nie zanurzaj skrzynki z zaworami tego systemu w wodzie, zawiera ona komponenty elektryczne.

W przypadku uszkodzenia wyciągnij wtyczkę z gniazdka zasilania elektrycznego.

Nie skracaj ani nie przedłużaj wkładki w tym przewodzie, ponieważ zawiera ona przewody i komponenty elektryczne.



Spuszczanie wody

Przyłączanie węża spustowego.

Upewnij się, że wąż nie jest zagięty ani ściśnięty.

Sprawdź, czy wąż jest mocno osadzony.





Przedłużanie węża

Jeśli potrzeba przedłużyć przewód spustowy, należy użyć przewodu spustowego tej samej jakości.

Długość maksymalna nie może przekraczać 4m. Zastosowanie dłuższego przewodu zaszkodzi skuteczności zmywania.

Przyłączenie syfonu

Spust musi być umieszczony na wysokości od 50 do 100cm ponad podłogą.

Do umocowania węża spustowego w syfonie użyj opasek zaciskowych.

Zasilanie elektryczne

Prosimy sprawdzić na tabliczce znamionowej aktualne dane prądu, napięcia i zabezpieczeń.

Tabliczka znamionowa umieszczona jest na wewnętrznej stronie drzwiczek.

Wtyczka zasilania elektrycznego musi być łatwo dostępna po zainstalowaniu.

Przewody zasilające i przewody izolowane nie mogą być łatwo dostępne (odkryte) po zainstalowaniu.

Odzysk starego urządzenia i Opakowania

Opakowanie

Opakowanie i niektóre części zmywarki wykonano z materiałów nadających się na surowce wtórne. Materiały te oznakowano symbolami surowców wtórnych (PE, PS, POM).

Przed uruchomieniem zmywarki należy ją rozpakować i pozbyć się opakowania.

Uwaga

Materiały z opakowania mogą być niebezpieczne dla dzieci. Rzeczy nadające się do ponownego wykorzystania można zostawić w miejscowym punkcie skupu surowców wtórnych. Bliższe informacje można uzyskać od miejscowych władz.

Odzysk starego urządzenia AGD

Jeżeli to urządzenie AGD ma zastąpić urządzenie starsze, to prosimy przeczytać uważnie poniżej podane uwagi. Stare urządzenia AGD nie są bezużytecznymi odpadkami; usunięcie ich zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego pozwoli na odzyskanie wielu cennych surowców wtórnych.

Z urządzeniem, którego chcemy się pozbyć
należy postąpić w następujący sposób:
- odłączyć je od źródła zasilania;
- odciąć kabel zasilania;
- wymontować wszelkie zamki drzwiowe, aby ochronić dzieci przed zatrzaśnięciem się wewnątrz.

Uwaga
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Aby zapobiec zagrożeniom prosimy przed złomowaniem trwale uniemożliwić użytkowanie zmywarki.

! Wyciągnąć wtyczkę zasilania elektrycznego i odciąć przewód zasilający. Uszkodzić zamek drzwiczek.

4 Użytkowanie zmywarki

Uwaga
Zmywarkę należy podłączyć do zasilania w energię elektryczną i wodę zgodnie z niniejszą instrukcją.

Napełnianie zmywarki solą

Uwaga
W zmywarce należy używać wyłącznie specjalnej soli do zmywarek.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użycia niewłaściwego rodzaju soli. Nie używaj soli gruboziarnistej. Sól drobnoziarnista lub w proszku łatwiej się rozpuszcza. Nigdy nie używaj soli kuchennej ani stołowej. Sól tego rodzaju trudno rozpuszcza się w wodzie i zniszczy urządzenie.

Wyjmij ze zmywarki dolny kosz.

Odkręć pokrywkę pojemnika na sól obracając nią w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (Rys. **A**, **B**)

Przy pierwszym uruchomieniu:

Wlej do pojemnika na sól 1 litr wody do pełna.(Rys. **C**)

Posługując się dostarczonym lejkiem wsyp sól do pojemnika (Rys. **D**)

Wsyp dość soli, aby wypełnić pojemnik. Pojemnik mieści ok. 2 kg soli.

Aby przyspieszyc rozpuszczanie soli, zamieszaj ja łyżką.

Mocno zakręć pokrywkę.

Natychmiast po napełnieniu pojemnika solą uruchom program zmywający. Program zmywający zapobiega uszkodzeniu zmywarki, które może spowodować rozlanie się roztworu soli. Po pierwszym cyklu zmywania zgaśnie lampka wskaźnika braku soli.

Uwaga
Zależnie od ziarnistości soli różnych marek dostępnych w sklepach, własności tabletki i twardości wody, sól może rozpuszczać się w wodzie do paru godzin.

Tak więc wskaźnik braku soli pali się nadal przez chwilę po podaniu soli do urządzenia. (Dotyczy modeli ze wskaźnikiem braku soli)









Napełnianie dozownika środka nabłyszczającego

Środek nabłyszczający umożliwia dokładniejsze wypłukanie wody zmywającej i zapobiega powstawaniu śladów i smug na naczyniach. Używaj wyłącznie środków przeznaczonych do stosowania w zmywarkach do naczyń.

Uwaga

Jeśli używa się detergentów/ tabletek „2 w 1" lub „3 w 1" nie potrzeba dodatkowego środka nabłyszczającego.

Otwórz dozownik środka nabłyszczającego przyciskając dźwignię zamka (**B**).

Ostrożnie wlej środek aż do poziomu oznaczonego MAX. Zamknij pokrywę, aż kliknie (**3**).

Starannie wytrzyj rozlany środek. Nadmiar środka powoduje nadmierne tworzenie się piany, co może utrudniać zmywanie.

Ustaw dawkę środka nabłyszczającego.

Dawkę środka można ustawić przy pomocy regulatora dozownika (w skali od 1 do 6) (**4**) Zmywarkę ustawiono fabrycznie na poziom 3.

Zmień to ustawienie tylko, jeśli po zmywaniu okaże się, co następuje:

- Na naczyniach pozostają widoczne ślady wody. Ustaw większą dawkę.
- Na naczyniach pozostają widoczne smugi wody. Ustaw mniejszą dawkę.





Napełnianie dozownika detergentu

Uwaga

Używaj wyłącznie detergentów przeznaczonych do stosowania w zmywarkach do naczyń.

Otwórz pojemnik na detergent przyciskając dźwignię zamka w prawo (**A**).

Kreski wewnątrz pojemnika detergentu pomogą odmierzyć właściwą ilość detergentu.

Pojemnik na detergent mieści łącznie 40 cm³ detergentu (**1**).

Gdy zmywarka jest całkowicie wypełniona naczyniami, a naczynia są bardzo brudne, zalecamy napełnienie pojemnika na detergent aż do znaku 25cm³. Gdy naczynia są mniej brudne, na ogół wystarczy napełnić pojemnik do znaku 15cm³.

Jeśli naczynia pozostawały przez jakiś czas w zmywarce bez zmywania, należy także napełnić mały pojemnik na detergent aż do kreski (**2**).

Tabela programów pokazuje ilości detergentu potrzebne przy różnych programach zmywania.

Ilości te mogą się różnić zależnie od zabrudzenia naczyń i twardości wody w domu.





Środki myjące

Używaj wyłącznie środków myjących przeznaczonych do zastosowania w zmywarkach do naczyń.

Otwarte opakowanie ze środkiem myjącym przechowuj w chłodnym i suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.

Środek myjący umieszczaj w dozowniku bezpośrednio przed włączeniem programu zmywarki.

Zawsze stosuj środki myjące w proszku do krótkich programów bez mycia wstępnego. Nasyp środek myjący w proszku do komory nr 2 dozownika z odchylaną pokrywką w sposób przedstawiony na rysunku i następnie zamknij pokrywę. Po całkowitym napełnieniu komora zawiera 6 g środka myjącego w proszku.

Nie używaj środków myjących w tabletkach do krótkich programów, ponieważ ich zdolność rozpuszczania zmienia się w zależności od temperatury i czasu.

W programach z myciem wstępnym i wysoką temperaturą, do których można stosować środki myjące w tabletkach, sprawdź, czy pokrywa komory dozownika jest dobrze zamknięta.

Stosowanie środków myjących w proszku w nadmiarze może spowodować, że środek nie ulegnie całkowitemu rozpuszczeniu i zarysuje szklane powierzchnie naczyń.

Wielofunkcyjne środki myjące

Najlepsze efekty mycia w zmywarce uzyskuje się stosując osobno środki myjące, płuczące oraz sól do zmiękczania wody.

Nowe produkty typu “Wielofunkcyjny środek myjący” może działać jako sól do zmiękczania wody i/lub środek płuczący w połączeniu ze środkiem myjącym. Niektóre rodzaje tych środków myjących mogą również zawierać specjalne środki chemiczne służące do ochrony powierzchni szklanych i stalowych.

Wielofunkcyjne środki myjące spotykane powszechnie na rynku:

2 w 1: Zawierają środek myjący, płuczący lub sól do zmiękczania wody
3 w 1: Zawierają środek myjący, płuczący i sól do zmiękczania wody
4 w 1: Zawierają środek chroniący powierzchnie szklane oraz środek myjący, płuczący i sól do zmiękczania wody
5 w 1: Zawierają środek chroniący powierzchnie szklane i stalowe oraz środek myjący, płuczący i sól do zmiękczania wody

Wielofunkcyjne środki myjące dają zadowalające efekty tylko w określonych warunkach zastosowania. W przypadku stosowania tych środków należy przestrzegać wskazówek producenta umieszczonych na opakowaniu produktu.

Skontaktuj się z producentem środka myjącego, jeżeli po zakończeniu programu myjącego naczynia są mokre i/lub zauważysz plamy osadzającego się kamienia, szczególnie na szklanych naczyniach.

Jeżeli zrezygnujesz ze stosowania wielofunkcyjnych środków myjących:

Upewnij się, że dozowniki soli i środka płuczącego są pełne.

Ustaw najwyższy stopień twardości wody i wykonaj pełen cykl mycia bez wsadu naczyń.

Po zakończeniu mycia bez wsadu sięgnij po instrukcję obsługi i wyreguluj poziom twardości wody odpowiednio do parametrów podawanych przez dostawcę wody.

Dokonaj odpowiednich ustawień dla środka płuczącego.

W zależności od modelu, wskaźnik soli i/lub wskaźnik środka płuczącego znowu zaczną działać, jeżeli wcześniej zostały wyłączone.

Ładowanie zmywarki

Wskazówki ogólne

Przed załadowaniem zmywarki naczyniami

- Usuń resztki jedzenia
- Wszelkie pojemniki, takie jak kubki, szklanki oraz garnki, wkładaj do zmywarki otworami do dołu (tak, aby nie zbierała się w nich woda)
- Naczyń i sztućców nie można układać jednych na drugich
- Szkło nie powinno się stykać
- Ramiona rozpylaczy muszą poruszać się swobodnie
- Wszelkie przedmioty duże i bardzo brudne należy włożyć do kosza dolnego.

- Przedmioty małe i lekkie można włożyć do kosza górnego.
- Przedmioty długie i wąskie umieszcza się w środku koszy.

Uwaga
Ze względu na zagrożenie skaleczeniem noże i inne przybory o ostrych czubkach i krawędziach należy układać poziomo w górnym koszu.

Prosimy nie przeładowywać zmywarki oraz zwracać uwagę na wskazówki dotyczące naczyń nienadających się do zmywania w zmywarce.

Tylko w ten sposób uzyska się optymalne rezultaty zmywania przy rozsądnym zużyciu energii.

Kosz dolny Sugestie co do ładowania zmywarki

Używaj kosza dolnego do mycia talerzy, waz, garnków itp.



4 składane przegrody podpierające (w zależności od modelu)
W dolnym koszu zmywarki są cztery oddzielne „składane przegrody podpierające" służące do powiększania przestrzeni, aby zmieścić w dolnym koszu rondle i większe wazy. Można albo złożyć każdą sekcję (**1**, **2**, **3**, **4**) oddzielnie, albo wszystkie na raz, aby utworzyć większą pustą przestrzeń. Wystarczy przycisnąć ręczne zaciski (**A**) i złożyć je.





2 składane przegrody podpierające (w zależności od modelu)
W dolnym koszu zmywarki są cztery oddzielne „składane przegrody podpierające" służące do powiększania przestrzeni, aby zmieścić w dolnym koszu rondle i większe wazy. Można albo złożyć każdą sekcję (**1**, **2**) oddzielnie, albo wszystkie na raz, aby utworzyć większą pustą przestrzeń. Wystarczy przycisnąć ręczne zaciski (**A**) i złożyć je.





Uchwyt na butelki (w zależności od modelu)
Aby wyjąć, rozciągnij uchwyty w przeciwnych kierunkach (**H**).



Regulowany kosz na sztućce (w zależności od modelu)

Regulowany kosz na sztućce można podzielić na 3 części zależnie od ilości sztućców i stopnia ich zabrudzenia.

Sekcje małego kosza na sztućce pasują także do kosza górnego.

Aby to zrobić przekręć zamek na uchwycie w prawo (**A**).

Pociągnij mały kosz na sztućce w górę i wyjmij go z uchwytów (**B**).

Aby ponownie złożyć te części postępuj w odwrotnym kierunku.

Używaj wkładki do kosza (**C**) do sztućców, tak aby wszystkie przedmioty w koszu otaczał wystarczający strumień wody.

Przy przedmiotach większych (np. drucianych trzepaczkach do bicia piany) można usunąć wkładkę z kosza (**C**).

Aby ułatwić ładowanie można wyjąć kosz na sztućce.

Przedmioty długie, takie jak chochle, łyżki kuchenne itp, układaj na półce w koszu górnym.















Wkładka do kosza z regulowanym nastawianiem długości (w zależności od modelu)
Wkładki tej można także używać w koszu dolnym do szklanek i sztućców/ przyborów o długich trzonkach.

Jeśli wkładka nie jest potrzebna, złóż półkę w górę pod pokazanym kątem (**A**).

Naciśnij całą wkładkę w górę (**B**) Umieść wkładkę w pozycji wyprostowanej (**C**) Naciśnij wkładkę w dół i zamknij ją w jej miejscu przy pomocy uchwytu (**D**).

Jeśli zechcesz ponownie użyć tego kosza, odwróć tą procedurę.

Aby ustawić wysokość, naciśnij półkę do góry i rozłóż ją w pozycji (**G**).

Gdy skończysz, sprawdź, czy ramię rozpylacza nadal może się swobodnie poruszać.









Kosz górny sugestie co do ładowania zmywarki

Do górnego kosza wkładaj talerzyki deserowe, kubki, szklanki itp.



Wysokość górnego kosza można regulować
(dotyczy wybranych modeli).
Kosz górny wyposażony jest w mechanizm podnoszący umożliwiający zmianę wysokości kosza bez potrzeby wyjmowania go ze zmywarki, nawet jeśli jest załadowany do pełna.

Wysokość kosza górnego ustawiono fabrycznie w pozycji najniższej.
Aby podnieść kosz górny do pozycji wysokiej (**A**) przytrzymaj go z jednej strony i uważnie pociągnij do góry.
Aby podnieść drugą stronę kosza przytrzymaj ją i pociągnij do góry w ten sam sposób (**A**).

Aby obniżyć kosz górny przytrzymaj dźwignię kosza po jednej stronie i uważnie obniż kosz nie zwalniając dźwigni (**B**). Powtórz tę procedurę z dźwignią po przeciwnej stronie kosza.





Ustawianie wysokości przy pustym koszu

W tym modelu ustawienie wysokości kosza górnego można zmieniać używając kół zamontowanych na dwóch różnych wysokościach.

Zwolnij zapadki na obu, lewej i prawej, szynach kosza górnego przyciskając je w dół (**C**).

Całkowicie wyciągnij kosz (**D**).

Umieść z powrotem kosz na szynach na pożądanej wysokości (**E**).

Wciśnij zapadki z powrotem w ich właściwe pozycje.







Półka
(w zależności od modelu)

Zależnie od wielkości szklanek i kubków można regulować ustawienie wysokości półki (**C**, **D**, **E**).



Stojak na szkło
(w zależności od modelu)
Wkładając wysokie szklanki czy kieliszki do zmywarki nie należy ich opierać jednych o drugie, gdyż w trakcie zmywania mogą się potłuc. Wysokie szklanki i kieliszki należy oprzeć o specjalny stojak na szkło.

W tym celu trzeba odłączyć uchwyt stojaka od pręta kosza, do którego stojak jest przytwierdzony.





Szuflada górnego kosza
(w zależności od modelu)
Dodatkowe łyżeczki do deserów, widelczyki i noże można wkładać do szuflady przytwierdzonej do górnego kosza zmywarki.



5 Jak czyścić zmywarkę

Czyszczenie zmywarki z regularną częstotliwością zapewnia jej dłuższe użytkowanie i zmniejsza ryzyko powtarzania się problemów.

Uwaga
Zawsze przed czyszczeniem wyłączaj zmywarkę z prądu i zamykaj dopływ wody. Do powierzchni zewnętrznych i uszczelek drzwiczek używaj łagodnego środka do czyszczenia w gospodarstwie domowym. Panel sterowania czyść wyłącznie wilgotną ściereczką i czystą wodą.

Czyszczenie filtrów

Czyść regularnie filtry i ramiona rozpylaczy. Zabrudzenie urządzenia niekorzystnie wpływa na wyniki zmywania.

1. Filtr główny
2. Filtr zgrubny
3. Mikrofiltr

1. Wyjmij ze zmywarki dolny kosz.
2. Przekręć filtr zgrubny w prawo i wyjmij go wyciągając ku górze (**A**).
3. Wyjmij filtr główny (**B**).
4. Przyciśnij dwa wypusty filtru zgrubnego i wyjmij mikrofiltr (**C**).
5. Starannie umyj filtry pod wodą bieżącą. W razie potrzeby użyj szczotki.
6. Włóż na miejsce filtr główny.
7. Włóż na miejsce mikrofiltr oraz filtr zgrubny do filtru głównego. Przekręć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż kliknie w swoim miejscu.

Uwaga
Nie używaj zmywarki bez filtra. Upewnij się, że filtry są prawidłowo zainstalowane. Czyść filtry regularnie.









Czyszczenie ramion rozpylaczy

Brud i osady wapienne mogą blokować dysze na ramionach rozpylaczy. Z tego powodu należy regularnie sprawdzać dysze rozpylaczy.

1. Dolne ramię rozpylacza
2. Górne ramię rozpylacza

1. Wyjmij ze zmywarki dolny kosz.
2. Pociągnij dolne ramię rozpylacza w górę (**A**).
3. Poluźnij śrubę zaciskową na górnym ramieniu rozpylacza i wyciągnij ramię rozpylacza (**B**).
4. Starannie umyj ramiona rozpylaczy pod wodą bieżącą.
5. Włóż ramiona rozpylaczy na ich miejsce.



Uwaga

Upewnij się, że śruby zaciskowe są mocno zakręcone. Sprawdź, czy otwory w ramionach rozpylaczy są drożne.

Czyszczenie wkładki filtra węzu zasilania wody (w zależności od modelu)

Filtr w wężu zasilania wody zapobiega zabrudzeniu osadami. Od czasu do czasu sprawdzaj filtr i wlot wody.

1. Zamknij kurek dopływu wody i odkręć wąż zasilania wody.
2. Wyjmij filtr i umyj go pod wodą bieżącą.
3. Włóż na miejsce umyty filtr.
4. Z powrotem załóż wąż zasilania wody na kurek dopływu wody.

6 Rozwiazywanie problemów

Co robić, jeśli zmywarka nie działa

- Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest prawidłowo przyłączona.
- Czy bezpieczniki działają?
- Czy włączony jest dopływ wody?
- Czy drzwiczki zmywarki są mocno zamknięte?
- Czy przyciśnięto przycisk Załącz/ Wyłącz?
- Czy filtr na wlocie wody do zmywarki jest drożny?

Rezultaty zmywania są niezadowalające

Naczynia nadal brudne

Nieporządne ustawienie naczyń
- Naczynia ustawiaj tak, jak opisano w instrukcji.

Wybór programu
- W produktach z funkcją wyboru programu wybieraj program dłuższy, który zmywa w wyższych temperaturach.

Zablokowane wirniki
- Przed uruchomieniem programu ręcznie obracając wirniki górny i dolny upewnij się, że nie są zablokowane.

Zatkane filtry
- Od czasu do czasu wyjmuj cały zespół filtru jak pokazano na rysunku i myj go pod bieżacą wodą.

Źle umieszczone lub wyjęte filtry
- Po umyciu zespołu filtru wymnien go, jak pokazano w instrukcji.

Zatkane otwory wirnika
- Od czasu do czasu wyjmuj i czyść wirniki, jak pokazano na rysunku.

Przeciążenie koszyków
- Nie przeciążaj koszyków ponad ich pojemność.

Detergent przechowywany w niewłaściwych warunkach
- Jeslu używasz detergentu w proszku po otwarciu pudełka z detergentem nie przechowuj go w miejscach wilgotnych. W miarę mozliwości trzymaj detergent w zamkniętym pojemniku. Ze względu na łatwośc przechowywania zalecamy używanie detergentu w tabletkach.

Nie dość detergentu
- Jesli używasz detergentu w proszku, dostosuj jego ilośc do stopnia zabrudzenia naczyń lub stosownie do programu. Aby uzyskać optymalne rezultaty zalecamy używanie detergentu w tabletkach.

Nie dość środka płuczącego
- Zwiększ nastawienie środka płuczącego lub dodaj go do zbiornika.

Niezamknięta pokrywa dozownika detergentu
- Po każdym zasypaniu detergentu zawsze upewniaj się, że jego komora jest dokładnie zamknięta.

Suszenie

Nieporządne ustawienie naczyń
- Naczynia ustawiaj tak, jak opisano w instrukcji.

Nie dość środka płuczącego
- Zwiększ nastawienie środka płuczącego lub dodaj go do zbiornika.

Opróżnianie zmywarki zaraz po zmywaniu

- Nie opróżniaj zmywarki zaraz po zakończeniu procesu zmywania. Uchyl drzwiczki i odczekaj chwilę, aż ulotni się para z wnętrza. Naczynia wyjmuj dopiero gdy ostygną tak, aby można je było dotykać. Wyjmowanie naczyń rozpocznij od dolnego koszyka.

Wybór programu

- W produktach z funkcją wyboru programu wybieraj program dłuższy, który zmywa w wyższych temperaturach.

Plamy z herbaty, kawy i szminki

Wybór programu

- W produktach z funkcją wyboru programu wybieraj program dłuższy, który zmywa w wyższych temperaturach.

Detergent przechowywany w niewłaściwych warunkach

- Jeslu używasz detergentu w proszku po otwarciu pudełka z detergentem nie przechowuj go w miejscach wilgotnych. W miarę mozliwości trzymaj detergent w zamkniętym pojemniku.
- Ze względu na łatwośc przechowywania zalecamy używanie detergentu w tabletkach.

Uzywanie sztućsów i nczyń kuchennych z uszkodzeniami powierzchni

- Sztućców ani naczyń ki\uchennych z uszkodzeniami powierzchni nie należy zmywać w zmywarce.

Plamy wapienne, zamglony wygląd

Nie dość środka płuczącego

- Zwiększ nastawienie środka płuczącego lub dodaj go do zbiornika.

Niewystarczające zmiękczenie wody

- W zmywarkach wyposażonych w nastawianie zmiekczania wody należy je nastawić odpowiednio do twardości wody zasilającej. W razie potrzeby dodaj soli do pojemnika na sól.

Wyciek soli*

- Zasypując sól zmiękczającą używaj dołączonego do zmywarki lejka do soli.

Po zakończeniu zasypywania soli upewnij się, że pokrywa pojemnika na sól jest dokładnie zamknięta. Uruchom program zmywania aby oczyścić zmywarke z rozsypanej w niej soli. Po zakończeniu programu ponownie sprawdź zamknięcie pokrywy pojemnika na sól.

Wygląd metaliczny w niebieskawo-tęczowej barwie

Za dużo środka płuczącego

- Obniż nastawienie srodka płuczącego

Zamglony, mleczny wygląd oraz niebieskawe/ tęczowe zabarwienie naczyń szklanych oglądanych pod światło

Korozja szkła z powodu miękkiej wody

- W zmywarkach wyposażonych w nastawianie zmiekczania wody należy je nastawić odpowiednio do twardości wody zasilającej. Jesli woda zasilająca jest miękka (<0,9), nie używaj soli. Przy produktach z funkcją wyboru programu wybieraj programy, które zmywają w wyższych temperaturach (np. 60-65°C)

Rysy / pęknięcia naczyń szklanych

Naczynia kuchenne zawierające alumunium

- Naczyń kuchennych zawierających aluminium nie należy zmywać w zmywarce.

Wyciek soli*

- Zasypując sól zmiękczającą używaj dołączonego do zmywarki lejka do soli. Po zakończeniu zasypywania soli upewnij się, że pokrywa pojemnika na sól jest dokładnie zamknięta. Uruchom program zmywania aby oczyścić zmywarke z rozsypanej w niej soli. Po zakończeniu programu ponownie sprawdź zamknięcie pokrywy pojemnika na sól.

Niskie nastawienie zmiękczanie wody, nie dość soli*

- W zmywarkach wyposażonych w nastawianie zmiekczania wody należy je nastawić odpowiednio do twardości wody zasilającej. W razie potrzeby dodaj soli do pojemnika na sól.

Detergent przechowywany w niewłaściwych warunkach

- Jeslu używasz detergentu w proszku po otwarciu pudełka z detergentem

nie przechowuj go w miejscach wilgotnych. W miarę mozliwości trzymaj detergent w zamkniętym pojemniku. Ze względu na łatwośc przechowywania zalecamy używanie detergentu w tabletkach.

Przeciążenie koszyków

- Aby uniknąc zarysowania i pekania szklanek i innych naczyń szklanych z powodu uderzania o siebie w trakcie procesu zmywania spowodowanego ich niewłaściwym ustawieniem nie przeciążaj koszykow ponad ich pojemność.

Rdza, czernienie i uszkodzenia powierzchni

Nieszczelne zamknięcie pokrywy pojemnika na sól*

- Sól może powodować utlenianie sie powierzchni metalowych. Zasypując sól zmiękczającą używaj dołączonego do zmywarki lejka do soli. Po zakończeniu zasypywania soli upewnij się, że pokrywa pojemnika na sól jest dokładnie zamknięta. Uruchom program zmywania aby oczyścić zmywarke z rozsypanej w niej soli. Po zakończeniu programu ponownie sprawdź zamknięcie pokrywy pojemnika na sól.

Uziemienie

- Sprawdź, czy zmywarka przyłączona jest do instalacji z uziemieniem. W przeciwnym razie elektrycznośc statyczna generowana w zmywarce może zniszczyć powłokę ochronną na powierzchniach metalowych i powodować ich czernienie i uszkodzenia.

Detergent pozostaje w dozowniku

Wilgoć w komorze detergentu

- Przed napełenieniem dozownika detergentem upewnij się, że dozownik jest całkierm suchy.

Zasypywanie detergentu do dozownika na długo przed zmywaniem

- Dbaj o to, aby zasypywać deteregent na krótko przed rozpoczęciem zmywania.

Zabezpieczenie pokrywy dozownika detergentu przed otwarciem w trakcie zmywania

- Upewnij się, że pokrywa dozownika detergentu jest zamknięta w trakcie wkładania naczyń, tak że nei może się do niego dostać woda z wirników.

Detergent przechowywany w niewłaściwych warunkach

- Jeslu używasz detergentu w proszku po otwarciu pudełka z detergentem nie przechowuj go w miejscach wilgotnych. W miarę mozliwości trzymaj detergent w zamkniętym pojemniku. Ze względu na łatwośc przechowywania zalecamy używanie detergentu w tabletkach.

Zatkane otwory wirnika

- Od czasu do czasu wyjmuj i czyść wirniki, jak pokazano na rysunku.



Po zmywaniu w komorzez zmywania pozostała woda

Zatkane filtry

- Od czasu do czasu wyjmuj cały zespół filtru jak pokazano na rysunku i myj go pod bieżacą wodą.

Zatkany / skręcony wąż do spuszczania wody

- Wąż do spuszczania wody załóż tak, jak opisano w instrukcji.

Zapach

Zapach nowej zmywarki

- Nowa zmywarka ma specyficzny zapach. Zapach ten zniknie po kilku zmywaniach.

Zatkane filtry

- Od czasu do czasu wyjmuj cały zespół filtru jak pokazano na rysunku i myj go pod bieżacą wodą.

Pozostawianie naczyń w zmywarce na dłużej

- Jeśli nie zamierzasz od razu uruchomić zmywarki, włóż do niej naczynia po zeskrobaniu z nich nadmiaru brudu i zostaw drzwiczki uchylone. Co drugi dzień wykonaj zmywanie bez detergentu najkrótszyym programem dla produktów z funkcją wyboru programów.



Piana

Wkładanie naczyń do zmywarku bez ich całkowitego osuszenia po ich ręcznym zmywaniu detergentem do zmywania ręcznego.

- Detergenty do zmywania ręcznego nie zawierają składnika zapobiegającego pienieniu się. Nie ma potrzeby zmywania naczyń ręcznie detergentem

przed włożeniem ich do zmywarki. Wystarczu oskrobać je z grubsza z brudu papierowym ręcznikiem lub widelcem.

Rozlanie środka płuczącego w zmywarce podczas jej napełniania

- Zwracaj uwagę, aby nie rozlewac srodka płuczącego w zmywarce kiedy sie go do niej nalewa. Jesli się rozleje, oczyść zmywarkę ręcznikiem papierowym.

Pozosiawienie pokrywy zbiornika srodka płuczącego otwartej lub niezamknięcie jej

- Po napełnieniu środkiem płuczącym zbiornik powinien być zawsze zamkniety jak pokazano w instrukcji.

Uszkodzenie ozdób

Używanie zdobionego szkła i porcelany

- Szkło zdobione i zdobiona porcelana z połyskiem nie nadają się do zmywania w zmywarce. Producenci naczyń szklanych i porcelanowych nie zalecają ich zmywania w zmywarce.

*: Dotyczy produktów z pojemnikiem na sól

Serwis

W przypadku niesprawności zmywarki sprawdź uwagi i wskazówki podane w niniejszej instrukcji obsługi.

Jeśli to nie załatwi problemu, nasz personel serwisowy jest zawsze na Państwa usługi.

Importer:BEKO S.A.
ul.Cybernetyki 7,02-677 Warszawa
tel.022321 06 90
fax.022321 06 91
www.beko.com.pl
Wyprodukowano w Turcji

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

! Uwaga : Przeczytaj instrukcję obsługi przed pierwszym uruchomieniem urządzenia.



1 Przycisk Wł/Wył
2 Kontrolka poziomu nabłyszczacza
3 Przycisk połowy wsadu (1/2)
4 Przycisk wybierania programu
5 Kontrolki programów
6 Kontrolka poziomu soli
7 Kontrolki postępu pracy
8 Przycisk Start/Pauza

Jak używać zmywarkę:

- Otworzyć kurek wody.
- Podłączyć do zasilania.
- Otworzyć drzwiczki i włożyć naczynia do zmywarki. Sprawdzić, czy górne i dolne ramię spryskujące może się swobodnie obracać.
- Wsypać (wlać) detergent.
- Wcisnąć przycisk On/Off i sprawdzić, czy włączą się kontroli na wyświetlaczu. Sprawdzić kontrolki poziomu soli i nabłyszczacza przed uruchomieniem urządzenia. W razie potrzeby dodać sól i nabłyszczacz.
- Przyciskiem wyboru programów wybrać program zmywania.
  - Gdy zmywa się niewiele naczyń można wcisnąć przycisk "Połowa wsadu".
- Zamknąć drzwiczki, aby program mógł się rozpocząć.
- Uruchomić program naciskając przycisk 'Start/Pauza'.

Uwaga!
Staraj się nie otwierać drzwi podczas mycia. Przerywa to proces mycia i powoduje wypuszczenie gorącej pary. Po zamknięciu drzwi program zostanie wznowiony.

- Kiedy zaświeci się kontrolka postępu „koniec programu", program dobiegł końca. Naciśnij przycisk Wł/Wył, aby ponownie wyłączyć urządzenie.
- Zamknij dopływ wody. Odłącz zasilanie.
- Po otwarciu drzwi zaczekaj 15 minut, aż naczynia ostygną. Wyjmij naczynia. Rozpocznij od dolnego kosza.

Tabela programów

Numer programu	1	2	3 Referencyjny*	4	5
Nazwa programu	Zmywanie wstępne	30 Min.	Eco	Normal	Intensywne
Temperatura zmywania		35°C	50°C	60°C	70°C
Stopień zabrudzenia	Zalecany do płukania naczyń, które nie będą zmywane natychmiast.	Zalecany do naczyń deserowych lub lekko zabrudzonych naczyń z niezaschniętymi resztkami potraw.	Najbardziej ekonomiczny program mycia dla średnio zabrudzonych naczyń codziennego użytku.	Zalecany do normalnie zabrudzonych naczyń z niezaschniętymi resztkami potraw.	Zalecany dla silnie zabrudzonych naczyń, garnków i patelni.
	-	Niewielki	Średni	Średni	Wysoki
Detergenty A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³	-	A	A+B	A+B	A+B
Sekwencja programu (bez opcji)	Zmywanie wstępne ▼ Koniec	Zmywanie w ▼ Płukanie na zimno ▼ Płukanie ▼ Koniec	Zmywanie wstępne ▼ Zmywanie w ▼ Płukanie na zimno ▼ Płukanie ▼ Suszenie ▼ Koniec	Zmywanie w ▼ Płukanie na zimno ▼ Płukanie ▼ Suszenie ▼ Koniec	Zmywanie w ▼ Zmywanie w ▼ Płukanie na zimno ▼ Płukanie ▼ Suszenie ▼ Koniec
Czas trwania (min.)	14	30	136	58	115
Woda (l)	4,2	11,8	15	11,8	17,5
Energia (kWh)	-	0,79	1,05	1,32	1,67
Połowy wsadu (1/2)	-	-	+	+	+

Wartości podane w tabeli określono przy założeniu standardowych warunków. W warunkach rzeczywistych mogą wystąpić różnice.
* Program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania przeprowadzane są zgodnie z normą EN50242 przy pełnych dozownikach soli i nabłyszczacza.



1 Przycisk Wł/Wył
2 Kontrolka poziomu nabłyszczacza
3 Przycisk połowy wsadu (1/2)
4 Przycisk wybierania programu
5 Kontrolki programów
6 Kontrolka poziomu soli
7 Kontrolki postępu pracy
8 Przycisk Start/Pauza

Przycisk Wł./Wył.
Tym przyciskiem włącza się i wyłącza zmywarkę. Przy załączaniu zapali się lampka wskaźnika ostatnio użytego programu.



Kontrolka poziomu soli
Zapalenie tej kontrolki oznacza, że należy uzupełnić poziom specjalnej soli (dostępny w wybranych typach).

Wurządzeniach, które nie posiadają elektronicznego wskaźnika poziomu soli, ilość soli można określić spoglądając na zbiornik soli. Gdy widoczny wskaźnik napełnienia jest ciemny, oznacza to, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość soli.

Gdy jest jasny, należy otworzyć zbiornik i uzupełnić poziom soli.

Kontrolka poziomu nabłyszczacza
Gdy zapala się wskaźnik, należy uzupełnić poziom nabłyszczacza (dostępny w wybranych typach).

Można również stwierdzić, czy należy uzupełnić poziom nabłyszczacza patrząc na zbiornik nabłyszczacza.
Gdy widoczny wskaźnik napełnienia jest ciemny, oznacza to, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość nabłyszczacza.

Gdy jest jasny, należy otworzyć zbiornik i uzupełnić poziom nabłyszczacza.

Przyciski wyboru programu
Do wybrania pożądanego programu używa się przycisków wybierania programu. Zapali się lampka odpowiedniego programu.

Przycisk połowy wsadu (1/2)
Gdy zmywa się niewiele naczyń można wcisnąć ten przycisk po wybraniu odpowiedniego programu przyciskiem wyboru programów. Po włączeniu zmywarki zapali się kontrolka przycisku. Funkcja ta pozwala na zaoszczędzenie wody i energii.

Przycisk Start/Kasuj
Przycisku tego używa się do uruchomienia wybranego programu.



Kontrolki postępu
Można monitorować kolejność programu dzięki kontrolkom postępu na panelu sterowania.

! **Uwaga**
Po fazie zmywania, w celu całkowitego wypompowania wody ze środka, urządzenie zatrzyma się na ok. 35 minut. Nie jest to usterka. Następnie zapali się kontrolka końca programu.

! **Uwaga**
Nie wyłączać urządzenia przed włączeniem się kontrolki końca programu.

Jak skasować program zmywania.
Aby skasować program w trakcie pracy maszyny:
Otwórz drzwiczki
! Przy otwieraniu drzwiczek należy zachować ostrożność, ponieważ ulatniać się będzie para.
Przyciśnij przycisk Start/Kasuj przez 3 sekundy. Lampka wskaźnika Start/Kasuj zacznie migać. Zamknij drzwiczki. Przez 45 sekund zmywarka będzie spuszczać zawartą w niej wodę. Program zostaje skasowany, gdy zgaśnie lampka wskaźnika Start/Kasuj. Można wtedy wybrać i uruchomić nowy program.

! **Uwaga:**
Zależnie od zaawansowania wykonywania skasowanego programu wewnątrz maszyny i na zmywanych naczyniach mogą pozostać resztki detergentu lub środka płuczącego. Upewnij się, że naczynia w zmywarce zostaną starannie umyte przed użyciem.

Jak zmienić program zmywania.
Aby zmienić wybór programu w trakcie pracy maszyny, otwórz drzwiczki.
! Przy otwieraniu drzwiczek należy zachować ostrożność, ponieważ ulatniać się będzie para.
Przyciśnij przycisk Start/Kasuj. Lampka wskaźnika zgaśnie.
Wybierz nowy program. Przyciśnij przycisk Start/Kasuj. Lampka wskaźnika zapali się, zamknij drzwiczki, a nowy program uruchomi się.

! **Uwaga:**
Ten nowy program NIE rozpocznie się od samego pocz¹tku. Rozpocznie się od etapu wykonanego jako ostatni przez poprzednio wybrany program.

! **Uwaga**
- Zależnie od długości zakończonego programu detergent i środek płuczący mogą nadal pozostawać w swych dozownikach.

Przykłady niepoprawnego ułożenia naczyń w zmywarce