M-LIFE

mobile accessories

Senior phone

ML0651

Owner’s manual EN

Instrukcja obsługi PL

1 General information

1.1 Welcome

Please read this operation instruction carefully before use. Please keep this operation instruction for future use.

Our company may change this mobile phone without prior written notice and reserves the final right to interpret the performance of this mobile phone. Due to different software and network operators, display on your phone may be different, refer to your phone for details.

1.2 Safety information

If your phone has lost or been stolen, notify the telecommunication office the SIM card is disabled (network support is required). This can avoid economic loss caused by unauthorized use.

Please take measures as following to avoid your phone being unauthorized use:

- Set PIN code of SIM card
- Set phone password

1.3 Safety warning and attentions

- ROAD SAFETY COMES FIRST

Do not use a hand-held phone while driving. Use hands-free fittings when calls are unavoidable while driving. In some countries, dialing or receiving calls while driving is illegal!

- SWITCH OFF IN AIRCRAFT

EN

Wireless devices can cause interference in aircraft. Using a mobile phone in flight is illegal and risky. Please make sure that your mobile phone is powered off in flight.

• SWITCH OFF BEFORE ENTERING RISKY AREAS

Strictly observe the relevant laws, codes, and regulations on the use of mobile phones in risky areas. Turn off your mobile phone before entering a place susceptible to explosion, such as an oil station, oil tank, chemical plant or a place where a blasting process is under way.

• OBSERVE ALL SPECIAL REGULATIONS

Follow any special regulations in force in any area such as hospitals and always switch off your phone whenever it is forbidden to use it or, when it may cause interference or danger. Properly use your mobile phone near medical apparatuses, such
as pacemakers, hearing aids and some other electronic medical devices, as it may cause interference to such apparatuses.

EN

• INTERFERENCE

The conversation quality of any mobile phone may be affected by radio interference. An antenna is built inside the mobile phone and located below the microphone. Do not touch the antenna area during a conversation,

lest that the conversation quality deteriorate.

• QUALIFIED SERVICE

Only qualified personnel may install or repair phone equipment. Installing or repairing the mobile phone on your own may bring great danger and violates the warranty rules.

• ACCESSORIES AND BATTERIES

Use only approved accessories and batteries.

• USE SENSIBLY

Use only in a normal and proper manner.

EN

• EMERGENCY CALLS

Ensure the phone is switched on and in service, enter the emergency number, e.g. 112, then press the Dial key. Give your location and state your situation briefly. Do not end the call until told to do so.

Note: Just like all other mobile phones, this mobile phone does not necessarily support all the features described in this manual due to network or radio transmission problems. Some networks even do not support the emergency call service. Therefore, do not rely solely on the mobile phone for critical communications such as first aid. Please consult the local network operator.

1.4 Precautions

This mobile phone is well designed with fine art. Please exercise special care when using it. The following suggestions will help your mobile phone survive the warranty period and extend its service life:

• Keep the mobile phone and all its fittings beyond children's reach.

• Keep the mobile phone dry. Keep away from rain, moisture, liquid or other substances that may corrode electronic circuits.

• Do not use or store the mobile phone in dusty places, lest that active parts of the mobile phone be damaged.

• Do not store the mobile phone in a high-temperature place. High temperature will shorten the life of electronic circuits and damage the battery and some plastic parts.

EN

• Do not store the mobile phone in a chilly place. Otherwise, moistures will be formed inside the mobile phone to damage electronic circuits when the mobile phone is moved to a constant temperature place.

• Do not throw, knock or shock the mobile phone, as that will destroy the internal circuits and high-precision components of the mobile phone.

2 Main Functions

- *Big characters for a good readability*
- *Large keys with readable figures*
- *“SOS” button at the back of the phone. As soon as you press the SOS button, the telephone will alarm and call the 5 recorded numbers in pre -set sequence and send SOS messages.*
- *SMS function*
- *Voice prompts dialed numbers*
- *Supports memory card (max. 8GB)*
- *Phone book: 300 numbers*
- *FM radio/Bluetooth*
- *Audio format support: MP3*
- *Calendar, calculator and clock with alarm*
- *Standby time: 150-200 hours (depend on network)*
- *Talk time: 3-4 hours*
- *Flashlight function*

Call functions	Hands free Function	YES
	Speed Dialing	YES
	Call History	YES
	Call Waiting	YES
	Call Restriction	YES
	Call Forward	YES
Phone Book	Capacity	YES
	Quick Search	YES
	Copy/Move between SIM & Phone	YES
SMS	Multiple Broadcast	YES
MMS	Optional	
GPRS	Optional	
Settings	Security PIN	YES
Sound	Ring tone	Polyphonic melodies

Others	Calculator	YES
	FM Radio/Bluetooth	YES
	GPS	NO
	Torch	YES
	MP3	YES
	Vibration alert 20	YES

2.1 Key definition

Key	Function
 Green Button (top left)	- Press to make or receive a call. - Press in standby mode to display the Menu. - OK key: Press to open the selected function or to confirm a selection.
 Red Button (top right)	- Power On/Off: Press and hold for 3 seconds to turn the phone On or Off. - Press to end or reject a call. - Press to return to the previous screen.

EN

 Arrow keys (Top Middle)	- Scroll up and down - During the call, press up or down button to adjust volume - Press up key to open FM
Number Keys	Used for inserting numbers and characters. Press and hold one of 2 - 9 key to speed dial a number previously set. <u>Speed Dial setting:</u> a) Add new contact - Enter Menu, scroll to Tools, press the green button to enter, and choose Speed Dial Numbers. In the second option, you can add speed dial numbers (the number needs to be in the Phone book already). b) To Edit/delete key for speed dials - Enter Menu, scroll to Organizer, press the green button to enter, and choose Speed Dial Numbers. In the second option, you can edit speed dial numbers.
Number Key “1”	While writing message, number key 1 is to insert punctuation marks. Press and hold in standby mode to dial the programmed Voice mail number.

	Flashlight	Push up to turn on the flashlight Push down to turn off the flashlight
	SOS button	<u>It can be set in advance and make emergency calls and text messages.</u> <u>Emergency situations:</u> When the SOS button is pressed, the phone will issue a loud warning sound and automatically send messages to the SOS phone numbers. <u>Emergency call Number setting:</u> Enter Menu, scroll to Organizer, enter, and scroll to Emergency settings. Scroll to SOS NUMBER and enter. Here, you can add/ delete/edit SOS NUMBERS. <u>Emergency call Text message setting:</u> Enter Menu, scroll to Organizer, enter, and scroll to Emergency settings. Scroll to SOS MESSAGE and enter. Here, you can add/delete/edit SOS message

3 Getting started

3.1 Installing the SIM cards and the battery

An SIM card carries useful information, including your mobile phone number, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN Unlocking Key) , PUK2(PIN2 Unlocking Key), IMSI(International Mobile Subscriber Identity), network information, contacts data, and short messages data.

Note:
After powering off your mobile phone, wait for a few seconds before removing or inserting an SIM card.
Exercise caution when operating an SIM card, as friction or bending will damage the SIM card.
Properly keep the mobile phone and its fittings such as the SIM cards beyond children's reach.

PIN

The PIN (Personal identification number, 4 to 8 digits) code prevents your SIM card from being used by unauthorized people. In general, the PIN is supplied with SIM card by the network operator. If PIN check is enabled, you need to input the PIN each time when you power on your mobile phone. The SIM card will be locked if you input wrong PIN code for three times.

Unlocking methods as follows:

-Input the correct PUK according to the screen tips to unlock the SIM card.

-Then input the new PIN and press the OK key.

-Input the new PIN again and then press the OK key.

-If the input PUK is correct, the SIM card will be unlocked and the PIN will be reset.

Note: The SIM card will be locked if you input wrong PIN code for three times. To unlock the SIM card, you need to input the PUK. In general, the PUK can be obtained from the network operator.

PUK

The PUK code (Personal Unlocking Key, 8digits) is required to change a blocked PIN. It is supplied with SIM card. If not, contact your network operator. If you input wrong PUK code for 10 times, SIM card will be invalid. Please contact the network operator to replace the SIM card.

3.2 Charging the battery

The lithium battery delivered with the mobile phone can be put into use immediately after being unpacked. A new battery will have maximum performance after the first three full charge/discharge cycles.

3.3 Powering On/Off the mobile phone

Hold the On-Off/return key for a while to power on the mobile phone. A power-on animation appears on the display screen.

Input the PIN and press the OK key if the mobile phone prompts you to input the PIN. The PIN is provided by the network operator for new opening SIM card. Enter the standby interface.To power off the mobile phone, hold the On-Off/return key for a while.

3.4 Installing SIM card, memory card and battery

1. SIM card: remove the battery-cover, then put your SIM card in.
2. Memory card (max. 8GB): (remove the battery-cover), insert the memory card.
3. Insert battery.
4. Put the back cover on.
5. Plug-in the charger.

4 Operation

Call logs:

Call logs display dialed, received calls, and missed calls.

Messages:

Enter into this menu to display inbox, outbox, drafts and new messages and messages settings.

Voice-prompted dialed numbers:
After pressing numeric button, voice prompts dialed numbers. To turn on/off this function, enter Menu, scroll to Settings and enter. Scroll again to User profiles and enter. Choose desired profile, press green button and choose Customize. Scroll in to choose Keypad. If the green circle is set on Human voice tone, the Voice-prompted dialed numbers function is on. To turn it off, apply different option in Keypad option.

Time and date:
Enter Menu, scroll to Settings and enter. Scroll to Phone settings, once you've entered this option, you can change/update date and time.

Language and Input method:
EN
Enter Menu, scroll to Settings and enter. Scroll to Phone settings, once you've entered this option, you can change language and input methods.

Multimedia
Supports MP3, FM Radio, Bluetooth.
Enter Menu, scroll to Multimedia and enter. Now you have access to mu-

sic and preloaded images.

Alarm, Calculator

Enter Menu, scroll to Organizer and enter. Scroll to Alarm and enter. Once you've entered this option, you can change Alarm settings.
Enter Menu, scroll to Organizer and enter. Scroll to Alarm and enter. Once you've entered this option, you have access to Calculator.

Change Ring tone

Enter Menu, scroll the Arrow Key to Settings, enter, and find User profiles. Choose the preferred profile and enter Customize. Enter Incoming call and choose the ringtone you prefer.

Restore factory settings

To restore default settings, enter Menu, choose Settings, and enter Restore settings. Default password to restore settings is: 0000. The display will demand confirmation; accept and wait few moments for the mobile to reset.

5 Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
SIM card error	The SIM card is damaged	Contact your network service provider
	The SIM card is not in position	Check the SIM card
	The metal face of the SIM card is polluted	Clean the SIM card with a clean cloth
Poor received signal quality	Signals are obstructed. For instance, radio waves cannot be effectively transmitted nearby a high building or in a basement.	Move to a place where signals can be effectively transmitted
	Line congestions occur when you use the mobile phone in high-traffic hours	Avoid using the mobile phone in high-traffic hours

The mobile phone cannot be powered on	The battery energy is exhausted	Charge the battery
Calls cannot be dialed	Call barring is activated	Cancel call barring
The mobile phone cannot connect the network	The SIM card is invalid	Contact your network service provider
	The mobile phone is not in a service area of the GSM network	Move to the network operator's service area
	The signal is weak	Move to a place where the signal quality is high
The battery cannot be charged	The charging voltage does not match the voltage range indicated on the charger	Ensure the charging voltage matches the voltage range indicated on the charger
	Poor contact	Ensure the charger plug is in good contact

6 Specification

- Band: GSM850/900//1800/1900 MHz
- Dimension: 109x50x14.5mm
- Weight: 75g (with battery)
- LCD: 1.77”
- Standby Time: 180-200 hours (depends on network)
- Talk Time: 3-4 hours
- Battery: 600 mAh Li-ion

Specifications are subject to change without notice.

EN

The Lechpol company declares that product ML0651 is consistent with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC. The proper declaration for download from www.lechpol.eu



English
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or Its literature, indicates that It should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm lo the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal

Made in China for LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne, 1 Garwolińska Street, 08-400 Garwolin.

EN

1 Informacje ogólne

1.1 Wstęp

Przed pierwszym użyciem telefonu, należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować w celu późniejszego wykorzystania.
Specyfikacja i wygląd telefonu może ulec zmianie bez powiadomienia.
Ze względu na różne oprogramowania oraz różnych operatorów sieci, wyświetlane na ekranie informacje mogą się różnić od tych zawartych w instrukcji obsługi.

1.2 Zabezpieczenia

W przypadku zgubienia bądź kradzieży telefonu, należy powiadomić o tym fakcie operatora w celu zablokowania karty SIM. Pozwoli to na uniknięcie strat spowodowanych przez nieautoryzowane użycie.
Aby zabezpieczyć telefon przed nieautoryzowanym użyciem, należy:
• ustawić kod PIN na karcie SIM
• ustawić hasło do telefonu

1.3 Bezpieczeństwo

• BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PROWADZENIA POJAZDÓW

Zabronione jest używanie telefonu (w tradycyjny sposób) podczas prowadzenia pojazdów. Jeżeli jest to konieczne, należy użyć zestawu głośnomówiącego/słuchawek. Prowadzenie rozmowy podczas kierowania pojazdem zmniejsza uwagę kierowcy i w efekcie może doprowadzić do kolizji drogowej.

• TELEFON W SAMOLOCIE

Nie należy korzystać z telefonu podczas podróży samolotem. W trakcie lotu telefon powinien być wyłączony. Wszelkie urządzenia bezprzewodowe (takie jak telefon) mogą być źródłem zakłóceń dla systemów sterowania samolotu.

• NIEBEZPIECZNE MIEJSCA

Należy wyłączyć telefon we wszystkich miejscach gdzie jego używanie jest zabronione lub niesie ryzyko niebezpieczeństwa. Należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich zakazów używania telefonu w takich miejscach.

• URZĄDZENIA MEDYCZNE

Używanie telefonu w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania z telefonu komórkowego w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.

• ZAKŁÓCENIA

Na jakość rozmowy telefonicznej mogą wpływać wszelkie zakłócenia radiowe. Telefon posiada wbudowaną antenę, która znajduje się poniżej mikrofonu. Należy unikać dotykania tego miejsca podczas rozmowy.

• SERWIS

Naprawy telefonu należy powierzyć wykwalifikowanemu serwisowi. Wszelkie próby samodzielnego naprawiania telefonu niosą za sobą ryzyko całkowitego uszkodzenia urządzenia i utraty gwarancji.

PL

• AKCESORIA I BATERIA

Należy wyłącznie używać akcesoriów i baterii zalecanych przez producenta.

• UŻYWANIE

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe wskutek używania telefonu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

• TELEFON ALARMOWY

W przypadku sytuacji alarmowej należy zadzwonić pod numer alarmowy (np. 112). Po nawiązaniu połączenia, należy określić sytuację i podać swoją lokalizację.

Uwaga: Podobnie jak wszystkie inne telefony komórkowe, telefon może nie obsługiwać wszystkich funkcji opisanych w niniejszej instrukcji obsługi z powodu ustawień sieciowych lub transmisji radiowej operatora. Niektóre sieci nawet nie obsługują połączeń alarmowych 112. Dlatego nie należy polegać wyłącznie na komunikacji za pomocą telefonu komórkowego w krytycznych sytuacjach. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lokalnym operatorem.

1.4 Użytkowanie

• Nie należy pozwalać dzieciom bawić się telefonem.

• Nie należy używać/przechowywać telefonu w miejscach gdzie będzie on narażony na zalanie/zamoczenie. Zamoczenie telefonu może doprowadzić do jego uszkodzenia.

• Nie należy używać/przechowywać telefonu w miejscach gdzie będzie on narażony na działanie wysokiej temperatury. Skraca to żywotność układów elektronicznych i może spowodować uszkodzenie baterii i niektórych tworzyw sztucznych.

• Nie należy uruchamiać telefonu natychmiast po przeniesieniu go z zimnego otoczenia do ciepłego. Należy odczekać przynajmniej godzinę przed włączeniem telefonu.

• Nie należy narażać telefonu na silne wstrząsy i uderzenia.

2 Main Functions

- *Duże, widoczne znaki na podświetlanym ekranie*
- *Duże, poręczne przyciski klawiatury*
- *Przycisk SOS na tylnej obudowie telefonu. Po naciśnięciu przycisku SOS, telefon automatycznie powiadomi wybrane wcześniej numery, kolejno na wiązując z nimi połączenia, oraz roześle do nich wiadomość awaryjną.*
- *Funkcja SMS*
- *Podpowiedzi głosowe wybieranego numeru*
- *Obsługa kart pamięci o maksymalnej pojemności do 8GB*
- *Książka telefoniczna: 300 numerów*
- *Radio FM/Bluetooth*
- *Obsługa formatu audio: MP3*
- *Kalendarz, kalkulator i zegar z budzikiem*
- *Czas czuwania: około 150-200 godzin (w zależności od sieci komórkowej)*
- *Czas rozmów 3-4 godziny*
- *Latarka*

Opcje połączeń	Funkcja głośnomówiąca	TAK
	Szybkie wybieranie	TAK
	Spis połączeń	TAK
	Połączenia oczekujące	TAK
	Blokada połączeń	TAK
	Przekazywanie połączeń	TAK
Książka telefoniczna	Pojemność	TAK
	Szybkie wyszukiwanie	TAK
	Kopiuj/Przenieś z/na kartę SIM/ Telefon	TAK
SMS	Rozsyłanie do wielu	TAK
MMS	Opcjonalne	
GPRS	Opcjonalne	
Ustawienia	Kod PIN	TAK
Dźwięk	Dzwonki	Polifoniczne

Inne	Kalkulator	TAK
	Radio FM / Bluetooth	TAK
	GPS	NIE
	Latarka	TAK
	MP3	TAK
	Wibracje	TAK

2.1 Opis przycisków

Key	Function
 Zielona słuchawka (prawy klawiatury)	- Nawiązanie lub odebranie połączenia. - Naciśnięcie przycisku w trybie czuwania - wyświetlenie Menu. - Wybór lub potwierdzenie danej opcji (OK).
 Czerwona słuchawka (prawy górny róg klawiatury)	- Włączenie lub wyłączenie telefonu (należy nacisnąć i przytrzymać przyciskprzez ok 3 sekundy). - Zakończenie lub odrzucenie rozmowy. - Powrót do poprzedniego menu.

PL

 Przyciski nawigacyjne (u góry, na środku)	- Do nawigowania po menu. - W trakcie rozmowy, przyciski służą do regulacji głośności. - Przycisk “w górę” włącza Radio FM.
Klawisze numeryczne	- Przyciski służą do wprowadzania numerów i liter Szybkie wybieranie [2] – [9] Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w trybie czuwania spowoduje automatyczne wybranie zapisanego numeru szybkiego wybierania. <u>Ustawienia szybkiego wybierania:</u> a) Dodaj nowy kontakt Wejdź w Menu, przyciskiem nawigacji przewiń do opcji Narzędzia, naciśnij przycisk Zielonej Słuchawki, a następnie wybierz opcję Numery Szybkiego Wybierania. Po wejściu w opcję Ciąg element menu dla określonego numeru (nr.2) możesz dodawać numery szybkiego wybierania (numer musi się już znajdować w książce telefonicznej). b) Edytuj/usuń numer z listy szybkiego wybierania Wejdź w Menu, przyciskiem nawigacji przewiń do opcji Narzędzia, naciśnij przycisk Zielonej Słuchawki, a następnie wybierz opcję Numery Szybkiego Wybierania. Po wejściu w opcję Ciąg element menu dla określonego numeru (nr.2) możesz edytować listę szybkiego wybierania.

Klawisz “1”	W trakcie pisania wiadomości, klawisz numer 1 służy do wprowadzania znaków interpunkcyjnych. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w trybie czuwania spowoduje wybranie zaprogramowanego numeru poczty głosowej.
 Latarka	Przesuń w górę aby włączyć latarkę Przesuń w dół aby wyłączyć latarkę
 Przycisk SOS	<u>Zaprogramuj wcześniej funkcję SOS i ustaw numery do których zostaną wykonane połączenia i wysłane wiadomości awaryjne.</u> <u>Sytuacje awaryjne:</u> Po wciśnięciu przycisku SOS, telefon wyda głośny sygnał i automatycznie wyśle wiadomości SMS do wybranych numerów. <u>Ustawianie numerów awaryjnych:</u> Wejdź w Menu, przyciskiem nawigacji przewiń do opcji Narzędzia, naciśnij przycisk Zielonej Słuchawki, a następnie przewiń przyciskiem nawigacji do opcji Ustawienia Alarmowe. Przewiń do opcji Numer SOS i wejdź (naciskając przycisk Zielonej Słuchawki). W tej opcji możesz zmieniać/dodawać numery awaryjne. <u>Ustawianie treści wiadomości awaryjnej:</u> Wejdź w Menu, przyciskiem nawigacji przewiń do opcji Narzędzia, naciśnij przycisk Zielonej Słuchawki, a następnie przewiń przyciskiem nawigacji do opcji Ustawienia Alarmowe. Przewiń do opcji Wiadomość SOS i wejdź (naciskając przycisk Zielonej Słuchawki). W tej opcji możesz zmienić treść wiadomości awaryjnej.

PL

3. Pierwsze uruchomienie

3.1 Instalacja kart SIM i baterii

Karta SIM zawiera przydatne informacje, w tym numer telefonu komórkowego, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN Unlocking Key), PUK2, IMSI (International Mobile Subscriber Identity), informacje o sieci, dane o kontaktach i krótkie wiadomości tekstowe.

1. Należy zdjąć pokrywę baterii telefonu.
2. Należy włożyć kartę SIM do gniazda karty SIM.
3. Jeżeli w telefonie będzie instalowana karta pamięci to należy włożyć ją do gniazda karty microSD.
4. Należy włożyć baterię do telefonu (należy zwrócić uwagę aby zainstalować baterię odpowiednią stroną).
5. Należy założyć pokrywę baterii.

PL

Uwaga: Po wyłączeniu telefonu, należy odczekać chwilę przed włożeniem/wyjęciem karty SIM. Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić karty podczas takiej operacji (karta jest wrażliwa na zgniatanie i tarcie).

Kod zabezpieczający kartę SIM - PIN

Kod PIN jest to kod zabezpieczający kartę SIM przed nieautoryzowanym użyciem. Kod PIN jest przypisany do karty SIM i nadaje go operator sieci komórkowej. Jeżeli zabezpieczenie to jest aktywne, musisz wprowadzić kod PIN przy każdym włączeniu telefonu. Karta SIM zostanie zablokowana jeżeli 3 razy kod PIN zostanie wprowadzony niepoprawnie.
Aby odblokować kartę SIM należy:
- wprowadzić poprawny kod PUK
- następnie wprowadzić nowy kod PIN i zatwierdzić przyciskiem OK
- następnie potwierdzić nowy kod PIN i zatwierdzi przyciskiem OK
- jeżeli kod PUK jest poprawny karta SIM zostanie odblokowana

PUK

KOD PUK jest wymagany do zmiany zablokowanego kodu PIN. Kody PIN i PUK są dołączane do karty SIM. W przypadku zgubienia kodu PUK, należy się skontaktować z operatorem sieci. W przypadku gdy 10 razy zostanie wprowadzony niepoprawny kod PUK karta SIM zostanie całkowicie zablokowana.

3.2 Włączanie / wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zakończenia połączenia. Podczas uruchamiana telefonu pojawi się animacja startowa. Jeżeli ustawiony został kod PIN, to użytkownik zostanie poproszony o jego wprowadzenie.

Aby wyłączyć telefon, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zakończenia połączenia.

3.3 Ładowanie baterii

Telefon jest wyposażony w baterię litową. Nowa bateria potrzebuje trzech cykli pełnego naładowania i rozładowania aby uzyskać swoje optymalne parametry.

PL

3.4 Instalacja kart SIM, karty pamięci i baterii

1. Karta SIM: zdejmij tylną obudowę telefonu, a następnie włóż kartę SIM.
2. Karta pamięci (max. 8GB) : (zdejmij tylną obudowę telefonu), a następ-

nie włóż kartę pamięci.
3. Włóż baterię (zgodnie z ilustracją).
4. Załóż tylną obudowę telefonu.
5. Podłącz ładowarkę.

4 Funkcje

Rejestr połączeń:

Historia połączeń wyświetla połączenia nieodebrane, połączenia wykonane oraz połączenia odebrane.

Wiadomości:

Opcja w Menu umożliwia dostęp do skrzynki odbiorczej, wiadomości wysłanych i roboczych, opcji tworzenia nowych wiadomości i ustawień wiadomości.

PL

Podpowiedzi głosowe wybieranego numeru:

Po naciśnięciu klawisza numerycznego, usłyszysz podpowiedzi głosowe.

Aby włączyć/wyłączyć tę funkcję wejdź w Menu, przewiń do opcji Ustawienia, następnie naciśnij przycisk Zielonej Słuchawki. Przewiń i wejdź do Profile Użytkownika. Następnie wybierz pożądany profil, naciśnij Zieloną Słuchawkę i wybierz opcję Dostosuj. Przewiń w dół do opcji Klawiatura; po naciśnięciu Zielonej Słuchawki wybierz Zmień. Zielone kółko przy opcji Głos Ludzki oznacza włączoną funkcję podpowiedzi głosowej wybieranego numeru. Aby ją wyłączyć zaznacz i wybierz inną dostępną opcję dźwięku klawiszy.

Data i czas:
Wejdź w Menu, przyciskiem nawigacji przewiń do opcji Ustawienia, naciśnij przycisk Zielonej Słuchawki, a następnie przewiń i wybierz opcję Opcje telefonu. W tej opcji możesz ustawić czas i datę.

Język i metoda wprowadzania
PL
Wejdź w Menu, przyciskiem nawigacji przewiń do opcji Ustawienia, naciśnij przycisk Zielonej Słuchawki, a następnie przewiń i wybierz opcję Opcje telefonu. W tej opcji możesz ustawić język oraz preferowaną metodę wprowadzania.

Multimedia

Obsługa plików MP3, Radio FM, łączność Bluetooth.

Wejdź w Menu, przyciskiem nawigacji przewiń do opcji Multimedia. Po naciśnięciu Zielonej Słuchawki uzyskasz dostęp do zdjęć, muzyki.

Budzik, Kalkulator

Wejdź w Menu, przyciskiem nawigacji przewiń do opcji Narzędzia, a następnie wybierz Alarm. Po naciśnięciu Zielonej Słuchawki uzyskasz dostęp do ustawień budzika.

Wejdź w Menu, przyciskiem nawigacji przewiń do opcji Narzędzia, a następnie wybierz Kalkulator. Po naciśnięciu Zielonej Słuchawki uzyskasz dostęp do kalkulatora.

Zmień dzwonek

Wejdź w Menu, przewiń do opcji Ustawienia, następnie naciśnij przycisk Zielonej Słuchawki. Przewiń i wejdź do Profile Użytkownika. Następnie wybierz pożądany profil, naciśnij Zieloną Słuchawkę i wybierz opcję Dostosuj. Przewiń w dół do opcji Połączenie przychodzące; wybierz Zmień,

zaznacz odpowiedni dzwonek i zapisz wybór.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne wejdź w Menu, wybierz Ustawienia i wybierz Przywracanie ustawień. Telefon poprosi Cię o wprowadzenie hasła telefonu. Domyślne hasło to 0000. Po wyświetleniu się na ekranie zapytania o zgodę, potwierdź naciskając Zieloną Słuchawkę.

5 Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Problem z kartą SIM	Karta SIM jest uszkodzona	Należy skontaktować się z lokalnym operatorem
	Karta SIM jest niewłaściwie włożona	Należy sprawdzić kartę SIM
	Karta SIM jest zabrudzona	Należy sprawdzić kartę SIM

Słaba jakość odbieranego sygnału	Brak zasięgu lub słaby zasięg w tym miejscu	Należy przemieścić się w miejsce gdzie siła sygnału jest większa
	Przeciążenie sieci operatora spowodowane dużym natężeniem ruchu	Należy odczekać chwilę i spróbować ponownie
Nie można włączyć telefonu	Bateria jest rozładowana	Należy naładować baterię
Połączenia nie mogą być wybierane	Blokada połączeń jest włączona	Należy wyłączyć blokadę połączeń
Bateria nie ładuje się	Niewłaściwe napięcie w gniazdku	Należy sprawdzić napięcie w gniazdku
	Nieodpowiednia ładowarka	Należy użyć właściwej ładowarki
	Niewłaściwe podłączenie ładowarki	Należy sprawdzić sposób podłączenia ładowarki

6 Specyfikacja

- Pasmo: GSM850/900//1800/1900 MHz
- Wymiary: 109x50x14.5mm
- Waga: 75g (z baterią)
- Wyświetlacz: 1.77” LCD
- Czas czuwania: 180-200 godzin (w zależności od sieci komórkowej)
- Czas rozmów: 3-4 godziny
- Bateria: 600mAh litowo-jonowa

Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

PL

Niniejszym firma Lechpol oświadcza, że urządzenie ML0651 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Właściwa deklaracja do pobrania na stronie www.lechpol.eu



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produkt, lub z organem władz lokalnych Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin.

PL



www.m-life.pl