Sterowany radiem budzik JWD RB 78

PL

WŁOŻENÍE BATERII

Po otwarciu pojemnika baterii (1) należy umieścić w nim 2 sztuki 1,5V baterii typu AA, zwracając uwagę na właściwe skierowanie biegunów + i -. Po włożeniu baterii pojemnik należy ponownie zamknąć.

CZAS / KALENDARZ

1. Włożenie baterii uruchamia automatyczne wyszukiwanie sygnału radiowego DCF. Seans łączności trwa od 2 do 8 minut.
2. Synchronizacja budzika sygnałem radiowym następuje co dzień o godzinach 03.00, 04.00, 05.00 oraz 06.00. Jeśli odbiór sygnału radiowego się powiedzie, na wyświetlaczu widoczny jest symbol masztu nadajnika.
3 W przypadku słabego sygnału należy nacisnąć na 2 sekundy przycisk (((-))) i tym zainicjować ręcznie odbiór sygnału radiowego
4. Przejście na czas letni następuje przez naciśnięcie przycisku DST z tyłu budzika.

NASTAWIANIE JĘZYKA

1. Nastawianie rozpoczyna naciśnięcie i przytrzymanie przez kilka sekund przycisku SET. Następnie przyciskiem UP wybrać można żądany język (F = francuski, I= włoski, S= hiszpański, E= angielski, D= niemiecki).
2. Wybór języka potwierdza i kończy nastawianie ponowne naciśnięcie przycisku SET.

NASTAWIANIE BUDZIKA

1. Naciśnięciem przycisku MODE wybiera się format czasu budzika.
2. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez kilka sekund przycisku SET cyfry oznaczające godziny zaczną pulsować. Przyciskiem UP nastawia się wówczas żądaną wartość.
3. Ponowne naciśnięcie SET potwierdza wartość godzin i powoduje pulsowanie minut. Naciskaniem UP nastawić można żądaną wartość minut czasu budzenia.
4. Budzik aktywuje się naciśnięciem przycisku (((.))) – na wyświetlaczu pojawi się symbol dzwonka. Ponowne naciśnięcie (((.))) wyłącza budzik i symbol dzwonka znika.
5. Gdy nadejdzie nastawiony czas, rozlegnie się sygnał dźwiękowy budzenia. Można go wyłączyć naciskając przycisk (((.))) , lub też wyłączy się on automatycznie po 1 minucie.
6. Nastawiony czas budzenia pozostaje aktualny i sygnał odezwie się ponownie o nastawionej godzinie, aż do naciśnięcia (((.))), gdy symbol dzwonka zniknie.

FUNKCJE PODŚWIETLENIA / POWTARZANIA BUDZENIA

1. Wyświetlacz rozświetla się naciśnięciem przycisku LIGHT/SNOOZE.
2. Natomiast gdy w trakcie dzwonienia budzika naciśnie się przycisk LIGHT/SNOOZE wyświetlacz się rozjaśni, sygnał wyłączy, a po 5 minutach budzenie się powtórzy.

TEMPERATURA (°C / °F)

Naciskaniem przycisku °C / °F wybrać można żądaną skalę temperatury. Zakres pomiaru temperatur wynosi od -40°C do +70°C.



Nie należy wyrzucać sprzętu wraz ze zwykłymi domowymi odpadkam! Należy odnieść go do punktu zbiorczego surowców wtórnych, gdzie zostanie odpowiednio utylizowany i recyklowany. Zużyty wyrób można zwrócić sprzedawcy. Niefachowa likwidacja sprzętu może spowodować poważne skażenie środowiska. Ekologiczną likwidację tego sprzętu zapewnia system Retela.

Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnego pojemnika na ten cel przeznaczonego

ImporterJasněna Vláhová oświadcza niniejszym, że produkt spełnia podstawowe wymagania oraz stosowne postanowienia dyrektywy unijnej 1999/5/WE.

CE

Dostawca:
Jasněna Vláhová
Nové Město nad Metují
www.vlahova.cz