




Zmywarka

Instrukcja Obsługi



Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi!

Droży Klienci,

Mamy nadzieję, że urządzenie to, wyprodukowane w najnowocześniejszych zakładach i poddane procedurze ścisłej kontroli jakości, służyć Wam będzie jak najlepiej.

Prosimy zatem przed jego uruchomieniem uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Jeśli kiedyś przekażecie to urządzenie komu innemu, wraz z nim oddajcie także tę instrukcję.

Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu.

- Przeczytajcie tę instrukcję obsługi przed zainstalowaniem i uruchomieniem produktu.
 - Zawsze przestrzegajcie instrukcji zachowania bezpieczeństwa.
 - Zachowajcie tę instrukcję pod ręką do wykorzystania w przyszłości.
 - Przeczytajcie także inne dokumenty dostarczone wraz z tym produktem.
- Pamiętajcie, że instrukcja ta odnosi się także do kilku innych modeli. Różnice między modelami są wyszczególnione w instrukcji.

Objaśnienie symboli

W tej instrukcji obsługi używane są następujące symbole:

	Ważna informacja albo przydatna rada dotycząca eksploatacji
	Ostrzeżenie przed niebezpiecznymi sytuacjami stanowiącymi zagrożenie dla życia lub mienia
	Ostrzeżenie przed porażeniem elektrycznym
	Os materiais de embalagem do produto são fabricados a partir de materiais recicláveis, de acordo com as nossas Normas Ambientais Nacionais.


Não elimine os materiais de embalagem junto com o lixo doméstico ou outro tipo de lixo. Encaminhe-os a um ponto de recolha de materiais de embalagem indicado pelas autoridades locais.



This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.

Zmywarka

Instrukcja Obsługi



Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi!

Droży Klienci,

Mamy nadzieję, że urządzenie to, wyprodukowane w najnowocześniejszych zakładach i poddane procedurze ścisłej kontroli jakości, służyć Wam będzie jak najlepiej.

Prosimy zatem przed jego uruchomieniem uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Jeśli kiedyś przekażecie to urządzenie komu innemu, wraz z nim oddajcie także tę instrukcję.

Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu.

- Przeczytajcie tę instrukcję obsługi przed zainstalowaniem i uruchomieniem produktu.
 - Zawsze przestrzegajcie instrukcji zachowania bezpieczeństwa.
 - Zachowajcie tę instrukcję pod ręką do wykorzystania w przyszłości.
 - Przeczytajcie także inne dokumenty dostarczone wraz z tym produktem.
- Pamiętajcie, że instrukcja ta odnosi się także do kilku innych modeli. Różnice między modelami są wyszczególnione w instrukcji.

Objaśnienie symboli

W tej instrukcji obsługi używane są następujące symbole:

	Ważna informacja albo przydatna rada dotycząca eksploatacji
	Ostrzeżenie przed niebezpiecznymi sytuacjami stanowiącymi zagrożenie dla życia lub mienia
	Ostrzeżenie przed porażeniem elektrycznym
	Os materiais de embalagem do produto são fabricados a partir de materiais recicláveis, de acordo com as nossas Normas Ambientais Nacionais.



Não elimine os materiais de embalagem junto com o lixo doméstico ou outro tipo de lixo. Encaminhe-os a um ponto de recolha de materiais de embalagem indicado pelas autoridades locais.

CONTENTS

1. Dishwasher	3	Regulacja wysokości załadowanego górnego kosza	22
2. Ważne instrukcje dotyczące zachowania bezpieczeństwa	5	Regulacja wysokości pustego górnego kosza	23
Rozdział ten zawiera instrukcje zachowania bezpieczeństwa, które pomogą zabezpieczyć się przed zagrożeniem obrażeniami ciała i uszkodzami materialnymi. Nieprzestrzeganie tych instrukcji unieważnia wszystkie gwarancje.	5	5. Obsługa zmywarki	24
Ogólne wskazówki zachowania bezpieczeństwa	5	Przyciski	25
Przeznaczenie	6	Przygotowanie zmywarki	25
Bezpieczeństwo dzieci	7	Wybieranie programu	25
3. Instalacja	8	Funkcje pomocnicze	27
Właściwe miejsce instalacji	8	Programowanie czasu zmywania	28
Przyłączanie zasilania w wodę	8	Uruchamianie programu	29
Przyłączenie do kanalizacji	9	Przycisk blokady dostępu dzieci	30
Nastawianie nóżek	10	Anulowanie programu	30
Aquasafe+	10	Wskaźnik soli (S)	30
Przed pierwszym użyciem	10	Wskaźnik płynu do płukania (✱)	31
Pozbywanie się materiałów opakowaniowych	11	Koniec programu	31
Transport produktu	11	6. Konserwacja i czyszczenie	32
Zgodność z dyrektywą WEEE i usuwanie odpadów:	11	Czyszczenie zewnętrznej powierzchni produktu	32
Zgodność z dyrektywą RoHS:	11	Czyszczenie filtrów	32
4. Zmywanie wstępne	12	Czyszczenie filtrów węża	33
Dodawanie soli	13	Czyszczenie wirników	33
Detergent	14	7. Usuwanie problemów	35
Dodawanie detergentu	14		
Detergenty w tabletkach	15		
Środek do płukania	16		
Kosz na sztućce	19		
Składany dolny kosz druciany (2 elementy)	19		
Składany dolny kosz druciany (2 & 4 elementy)	20		
Regulacja wysokości z aładowanego górnego kosza	21		

1 Dishwasher

Overview



- 1.**Tabletop (depends on the model)
- 2.**Upper impeller
- 3.**Lower basket
- 4.**Lower impeller
- 5.**Filters
- 6.**Control panel
- 7.**Door
- 8.**Detergent dispenser
- 9.**Lower impeller slot
- 10.**Silverware basket
- 11.**Salt reservoir lid
- 12.**Upper basket rail
- 13.**Upper basket with rack
- 14.**Fan drying system (depends on the model)

Dane techniczne

Do urządzenia tego stosują się następujące dyrektywy UE

Opracowanie, produkcja i sprzedaż niniejszego produktu są zgodne z przepisami bezpieczeństwa, w tym zawartymi w rozporządzeniach Wspólnoty Europejskiej.

2006/95/EC, 2004/108/EC, 93/68/EEC, IEC 60436, EN 50242

Moc pobierana	220-240 V, 50 Hz
Całkowite zużycie energii	1800-2100 W
Zużycie energii przez grzałkę	1800 W
Prąd całkowity (zależnie od modelu)	10 A (patrz tabliczka)
Zużycie energii przez pompę odpływową	30 W
Ciśnienie wody	0,3 -10 bar (= 3 - 100 N/cm ² = 0,03-1,0MPa)

- i** W celu poprawy jakości produktu jego dane techniczne mogą ulec zmianie bez zawiadamiania.
- i** Ilustracje w niniejszej instrukcji są ogólne i w mogą się nieco różnić w poszczególnych modelach.
- i** Wartości podane na oznaczeniach produktu lub w dokumentacji dołączonej do produktu zostały uzyskane w laboratorium zgodnie z odpowiednimi normami. Wartości te mogą się zmieniać w zależności od eksploatacji i warunków użytkowania produktu.

Uwaga dla instytutów testujących:

Informacje niezbędne do wykonania testów dostarcza się na żądanie. Żądanie należy złożyć pocztą elektroniczną pod adresem:

dishwasher@standardloading.com

W e-mailu, oprócz swych danych kontaktowych, prosimy podać także kod modelu, numer seryjny i katalogowy tego urządzenia. Kod modelu, numer seryjny i katalogowy można znaleźć na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku drzwiczek.

2 Ważne instrukcje dotyczące zachowania bezpieczeństwa

Rozdział ten zawiera instrukcje zachowania bezpieczeństwa, które pomogą zabezpieczyć się przed zagrożeniem obrażeniami ciała i szkodami materialnymi.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji unieważnia wszystkie gwarancje.

Ogólne wskazówki zachowania bezpieczeństwa

- Nie wolno umieszczać tego wyrobu na pokrytej wykładziną podłodze; w przeciwnym razie brak przepływu powietrza pod produktem spowoduje przegrzanie jej elementów elektrycznych. Będzie to przyczyną problemów w użytkowaniu produktu.
- Nie wolno używać tego produktu, gdy uszkodzony jest kabel zasilania lub wtyczka. Wezwij przedstawiciela autoryzowanego punktu serwisowego.
- Urządzenie to przyłącza się do uziemionego gniazdka zabezpieczonego bezpiecznikiem o prądzie znamionowym zgodnym z danymi tabeli „Dane techniczne”. Konieczna jest instalacja uziemiająca wykonana przez wykwalifikowanego elektryka. Producent nie odpowiada za żadne szkody powstałe podczas użytkowaniu tego urządzenia bez uziemienia zgodnie z przepisami miejscowymi.
- Przewody zasilania w wodę oraz spustu wody muszą być mocno przytwierdzone i nie wolno dopuścić do ich uszkodzenia.
- Jeśli urządzenie nie jest używane, wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Nie wolno myć urządzenia polewając go wodą! Grozi to porażeniem elektrycznym!
- Nigdy nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.
- W trakcie instalacji, konserwacji, czyszczenia i napraw wtyczka przewodu zasilającego urządzenie musi być wyjęta z gniazdka.
- Instalację i wszelkie naprawy wykonywać musi przedstawiciel

- autoryzowanego punktu serwisowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą spowodować działania osób nieupoważnionych.
 - W urządzeniu nigdy nie wolno stosować rozpuszczalników chemicznych. Powodują one zagrożenie wybuchem.
 - Po całkowitym wyciągnięciu górnego i dolnego koszyka, cały ich ciężar będzie spoczywać na drzwiczkach produktu. Nie wolno stawiać innych ciężkich przedmiotów na drzwiczkach, gdyż grozi to przechyleniem się produktu.
 - Nigdy nie wolno pozostawiać otwartych drzwiczek produktu, z wyjątkiem czasu jego ładowania i rozładowywania.
 - Jeśli nie jest to konieczne, nigdy nie wolno otwierać drzwiczek produktu podczas jego pracy. Podczas otwierania drzwiczek należy uważać na gorącą parę.
- Przeznaczenie**
Urządzenie to przeznaczone jest do zastosowań w gospodarstwie domowym i podobnych, takich jak:
- Pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - Domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych;
 - Przez klientów w hotelach, motelach i innych miejscach zamieszkania;
 - W pensjonatach typu bed and breakfast;
 - Użytkownik musi stosować wyłącznie detergenty, środki do płukania i dodatki nadające się do zmywarek.
 - Producent nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowego użytkowania lub transportu.
 - Okres użytkowania tego wyrobu wynosi 10 lat. Przez ten czas dostępne będą oryginalne części zamienne do prawidłowej eksploatacji urządzenia.
 - Wyrób ten nie powinien być używany przez osoby z zakłóceniami zdolności fizycznych, czuciowych lub umysłowych oraz przez osoby niewykształcone i niedoświadczone (w tym dzieci) bez nadzoru osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub która odpowiednio poinstruuje

je o użytkowaniu tego wyrobu.

Bezpieczeństwo dzieci

- Urządzenia elektryczne są niebezpieczne dla dzieci. Nie pozwalać dzieciom zbliżać się do pracującego urządzenia. Nie wolno pozwalać dzieciom na manipulowanie przy produkcie.
- Opuszczając pomieszczenie, w którym stoi urządzenie, nie wolno zapomnieć o zamknięciu jego drzwiczek.
- Wszelkie detergenty i środki dodatkowe należy przechowywać w bezpiecznym miejscu poza zasięgiem dzieci.

3 Instalacja

O zainstalowanie produktu należy się zwrócić do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Aby przygotować produkt do użytkowania przed wezwaniem przedstawiciela autoryzowanego punktu serwisowego zapoznaj się z informacjami z niniejszej instrukcji obsługi i upewnij się, że systemy zasilania w elektryczność i wodę oraz odprowadzenia wody są właściwe. Jeżeli nie, należy wezwać wykwalifikowanego technika i hydraulika w celu wykonania wszelkich niezbędnych przyłączy.

i Przygotowanie miejsca na urządzenie oraz instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w tym miejscu jest obowiązkiem klienta.

⚠ Instalację urządzenia oraz jego przyłączenie do sieci elektrycznej musi wykonać przedstawiciel autoryzowanego punktu serwisowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą spowodować działania osób nieupoważnionych.

⚠ Przed zainstalowaniem należy wzrokowo skontrolować urządzenie, aby sprawdzić, czy nie ma jakichś usterek. Jeśli ma, nie wolno jego instalować. Uszkodzone urządzenia zagrażają bezpieczeństwu.

⚠ Upewnij się, czy węże dopływu i odpływu wody, a także elektryczny przewód zasilania nie uległy zagięciu, zakleszczeniu lub uszkodzeniu przy ustawianiu urządzenia na miejscu, po

zainstalowaniu lub czyszczeniu.

Podczas ustawiania produktu, należy uważać, żeby nie uszkodzić podłogi, ścian, rur itp. Podczas przenoszenia urządzenia nie wolno chwycić za drzwiczki ani płyty obudowy.

Właściwe miejsce instalacji

- Ustaw produkt na solidnej i płaskiej podłodze o wystarczającej nośności. Produkt musi być ustawiony na płaskiej powierzchni, aby drzwiczki można było swobodnie i dobrze zamknąć.
- Nie instaluj urządzenia w miejscu, w którym temperatura może spaść poniżej 0°C.
- Zachowaj co najmniej 1 cm odstępu od krawędzi innych mebli.
- Produkt należy ustawić na sztywnej podłodze. Nie ustawiaj go na wykładzinie dywanowej ani innych podobnych powierzchniach.
- ⚠** Nie stawiaj urządzenia na przewodzie zasilającym.
- Miejsce ustawienia urządzenia musi umożliwiać szybkie i wygodne ładowanie i wyładowywanie naczyń.
- Urządzenie musi być ustawione blisko przyłącza wody. Wybrane miejsce ustawienia urządzenia musi być ostateczne, aby nie zmieniać go po wykonaniu podłączeń.

Przyłączanie zasilania w wodę

i Zaleca się założenie filtra na przewód doprowadzający wodę



do pomieszczenia, w którym urządzenie będzie zamontowane. Pomoże to chronić maszynę przed uszkodzeniem przez zanieczyszczenia (piasek, brud, rdza itd.) z miejskiej lub własnej instalacji wodociągowej oraz będzie zapobiegać zólceniu lub osadzaniu się szlamu po zakończeniu mycia.

Dopuszczalna temperatura wody: do 25°C

Zmywarki nie można przyłączyć do otwartych urządzeń z gorącą wodą ani do przepływowych grzejników wody.

- Do nowego urządzenia nie zakładaj starych lub używanych węży doprowadzania wody. Należy używać nowych węży, dostarczanych z produktem.
- Wąż doprowadzający wodę należy podłączyć do zaworu dopływu wody. Ciśnienie wody na wylocie zaworu powinno wynosić od co najmniej 0,3 do maksymalnie 10 barów. Jeśli ciśnienie wody jest wyższe niż 10 barów, należy zamontować pośredni zawór nadmiarowy.

- i** Do połączenia zaworu doprowadzenia wody z węzem doprowadzającym wodę należy używać nakręcanych węży doprowadzających wodę o średnicy wewnętrznej równej $\frac{3}{4}$ cala. Jeśli jest to konieczne, należy zamontować filtr, aby zatrzymywał osady.





- Odkręć całkowicie kurki zaworu po podłączeniu węży i sprawdź, czy w punktach przyłączenia nie przecieka woda.

- ⚠** Dla własnego bezpieczeństwa należy całkowicie zamknąć zawór doprowadzania wody po zakończeniu mycia.

Przyłączenie do kanalizacji

Wąż odprowadzania wody można podłączyć bezpośrednio do otworu ściekowego lub odpływu ze zlewu. Połączenie musi mieć co najmniej 50 cm długie i musi być maksymalnie 100 cm od podłogi.



Wąż odpływu wody dłuższy niż 4 metry powoduje pozostawianie brudnych naczyń.

Wąż odpływu dochodzący do rury ściekowej nie może mieć żadnych zagięć. Dobrze zamocuj wąż odprowadzający wodę do rury ściekowej, aby nie doszło do jego

przesunięcia podczas korzystania z produktu.

- ❗ Rura ściekowa musi być podłączona do instalacji ściekowej, a nie do żadnego zbiornika wód powierzchniowych.

Nastawianie nóżek


Jeśli nie można dobrze zamknąć drzwiczek urządzenia lub jeśli urządzenie kiwa się po lekkim popchnięciu, konieczna jest regulacja jego nóżek. Nóżki należy regulować, jak to przedstawiono na ilustracji w instrukcji instalacji, dołączanej do urządzenia.

Aquasafe+

(zależnie od modelu)

Należy chronić system Aquasafe+ przed wyciekami wody, do jakich może dojść na wlocie wody. Nie wolno dopuścić do kontaktu wody z korpusem zaworu. Może to doprowadzić do uszkodzenia układu elektrycznego. W przypadku uszkodzenia systemu Aquasafe, należy wypiąć wtyczkę urządzenia z gniazdka i wezwać przedstawiciela autoryzowanego punktu serwisowego.

- ⚠ Ponieważ w węży znajdują się połączenia i zespoły elektryczne, nigdy nie wolno go skracać ani przedłużać.



Podłączenie zasilania elektrycznego
Urządzenie to przyłącza się do uziemionego gniazdka zabezpieczonego bezpiecznikiem o prądzie znamionowym zgodnym z danymi tabeli „Dane techniczne”. Producent nie odpowiada za żadne szkody powstałe podczas użytkowaniu tego urządzenia bez uziemienia zgodnie z przepisami miejscowymi.

- Połączenie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
- Wtyczka przewodu zasilania musi być dostępna po zainstalowaniu.
- ⚠ Po skończeniu programu mycia, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Napięcie oraz dopuszczalne bezpieczniki podano w rozdziale „Dane techniczne”. Jeśli prąd zabezpieczenia w domu jest mniejszy niż 16 A, zleć wykwalifikowanemu elektrykowi zainstalowanie bezpiecznika 16 A.
- Podane napięcie musi być równe napięciu w sieci zasilającej.
- Do przyłączenia nie używać przedłużaczy ani rozgałęźników.
- ⚠ Uszkodzone przewody zasilania musi wymienić przedstawiciel autoryzowanego punktu serwisowego
- ⚠ Jeśli produkt ma usterki nie należy go uruchamiać dopóki nie zostanie naprawiony przez przedstawiciela autoryzowanego punktu serwisowego. Grozi to porażeniem elektrycznym!

Przed pierwszym użyciem

Przed uruchomieniem produktu upewnij się, że wszystkie przygotowania wykonano zgodnie

z instrukcjami z rozdziałów "Ważne instrukcje zachowania bezpieczeństwa" oraz "Instalacja".

- Aby przygotować produkt do mycia naczyń, wykonaj pierwszą operację w najkrótszym programie, z detergentem, ale z pustym urządzeniem. Podczas pierwszego użycia urządzenia, pojemnik na sól należy najpierw napełnić wodą, a dopiero później solą.

I Ze względu na proces kontroli jakości w trakcie produkcji we wnętrzu urządzenia może pozostać trochę wody. Nie jest to szkodliwe dla urządzenia.

Pozbywanie się materiałów opakowaniowych

Materiały opakowaniowe są niebezpieczne dla dzieci. Należy trzymać je w bezpiecznym miejscu poza zasięgiem dzieci.

Informação sobre a embalagem

Os materiais de embalagem do produto são fabricados a partir de materiais recicláveis, de acordo com as nossas Normas Ambientais Nacionais. Não elimine os materiais de embalagem junto com o lixo doméstico ou outro tipo de lixo. Encaminhe-os a um ponto de recolha de materiais de embalagem indicado pelas autoridades locais.

Transport produktu

- ⚠** Jeśli konieczne jest przemieszczenie produktu, należy przenosić go w położeniu pionowym i trzymać za tylną część. Przechylenie produktu do przodu może spowodować zamoczenie części elektronicznych i ich uszkodzenie.

1. Przed transportem wyjmij wtyczkę z gniazdka.
2. Usuń przyłącza do zasilania w wodę i jej spustu.
3. Całkowicie spuścić wodę z urządzenia.



Zgodność z dyrektywą WEEE i usuwanie odpadów:

Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (2012/19/WE). Wyrób ten oznaczony jest symbolem klasyfikacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).

Wyrób ten wykonano z części i materiałów wysokiej jakości, które mogą być odzyskane i użyte jako surowce wtórne. Po zakończeniu użytkowania nie należy pozbywać się go razem z innymi odpadkami domowymi. Należy przekazać go do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych na surowce wtórne. Aby dowiedzieć się, gdzie jest najbliższy taki punkt, prosimy skonsultować się z władzami lokalnymi.

Zgodność z dyrektywą RoHS:

Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady RoHS (Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych) (2011/65/WE). Nie zawiera szkodliwych i zakazanych materiałów, podanych w tej dyrektywie.

4 Zmywanie wstępne

Rady dotyczące oszczędzania energii
Następujące informacje pomogą
użytkować pralkę w przyjazny
środowisku naturalnemu i
energooszczędny sposób.

- Przed włożeniem naczyń do produktu należy usunąć wszystkie większe resztki potraw.
- Włączać urządzenie po całkowitym jego napełnieniu.
- Wybór programów podano w „Tabeli programów”.
- Nie dodawaj detergentu więcej niż po podano na jego opakowaniu.

Układ zmiękczenia wody

i Zmywarka naczyń wymaga miękkiej wody. Jeśli poziom twardości wody wynosi powyżej 6 °dH woda musi być zmiękczana i odkamieniana. W przeciwnym wypadku na powierzchni naczyń będą się gromadzić jony twardości i mogą nieprawidłowo wpływać na jakość mycia, połysk i skuteczność suszenia przez produkt.

Produkt jest wyposażony z układ zmiękczenia wody, zmniejszający twardość podawanej wody. Układ ten zmiękcza wodę wchodzącą do produktu do poziomu umożliwiającego mycie naczyń z wymaganą jakością.

Regulacja układu zmiękczenia wody



Prawidłowa regulacja układu zmiękczenia wody zwiększa skuteczność mycia.

Do ustalenia twardości wody i wyregulowania układu należy użyć pasków testowych dostarczonych z produktem.

Dodawanie soli

Układ zmiękczenia wody musi być regenerowany, aby wydajność produktu nie ulegała pogarszaniu. Służy temu sól do zmywarek.

- i** W produkcie należy używać wyłącznie specjalnych soli zmiękczących, produkowanych specjalnie do zmywarek.
 - i** Zaleca się stosowanie soli zmiękczących w granulach lub proszku. Nie stosować solo zawierających nierozpuszczalne substancje, takich jak sól stołowa lub zwykła. Sprawność układu zmiękczenia wody może z czasem ulegać pogorszeniu.
 - i** Po uruchomieniu produktu zbiornik soli napełni się wodą. Dlatego też sól zmiękczącą należy dodawać przed uruchomieniem maszyny.
1. Aby dodać sól, wyjmij dolny koszyk.
 2. Odkręć pokrywkę pojemnika na sól obracając ją w lewo, aby otworzyć pojemnik (A, B)
 - i** Przed pierwszym użyciem urządzenia, pojemnik na sól należy najpierw napełnić 1 litrem wody (C).
 3. Zasypując sól zmiękczącą używaj lejka do soli (D). Zamieszanie łyżką solanki przyspieszy rozpuszczanie soli.
 - i** Do zbiornika soli można wsypać 2 kg soli zmiękczącej.
 4. Po napełnieniu zbiornika, załóż pokrywkę i dobrze ją dokręć.



5. Jeśli tuż po wsypaniu soli nie zamierzasz uruchamiać programu mycia, uruchom puste urządzenie w najkrótszym programie, aby rozpuścić i wypłukać rozsypaną sól z urządzenia.

i Ponieważ znajdujące się na rynku sole różnych marek mają cząsteczki o różnej wielkości i ponieważ twardość wody może być różna, rozpuszczenie soli w wodzie może trwać kilka godzin. Dlatego po dodaniu soli do urządzenia przez chwilę świeci się wskaźnik soli.

Detergent

W urządzeniu można stosować środki myjące w proszku lub tabletkach

i W produkcie należy używać wyłącznie specjalnych środków myjących, produkowanych specjalnie do zmywarek. Nie zaleca się stosowania środków myjących zawierających chlor i fosforan, ponieważ są one szkodliwe dla środowiska.

i Skontaktuj się z producentem środka myjącego, jeżeli po zakończeniu programu myjącego naczynia są mokre i/lub zauważysz plamy osadzającego się kamienia, szczególnie na szklanych naczyniach.

Dodawanie detergentu


i Właściwą ilość detergentu dla wybranego programu można sprawdzić w „Tabeli programów”.

⚠ Do dozownika nie wolno dodawać rozpuszczalników. Grozi to wybuchem!


Detergent umieszczaj w dozowniku bezpośrednio przed włączeniem

programu urządzenia, jak to przedstawiono na poniższej ilustracji.

1. Otwórz pokrywkę dozownika przesuwając zaczep zamka w prawo (A).



2. W urządzeniu można stosować detergenty w proszku lub tabletkach
- i** W dozowniku detergentu są oznaczenia poziomów, wskazujące właściwe jego ilości. Pojemnik na detergent mieści łącznie 40 cm³ detergentu. Nasyp detergentu do znacznika 15 cm³ lub 25 cm³ w dozowniku, zgodnie z liczbą naczyń w komorze urządzenia i/lub ze stopniem zabrudzenia naczyń (1).




- i** Jeśli naczynia nie były myte przez dłuższy czas i resztki żywności na nich zaschły, napełnij również pojemnik 5 cm³ (5).

3. Lekko naciskając na pokrywkę dozownika, zamknij go. Po zamknięciu pokrywki słysząc będzie kliknięcie.
- i** W programach z myciem wstępnym w wysokiej temperaturze, do których można stosować detergenty w tabletkach, sprawdź, czy pokrywka dozownika jest dobrze zamknięta.
- i** Nie używaj detergentów w tabletkach do krótkich programów bez mycia wstępnego, ponieważ ich zdolność rozpuszczania zmienia się w zależności od temperatury i czasu.
- ⚠** Stosowanie detergentów w proszku w nadmiarze spowoduje, że środek nie ulegnie całkowitemu rozpuszczeniu i zarysuje szklane powierzchnie naczyń.

Detergenty w tabletkach

Detergenty w tabletkach oprócz mycia naczyń, zmiękcza wodę i/ lub wspomagają płukanie. Niektóre rodzaje tych detergentów mogą również zawierać specjalne środki chemiczne służące do ochrony powierzchni szklanych i stalowych.



- i** Detergenty w tabletkach dają zadowalające efekty tylko w

określonych warunkach. Najlepsze efekty mycia w zmywarce uzyskuje się stosując osobno detergent, środki do płukania oraz sól do zmiękczenia wody.

- i** Informacje o miejscu umieszczania tabletek (dozownik, koszyk itd.) w zmywarce znajdują się na instrukcjach, na opakowaniach detergentów w tabletkach.

Detergenty w tabletkach spotykane powszechnie na rynku:

2 w 1: Zawierają detergent, środek do płukania lub sól zmiękczącą wodę

3 w 1: Zawierają detergent, środek do płukania i sól zmiękczącą wodę

4 w 1: Zawiera środek chroniący powierzchnie szklane oraz środek myjący, środek do płukania i sól zmiękczącą wodę

5 w 1: Zawierają środek chroniący powierzchnie szklane i stalowe oraz środek myjący, środek do płukania i sól zmiękczącą wodę

- i** W przypadku stosowania detergentów w tabletkach należy przestrzegać wskazówek producenta umieszczonych na opakowaniu produktu.

Po zmianie detergentu w tabletkach na detergent w proszku:

1. Upewnij się, że dozowniki soli i środka do płukania są pełne.
2. Ustaw najwyższy stopień twardości wody i wykonaj pełen cykl mycia bez wsadu naczyń.
3. Po zakończeniu mycia bez wsadu sięgnij po instrukcję obsługi i wyreguluj poziom twardości wody odpowiednio do parametrów podawanych przez dostawcę wody.


4. Dokonaj odpowiednich ustawień dla środka płuczącego.
- i** W zależności od modelu, wskaźnik soli i/lub wskaźnik środka do płukania muszą być ponownie włączone, jeżeli wcześniej zostały wyłączone.

Środek do płukania

- i** Środek do płukania w zmywarkach jest specjalną substancją stosowaną w celu przyspieszenia wysychania i zapobiegania osadzania się wody oraz kamienia na mytych naczyniach. Dlatego specjalny środek do płukania w zmywarkach musi się znajdować w jego zbiorniku.


Sprawdź, czy świecą się wskaźniki środka do płukania i w razie potrzeby uzupełnij go 3 (w zależności od modelu). Ciemne światło na wskaźniku pokazuje, że w dozowniku znajduje się wystarczająca ilość środka do płukania. Gdy jego barwa jest jasna, uzupełnij środek do płukania.

1. Otwórz dozownik środka do płukania przyciskając jego zaczep (B).



2. Napełnij zbiornik do poziomu „MAX”.

3. Lekko naciskając na pokrywkę pojemnika, zamknij go.
- i** Wytrzyj do czysta rozlany po bokach środek do płukania. Przypadkowo rozlany środek do płukania powoduje pianę i w końcu zmniejsza sprawność mycia.
4. Ręcznie ustaw regulator środka do płukania na pozycję od 1 do 6 (4). Jeśli po myciu na naczyniach są plamy, musisz zwiększyć ten poziom. Jeśli po przetarciu naczyń ręką pozostaje na nim niebieski ślad - zmniejsz poziom dodawanego środka do płukania. Ustawieniem fabrycznym jest poziom 4.



Czego nie można zmywać w tej zmywarce

- Nigdy nie wolno zmywać przedmiotów zabrudzonych popiołem papierosowym, woskiem ze świec, pokostem, farbą lub chemikaliami itd.
- Nie wolno myć przedmiotów ze stopów żelaza. Mogą korodować lub plamić inne przedmioty.
- Nie wolno myć srebra ani sztuczków z drewnianymi lub kościanymi trzonkami, z elementami klejonymi

lub rzeczy nieodpornych na wysoka temperaturę, a także miedzianych i inkrustowanych cyną.

- i** Nadruki ozdobne na porcelanie oraz przedmioty aluminiowe i srebrne mogą ulegać odbarwieniu lub zmatowieniu w zmywarce, tak samo, jak to się dzieje podczas mycia ręcznego. Z upływem czasu niektóre delikatne szklane i kryształowe przedmioty mogą matowieć. Zaleca się, aby podczas zakupów sprawdzać, czy zastawa stołowa nadaje się do mycia w zmywarkach.

Wkładanie naczyń do zmywarki


Zmywarkę można używać w najlepszy sposób, jeśli chodzi o oszczędność energii oraz mycie i suszenie naczyń tylko po prawidłowym ułożeniu naczyń w zmywarce.

- Przed włożeniem naczyń do produktu należy usunąć wszystkie większe resztki potraw (kości, pestki itd.)
 - Przedmioty długie i wąskie umieszcza się w środku koszy.
 - W zmywarce są dwa osobne kosze, do których można wkładać naczynia. Bardzo zabrudzone i większe przedmioty należy wkładać do dolnego kosza, a mniejsze, delikatne i lekkie - do górnego kosza.
 - Przedmioty głębokie, takie jak czarki, szklanki i rondle należy kłaść do góry dnem. Zapobiega to gromadzeniu się w nich wody.
- ⚠** Aby uniknąć ewentualnych obrażeń długie i ostre/szpiczaste przedmioty (np. widelce do serwowania, noże do chleba) zawsze wkładaj do kosza na



sztućce ostrym końcem w dół, lub na płask do kosza.

- Wyjmowanie naczyń zacznij od dolnego koszyka, a następnie przejdź do górnego.

Przykłady odmiennego ustawiania koszyków







Dolny koszyk




Górny koszyk

Niewłaściwe ustawianie koszyków



Kosz na sztućce (zależnie od modelu)



Kosz na sztućce jest wykorzystywany do umieszczania w nim mytych widelców, łyżek itd.



Składany dolny kosz druciany (2 elementy) (zależnie od modelu)

Dwuelementowy składany kosz, znajdujący się w dolnym koszu urządzenia ma ułatwiać układanie dużych rzeczy, takich jak rondle, miski itd. (1, 2).

Składając każdą część osobno lub wszystkie na raz można powiększyć przestrzeń. Naciśnij zaczep i połóż druty kosza (A).




Składany dolny kosz druciany (2 & 4 elementy) (zależnie od modelu)

Składany kosz druciany (A) znajduje się w dolnym koszu zmywarki i zaprojektowano go dla łatwiejszego umieszczania dużych naczyń, takich jak garnki, miski itp. Można powiększać przestrzeń składając każdy kosz oddzielnie lub wszystkie na raz.

Aby umieścić składane kosze druciane w pozycji poziomej, chwyć kosz w pozycji środkowej i przesun go w kierunkach strzałek (B). Aby przywrócić pionową pozycję koszy, po prostu podnieś je. Składane druty wskoczą na swoje miejsce.

i Ustawianie koszy w pozycji poziomej poprzez trzymanie je za końcówki może spowodować ich zagięcie. Dlatego poprawnie zmienia się pozycję koszy drucianych ze środkowej do poziomej lub pionowej trzymając je za trzonki i popychanie w kierunku strzałki.



Regulacja wysokości załadowanego górnego kosza

(zależnie od modelu)



Mechanizm regulacji górnego kosza urządzenia ma za zadanie tworzenie więcej miejsca w górnej lub dolnej części urządzenia, zależnie od potrzeb. Można ustawiać wysokość załadowanego kosza bez wyjmowania go z urządzenia.

Aby unieść kosz:

1. Chwycić jeden z górnych prętów górnego kosza (lewy lub prawy) i podnieść go (A).
2. Powtórzyć tę procedurę do podnoszenia drugiej strony kosza.
3. Sprawdzaj, czy obydwie strony mechanizmu regulacji wysokości kosza są na tej samej wysokości (w dół lub w górę).

Aby obniżyć kosz:

1. Naciśnij zaczep na mechanizmie regulacji wysokości kosza (prawy lub lewy), aby obniżyć kosz (B).
2. Powtórzyć tę procedurę do obniżania drugiej strony kosza.
3. Sprawdzaj, czy obydwie strony mechanizmu regulacji wysokości kosza są na tej samej wysokości (w dół lub w górę).



Regulacja wysokości załadowanego górnego kosza

(zależnie od modelu)



Mechanizm regulacji górnego kosza urządzenia ma za zadanie tworzenie więcej miejsca w górnej lub dolnej części urządzenia, zależnie od potrzeb. Można ustawiać wysokość załadowanego kosza bez wyjmowania go z urządzenia.

Aby unieść kosz:

1. Chwycić jeden z górnych prętów górnego kosza (lewy lub prawy) i podnieść go (A).
2. Powtórzyć tę procedurę do podnoszenia drugiej strony kosza.
3. Sprawdzaj, czy obydwie strony mechanizmu regulacji wysokości kosza są na tej samej wysokości (w dół lub w górę).

Aby obniżyć kosz:




1. Naciśnij zaczep na mechanizmie regulacji wysokości kosza (prawy lub lewy), aby obniżyć kosz (B).
2. Powtórzyć tę procedurę do obniżania drugiej strony kosza.
3. Sprawdzaj, czy obydwie strony mechanizmu regulacji wysokości kosza są na tej samej wysokości (w dół lub w górę).




Regulacja wysokości pustego górnego kosza (zależnie od modelu)

Wysokość górnego kosza można ustawiać zgodnie z rozmiarem mytych naczyń. Rolkami zmieniaj wysokość położenia kosza.


1. Obróć blokady na końcu szyn górnego kosza przekręcając je na zewnątrz (A).
2. Wyjmij kosz (B).
3. Zmień położenie rolek, wstaw kosz na szyny i zamknij blokady (C).



5 Obsługa zmywarki



- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Wyświetlacz | 5. Przyciski funkcji |
| 2. Przycisk On/Off (Zał./Wył.) | a) Funkcja Połowy Wsadu |
| 3. Przycisk Start/Pauza/Cancel (Start/Pauza/Kasowanie) | b) Funkcja Fast+ |
| 4. Przycisk Time Delay (Zwłoka czasowa) | c) Funkcja dodatkowego płukania |
| | d) Funkcja Turbo Wash |



- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 6. Przyciski wyboru programu | 12. Wskaźnik ukończenia programu |
| 7. Wskaźnik programu | 13. Wiersz informacji ekranowej |
| 8. Wskaźnik soli (S) | 14. Wskaźnik blokady dostępu dzieci |
| 9. (Nieużywany) | 15. Wskaźnik płynu do płukania (*) |
| 10. Wskaźnik Start (▶) / Pauza () | 16. (Nieużywany) |
| 11. Wskaźnik zwłoki czasowej | |

Przyciski

Przycisk On/Off (Zał./Wył.)

Służy do włączania i wyłączania zmywarki.

Naciśnij przycisk On/Off (Zał./Wył.), aby włączyć zmywarkę. Odezwie się sygnał dźwiękowy i włączają się drzwiczki zmywarki. Naciśnij przycisk On/Off (Zał./Wył.) i przytrzymaj go przez 1 sekundę, aby wyłączyć zmywarkę. Odezwie się sygnał dźwiękowy i po upływie 1 sekundy zmywarka wyłączy się. Aby wyłączyć zmywarkę w trakcie wykonywania programu naciśnij przycisk Off (Wył.) i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się odliczanie: „3”, „2”, „1”. Zmywarka wyłączy się wraz z końcową melodyjką po upływie 3 sekund.

Zmywarka włączy się z programem oszczędnościowym w trybie On (Zał.), a na wskaźniku programu pojawi się numer programu oszczędnościowego. W pozycji Off (Wył.) zgasną wskaźniki na wyświetlaczu.

Przycisk Start/Pause/Cancel (Start/Pauza/Kasowanie)

Służy do uruchamiania, zatrzymywania i anulowania wybranego programu lub funkcji.

Przyciski wyboru programu

Służą do wybierania programu myjącego wskazanego w tabeli „Dane programów oraz średnie wartości zużycia”.

Przycisk opóźnionego startu

Należy go nacisnąć, aby nastawić zwłokę czasową.

Przygotowanie zmywarki

1. Otwórz drzwiczki zmywarki.
2. Włóż naczynia zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.
3. Upewnij się, że górne i dolne wirniki obracają się swobodnie.
4. Umieścić w dozowniku odpowiednią ilość detergentu.
5. Sprawdź, czy palą się wskaźniki soli i płynu do płukania, i w razie potrzeby dodaj soli i płynu do płukania.
6. Zamknij drzwiczki zmywarki.

Wybieranie programu

1. Naciśnij przycisk On/Off (Zał./Wył.), aby wyłączyć zmywarkę.
2. W tabeli „Dane programów oraz średnie wartości zużycia” wyszukaj odpowiedni program zmywający.
3. Naciskaj przyciski wyboru programu, aż na wskaźniku programu pojawi się numer wybranego programu. Przyciskiem Use P+ przechodź do następnego programu, a przyciskiem P- do poprzedniego.

Tabela programów

Numer programu	1 Reference*	2	3	4	5	6	7	8
Nazwa programu	eco	Auto	AquaFlex	Intenswny	Szybki i Czysty	GlassCare	Mini 30'	Zmywanie wstępne
Temperatura zmywania	50°C	45°C-65°C	-	70°C	70°C	40°C	35°C	-
Stopień zabrudzenia	Najbardziej ekonomiczny program mycia dla średnio zabrudzonych naczyń codziennego użytku.	Określa automatycznie poziom zabrudzenia naczyń i ustawia temperaturę i ilość wody potrzebnej do mycia, jak również czas mycia. Zalecany do wszystkich typów naczyń.	Jest to program najbardziej odpowiedni do codziennych zmywania różnych naczyń, w tym przedmiotów plastikowych. Delikatne przedmioty szklane myje się w koszu górnym, miski i tacę zaś można myć w koszu dolnym.	Zalecany dla silnie zabrudzonych naczyń, garnków i patelni.	Codzienny program mycia, w którym średnio zabrudzone naczynia są czyszczone w szybszym tempie.	Zalecany do naczyń, które nie zostały wstępnie oczyszczone i nie są myte natychmiast po włożeniu.	Zalecany dla delikatnie zanieczyszczonych naczyń, z których uprzątnięto reszki jedzenia i wstępnie będą oczekiwane na mycie w maszynie przez kilka dni.	Zalecany do usuwania pozostałości na zanieczyszczonych naczyniach, które będą oczekiwane na mycie w maszynie przez kilka dni.
Detergenty A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³	Średni	Średni do wysokiego	Wysoki	Wysoki	Średni	Niewielki	Niewielki	-
	A+B	A	A+B	A+B	A+B	A	A	-
Przebieg programu (bez opcji)	Zmywanie wstępnie	Sekwencje tego programu przystosowano do ilości zabrudzenia	Zmywanie wstępnie	Zmywanie wstępnie	Zmywanie	Zmywanie wstępnie	Zmywanie	Zmywanie wstępnie
	Zmywanie		Zmywanie	Zmywanie		Zmywanie		
	Płukanie na zimno		Płukanie na zimno	Płukanie na zimno	Płukanie na zimno	Płukanie na zimno	Płukanie na zimno	Płukanie na zimno
	Płukanie		Płukanie	Płukanie	Płukanie	Płukanie	Płukanie	Płukanie
	Suszenie		Płukanie	Suszenie	Suszenie	Suszenie	Suszenie	Suszenie
	Koniec		Koniec	Koniec	Koniec	Koniec	Koniec	Koniec
Czas trwania (min.)	242	80-183	174	156	58	102	30	15
Woda (l)	9	9,8-13,2	16,4	15,2	9,6	12,6	10	3,4
Energia (kWh)	0,74	0,80-1,26	1,24	1,24	1,12	0,92	0,7	-

Wartości podane w tabeli określono przy założeniu standardowych warunków. W warunkach rzeczywistych mogą wystąpić różnice.

* Program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania przeprowadzane są zgodnie z normą EN50242 przy pełnych dozownikach soli i nabyszczacza.

Funkcje pomocnicze

Programy myjące tej zmywarki zaprojektowano tak, aby uzyskać najlepszy efekt czyszczenia, biorąc pod uwagę rodzaj zabrudzenia, jego stopień i właściwości zmywanych naczyń. Funkcje pomocnicze służą do oszczędzania czasu, wody i energii oraz do bardziej komfortowego zmywania w konkretnych warunkach.

- i** Funkcje pomocnicze mogą powodować zmiany w czasie trwania programu.
- i** Funkcje pomocnicze nie są odpowiednie dla wszystkich programów zmywania. Wskaźnik funkcji pomocniczej, który nie nadaje się dla danego programu, nie będzie aktywny.

Dodawanie funkcji pomocniczej do programu

1. Wybierz żądany program zmywania naciskając przycisk wyboru programu.
2. Jeśli wybierze się funkcję pomocniczą do wybranego programu, jej symbol zostanie wyświetlony na ekranie. Jeśli ponownie naciśnie się przycisk tej funkcji, symbol zniknie i wybór zostanie anulowany.
3. Wybór zostanie anulowany po ponownym naciśnięciu przycisku tej funkcji.

Funkcja Połowy Wsadu

Służy do obsługi urządzenia bez pełnego wsadu.

1. Do maszyny załaduj naczynia według uznania.
 2. Naciśnij klawisz Wł./Wyl.
 3. Wybierz żądany program i naciśnij klawisz Połowy Wsadu. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik połowy wsadu.
 4. Naciśnij klawisz Start/Zatrzymaj/Kasuj, aby uruchomić program.
- i** Przy opcji połowy wsadu można zaoszczędzić wody i energii używając zarówno górnego jak i dolnego koszyka w urządzeniu.

Funkcja Fast+

To skraca czas trwania wybranego cyklu zmywania i zmniejsza zużycie wody poprzez umożliwienie zmywania pod wyższym ciśnieniem.

Funkcja dodatkowego płukania

Niektóre typy detergentów słabo się rozpuszczają. W takim wypadku zabrudzenia z naczyń zostaną usunięte dzięki optymalnemu płukaniu.

Funkcja Turbo Wash

Funkcja ta zwiększa nacisk i obroty dolnego wirnika, aby lepiej zmywać z naczyń, np. patelni i blach, uporczywe i zaschłe zabrudzenia.

Funkcja automatycznego wykrywania detergentu

Zmywarka ta wyposażona jest w funkcję automatycznego wykrywania rodzaju detergentu i dostosowania programu zmywania i systemu suszenia w celu uzyskania najlepszej wydajności. Jeśli stosuje się specjalny detergent w tabletkach, czas trwania programu można przedłużyć o 20 minut w celu zoptymalizowania wydajności zmywania i suszenia.

Wyłączanie:

1. Po włączeniu zmywarki jednocześnie naciśnij przyciski Time Delay (Zwłoka czasowa) oraz P +. Przytrzymaj te przyciski, aż na wyświetlaczu zakończy się odliczanie 3, 2, 1.
2. Naciśnij przycisk P+ aby aktywować pozycję a:. W pozycji "a:0" funkcja automatycznego wykrywania detergentu jest wyłączona, w pozycji "a:1" zaś jest włączona. Nastaw żadaną pozycję przyciskiem Time Delay (Zwłoka czasowa).
3. Wyłącz zmywarkę przyciskiem On/Off (Zał./Wyl.), aby zapamiętać te zmiany.

Oświetlenie wnętrza (w zależności od modelu)

Niektóre modele wyposażone są w oświetlenie wnętrza, które zapala się, gdy drzwiczki są otwarte.

Zmiana ustawienia oświetlenia wnętrza

1. Po włączeniu zmywarki jednocześnie naciśnij przyciski Time Delay (Zwłoka czasowa) oraz P +. Przytrzymaj te przyciski, aż na wyświetlaczu zakończy się odliczanie 3, 2, 1.

2. Naciśnij przycisk P+ aby aktywować pozycję L. W pozycji "L:0" oświetlenie wnętrza jest wyłączone, w pozycji "L:1" zaś jest włączone. Nastaw żadaną pozycję przyciskiem Time Delay (Zwłoka czasowa).
3. Wyłącz zmywarkę przyciskiem On/Off (Zał./Wyl.), aby zapamiętać te zmiany.

Zmiana głośności sygnału ostrzegawczego

Zmywarka wyposażona jest w dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

1. Po włączeniu zmywarki jednocześnie naciśnij przyciski Time Delay (Zwłoka czasowa) oraz P +. Przytrzymaj te przyciski, aż na wyświetlaczu zakończy się odliczanie 3, 2, 1.
2. Naciśnij przycisk P+ aby aktywować pozycję S.
3. Przyciskiem Time Delay (Zwłoka czasowa) wybierza jedna z pozycji S1, S2 lub S0.
4. Wyłącz zmywarkę przyciskiem On/Off (Zał./Wyl.), aby zapamiętać te zmiany.

Programowanie czasu zmywania

Zwłoka czasowa

Jeśli w jakiejś okolicy obowiązuje obniżona taryfa na energię elektryczną, można tam użyć funkcji Time Delay (Zwłoka czasowa) aby umyć naczynia w czasie jej obowiązywania. Można opóźnić rozpoczęcie wybranego programu o czas do 24 godzin. Zwłoki czasowej nie można nastawić po uruchomieniu programu.

1. Po wybraniu programu zmywania i innych funkcji pomocniczych naciśnij przycisk funkcji Time Delay (Zwłoka czasowa).
2. Po naciśnięciu przycisku Time Delay (Zwłoka czasowa) w wierszu informacji na wyświetlaczu pojawi się „0:30” i zacznie migać wskaźnik Time Delay (Zwłoka czasowa).
3. Nastaw żądany czas zwłoki naciskając przycisk Time Delay (Zwłoka czasowa). Za każdym naciśnięciu tego przycisku czas wzrasta o 30 minut do 6 godzin, a potem o 1 godzinę do 24 godzin.
4. Naciśnij przycisk Start / Pause / Cancel (Start/Pauza/Kasowanie) aby rozpocząć odliczanie zwłoki czasowej. Wskaźniki Time Delay (Zwłoka czasowa) i Start / Pause palić się będą ciągle przez cały czas zwłoki. Zwłoka czasowa wyświetla się w wierszu informacji na wyświetlaczu. Wybrany program rozpocznie się natychmiast po zakończeniu odliczania.

Zmiana ustawień przy włączonej funkcji zwłoki czasowej

Gdy włączona jest funkcja zwłoki czasowej nie można zmienić programu zmywania, funkcji pomocniczej, ani czasu zwłoki.

- ❗ Programu ani funkcji pomocniczych nie można ustawić/ zmienić po uruchomieniu programu.

Wyłączanie funkcji zwłoki czasowej

1. Naciśnij przycisk Start / Pause / Cancel (Start/Pauza/Kasowanie) i przytrzymaj go przez 3 sekundy..
2. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku Start / Pause / Cancel

(Start/Pauza/Kasowanie) w wierszu informacji na wyświetlaczu pojawi się „3”, „2”, „1”. Po ukończeniu procesu anulowania zgaśnie wskaźnik Time Delay (Zwłoki czasowej) i wyłączony zostanie proces odliczania zwłoki.

- ❗ Po anulowania funkcji zwłoki czasowej można wybrać i uruchomić nowy program.
- ❗ Po uruchomieniu tego programu nie można nastawić funkcji zwłoki czasowej.

Uruchamianie programu

Aby uruchomić zmywarkę po wybraniu programu i funkcji pomocniczych, naciśnij przycisk Start / Pause / Cancel (Start / Pauza / Kasowanie).

Gdy program ruszy, odzywa się melodyjka, a w wierszu informacji na wyświetlaczu pojawi się szacunkowy czas pozostały do jego ukończenia. Wskaźnik Start / Pause / Cancel (Start / Pauza / Kasowanie) zapala się na stałe.

- ❗ Zmywarka zmękcza wodę w zależności od stopnia twardości wody zasilającej. Ze względu na ten proces, przy niektórych programach wyświetlany czas pozostały do ich ukończenia może różnić się od czasu wskazanego na początku. Także czas całkowity zmienić się może w trakcie wykonywania programu w zależności od temperatury otoczenia w miejscu, w którym zainstalowano zmywarkę, temperatury wody zasilającej i ilości naczyń.
- ❗ Zwracaj uwagę, aby nie otwierać drzwiczek zmywarki w trakcie

jej pracy. Jeśli musisz otworzyć drzwiczki, zatrzymaj zmywarkę naciśnięciem przycisku Start / Pause / Cancel (Start / Pauza / Kasowanie). Następnie otwórz drzwiczki zmywarki. Po otwarciu drzwiczek ze zmywarki może się nagle wydobyć strumień pary, a więc zachowaj ostrożność. Zamknij drzwiczki zmywarki i ponownie naciśnij przycisk Start/ Pause/Cancel (Start / Pauza / Kasowanie). Program zostanie wznowiony.

- i** W trybie pauzy zmywarka zatrzyma się na jakiś czas, aby całkowicie usunąć wodę ze swego wnętrza i z naczyń oraz oczyścić się ze środka zmiękczającego wodę, po czym wznowi pracę w trybie suszenia.

Przycisk blokady dostępu dzieci

Można zapobiec przerwaniu i zmianie cyklu programu oraz czasu zwłoki przez osoby postronne w trakcie pracy zmywarki.

Włączanie blokady dostępu dzieci

1. Równocześnie naciśnij przyciski Child (Key) Lock (Blokada dostępu dzieci) i przytrzymaj je przez 3 sekundy.
2. W wierszu informacji na wyświetlaczu pojawi się „3”, „2”, „1” i włączy się blokada przycisków.

- i** Blokada dostępu dzieci zapobiega zmianom wybranego programu i funkcji pomocniczych i blokuje przycisk Start / Pause / Cancel (Start/Pauza/Kasowanie).

- i** Blokada dostępu dzieci nie blokuje drzwiczek zmywarki.

- i** Po wyłączeniu zmywarki przyciskiem On / Off (Zał./Wył.) po ukończeniu programu blokada dostępu dzieci wyłączy się automatycznie.
- i** Dla oszczędności energii zmywarka wyłącza się automatycznie po ukończeniu programu lub jeśli program nie zostanie uruchomiony.

Wyłączanie blokady dostępu dzieci

1. Równocześnie naciśnij przyciski Child (Key) Lock (Blokada dostępu dzieci) i przytrzymaj je przez 3 sekundy.
2. W wierszu informacji na wyświetlaczu pojawi się „3”, „2”, „1” i wyłączy się blokada przycisków.

Anulowanie programu

1. Naciśnij przycisk Press Start/ Pause/Cancel (Start/Pauza/ Kasowanie) i przytrzymaj go przez 3 sekundy aby anulować program.
 2. Zwolnij ten przycisk, gdy zacznie migać wskaźnik Start / Pause. Przez parę minut zmywarka dopełni działań niezbędnych do anulowania programu.
- i** W zależności od etapu programu, na którym nastąpiło jego anulowanie, w zmywarce, albo na zmywanych naczyniach, mogą pozostać resztki detergentu lub płynu do płukania.

Wskaźnik soli (☹)

Proszę sprawdzić wskaźnik soli na wyświetlaczu, aby zobaczyć, czy w zmywarce jest odpowiednia ilość soli zmiękczającej. Gdy na wyświetlaczu zmywarki pojawi się wskaźnik ostrzeżenia o niedostatku soli, należy uzupełnić zawartość jej zbiornika.

- i** Dostosowanie poziomu twardości wody objaśniono w rozdziale „System zmiękczenia wody”.

Wskaźnik płynu do płukania



Proszę sprawdzić wskaźnik płynu do płukania na wyświetlaczu, aby zobaczyć, czy w zmywarce jest odpowiednia ilość płynu do płukania.

Gdy na wyświetlaczu zmywarki pojawi się wskaźnik ostrzeżenia o niedostatkach płynu do płukania, należy uzupełnić zawartość jego zbiornika.

Koniec programu

Po ukończeniu programu zapali się wskaźnik End of Programme (Koniec programu).

1. Naciśnij przycisk On/Off (Zał./Wył.), aby wyłączyć zmywarkę.
 2. Zakręć kran.
 3. Wyjmij wtyczkę zmywarki z gniazdka.
- i** Dla oszczędności energii zmywarka automatycznie wyłącza się po ukończeniu programu lub jeśli program nie zostanie uruchomiony.
- i** Pozostaw naczynia w zmywarce na około 15 minut, aby ostygły po umyciu. Naczynia prędkiej wyschną, jeśli zostawisz drzwiczki zmywarki uchylone. Zwiększy to efektywność suszenia w zmywarce.

6 Konserwacja i czyszczenie

Okres użytkowania produktu wydłuża się, a częste występowanie problemów zmniejsza, jeśli urządzenie czyści się z regularną częstotliwością.

- ⚠ Zawsze przed czyszczeniem wyłączaj zmywarkę z prądu i zamykaj dopływ wody.
- ❗ Nie wolno używać środków ciernych do czyszczenia.
- ❗ Co najmniej raz w tygodniu czyść filtry i wirniki.

Czyszczenie zewnętrznej powierzchni produktu



Zewnętrzne powierzchnie i uszczelki drzwiczek produktu należy myć delikatnym środkiem do mycia i wilgotną ściereczką. Panel sterowania czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką. czyszczenie wnętrza urządzenia

- Oczyszczyć wnętrze zmywarki i zbiornika uruchamiając program zmywania wstępnego bez detergentu lub program zmywania długiego z detergentem, zależnie od stopnia zabrudzenia.
- Jeżeli w zbiorniku pozostała woda, wykonaj procedurę „Kasowania programu” i spuść wodę ze zbiornika. Jeśli nie można spuścić wody, usuń wszelkie osady z dna zbiornika blokujące odpływ wody.


Czyszczenie filtrów

Co najmniej raz w tygodniu czyść filtry, aby urządzenie było sprawne. Sprawdź, czy reszki żywności nie znajdują się na filtrach. Jeśli tak jest, wyjmij filtry i umyj je pod wodą bieżącą.


1. Przekręć mikrofiltr (3) i zgrubny (2) w lewo i wyjmij je wyciągając ku górze (A).



2. Wyciągnij metalowy/plastikowy filtr (1) (B).



3. Przyciśnij dwa wypusty filtra zgrubnego i oddziel filtr zgrubny z zespołu (C).



4. Wyczyść szczotką wszystkie trzy filtry pod bieżącą wodą.
5. Włóż na miejsce umyty filtr metalowy/plastikowy.
6. Włóż filtr zgrubny do mikrofiltra. Upewnij się, czy są właściwie osadzone. Obróć w prawo filtr zgrubny, aż do usłyszenia kliknięcia.

⚠ Nie wolno używać zmywarki bez filtra.


❗ Nieprawidłowe osadzenie filtrów zmniejszy jakość mycia.

Czyszczenie filtrów węża

Można zapobiegać uszkodzeniom urządzenia powodowanym przez zanieczyszczenia pochodzące z wody miejskiej lub własnej instalacji wodociągowej (piasek, brud, rdza itd.) wykorzystując filtr na wężu doprowadzania wody. Filtr i wąż należy często sprawdzać oraz czyścić, gdy jest to konieczne.

1. Zamknij kurek zasilania w wodę i zdemontuj wąż.
2. Po wyjęciu filtra, umyj go pod wodą bieżącą.
3. Umieść czysty filtr w jego gnieździe, w wężu.

4. Zamontuj wąż na kurku doprowadzania wody.
(zależnie od modelu)






Czyszczenie wirników

Co najmniej raz w tygodniu czyść wirniki, aby urządzenie było sprawne.

Dolny wirnik

Sprawdź otwory dolnego wirnika (1). Jeśli są zatkane, wyjmij je i oczyść. Pociągnij do góry wirnik, aby go zdjąć (A, B).






Górny wirnik

Sprawdź otwory górnego wirnika (2).

Jeśli są zatkane, wyjmij je i oczyść.

Obróć nakrętkę w lewo, aby wyjąć górny wirnik (C, D).

{Podczas montowania górnego wirnika upewnij się, czy nakrętka jest dobrze dokręcona.



7 Usuwanie problemów

Nie można uruchomić urządzenia.

- **Wtyczka kabla zasilanie nie jest wpięta w gniazdko ściennie.** >>> *Sprawdź, czy wtyczka kabla zasilania jest prawidłowo włożona do gniazdka.*
- **Bezpiecznik jest przepalony.** >>> *Sprawdź bezpieczniki instalacji domowej.*
- **Woda nie dopływa.** >>> *Sprawdź, czy kurek jest odkręcony.*
- **Drzwiczki urządzenia są otwarte.** >>> *Sprawdź, czy zamknęłeś drzwiczki urządzenia.*
- **Przycisk On / Off [Wł./Wył.] nie został naciśnięty.** >>> *Sprawdź, czy włączyłeś urządzenie naciskając przycisk On / Off [Wł./Wył.].*

Naczynia są niedomyte

- **Nieprawidłowo włożono naczynia do urządzenia.** >>> *Naczynia ustawiaj tak, jak to podano w instrukcji obsługi.*
- **Wybierz odpowiedni program.** >>> *Wybierz program o wyższej temperaturze i dłuższym czasie zmywania.*
- **Wirniki się nie obracają.** >>> *Przed uruchomieniem programu ręcznie obracając wirniki górny i dolny upewnij się, że nie są zablokowane.*
- **Zatkane otwory wirnika.** >>> *Otwory dolnego i górnego wirnika mogą być zatkane resztkami jedzenia, takimi jak pestki cytryny. Wirniki należy regularnie czyścić, zgodnie z rozdziałem „Konserwacja i czyszczenie”.*
- **Filtry są brudne.** >>> *Sprawdź, czy zespoły filtrów są czyste. Układy filtrów należy regularnie czyścić, zgodnie z rozdziałem „Konserwacja i czyszczenie”.*
- **Filtry są nieprawidłowo założone.** >>> *Upewnij się, czy układ filtrów jest prawidłowo założony.*
- **Koszyki są przeciążone.** >>> *Nie przeciążaj koszyków ponad ich pojemność.*
- **Detergent jest przechowywany w niewłaściwych warunkach.** >>> *Jeśli używasz detergentu w proszku, nie przechowuj go w miejscach wilgotnych. W miarę możliwości trzymaj detergent w zamkniętym pojemniku. Ze względu na łatwość przechowywania zalecamy używanie detergentu w tabletkach.*
- **Za mało detergentu.** >>> *Jeśli używasz detergentu w proszku, dostosuj jego ilość do stopnia zabrudzenia naczyń i/lub stosownie do programu. Zaleca się używanie detergentu w tabletkach, co pozwala na uzyskanie najlepszych wyników.*
- **Za mało środka do płukania.** >>> *Sprawdź wskaźniki kontroli ilości środka do płukania i uzupełnij jego poziom, jeśli jest to konieczne. Jeśli w urządzeniu jest wystarczająca ilość środka do płukania, zwiększ ustawienie tego środka.*
- **Pokrywka dozownika detergentu jest otwarta.** >>> *Po każdym zasypaniu detergentu zawsze upewnij się, że jego dozownik jest dokładnie zamknięty.*

Naczynia nie wysychają po zakończeniu cyklu

- **Nieprawidłowo włożono naczynia do urządzenia.** >>> Układaj naczynia tak, aby nie gromadziła się w nich woda.
 - **Za mało środka do płukania.** >>> Sprawdź wskaźniki kontroli ilości środka do płukania i uzupełnij jego poziom, jeśli jest to konieczne. Jeśli w urządzeniu jest wystarczająca ilość środka do płukania, zwiększ ustawienie tego środka.
 - **Urządzenie jest rozładowywane tuż po zakończeniu programu.** >>> Nie opróżniaj urządzenia zaraz po zakończeniu procesu zmywania. Uchyl drzwiczki i odczekaj chwilę, aż ulotni się para z wnętrza. Naczynia wyjmuj dopiero gdy ostygną tak, aby można je było dotykać. Wyjmowanie naczyń rozpocznij od dolnego koszyka. Zapobiega to osadzaniu się kropli wody z górnego koszyka na naczyniach w dolnym koszyku.
 - **Wybierz odpowiedni program.** >>> Ponieważ płukanie w krótkich programach odbywa się w niskiej temperaturze, suszenie będzie niewystarczające. Wybór dłuższych programów zapewnia lepsze suszenie.
 - **Powierzchnia sprzętu kuchennego jest zniszczona.** >>> Nie można uzyskać dobrego mycia sprzętu kuchennego o zniszczonych powierzchniach i również ze względów higienicznych nie zaleca się ich używania. Także i woda nie może swobodnie przepływać przez zniszczone powierzchnie. Nie zaleca się mycia takiego sprzętu kuchennego w zmywarce.
- ❗ Suszenie sprzętu kuchennego pokrytego teflonem jest nieprawidłowe. Jest to związane ze strukturą teflonu. Ponieważ napięcia powierzchniowe teflonu i wody są różne, krople wody pozostaną na powierzchni teflonu w formie paciorków.

Na naczyniach pozostają plamy z herbaty, kawy lub szminki

- **Wybierz odpowiedni program.** >>> Wybierz program o wyższej temperaturze i dłuższym czasie zmywania.
- **Powierzchnie sprzętu kuchennego są zniszczone.** >>> Jeśli plamy z herbaty i kawy lub innych barwników znajdują się na uszkodzonych powierzchniach, zmywarka ich nie usunie. Nie można uzyskać dobrego mycia sprzętu kuchennego o zniszczonych powierzchniach i również ze względów higienicznych nie zaleca się ich używania. Nie zaleca się mycia takiego sprzętu kuchennego w zmywarce.
- **Detergent jest przechowywany w niewłaściwych warunkach.** >>> Jeśli używasz detergentu w proszku, nie przechowuj go w miejscach wilgotnych. W miarę możliwości trzymaj detergent w zamkniętym pojemniku. Ze względu na łatwość przechowywania zalecamy używanie detergentu w tabletkach.

Na naczyniach pozostają ślady wapnia, a szkło jest zamglone

- **Za mało środka do płukania.** >>> *Sprawdź wskaźniki kontroli ilości środka do płukania i uzupełnij jego poziom, jeśli jest to konieczne. Jeśli w urządzeniu jest wystarczająca ilość środka do płukania, zwiększ ustawienie tego środka.*
- **Ustawienie twardości wody jest niskie lub niewystarczający poziom soli** >>> *Prawidłowo zmierz twardość wody i sprawdź ustawienie jej twardości.*
- **Sól wycieka.** >>> *Podczas dodawania soli, nie rozsypuj jej. Po zakończeniu zasypywania soli upewnij się, że pokrywka pojemnika na sól jest dokładnie zamknięta. Uruchom program zmywania wstępnego, aby oczyścić urządzenie z rozsypanej soli. Ponieważ granulki soli pozostające pod pokrywką rozpuszczają się podczas mycia wstępnego, obłuzowując ją, ponownie sprawdź pokrywę soli po zakończeniu programu.*

Zapach w urządzeniu zmienił się

- ④ **Nowe urządzenie ma specyficzny zapach. Zapach ten zniknie po kilku myciach.**
- **Filtry są brudne.** >>> *Sprawdź, czy zespoły filtrów są czyste. Układy filtrów należy regularnie czyścić, zgodnie z rozdziałem „Konserwacja i czyszczenie”.*
- **Brudne naczynia są przechowywane w zmywarce przez dwa, trzy dni.** >>> *Jeśli nie zamierzasz od razu uruchomić zmywarki po załadowaniu naczyń, usuń z nich resztki jedzenia i co dwa dni uruchamiaj zmywanie wstępne. W takich przypadkach nie zamykaj całkowicie drzwiczek urządzenia, aby zapachy nie osadzały się. Można też używać dostępnych w handlu odświeżaczy powietrza lub środków do czyszczenia urządzeń.*

Na naczyniach pojawia się rdza, przebarwienia lub uszkodzenia powierzchni

- **Sól wycieka.** >>> *Sól może powodować uszkodzenia lub utlenianie się powierzchni metalowych. Podczas dodawania soli, nie rozsypuj jej. Po zakończeniu zasypywania soli upewnij się, że pokrywka pojemnika na sól jest dokładnie zamknięta. Uruchom program zmywania wstępnego, aby oczyścić urządzenie z rozsypanej soli. Ponieważ granulki soli pozostające pod pokrywką rozpuszczają się podczas mycia wstępnego, obluźwując ją, ponownie sprawdź pokrywkę soli po zakończeniu programu.*
- **Słone resztki jedzenia pozostawały na naczyniach zbyt długo.** >>> *Jeśli w urządzeniu będą przechowywane sztuczki z takimi resztkami jedzenia, należy usunąć takie zanieczyszczenia w myciu wstępnym lub od razu myć naczynia.*
- **Instalacja elektryczna nie jest uziemiona.** >>> *Sprawdź, czy urządzenie przyłączone do instalacji z uziemieniem. W przeciwnym razie elektryczność statyczna generowana w produkcie może zniszczyć powłokę ochronną na powierzchniach metalowych i powodować ich przebarwienie i uszkodzenia.*
- **Stosowane są bardzo intensywne środki czyszczące jako wybielacze.** >>> *Powłoka ochronna na płytach metalowych ulega uszkodzeniu i ściera się, gdy jest przecierana wybielaczami. Nie myj naczyń w wybielaczach.*
- **Metalowe przedmioty, szczególnie noże są używane do innych celów niż są przeznaczone.** >>> *Warstwa ochronna na ostrzach noży może zostać uszkodzona, gdy są one używane np. do otwierania puszek. Nie używaj sprzętu kuchennego do celów innych niż jest przeznaczony.*
- **Sztuczki są zrobione z niskiej jakości stali nierdzewnej.** >>> *Korozja takich przedmiotów jest nieunikniona; nie należy ich myć w zmywarce.*
- **Skorodowany sprzęt kuchenny jest myty w zmywarce.** >>> *Rdza na skorodowanym przedmiocie może przenosić się na inne powierzchnie ze stali i je korodować. Takie przedmioty nie powinny być myte w zmywarce.*

Detergent pozostaje w dozowniku

- **Podczas dodawania detergentu dozownik był mokry.** >>> *Przed napełnieniem dozownika detergentem upewnij się, że dozownik jest całkiem suchy.*
- **Detergent jest dodawany na długo przed myciem.** >>> *Dbaj o to, aby dodawać detergent na krótko przed rozpoczęciem zmywania.*
- **Dozownik nie otwiera się podczas zmywania.** >>> *Układaj tak naczynia, aby nie blokowały pokrywki dozownika i nie utrudniały przepływu wody z wirników.*
- **Detergent jest przechowywany w niewłaściwych warunkach.** >>> *Jeśli używasz detergentu w proszku, nie przechowuj go w miejscach wilgotnych. W miarę możliwości trzymaj detergent w zamkniętym pojemniku. Ze względu na łatwość przechowywania zalecamy używanie detergentu w tabletkach.*
- **Zatkane otwory wirnika.** >>> *Otwory dolnego i górnego wirnika mogą być zatkane resztkami jedzenia, takimi jak pestki cytryny. Wirniki należy regularnie czyścić, zgodnie z rozdziałem „Konserwacja i czyszczenie”.*

Zdobienia i ornamenty są usuwane ze sprzętu kuchennego

- ④ Szkło zdobione i zdobiona porcelana z połyskiem nie nadają się do zmywania w zmywarce. Producenci naczyń szklanych i porcelanowych nie zalecają ich zmywania w zmywarce.

Rysy na naczyniach

- ④ Sprzętu kuchennego zawierającego aluminium nie należy zmywać w zmywarce.
- **Sól wycieka.** >>> *Podczas dodawania soli, nie rozsypuj jej. Rozsypana sól może powodować zadrapania. Po zakończeniu zasypywania soli upewnij się, że pokrywka pojemnika na sól jest dokładnie zamknięta. Uruchom program zmywania wstępnego, aby oczyścić urządzenie z rozsypanej soli. Ponieważ granulki soli pozostające pod pokrywką rozpuszczają się podczas mycia wstępnego, obluźowując ją, ponownie sprawdź pokrywkę soli po zakończeniu programu.*
 - **Ustawienie twardości wody jest niskie lub niewystarczający poziom soli** >>> *Prawidłowo zmierz twardość wody i sprawdź ustawienie jej twardości.*
 - **Nieprawidłowo włożono naczynia do urządzenia.** >>> *Wkładając szklanki i kieliszki na długich nóżkach opieraj je o podpórkę do szkła, krawędź kosza lub półki, ale nie o inne naczynia. Uderzanie szklanych przedmiotów o siebie w wyniku działania strumieni wody może powodować pęknięcia lub zadrapania ich powierzchni.*

Na szkle pozostają plamy przypominające plamy z mleka, których nie można usunąć ręcznie. Na szkle oglądanym pod światło widać niebieskawe/tęczowe prześwietlenia.

- **Za dużo środka do płukania** >>> *Obniż nastawienie środka do płukania. Po uzupełnieniu środka do płukania usuń jego rozlane resztki.*
- **Korozja szkła z powodu miękkiej wody** >>> *Prawidłowo zmierz twardość wody i sprawdź ustawienie jej twardości. Jeśli woda zasilająca jest miękka (<5pH), nie używaj soli. Wybieraj programy, które zmywają w wyższych temperaturach (np. 60-65°C). Można też stosować dostępnych w handlu detergentów chroniących szkło.*

Piana w urządzeniu

- **Nie ma potrzeby zmywania naczyń ręcznie detergentem przed włożeniem ich do urządzenia.** >>> *Detergenty do zmywania ręcznego nie zawierają składnika przeciwpieniącego. Nie ma potrzeby zmywania naczyń ręcznie detergentem przed włożeniem ich do urządzenia. Wystarczy oskrobać je z grubsza z brudu papierowym ręcznikiem lub widelcem.*
- **Po uzupełnieniu środka do płukania usuń jego rozlane resztki.** >>> *Zwracaj uwagę, aby nie rozlewać środka do płukania w urządzeniu podczas jego uzupełniania. Jeśli się rozleje, oczyść urządzenie ręcznikiem papierowym.*
- **Pokrywka dozownika środka do zmywania jest otwarta.** >>> *Po każdym dodaniu środka do zmywania upewnij się, że jego zbiornik jest dokładnie zamknięty.*

Sprzęt kuchenny jest uszkodzony

- **Nieprawidłowo włożono naczynia do urządzenia.** >>> *Naczynia ustawiaj tak, jak to podano w instrukcji obsługi.*
- **Koszyki są przeciążone.** >>> *Nie przeciążaj koszyków ponad ich pojemność.*

Po ukończeniu programu w zmywarce pozostaje woda

- **Filtry są brudne.** >>> *Sprawdź, czy zespoły filtrów są czyste. Układy filtrów należy regularnie czyścić, zgodnie z rozdziałem „Konserwacja i czyszczenie”.*
- **Wąż spustowy jest zatkany/zablokowany.** >>> *Sprawdź wąż spustowy. Jeśli jest to konieczne zdemontuj wąż spustowy, usuń zatkanie i załóż go zgodnie z instrukcją obsługi.*

-
- i** Jeśli pomimo postępowania zgodnie z tą instrukcją nie można usunąć tego problemu, skonsultuj się ze sprzedawcą pralki lub autoryzowanym punktem serwisowym. Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać niedziałającego produktu.

