

Toster

Instrukcja obsługi

PL



SENCOR®

STS 2604

Przed włączeniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi, nawet jeśli są Państwo zapoznani z obsługą podobnych urządzeń. Urządzenia należy używać zgodnie z tą instrukcją. Instrukcję należy zachować, aby można było do niej zwrócić w razie potrzeby.

Minimalnie przez okres gwarancji zalecamy zachować oryginalne opakowanie oraz dokumenty zakupu i kartę gwarancyjną. Jeśli zajdzie konieczność transportu, urządzenie należy ponownie włożyć do oryginalnego opakowania.

Ważne zalecenia

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) upośledzone fizycznie, czuciowo lub umysłowo, albo niedysponujące odpowiednią wiedzą, chyba że korzystają one z urządzenia pod nadzorem lub zostały odpowiednio poinstruowane przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny znajdować się pod stałym nadzorem; nie wolno pozwalać im na zabawę urządzeniem.
- Przy używaniu urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, łącznie z tymi podanymi poniżej:
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nigdy nie wolno żadnej części urządzenia lub przewodu sieciowego zanurzać w wodzie ani innej cieczy.
- Gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci, należy zachować szczególną ostrożność.
- W trakcie pracy urządzenia cały czas powinno się zwracać na nie uwagę.
- Urządzenie należy zawsze ustawiać na równej i suchej powierzchni.
- Urządzenia tego nie należy używać na zewnątrz.
- Urządzenie należy odłączyć od sieci po każdym użyciu oraz przed czyszczeniem.
- Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzony jest przewód sieciowy lub wtyczka, urządzenie nie pracuje prawidłowo, zostało upuszczone na ziemię i uszkodzone lub zanurzone w wodzie. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń urządzenia nie wolno go samodzielnie demontować, ale należy je oddać do naprawy do najbliższego serwisu.
- W interesie własnego bezpieczeństwa trzeba regularnie sprawdzać stan przewodu zasilającego. Jeśli stwierdzą Państwo, że przewód zasilający jest choćby w najmniejszym stopniu uszkodzony, należy przekazać urządzenie do najbliższego serwisu.
- Należy dbać o to, aby przewód zasilający nie zwisał przez krawędź stołu ani nie dotykał gorących powierzchni. Przed owinięciem przewodu wokół uchwyty w dolnej części urządzenia lub jego czyszczeniem trzeba poczekać aż urządzenie ostygnie.
- Należy uważać, aby nie dotykać gorących części. Przed odłożeniem urządzenia należy poczekać, aż całkowicie ostygnie.
- Nie wolno kłaść urządzenia na gorącej kuchence elektrycznej lub gazowej ani w ich pobliżu, ani w innych miejscach, w których mogłoby dojść do kontaktu z rozgrzaną kuchenką zwykłą lub mikrofalową.
- Do czyszczenia tego urządzenia nie wolno używać żadnych środków, które mogą porysować powierzchnię ani środków do czyszczenia kuchenek.
- Należy dbać o to, aby urządzenie było umieszczone w takim miejscu, w którym jest odpowiednia cyrkulacja powietrza, zarówno nad urządzeniem jak i wokół niego. **Ostrzeżenie!** Chleb może się zapalić, z tego powodu zabrania się stosowania urządzenia w pobliżu materiałów palnych, np.: zasłony, ściereki do naczyń, powierzchnie drewniane, lub pod urządzeniem. Należy zachować szczególną UWAGĘ wszędzie tam, gdzie ciepło jest niewskazane – zalecamy używanie izolacyjnej podkładki.
- URZĄDZENIE TO PRZEZNACZONE JEST JEDYNNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO. NIE NALEŻY UŻYWAĆ URZĄDZENIA DO INNYCH CELÓW NIŻ TE, DO KTÓRYCH JEST PRZEZNACZONE.
- Nie należy używać tostera bez wsuniętej szufladki na okruszki, którą trzeba regularnie czyścić. Należy dbać, aby nie gromadziły się w niej okruszki.
- Toster ten przeznaczony jest wyłącznie do opiekania samego chleba. Jakiegokolwiek dodatki mogą spowodować powstanie pożaru, mogą też spowodować porażenie prądem elektrycznym lub zranienie. Nie wolno używać tego urządzenia do opiekania żywności zawierającej cukier, dżem lub marmoladę. W razie pożaru lub pojawienia się dymu należy natychmiast odłączyć przewód sieciowy od kontaktu.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy się upewnić, że napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu sieciowemu w kontakcie.
- Urządzenie należy podłączać jedynie do kontaktu z uziemieniem.
- **Uwaga!** W modelu wykonanym z nierdzewnego metalu dochodzi do rozgrzewania się metalowych części urządzenia. Nie wolno dotykać gorących powierzchni.

Ostrzeżenie!!

Nigdy nie należy wyjmować zablokowanego tostera, bułki lub innego pieczywa za pomocą noża czy innego metalowego przedmiotu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów grzewczych, poważne uszkodzenie urządzenia oraz porażenie prądem elektrycznym. W takim przypadku należy urządzenie odłączyć od sieci, poczekać aż ostygnie i ostrożnie wyjąć zablokowany kawałek pieczywa.

Opis urządzenia

1. Otwory na włożenie pieczywa
2. Przycisk opiekania mrożonego pieczywa
3. Przycisk powtórnego podgrzania
4. Przycisk przerywania czynności
5. Elektroniczne sterowanie intensywności opiekania pieczywa
6. Dźwignia elektroniczna
7. Szufladka na okruchy



Obsługa tostera

- Przewód sieciowy należy podłączyć do gniazdka, w którym jest odpowiednie napięcie i tym samym podłączyć urządzenie.
- Do otworu tostera włożyć pieczywo, maksymalnie 2 kromki chleba.
- Ostrzeżenie! W żadnym przypadku nie wolno odkładać chleba/pieczywa na otwory do opiekania pieczywa. W ten sposób blokują Państwo cyrkulację powietrza nad urządzeniem co może doprowadzić do jego uszkodzenia. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem nie są objęte gwarancją.
- Następnie należy ustawić wymagany stopień opieczienia w zakresie od 1 do 6 (1 minimum, 6 maksimum)
- Przed pierwszym uruchomieniem opiekacz do kanapek należy go co najmniej sześć razy włączyć bez pieczywa, z maksymalnym czasem pieczenia, aby pozbyć się ewentualnego zapachu.
- Jeśli korzystają Państwo z tostera po raz pierwszy, należy nastawić go na wartość 3. Potem można wybierać dowolną wartość w zależności od rodzaju chleba i Państwa potrzeb.
- Naciskając dźwignię w dół włączamy urządzenie. Jeśli przewód sieciowy nie jest podłączony do sieci, dźwignia nie pozostanie (nie zaskoczy) w dolnym położeniu.
- Toster wyłączy się automatycznie, gdy tylko zostanie osiągnięty ustawiony stopień opieczienia, a pieczywo zostanie wysunięte z tostera. Proces opiekania można przerwać w dowolnym momencie, naciskając przycisk przerywania opiekania.

Opiekanie mrożonego chleba: Należy włożyć mrożony chleb do otworu w tosterze i nastawić wymagany stopień opieczienia. Nacisnąć dźwignię w dół, aż zaskoczy w dolnym położeniu i nacisnąć przycisk opiekania mrożonego chleba. Dioda LED obok tego przycisku zaświeci się, po rozpoczęciu procesu rozmrażania mrożonego pieczywa.

Ponowne podgrzanie tostów: Toster umożliwia Państwu ponowne podgrzanie tostów bez jego dalszego opiekania. Trzeba włożyć tost w otwór, nacisnąć dźwignię w dół, aż zaskoczy w dolnym położeniu i nacisnąć przycisk ponownego podgrzania. Dioda LED obok tego przycisku zaświeci się przy uruchomieniu procesu podgrzewania pieczywa.

W przypadku, gdy chleb lub pieczywo zablokuje się w tosterze, należy odłączyć przewód zasilający z kontaktu i ostrożnie wyjąć chleb (pieczywo), tak, aby nie uszkodzić urządzenia.

Konserwacja i czyszczenie

Przed czyszczeniem urządzenia zawsze należy wyjąć przewód sieciowy z kontaktu i poczekać aż urządzenie wystygnie.

Aby usunąć okruchy z tostera, należy wysunąć z jego spodniej części szufladkę na okruchy, opróżnić ją i ponownie wsunąć.

Szufladkę na okruszki trzeba regularnie opróżniać. Należy dbać o to, aby okruszki nie gromadziły się w szufladce w większej ilości, ponieważ grozi to ich zapaleniem się.

Obudowę tosteru należy przetrzeć wilgotną ściereczką, a następnie wytrzeć do sucha delikatną, suchą szmatką.

Nie wolno używać środków, które mogą porysować powierzchnię ani zanurzać tosteru w wodzie.

Uwaga! Przy usuwaniu okruszków nie należy obracać tosteru ani nim potrząsać.

Dane techniczne

220 - 240 V ~ 50 Hz, 800 W

Utylizacja niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Taki symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinien być dostarczony do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu przerobu i odzysku odpadów. W krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich są odrębne systemy segregacji odpadów przeznaczone do utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przez takie pro ekologiczne zachowanie zapobiegają Państwo potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego procesu składowania tego produktu. Przez zagospodarowanie materiałów oszczędzamy również surowce naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat przerobu i odzysku materiałów elektronicznych z tego produktu, proszę skontaktować się z urzędem miasta lub gminy, lokalnym zakładem utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub ze sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Wskazówki i informacje dotyczące gospodarki z zużytym opakowaniem

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urządzenie lokalne.



Produkt ten jest zgodny z wymogami Dyrektywy EU dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.