

Twoja pralka

Gratulujemy – decyzji zakupu nowoczesnego urządzenia gospodarstwa domowego najwyższej jakości marki Siemens! Niniejsza pralka automatyczna wyróżnia się oszczędnością zużycia energii elektrycznej.

Każde urządzenie opuszczające nasz zakład jest starannie sprawdzane pod kątem działania i stanu.

Dalsze informacje i wybór naszych produktów przedstawiono na stronie internetowej: <http://www.siemens-international.com> lub w naszych centralnych punktach serwisowych.

Usuwanie opakowań i starych urządzeń zgodnie z wymogami ochrony środowiska

Opakowanie należy usunąć zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Urządzenie to jest oznakowane zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96/EG o starych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Wytyczne w niej zawarte dotyczą obowiązujących w Europie zasad odbioru i utylizacji nieużytecznych urządzeń.



Treść

Strona

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	1
Programy	1
Wybór i dopasowanie programu	3
Przebieg prania	3/4
Po praniu	4
Indywidualne ustawienia	5
Ważne wskazówki	6
Odblokowanie awaryjne	6
Przegląd programów prania	7
Przepisy bezpieczeństwa pracy	8
Parametry zużycia	8
Pielęgnacja pralki	9
Wskazówki na wyświetlaczu	9
Konserwacja pralki	10
Co robić gdy ...	11

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- wyłącznie do użytku domowego,
- do prania tkanin przeznaczonych do prania maszynowego w wodzie,
- do użytkowania z zimną wodą pitną oraz dostępnymi w handlu środkami do pielęgnacji i prania tkanin przeznaczonych do stosowania w pralkach automatycznych.

- ! Nie pozwalać dzieciom na przebywanie w pobliżu pralki!
- ! Nie pozwalać zwierzętom domowym na przebywanie w pobliżu pralki!

Programy

Szczegółowy przegląd programów → Strona 7.
Prędkość obrotową wirowania można indywidualnie ustawić, zależnie od wybranego programu i stopnia zaawansowania programu.

Bawełna	tkaniny odporne na zużycie
Eco	tkaniny odporne na zużycie
Mix	różne rodzaje białizny
Super 15	Program krótki; nadaje się również jako program do płukania
Wirowanie	Dodatkowe wirowanie z możliwością do wyboru Prędkość obrotowa wirowania
Odpompowanie	wody płuczającej przy (zatrzymanie płukania = bez wirowania końcowego)
Wełna	Wełna do prania ręcznego/maszynowego
Dessous/ Delikatne/Jedwab	delikatne tkaniny przeznaczone do prania
Outdoor	Tkaniny odporne na oddziaływania atmosferyczne, odzież sportowa i odzież wierzchnia → Strona 6.
Syntetyki	tkaniny syntetyczne

Przygotowanie

! Instalacja zgodnie z osobną instrukcją ustawienia.

Kontrola maszyny

- ! Nigdy nie włączać uszkodzonej maszyny!
- ! Poinformować punkt serwisowy o uszkodzeniu!

Włożyć wtyczkę do gniazka sieciowego

- ! Tylko suchymi rękami!
- ! Chwytać tylko za wtyczkę!

Odkręcić kurek dopływu wody

Przegródka II: środek piorący do prania głównego, środek do zmiękczenia wody, wybielacz, odplamiacz
Przegródka : płyn zmiękczący, krochmal
Przegródka I: środek piorący do prania wstępnego

(* zależnie od modelu)

Programator

Wyświetlacz/przycisk opcji

Prędkość obrotowa wirowania*

- 1200
- 1000
- 800
- 600
-

Odpłamianie

Wskaźniki

1 – 24h **Koniec za**

Wskaźniki przez zabezpieczenie płukanie, wirowanie

Zakończenie p

i Programator do włączania i wyłączenia pralki oraz do wyboru programu. Programator można przekręcać w obie strony.

Pranie

Przed pierwszym praniem

należy raz uruchomić pralkę bez bielizny -> Strona 6.

Sortowanie bielizny i wkładanie do pralki

Przestrzegać wskazówek producenta tkaniny dotyczących pielęgnacji!
Według danych na metkach.

Według gatunku, koloru, stopnia zabrudzenia i temperatury prania.
Nie ładować do pralki więcej bielizny, niż ładunek maksymalny -> Strona 7.

Przestrzegać ważnych wskazówek! -> Strona 6!

Wkładać do pralki na przemian duże i małe sztuki bielizny!
Zamknąć drzwiczki. Przy zamykaniu drzwiczek zwrócić uwagę,
pąby nie przytrzasnąć bielizny pomiędzy drzwiczkami
i gumowym kołnierzem.

Wsypać środek pielęgnacyjny i piorący

Dozować środek piorący w zależności od:
ilości bielizny, stopnia zabrudzenia, twardości wody (informacje na
ten temat dostępne są w lokalnym Przedsiębiorstwie Wodociagowym)
i danych producenta. Wlać płynny środek piorący do odpowiedniego
pojemnika dozującego i włożyć do bębna.

W czasie pracy pralki: Ostrożnie otwierać szufladę dozownika!

i Gęste płyny do zmiękczenia i płukania rozcieńczać
wodą. Zapobiega to zatkaniu przelewu.

Wybór ** i dopasowanie programu

i ** Jeżeli w polu wyświetlacza miga
symbol -∞, funkcja zabezpieczenia
przed dziećmi jest aktywna ->
wyłączyć, strona 5.

Funkcje dodatkowe, przyciski opcji
i liczba obrotów wirowania patrz
nastawienia indywidualne, strona 5.

Nacisnąć przycisk Start/Pauza

i Wszystkie przyciski są bardzo czułe,
wystarczy krótkie dotknięcie!
Jeżeli przycisk opcji lub liczby obrotów
wirowania zostanie przytrzymany
dłużej, wtedy opcje nastawcze
przelatują automatycznie!

biegu programu:
e przed dziećmi, pranie,
wanie,
rogramu za ...



Szufladka na środki piorące
z komorami I, II, ∞

Drzwiczki

Panel obsługowy

Uchwyt
drzwiczek



Pokrywa serwisowa

1

2

Pranie



Wyjmowanie bielizny

Otworzyć drzwiczki i wyjąć bieliznę.

Jeśli funkcja ∞ (zatrzymanie płukania = bez wirowania
końcowego) jest aktywna: wybrać prędkość wirowania lub
ustawić programator na pozycję **Odpompowanie** lub
Wirowanie. Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.

Usunąć ewentualne przypadkowe przedmioty -
niebezpieczeństwo rdzewienia.

Zamknąć kurek dopływu wody

Nie jest to konieczne w przypadku modeli wyposażonych
w Aqua-Stop.

Wyłączenie

Ustawić programator w pozycji **Wyłączenie**.

Koniec programu, gdy ...

... miga Start/Pauza i na wyświetlaczu ukazują się **-0-**.

Zmiana programu ...

Jeśli przez pomyłkę wybrany został niewłaściwy program:
- Ponownie wybrać program.
- Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.

... lub przerwanie pracy

Przy programach z wysoką temperaturą:
- Pozostawić bieliznę w pralce do ostygnięcia:
Wybrać **Super 15**.
- Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.
Przy programach z niższą temperaturą:
- Wybrać funkcję **Wirowanie** lub **Odpompowanie**.
- Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.

Indywidualne ustawienia

Przycisk opcji Koniec za (→ h:min)

Po wyborze programu pokazywany jest czas do zakończenia przebiegu. W godzinach etapach, do maks. 24 godzin, możliwość zmiany ustawienia. Przycisk **Koniec za** naciskać tyle razy, aż ukaze się żądana ilość godzin (h = godzina). Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**. Po starcie programu nie ma możliwości zmiany ustawienia.

Liczba obrotów wirowania

zależnie od modelu

Przed włączeniem lub podczas pracy wybranego programu można nastawić liczbę obrotów wirowania lub ∅ (zatrzymanie płukania = bez wirowania końcowego). Skutki zależne są od stanu zaawansowania programu.

Możliwa do ustawienia maksymalna prędkość obrotowa wirowania jest zależna od modelu pralki i wybranego programu.

Funkcje dodatkowe

Patrz także Przegląd programów prania

Odplamianie	Opcja wydłużenia programu do prania intensywnego w przypadku bielizny mocno zabrudzonej lub ilość 4,5 kg bielizny bawełnianej.
Pranie wstępne	Dla bielizny mocno zabrudzonej i odpornej, jak np. z bawełny czy lnu. Pranie wstępne przy 30°.
Mniej zagnieceń	Specjalny przebieg wirowania z luźniejszym ułożeniem bielizny. Łagodne wirowanie końcowe – pozostała wilgotność tkanin jest nieco podwyższona.
Dodatk. płukanie	Dodatkowe płukanie, przedłużony czas prania. W przypadku zasilania bardzo miękką wodą lub dla dodatkowego polepszenia wyników płukania.

Symbol wyświetlacza – zabezpieczenie przed dziećmi


Zabezpieczenie pralki przed przypadkową zmianą nastawionych funkcji. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE: po wystartowaniu/zakończeniu programu nacisnąć przycisk Start/Pauza i przytrzymać ok. 5 sekund. Wskazówka: funkcja zabezpieczenia przed dziećmi może pozostać aktywna, aż do następnego startu programu nawet po wyłączeniu maszyny! W takim przypadku przed wystartowaniem programu należy zdeaktywować funkcję zabezpieczenia przed dziećmi, a po wystartowaniu programu ponownie uaktywnić.

Start/Pauza


Do wystartowania lub przerywania programu i do włączania/wyłączania funkcji zabezpieczenia przed dziećmi.

Głośność sygnałów przycisków i sygnałów informacyjnych

1. Uaktywnianie trybu nastawiania głośności sygnałów dźwiękowych



2. Ustawienie głośności na ...



* ewentualnie należy wielokrotnie wybrać



Ważne wskazówki



Jak prać dbając o bieliznę i pralkę

- Opróżnić kieszenie odzieży.
- Zwrócić uwagę na obecność elementów metalowych (spinacze biurowe, itp.).
- Tkaniny delikatne prać w ochronnych siatkach (np. pończochy, firanki, biustonosze z fiszbinami z drutu).
- Zamknąć zamki błyskawiczne oraz zapiąć guziki przy pościeli.
- Wyszczotkować ewentualny piasek z kieszeni i zaszywek.
- Odpiąć kółka do zawieszania firanek lub umieścić firankę w siatce ochronnej.



Przed pierwszym praniem

Nie wkładać bielizny do pralki! Odkręcić kurek dopływu wody, do komory II wlać ok. 1 litr wody i potem wysypać pół miarki środka do prania. Ustawić programator na **Syntetyki 60 °C** i nacisnąć przycisk **Start/Pauza**. Po zakończeniu programu ustawić programator na **Wyłączenie**.



Bielizna zabrudzona w różnym stopniu

Nowe tkaniny prać po raz pierwszy oddzielnie.

lekko



Bez prania wstępnego.

silnie



Przed praniem można usunąć plamy ręcznie. Wybrać **Odplamianie**. Włożyć do pralki mniejszą ilość bielizny. Z praniem wstępnym. Przed praniem można usunąć plamy ręcznie. Wybrać **Odplamianie**.



Namaczanie Włożyć do bębna bieliznę jednakowego koloru

Komorę II napełnić środkiem do namaczania/środkiem piorącym zgodnie z zaleceniami producenta. Ustawić programator na **Bawełna 30 °C** oraz nacisnąć przycisk **Start/Pauza**. Po ok. 10 minutach nacisnąć przycisk **Start/Pauza**. Po upływie żądanego czasu namaczania ponownie nacisnąć **Start/Pauza**, jeśli program ma być kontynuowany lub zmieniony.



Krochmalenie Prania nie poddawać uprzednio płukaniu z płynem zmiękczającym

Krochmalenie płynnym krochmalem możliwe jest we wszystkich programach. Krochmal w ilości zalecanej przez producenta wlewać do przegródki na płyn zmiękczający.



Farbowanie/Odbarwianie

Farbowanie tylko na potrzeby domowe. Sól może uszkadzać stal szlachetną. Należy przestrzegać zaleceń producenta środka barwiącego.

Nie należy odbarwiać tkanin w pralce.



Outdoor Tkaniny nie mogą mieć kontaktu ze środkiem do płukania.

Specjalne środki piorące nadające się do prania w pralkach są do nabycia szczególnie w sklepach z artykułami sportowymi. Dozowanie zgodnie z zaleceniem producenta. Komorę II napełnić specjalnym środkiem piorącym do odzieży wierzchniej. Ustawić programator na **Outdoor**. Wybrać temperaturę. Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.



Ochrona środowiska/oszczędne użytkowanie

- Wykorzystywać maksymalną ilość bielizny odpowiednią do każdego wybranego programu.
- Tkaniny normalnie zabrudzone prać bez prania wstępnego.
- Zamiast programu **Bawełna 90 °C** wybierać **Eco 60 °C**. Porównywalny efekt prania ze znacznie mniejszym zużyciem energii.
- Środek piorący dozować zgodnie z zaleceniem producenta i twardością dostępnej wody.
- Jeśli bielizna ma być suszona w suszarce, wybrać odpowiednią prędkość obrotową wirowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta suszarki.

Przegląd programów prania

→ Przechodząc tabeli parametrów zużycia ze str. 8 oraz wskazówek ze str. 6



Programy **°C** **Maks.** **Rodzaj bielizny**

Funkcje dodatkowe; wskazówki

Bawełna	30, 40, 60, 90	4,5 kg*	Tkaniny odporne, bawełna lub len nadający się do gotowania	Odpłamiwanie, Pranie wstępne, Mniej zagnieceń, Dodatk. płukanie
Eco	60			
Syntetyki	30, 40, 60	2,5 kg*	Syntetyczne tkaniny z domieszką bawełny lub lnu, syntetyki lub włókna mieszane	Odpłamiwanie, Pranie wstępne, Mniej zagnieceń, Dodatk. płukanie
Mix	30		Tkaniny z bawełny oraz tkaniny syntetyczne	Odpłamiwanie, Pranie wstępne, Mniej zagnieceń, Dodatk. płukanie, różne rodzaje bielizny mogą być prane razem
Dessous/Delikatne/Jedwab	30		Delikatne tkaniny nadające się do prania w pralce takie, jak jedwab, satyna, syntetyki lub włókna mieszane (np. firanki)	Odpłamiwanie, Pranie wstępne, Mniej zagnieceń, Dodatk. płukanie; Bez wirowania między poszczególnymi płukaniem
Outdoor	30	2,0 kg	Tkaniny odporne na oddziaływanie atmosferyczne, odzież sportowa i okrycia zewnętrzne, także z membraną i podszewką termiczną	Odpłamiwanie, Mniej zagnieceń, Dodatk. płukanie; Zredukowane wirowanie między poszczególnymi płukaniem
Wetna	Zimna, 30		Tkaniny z wełny lub z dodatkami wełny nadające się do prania ręcznego lub w pralce	Bardzo delikatny program zapobiegający zbieganiu się prania, dłuższe przemywanie w procesie prania (pranie moczy się)
Super 15	30	1,0 kg	Syntetyczne tkaniny z domieszką bawełny lub lnu, syntetyki lub włókna mieszane	Program krótki ok. 15 minut. do prania lekko zabrudzonej bielizny oraz dokładnego płukania (nie dodawać środków piorących)
Programy dodatkowe				Wirowanie, Odpompowanie

i Czas trwania programów jest zoptimalizowany dla tkanin lekko zabrudzonych. W przypadku tkanin mocno zabrudzonych należy zredukować wkładaną ilość lub wybrać funkcje dodatkowe, jak np. **Odpłamiwanie**.

W przypadku prania z maksymalnym ładunkiem przy użyciu programu oznaczonego * zawsze wybierać funkcję dodatkową **Odpłamiwanie**.
Jako program krótki nadaje się idealnie - niezależnie od rodzaju bielizny - **Syntetyki 40 °C z maksymalną prędkością wirowania**.

Programy bez prania wstępnego - środek piorący wysypać do komory **I**, programy z praniem wstępnym - środek piorący rozdzielić na komorę **I i II**.

Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Niemcy

WS12X36 IPL
WS10X36 IPL

9000 382 373
0708

! Przepisy bezpieczeństwa pracy

- Przeczytać instrukcję obsługi oraz ustawienia i wszystkie inne informacje dodane do maszyny oraz postępować zgodnie z nimi.
 - Zachować dokumenty związane z pralką dla późniejszego użytku.
- Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!**
- Wyciągać wtyczkę sieciową z gniazdka chwytając tylko za wtyczkę, nigdy nie za przewód!
 - Nigdy nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Śmiertelne niebezpieczeństwo!**
- Przy wysłużonych urządzeniach:
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
 - Potem odciąć przewód sieciowy i usunąć razem z wtyczką.
 - Zniszczyć zamek drzwiczek.
 - Dzięki temu dziecko nie może zamknąć się w pralce i narazić tym samym na niebezpieczeństwo utraty życia.
- Niebezpieczeństwo uduszenia!**
- Opakowania, folie i części opakowań przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Niebezpieczeństwo zatrucia!**
- Środki piorące i pielęgnujące przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Niebezpieczeństwo wybuchu!**
- Włożenie do pralki bielizny nasączonej środkami czyszczącymi zawierającymi rozpuszczalniki - np. wybiaczce płam lub benzyna do usuwania płam - może spowodować wybuch. Gruntownie ręcznie wypłukać części bielizny przed włożeniem do pralki.
- Niebezpieczeństwo zranienia!**
- Okno drzwiczek może się mocno nagrzać.
 - Zachować ostrożność przy odpompowaniu gorącej wody po praniu.
 - Nigdy nie stawać na pralce.
 - Nigdy nie opierać się na otwartych drzwiczkach.
 - Nie wkładać rąk do bębna, jeśli jeszcze się kręci.

Parametry zużycia

Program	Funkcja dodatkowa	Ładow- ność	Prąd**	Woda**	Długość cyklu programu**
Bawełna 40 °C*	Odpłamiwanie	4,5 kg	0,55 kWh	50 l	2:11 h
Eco 60 °C*	Odpłamiwanie	4,5 kg	0,76 kWh	40 l	2:15 h
Bawełna 90 °C	Odpłamiwanie	4,5 kg	1,40 kWh	59 l	2:11 h
Syntetyki 40 °C*	Odpłamiwanie	2,5 kg	0,45 kWh	50 l	1:31 h
Syntetyki 40 °C* (nadaje się też jako Krótki program)	-	2,5 kg	0,45 kWh	40 l	0:55 h
Mix 30 °C	-	2,0 kg	0,60 kWh	30 l	0:44 h
Delikatne/Jedwab 30 °C	-	2,0 kg	0,20 kWh	36 l	0:32 h
Wełna 30 °C*	-	2,0 kg	0,13 kWh	30 l	0:40 h

* Ustawienie programu w celu sprawdzenia zgodności z obowiązującą normą europejską 60456.
Wskazówka dot. kontroli porównawczych: Programy sprawdzające kontrolują w następujący sposób: maksymalny ładunek, funkcja dodatkowa **Odpłamiwanie**, maksymalna prędkość wirowania. Jako **program krótki** do bawełny wybrać program **Syntetyki 40 °C** bez funkcji dodatkowej **Odpłamiwanie** oraz maksymalną prędkość wirowania.

** Wartości te odbiegają od podanych w zależności od ciśnienia i twardości wody, temperatury wody doprowadzanej, temperatury otoczenia, rodzaju bielizny, jej ilości oraz stopnia zabrudzenia, użytego środka piorącego, wahań napięcia sieciowego oraz wybranych funkcji dodatkowych.

Pielęgnacja pralki



- Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego!
- Niebezpieczeństwo wybuchu! Nie stosować rozpuszczalników!




Obudowa maszyny, panel obsługowy

- Wytrzeć miękką wilgotną ściereczką.
- Nie używać ścierek, gąbek ani środków czyszczących o właściwościach szorujących (środków do czyszczenia stali nierdzewnej).
- Natychmiast usuwać pozostałości środków piorących i czyszczących.
- Czyszczenie strumieniem wody jest zabronione.

Czyszczenie szuflady dozownika ...

... jeśli znajdują się w niej resztki środka piorącego lub środka do płukania.

1. Wysunąć, wkład nacisnąć w dół, całkowicie wyjąć.
2. Wkładkę wyciągnąć do góry.
3. Wymyć w wodzie i wysuszyć.
4. Wkładkę włożyć tak, aby usłyszeć odgłos zatrzaśnięcia (cylinder nałożyć na trzpień prowadzący).
5. Wsunąć szufladę dozownika.



Pozostawić szufladę dozownika otwartą, aby reszta wody mogła odparować.

Bęben pralki

Drzwiczki pralki powinny zawsze być otwarte, aby bęben mógł wyschnąć. Ślady rdzy należy usuwać środkiem czyszczącym bez chloru, nie należy stosować druczianych gąbek.

Usuwanie kamienia

W pralce nie może znajdować się bielizna!

Nie jest to konieczne przy prawidłowym dozowaniu środka piorącego. Stosować się do zaleceń producenta środka do usuwania kamienia.

Wskazówki na wyświetlaczu

w zależności od modelu

F: 16 Zamknąć prawidłowo drzwiczki, ewentualnie sprawdzić, czy w drzwiczkach nie zaczepiła się bielizna.

F: 17 Odkręcić kurek dopływu wody, wąż doprowadzający wodę jest załamany/zatkany; Oczyszczyć sito -> *Strona 10*; zbyt niskie ciśnienie wody.

F: 18 Zatkana pompa odprowadzająca wodę; Wyczyścić pompę odprowadzającą wodę -> *Strona 10*. zatkany wąż odprowadzający wodę / rura odprowadzająca wodę; Wyczyścić przy syfonie wąż odprowadzający wodę -> *Strona 10*.

F: 21 Usterka silnika. Wezwać serwis! -> *Instrukcja ustawiania, Strona 7*.

F: 23 Na dnie pralki zbiera się woda, nieszczelność urządzenia. Wezwać serwis! -> *Instrukcja ustawiania, Strona 7*.

Konserwacja pralki






- Niebezpieczeństwo oparzenia! Odczekaj, aż woda do odprowadzenia ostygnie!
- Zamknąć kurek dopływu wody!

Pompa wody

Ustawić programator w pozycji **Wyłączenie** i wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

1. Otworzyć i zdjąć pokrywę serwisową.
2. Ostrożnie odkręcić pokrywę pompy, aż woda zacznie odpływać. W momencie, kiedy pokrywa serwisowa jest do połowy napełniona, dokręcić pokrywę pompy i opróżnić pokrywę serwisową. Powtarzać powyższe czynności tak długo, aż woda całkowicie odpłynie.
3. Ostrożnie odkręcić pokrywę pompy (resztki wody).
4. Wyczyścić wnętrze, gwint pokrywy oraz obudowę pompy (łopatki wirnika pompy muszą się dać obracać).
5. Włożyć pokrywę pompy na miejsce i dokręcić.
6. Wstawić pokrywę serwisową na miejsce i zamknąć.




Aby zapobiec odpłynięciu środka piorącego przy następnym praniu do odpływu: do komory II wlać litr wody i wybrać program **Odpompowanie**.

Wąż odprowadzający wodę przy syfonie

Ustawić programator na pozycję **Wyłączenie** i wyciągnąć wtyczkę z gniazda.

1. Poluzować opaskę zaciskową, ostrożnie wyciągnąć wąż odprowadzający wodę (resztki wody).
2. Wyczyścić wąż odprowadzający wodę i króciec syfonu.
3. Włożyć wąż odprowadzający wodę w syfon i zabezpieczyć miejsce połączenia opaską zaciskową.



Sito w dopływie wody

Pozbawienie ciśnienia wody w węźle dopływowym:

1. Zamknąć kurek dopływu wody!
2. Wybrać dowolny program prania (z wyjątkiem programów **Wirowanie/Odpompowanie**).
3. Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**. Pozostawić program uruchomiony na ok. 40 sekund.
4. Ustawić programator w pozycji **Wyłączenie**. Wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

Czyszczenie sita:


1. W zależności od modelu:
 - Odkręcić wąż z zaworu wodnego.
 - Przeczyszczyć sito małą szczotką.



lub

- Zdjąć wąż z tylnej ścianki pralki, Sita wyjąć obcęgami i wyczyścić.

2. Podłączyć wąż i sprawdzić szczelność.



- Wycieka woda.

 - Wąż odprowadzający wodę przymocować prawidłowo/wymienić na nowy.
 - Dokręcić złączkę węża doprowadzającego wodę.
- Woda nie dochodzi do pralki.
Środek piorący nie jest spłukiwany do bębna.

 - Naciśnięty przycisk **Start/Pauza** ?
 - Czy kurek dopływu wody zakręcony?
 - Może sito jest zatkane? Oczyszczyć sito -> *Strona 10* zbyt niskie ciśnienie wody.
 - Czy wąż doprowadzający wodę nie jest załamany lub zaciśnięty?
- Nie można otworzyć drzwiczek.

 - Aktywna funkcja zabezpieczenia. Odczekać ok. 2 minuty.
 - Wybrana funkcja \emptyset (zatrzymanie płukania = bez wirowania końcowego)? -> *Strona 4*.
- Program nie startuje.

 - Wciśnięty przycisk **Start/Pauza** lub **Koniec za?**
 - Drzwiczki zamknięte?
- Woda z pralki nie jest odprowadzana.

 - Czyszczenie pompy -> *Strona 10*.
 - Wyczyścić rurę odpływu i/lub wąż odpływowy.
- Woda nie jest widoczna w bębnie pralki.

 - Brak usterki – poziom wody poniżej obszaru widocznego.
- Wynik wirowania jest niezadowalający.

 - Pracować razem małe i duże sztuki bielizny.
 - Wybrana funkcja **Mniej zagnieć**? -> *Strona 5*.
 - Wybrana zbyt mała prędkość obrotowa? -> *Strona 3*.
- Wielokrotne wirowanie.

 - Brak usterki – zadziałał system kontroli wyważenia bębna.
- Komora \emptyset nie jest całkowicie wypłukana.

 - Wyczyścić szufladę dozownika -> *Strona 9*.
- W pralce tworzą się nieprzyjemne zapachy.

 - Włączyć program gotowania **Bawełna 90 °C** bez bielizny. Zastosować zwykły środek piorący.
- Z szuflady dozownika wydobywa się piana.

 - Czy nie zastosowano zbyt dużej ilości środka piorącego? Wymieszać 1 łyżkę płynu zmiękczającego z "litra wody i wlać do przegródki II (nie stosować w przypadku odzieży wierzchniej!).
 - Przy następnym praniu zmniejszyć ilość środka piorącego.
- Bardzo głośna praca, wibracja i "chodzenie" pralki podczas wirowania.

 - Czy wszystkie nóżki są stabilnie zamocowane na podłodze? Zabezpieczenie nóżek pralki -> *Instrukcja ustawiania, Strona 5*.
 - Czy zostały usunięte wszystkie zabezpieczenia transportowe? Usunięcie zabezpieczeń transportowych -> *Instrukcja ustawiania, Strona 3*.
- Wyświetlacz/lampki kontrolne nie działają podczas pracy.

 - Zanik zasilania prądem?
 - Zadziałał bezpiecznik? Włączyć bezpiecznik/wymienić na nowy.
 - Jeśli usterka ponownie wystąpi, należy wezwać serwis.
- Cykl prania się przedłuża.


 - Brak usterki – system kontroli wyważenia bębna kilkakrotnie rozdziela bieliznę.
 - Nie jest to usterka – aktywny jest system kontroli piany -> *Strona 5*.
- Na bieliźnie pozostają resztki środka piorącego.

 - Zdarza się, że środki bez zawartości fosforu pozostawiają nierozpuszczalne w wodzie ślady.
 - Wybrać funkcję **Super 15** lub wyszczotkować bieliznę po wypraniu.
- Jeśli usunięcie usterki we własnym zakresie nie jest możliwe lub konieczna jest naprawa pralki:

 - Ustawić programator w pozycji **Wyłączenie** i wyciągnąć wtyczkę z gniazka sieciowego.
 - Zakręcić dopływ wody i wezwać serwis -> *Instrukcja ustawiania, Strona 7*.

SIEMENS

Instrukcja obsługi



Pralka



Maszynę należy uruchomić dopiero po przeczytaniu niniejszej instrukcji! Należy uwzględnić także osobno dostarczoną Instrukcję ustawienia. Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa pracy zamieszczonych na stronie 8!