
SAMSUNG

E-MANUAL



imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

Model _____ Serial No._____

Spis treści

Kanał

- Korzystanie z przycisku INFO (Przewodnik Teraz i Następnie) 1
- Korzystanie z menu Kanał 2
- Kanały powracające 17

Funkcje podstawowe

- Zmiana zapisanego trybu obrazu 27
- Dostosowywanie ustawień obrazu 28
- Zmiana opcji wyświetlania obrazu 34
- Zmiana zapisanego trybu dźwięku 41
- Regulacja ustawień dźwięku 42
- Wybieranie trybu dźwięku 50

Funkcje regulowane

- Ustawianie czasu 51
- Korzystanie z automatycznego wyłączania 53
- Ustawianie wyłącznika czasowego 54
- Blokowanie programów 58
- Obraz w obrazie (PIP) 60
- Rozwiązania oszczędnościowe 62
- Inne funkcje 65
- Menu Pomoc techniczna 76

Funkcje zaawansowane

- Korzystanie z funkcji Moje treści 84
- Podłączanie urządzenia USB 85
- Elementy ekranu 91
- Muzyka 92
- Zdjęcia 94
- Moje treści - Funkcje dodatkowe 95

Informacje dodatkowe


- Telegazeta w kanałach analogowych 98
- Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe Kensington 102
- Gniazdo Connections Common Interface 104
- Rozwiązywanie problemów 106
- Licencja 123

❑ Korzystanie z przycisku INFO (Przewodnik Teraz i Następnie)

Na ekranie widoczny jest bieżący kanał oraz status niektórych ustawień dźwięku i obrazu.

Przewodnik Aktualny i następny program wyświetla program telewizyjny na dany dzień dla każdego kanału, zgodnie z czasem emisji.

- Aby wyświetlić informacje o żądanym programie podczas oglądania bieżącego kanału, naciśnij przyciski przewijania ◄ i ►.
- Aby wyświetlić informacje o innych kanałach, naciśnij przyciski przewijania ▲ i ▼. Jeśli chcesz przejść do aktualnie wybranego kanału, naciśnij przycisk **ENTER**↵.



- W zależności od modelu wyświetlony obraz może się różnić.

❑ Korzystanie z menu Kanał

MENU → Pomoc techniczna → Treść — str. główna → ENTER

Naciśnij przycisk **CONTENT**, aby wybrać opcję Oglądaj TV, a następnie wybierz żądane menu. Zostanie wyświetlony każdy ekran.


■ Przewodnik

Informacje przewodnika EPG (Electronic Programme Guide) są dostarczane przez nadawców. Dzięki udostępnionym przez nadawców programom telewizyjnym można wcześniej wybrać programy do obejrzenia. Telewizor automatycznie zmieni kanał na wybrany program o określonej godzinie. Dla niektórych kanałów informacje przekazywane dla danego kanału mogą być puste lub nieaktualne.



- W zależności od modelu wyświetlony obraz może się różnić.

Korzystanie z podręcznika



- W zależności od modelu wyświetlony obraz może się różnić.

❶ A Czerwony (**Planowanie**): Przejście do listy Reserved programmes na ekranie **Planowanie**.

❷ B Zielony (**-24 godziny**): Wyświetlenie listy programów, które zostaną wyemitowane w ciągu 24 godzin.

❸ C Żółty (**+24 godziny**): Wyświetlenie listy programów, które zostaną wyemitowane za 24 godziny.

❹ D Niebieski (**Tryb CH**): Wybierz typ kanałów, które chcesz wyświetlić w oknie **Lista kanałów**.(**Wszystkie, TV, Radio, Dane/Inne, Ulubione 1**-**5**)

❺ [i] (**Informacja**): Wyświetlenie szczegółów dotyczących wybranego programu.

❻ ⇕ (**Strona**): Przejście do poprzedniej lub następnej strony.

❼ ↵ (**Oglądaj / Harmonogram**)

- Wybór bieżącego programu pozwala na obejrzenie wybranego programu.
- Wybranie programu, który dopiero ma być wyemitowany, pozwala ustawić rezerwację dla danego programu. Aby anulować harmonogram, naciśnij ponownie przycisk **ENTER** ↵ i wybierz opcję **Usuń z harmonogr.**.

Menedżer harmonogr.

Anuluj lub ustaw opcję **Wyśw. z wył. czasow.**, aby wyświetlić żądany kanał w określonym czasie.

Korzystanie z funkcji Wyśw. z wył. czasow.

Żądany kanał można wyświetlić automatycznie w określonym czasie. Aby skorzystać z tej funkcji, należy ustawić najpierw czas bieżący.

1. Naciśnij przycisk **ENTER**↵, aby ręcznie dodać program do harmonogramu.
2. Naciśnij przycisk ◄/►/▲/▼, aby ustawić opcje **Antena**, **Kanał**, **Powtórz**, **Data**, **Czas rozpocz.**.
   - **Antena**: Wybór żądanego emitowanego sygnału.
   - **Kanał**: Wybór kanału.

- **Powtórz**: Wybierz opcję **1 raz**, **Ręczny**, **Sob.~Nd.**, **Pon~Pią** lub **Co dzień** stosownie do swoich potrzeb. Po wybraniu opcji **Ręczn.** można wskazać wybrany dzień.

  Ikona (✓) oznacza wybrany dzień.

- **Data**: Umożliwia ustawienie żądanej daty.

  Opcja dostępna po wybraniu opcji **1 raz** w menu **Powtórz**.

- **Czas rozpocz.**: Umożliwia ustawienie żądanego czasu rozpoczęcia.

Aby edytować lub anulować harmonogram, wybierz zarezerwowany harmonogram w oknie **Lista planowanych** i wybierz opcję **Edytuj** lub **Usuń z harmonogr.**.

Lista kanałów

Można przeglądać informacje o kanałach za pomocą opcji **Wszystkie**, **TV**, **Radio**, **Dane/Inne**, **Analogowe** lub **Ulubione 1**-**5**.



- W zależności od modelu wyświetlony obraz może się różnić.

Po naciśnięciu na pilocie przycisku **CH LIST** pojawi się ekran **Lista kanałów**.

- **Wszystkie**: Pokazuje wszystkie dostępne aktualnie kanały.
- **TV**: Pokazuje wszystkie dostępne kanały telewizyjne.
- **Radio**: Pokazuje wszystkie aktualne kanały radiowe.
- **Dane/Inne**: Pokazuje wszystkie aktualnie dostępne kanały MHP lub inne.
- **Analogowe**: Pokazuje wszystkie dostępne aktualnie kanały analogowe.
- **Ulubione 1**-**5**: Pokazuje wszystkie ulubione kanały.

Ulubione 1-5 zostanie wyświetlony po ustawieniu opcji Dodaj do ulubionego kanału.

Aby wyświetlić dodane kanały ulubione, naciśnij przycisk **CH LIST** i przy użyciu przycisku ◀▶ (Tryb CH) poruszaj się między pozycjami na liście Ulubione 1-5.

Korzystanie z przycisków zdalnego sterowania na ekranie Lista kanałów.

- A Czerwony (Antena): Przełączenie się na kanały Naziemne lub Kablowe.
- C Żółty (Widok progr. / Widok kan.): Wyświetla program po wybraniu kanału cyfrowego. Umożliwia powrót do widoku kanałów.
- ◀▶ (Tryb CH / Kanał): Przejście do kategorii Wszystkie, TV, Radio, Dane/Inne lub Ulubione 1-5. / Zmienia kanały.

  Po naciśnięciu przycisku C (Widok progr.), na inne kanały można przełączyć za pomocą przycisku ◀▶ (Kanał).

- (**Oglądaj / Informacja**): Pozwala obejrzeć wybrany kanał. / Wyświetlenie szczegółów dotyczących wybranego programu.
- (**Strona**): Przejście do poprzedniej lub następnej strony.

Ikony stanu kanału

Ikona	Działanie
A	Kanał analogowy.
	Program zarezerwowany.
	Kanał zablokowany.

Sposób używania funkcji Wyśw. z wył. czasow. na ekranie Lista kanałów (dot. tylko kanałów cyfrowych)

Po ustawieniu opcji **Wyśw. z wył. czasow.** na ekranie **Lista kanałów** program będzie można ustawić wyłącznie na opcję **Widok progr.**.

1. Naciśnij przycisk **CH LIST**, a następnie wybierz żądany kanał cyfrowy.
2. Naciśnij przycisk C (**Widok progr.**).
3. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz żądany program, a następnie naciśnij przycisk **ENTER** (**Informacja**) lub **INFO**.
4. Wybierz opcję **Wyśw. z wył. czasow.**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**, aby zakończyć.

Aby anulować opcję **Wyśw. z wył. czasow.**, wykonaj kroki od 1 do 3. Wybierz opcję **Usuń z harmonogr.**

Menedżer kanałów

Kanał można zmienić zgodnie ze swoimi preferencjami.

- ( ) **Kanały**: Wyświetlenie listy kanałów zgodnie z rodzajem kanałów.
- ( ) **Ulubione 1-5**: Pokazuje ulubione kanały.

Funkcje kolorowych przycisków na ekranie **Menedżer kanałów**.

- **A** Czerwony (**Antena**): Przełączenie się na kanały **Naziemne** lub **Kablowe**.
- **D** Niebieski (**Sortowanie**): Zmienia sortowanie listy według nazwy lub numeru kanału.



- W zależności od modelu wyświetlony obraz może się różnić.

Ikony stanu kanału

Ikona	Działanie
A	Kanał analogowy.
✓	Wybrany kanał.
★	Kanał ustawiony jako ulubiony.
🔒	Kanał zablokowany.
	Wyświetlenie menu opcji **Menedżer kanałów**.

Menu opcji Menedżer kanałów TOOLS

Ustaw każdy kanał przy użyciu opcji menu **Menedżer kanałów** (**Oglądaj, Dodaj do ulubionych/Edytuj ulubione, Zablokuj/Odblokuj, Edytuj nazwę kanału, Edytuj numer kanału, Usuń, Zaznacz wszystkie/Odznacz wszystkie**).

Elementy menu mogą się różnić w zależności od stanu kanału.

1. Wybierz kanał i naciśnij przycisk **TOOLS**.
2. Wybierz funkcję i zmień jej ustawienia.

- **Oglądaj**: Przejście do oglądania wybranego kanału.
- **Dodaj do ulubionych/Edytuj ulubione**: Pozwala ustawić często oglądane kanały jako ulubione. / Dodaj lub usuń wybrany kanał w opcji **Ulubione 1**-**5**.

  1. Wybierz opcję **Dodaj do ulubionych/Edytuj ulubione**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**↵.

     Jeśli kanał został już dodany do ulubionych, pojawi się opcja **Edytuj ulubione**.

  2. Naciśnij przycisk **ENTER**↵, aby wybrać opcję **Ulubione 1**-**5**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

     Jeden kanał ulubiony można dodać do kilku grup w ramach kategorii **Ulubione 1**-**5**.

- **Zablokuj/Odblokuj**: Wybrane kanały można zablokować, aby ich wybranie i oglądanie było niemożliwe.

  UWAGA

  - Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja **Blokada kanału** zostanie ustawiona na **Włączone**.
  - Pojawi się ekran z monitem o wprowadzenie kodu PIN. Wpisz 4-cyfrowy kod PIN. Zmień kod PIN za pomocą opcji **Zmień kod PIN**.

- **Edytuj nazwę kanału** (tylko kanały analogowe): Przypisanie własnej nazwy kanału.
- **Edytuj numer kanału**: Zmień numer, naciskając odpowiednie przyciski numeryczne.

  W niektórych regionach funkcje **Edytuj nazwę kanału** i **Edytuj numer kanału** są nieobsługiwane.

- **Usuń**: Możliwe jest usunięcie kanałów, by lista kanałów wyświetlała wyłącznie pożądane kanały.
- **Odznacz wszystkie**: Anuluje wybór wszystkich zaznaczonych kanałów.

  Po zaznaczeniu jednego lub większej liczby kanałów można wybrać wyłącznie opcję **Odznacz wszystkie**.
- **Zaznacz wszystkie**: Wybranie wszystkich kanałów z listy kanałów.

❑ Kanały powracające

MENU → Kanał → ENTER

■ Antena (Naziemne / Kablowe) TOOLS

Przed rozpoczęciem zapamiętywania dostępnych kanałów należy określić typ sygnału źródłowego podłączonego do telewizora (np. **Naziemne** lub **Kablowe**).

Kraj

(w zależności od kraju)

Pojawi się ekran z monitem o wprowadzenie kodu PIN. Wprowadź czterocyfrowy kod PIN.

- **Kanał cyfrowy**: Zmiana kraju dla kanałów cyfrowych.
- **Kanał analogowy**: Zmiana kraju dla kanałów analogowych.

Automatyczne strojenie

(w zależności od kraju)

Automatyczne wyszukanie kanałów i zapisanie ich w telewizorze.

Numery przypisywane programom automatycznie mogą nie odpowiadać numerom faktycznym lub preferowanym przez użytkownika. Jeśli kanał jest zablokowany, pojawi się okno z monitem o wprowadzenie kodu PIN.

- **Automatyczne strojenie**

  Naziemne / Kablowe: Wybierz źródło sygnału antenowego do zapamiętania.

  Cyfrowe & Analogowe / Cyfrowe / Analogowe: Wybierz źródło sygnału kanału do zapamiętania.

Gdy jako źródło jest wybrany sygnał naziemny lub kablowy:

Po wybraniu opcji **Kablowe** → **Cyfrowe i Analogowe** lub **Cyfrowe**: Podaj wartość do skanowania kanałów telewizji kablowej.

– **Tryb wyszuk.** (**Pełne / Sieć / Szybkie**): Funkcja umożliwia automatyczne wyszukanie kanałów i zapamiętanie ich w telewizorze.

  Po wybraniu opcji **Szybkie** można skonfigurować ręcznie lub przy użyciu przycisków numerycznych na pilocie opcje **Sieć, ID sieci, Częstotliwość, Modulacja** i **Przepływność**.

– **Sieć** (**Auto / Ręczn.**): Wybór ustawienia **ID sieci**: **Auto** lub **Ręczn.**.

– **ID sieci**: Jeśli opcja **Sieć** została ustawiona na wartość **Ręczn.**, przy użyciu przycisków z liczbami można ustawić wartość opcji **ID sieci**.

– **Częstotliwość**: Wyświetla częstotliwość dla danego kanału. (różna w różnych krajach)

– **Modulacja**: Wyświetla dostępne wartości modulacji.

– **Przepływność**: Wyświetla symbole dostępnych prędkości.

- **Opcja wyszukiwania w sieciach kablowych**

  (w zależności od kraju, dotyczy wyłacznie kanałów kablowych)

  Umożliwia regulację dodatkowych opcji, takich jak częstotliwość i przepływność podczas wyszukiwania w sieciach kablowych.

  Częst. pocz. / Częst. końcowa: Umożliwia określenie częstotliwości początkowej lub końcowej (w zależności od kraju).

  Przepływność: Wyświetla symbole dostępnych prędkości.

  Modulacja: Wyświetla dostępne wartości modulacji.

Ręczne strojenie

Ręczne wyszukanie kanałów i zapisanie ich w telewizorze.

Jeśli kanał jest zablokowany, pojawi się okno z monitem o wprowadzenie kodu PIN.

W zależności od źródła kanału funkcja **Ręczne strojenie** może być nieobsługiwana.

Gdy jako źródło jest wybrany sygnał naziemny lub kablowy:

- **Dostrajanie kanałów cyfrowych**: Ręczne wyszukanie kanałów cyfrowych i zapisanie ich w telewizorze. Naciśnij przycisk A (**Nowy**), aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów. Po zakończeniu wyszukiwania lista kanałów zostanie odpowiednio zaktualizowana.
  - Po wybraniu opcji **Antena** → **Naziemne**: **Kanał, Częstotliwość, Szerokość pasma**
  - Po wybraniu opcji **Antena** → **Kablowe**: **Częstotliwość, Modulacja, Przepływność**

- **Dostrajanie kanałów analogowych (Planowanie, System kolorów, System dźwięku, Kanał, Szukaj)**: Naciśnij przycisk A (**Nowy**). Jeśli występują zakłócenia lub nie ma dźwięku, wybierz inny standard obsługi dźwięku.

  Tryb kanałów

  – **P** (tryb programów): Po zakończeniu strojenia stacjom nadającym na danym obszarze zostaną przydzielone pozycje od P0 do P99. Aby wybrać kanał w tym trybie, wprowadź jego numer pozycji.

  – **C** (tryb anteny naziemnej) / **S** (tryb telewizji kablowej): Te dwa tryby pozwalają wybrać numer przez wprowadzenie przydzielonego numeru dla każdej stacji odbieranej z telewizji naziemnej lub kablowej.

Edytuj numer kanału (Wyłączony / Włączony)

(w zależności od kraju)

Umożliwia to zmianę numeru kanału. Po zmianie numeru kanału informacje o kanale nie są aktualizowane automatycznie.

Dostrój

(tylko kanały analogowe)

Jeśli sygnał jest słaby lub zniekształcony, wykonaj ręczne dostrojenie kanału.

- Dostrojone kanały są oznaczone gwiazdką „*”.
- Aby wyzerować działanie funkcji dostrajania, wybierz opcję **Zeruj**.

Transfer listy kanałów

(w zależności od kraju)

Importowanie lub eksportowanie mapy kanałów. Aby skorzystać z tej funkcji, należy podłączyć urządzenie USB.

Pojawi się ekran z monitem o wprowadzenie kodu PIN. Wprowadź czterocyfrowy kod PIN.

- **Importuj z urządzenia USB**: Import listy kanałów z urządzenia USB.
- **Eksportuj na urządzenie USB**: Eksport listy kanałów na urządzenie USB.

❑ Zmiana zapisanego trybu obrazu

MENU → Obraz → Tryb obrazu → ENTER

■ Tryb obrazu TOOLS

Wybierz preferowany typ obrazu.

Po podłączeniu komputera zmiany można wprowadzić tylko w trybach Zabawa i Standardowy.

- Dynamiczny: Odpowiedni do jasnego pomieszczenia.
- Standardowy: Odpowiedni do standardowych warunków otoczenia.
- Naturalny dla urządzeń serii LED 5 o przekątnej 40 cali i urządzeń serii LCD 5: Odpowiedni w celu zmniejszenia zmęczenia oczu.
- Film: Odpowiedni do oglądania filmów w ciemnych pomieszczeniach.
- Zabawa: Odpowiedni do oglądania filmów i gier.

  Dostępne wyłącznie po podłączeniu komputera.

❑ Dostosowywanie ustawień obrazu

■ Samsung MagicAngle

dla urządzeń serii LED 4 o przekątnej 19-22 cali, serii 5 o przekątnej 22 cali

MENU → Obraz → Samsung MagicAngle → ENTER

Zmiana kąta widzenia ekranu w celu zoptymalizowania jakości obrazu w zależności od ustawienia ekranu.

- Samsung MagicAngle: Jeśli kąt widzenia ekranu jest poniżej lub powyżej wartości ustalonej dla odpowiedniego trybu w danej pozycji, obraz może mieć jakość, jak na ekranie oglądanym bezpośrednio na wprost.

  Wyłączone: Wybierz, jeśli patrzysz na ekran z przodu.

  Tryb odchylenia: Wybierz, jeśli patrzysz na ekran lekko z dołu.

  Tryb stojący: Wybierz, jeśli patrzysz na ekran z góry.

- Tryb: Zmiana kąta widzenia ekranu.

Kiedy funkcja Samsung MagicAngle jest ustawiona na Tryb odchylenia lub Tryb stojący, nie można dopasować opcji Gamma.

Podświetlenie dla telewizorów LED i LCD / Podświetlenie dla telewizorów plazmowych / Kontrast / Jasność / Ostrość / Kolor / Odcień (Z/C)

W telewizorze dostępne jest kilka opcji, które pozwalają regulować jakość obrazu.

UWAGA

- W trybach **TV**, **Złącze** systemu PAL funkcja **Odcień (Z/C)** jest niedostępna.
- Po podłączeniu komputera zmiany można wprowadzić tylko w funkcjach **Podświetlenie** dla telewizorów LED i LCD / **Podświetlenie** dla telewizorów plazmowych, **Kontrast**, **Jasność** i **Ostrość**.
- Dla każdego urządzenia podłączanego do telewizora można wprowadzić i zapisać ustawienia.
- Obniżenie poziomu jasności obrazu przekłada się na niższy pobór mocy.

Regulacja ekranu

Konfiguracja różnych opcji obrazu, takich jak rozmiar i format.

- **Rozmiar obrazu**: Kilka rozmiarów ekranu może być dostępne również przez odbiornik telewizji kablowej / dekoder telewizji satelitarnej. Zalecamy jednak używanie przez większość czasu trybu 16:9.

  Auto. szerokość: Automatyczne dopasowanie rozmiaru obrazu do proporcji ekranu **16:9**.

  16:9: Ustawia obraz w formacie 16:9.

  Szer. powiększ.: Powiększenie obrazu do formatu większego niż 4:3.

  Ustawienie **Pozycja** można skonfigurować przy użyciu przycisków ▲, ▼.

  Powiększenie: Powiększenie w pionie obrazu panoramicznego 16:9 do pełnej wysokości ekranu.

  Regulacja **Pozycja** lub **Powiększenie** przy użyciu przycisków ▲, ▼.

4:3: Ustawia obraz w formacie podstawowym (4:3).

Nie należy używać formatu 4:3 przez dłuższy czas. Ślady obramowań po lewej i prawej stronie ekranu oraz na środku ekranu mogą spowodować utrwalenie obrazu (wypalenie ekranu), które nie jest objęte gwarancją.

Dopas. do ekranu: Wyświetla pełny, nieobcięty obraz przesyłany sygnałem HDMI (720p / 1080i / 1080p).

Smart View 1 dla urządzeń serii LED 5 o przekątnej 40 cali i urządzeń serii LCD 5:
Zmniejszenie oryginalnego ekranu o 50%.

Smart View 2 dla urządzeń serii LED 5 o przekątnej 40 cali i urządzeń serii LCD 5:
Zmniejszenie oryginalnego ekranu o 25%.

UWAGA

- Opcja **Smart View 1** jest dostępna tylko w trybie HDMI.
- Opcja **Smart View 2** jest dostępna tylko w trybach DTV i HDMI.

- **Położenie**: Dostosowywanie pozycji obrazu. Opcja dostępna wyłącznie w trybie **Szer. powiększ**.
- **Powiększenie/Pozycja**: Umożliwia dostosowanie rozmiaru i pozycji obrazu. Funkcja dostępna tylko po wybraniu opcji **Powiększenie**.

UWAGA

- Po wybraniu opcji **Dopas. do ekranu** dla sygnału HDMI (1080i / 1080p), konieczne może być wycentrowanie obrazu:
  1. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby dopasować **Pozycja**.
  2. Naciśnij przycisk **ENTER**↵.
  3. Naciśnij przycisk ▲, ▼, ◀ lub ▶ aby przesunąć obraz.
- W zależności od wybranego źródła dostępne opcje rozmiaru obrazu mogą się różnić.
- Aby wyzerować ustawioną pozycję, wybierz opcję **Zeruj** na ekranie **Położenie**. Obraz zostanie ustawiony w pozycji domyślnej.

- Dostępne elementy zależą od wybranego trybu.
- Po podłączeniu komputera można ustawić tylko tryby **16:9** i **4:3**.
- Dla każdego urządzenia podłączanego do telewizora można ustawić i zapisać ustawienia.
- Użycie funkcji **Dopas. do ekranu** przy sygnale wejściowym HDMI 720p spowoduje odcięcie jednej linii na górze, dole, z prawej oraz z lewej strony ekranu (podobnie jak przy funkcji overscan).

- **Rozmiar ekranu 4:3 (16:9 / Szer. powiększ / Powiększenie / 4:3)**:
  Dostępne tylko przy ustawieniu rozmiaru obrazu na opcję **Auto. szerokość**. Istnieje możliwość wybrania żądanego rozmiaru obrazu: 4:3 WSS (usługa szerokoekranowa) lub oryginalnego. Każdy kraj europejski wymaga innego rozmiaru obrazu.

❑ Zmiana opcji wyświetlania obrazu

■ Ustawienia zaawansowane


MENU → Obraz → Ustawienia zaawansowane → ENTER

(dostępne w trybie Standardowy / Film)

Istnieje możliwość ustawienia szczegółowych ustawień obrazu, w tym kolorów i poziomu kontrastu.

Po podłączeniu komputera zmiany można wprowadzić tylko w parametrach Gamma i Balans bieli.

- Tonacja czerni (Wyłączone / Ciemna / Ciemniejsza / Najciemniejsza): Ustawienie poziomu czerni odpowiednio do głębi obrazu.



- W zależności od modelu wyświetlony obraz może się różnić.

- **Kontrast dyn. (Wyłączone / Nisk. / Śred. / Wys.)**: Dostosowywanie poziomu kontrastu obrazu.
- **Głębia czerni** dla telewizorów LED i LCD: Zwiększenie poziomu jasności ciemnych obrazów.
- **Gamma**: Dostosowanie poziomu intensywności kolorów podstawowych.
- **Tylko tryb RGB (Wyłączone / Czerwony / Zielony / Niebieski)**: Wyświetlanie kolorów Czerwony, Zielony i Niebieski w celu dostrojenia parametrów odcieni i nasycenia.
- **Przestrzeń kolorów (Auto / Oryginalna)**: Możliwość regulacji kolorów dostępnych do wyświetlenia obrazu.

- **Balans bieli**: Regulacja temperatury kolorów, dzięki czemu można uzyskać bardziej naturalnie wyglądający obraz.

  (Przes. C / Przes. Z / Przes. N): Regulacja poziomu ciemności dla każdego z kolorów (czerwonego, zielonego, niebieskiego).

  Wzm. czer. / Wzm. ziel. / Wzm. nieb.: Regulacja poziomu jasności dla każdego z kolorów (czerwonego, zielonego, niebieskiego).

  Zeruj: Przywraca ustawienia domyślne opcji **Balans bieli**.

- **Odcień skóry**: Wzmocnienie koloru różowego odcienia skóry.
- **Uwydatnienie krawędzi (Wyłączone/Włączone)**: Wzmocnienie krawędzi obiektów.
- **Oświetl. dynamiczne (Wyłączone / Włączone)**: Zmniejszenie zużycia energii dzięki dynamicznemu sterowaniu jasnością.
- **LED Motion Plus (Wyłączone / Włączone)**

  dla urządzeń LED serii 5 o przekątnej 40 cali: Usuwa efekt smużenia z dynamicznych scen, co pozwala na uzyskanie wyraźnego obrazu.

Opcje obrazu

MENU → Obraz → Opcje obrazu → ENTER

Po podłączeniu komputera zmiany można wprowadzić tylko w parametrze **Ton kolorów**.

- **Ton kolorów (Zimny / Standard / Ciepły 1 / Ciepły 2)**

  Opcje **Ciepły 1** lub **Ciepły 2** zostaną wyłączone po wybraniu trybu obrazu **Dynamiczny**.

  Dla każdego urządzenia podłączanego do telewizora można ustawić i zapisać ustawienia.



- W zależności od modelu wyświetlony obraz może się różnić.

- **Filtr zakłóceń cyfr (Wyłączone / Nisk. / Śred. / Wys. / Auto / Automatyczna wizualizacja)**: Jeśli sygnał wejściowy odbierany przez telewizor jest słaby, włączając **Filtr zakłóceń cyfrowych**, można do pewnego stopnia zredukować zakłócenia i odbicia na ekranie.

  Jeśli sygnał jest słaby, spróbuj użyć poszczególnych opcji do momentu wyświetlenia obrazu o najlepszej jakości.

  Automatyczna wizualizacja: Wyświetla siłę sygnału podczas przełączania kanałów analogowych.

  Dostępne tylko dla kanałów analogowych.

  Po naciśnięciu przycisku **INFO** wyświetlony zostanie pasek siły sygnału.

  Kiedy pasek sygnału ma kolor zielony, sygnał jest najsilniejszy.

- **Red. zakłóceń MPEG (Wyłączone / Nisk. / Śred. / Wys. / Auto)**: Zmniejsza szumy MPEG, co pozwala osiągnąć wyższą jakość obrazu.

- **Poziom czerni HDMI (Nisk. / Normalny)**: Umożliwia wybór poziomu czerni na ekranie w celu dopasowania głębi obrazu.

  Dostępne tylko w trybie **HDMI** (sygnały RGB).

- **Tryb Film (Wyłączone / Auto1 / Auto2 / Cinema Smooth** dla telewizorów plazmowych**)**: Telewizor można ustawić na automatyczne wykrywanie i przetwarzanie sygnałów filmowych ze wszystkich źródeł i dostosowanie obrazu do optymalnej jakości.

  Dostępne w trybach TV, EXT i HDMI (1080i).

  Jeśli ekran wydaje się być nienaturalny, przestaw ustawienie opcji **Tryb Film** na **Wył. / Auto1 / Auto2**.

  Funkcja **Cinema Smooth** używana jest, gdy z gniazda HDMI odbierany jest sygnał o częstotliwości 24 Hz.

Resetowanie obrazu (OK / Anuluj)

Przywraca ustawienia domyślne w bieżącym trybie obrazu.

❑ Zmiana zapisanego trybu dźwięku

MENU → Dźwięk → Tryb dźwięku → ENTER

■ Tryb dźwięku TOOLS

- **Standardowy**: Ustawia standardowy tryb dźwięku.
- **Muzyka**: Podkreśla muzykę kosztem innych dźwięków.
- **Film**: Oferuje najlepszą jakość dźwięku dla filmów.
- **Wyraźny głos**: Uwypukla głos na tle innych dźwięków.
- **Wzmocnienie**: Zwiększa intensywność dźwięków o wysokiej częstotliwości, co pozwala poprawić wrażenia dźwiękowe wśród osób niedosłyszących.

❑ Regulacja ustawień dźwięku

MENU → Dźwięk → Efekt dźwiękowy → ENTER

■ Efekt dźwiękowy

(wyłącznie standardowy tryb dźwięku)

Użyj przycisków strzałek, aby wybrać opcję, następnie naciśnij przycisk ENTER.

- SRS TruSurround HD (Wyłączone / Włączone) TOOLS

  (wyłącznie standardowy tryb dźwięku)

  Ta funkcja pozwala uzyskać wirtualny dźwięk przestrzenny, 5.1-kanałowy przez dwa głośniki za pomocą technologii HRTF (tzw. charakterystyka przenoszenia głowy, ang. Head Related Transfer Function).

- **SRS TruDialog (Wyłączone / Włączone)**

  (wyłącznie standardowy tryb dźwięku)

  Ta funkcja pozwala zwiększyć intensywność głosu wymawianego na tle muzyki lub efektów dźwiękowych. Dzięki temu będzie można łatwiej usłyszeć prowadzone w programach rozmowy.

- **Korektor**

  Korektor umożliwia dostosowanie ustawień dźwięku dla każdego głośnika.

  Balans: Kontrola balansu między prawym i lewym głośnikiem.

  100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Regulacja pasma): Regulacja częstotliwości wybranych częstotliwości pasma.

  Zeruj: Przywrócenie ustawień domyślnych korektora.

Opcje nadawania dźwięku

- **Jęz. ścieżki dźw.** TOOLS

  (tylko kanały cyfrowe)

  Zmiana domyślnych ustawień języka dźwięku.

  Dostępne języki mogą się różnić w zależności od transmisji.

- **Format dźwięku**

  (tylko kanały cyfrowe)

  Wybieranie formatu dźwięku.

- **Opis audio**

  (niedostępne we wszystkich lokalizacjach; tylko kanały cyfrowe)

  Funkcja ta obsługuje strumień dźwięku dla funkcji AD (Audio Description – Opis Audio), jeśli nadawca wysyła go równolegle z głównym dźwiękiem.

  - **Opis audio (Wyłączone / Włączone)**: Włączenie lub wyłączenie funkcji opisów dźwiękowych.
  - **Głośność**: Dopasowywanie głośności dźwięku.

Ustawienia dodatkowe

- **Poziom dźwięku DTV (MPEG / HE-AAC)**: (tylko kanały cyfrowe) Przy użyciu tej funkcji można zmniejszyć wyrównać sygnał dźwiękowy głosu (jeden z sygnałów odbieranych w telewizji cyfrowej) do żądanego poziomu.

  - Odpowiednio do typu nadawanego sygnału, wartość **MPEG / HE-AAC** można wyregulować w zakresie od -10 dB do 0 dB.

  - Aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głosu, należy zmienić tę wartość w przedziale odpowiednio od 0 do -10.

- **Kom. Dolby Digital (Line / RF)**: Ta funkcja pozwala zminimalizować niezgodność między sygnałem Dolby Digital i sygnałem głosu (np. MPEG Audio, HE-AAC, dźwięk ATV).

  Wybierz opcję **Line**, aby uzyskać dynamiczny dźwięk, lub opcję **RF**, aby zmniejszyć w nocy różnicę między głośniejszymi i cichszymi dźwiękami.

  Line: Ustawienie poziomu wyjścia dla sygnałów silniejszych lub słabszych niż -31 dB (poziom odniesienia) do -20 dB lub -31 dB.

  RF: Ustawienie poziomu wyjścia dla sygnałów silniejszych lub słabszych niż -20 dB (poziom odniesienia) do -10 dB lub -20 dB.

Ustawienia głośnika

- **Głośność automatyczna (Wyłączone / Normalny / W nocy)**

  Aby wyrównać poziom głośności na każdym kanale, wybierz opcję **Normalny**.

  W nocy: Ten tryb zapewnia lepszą jakość dźwięku w porównaniu z trybem **Normalny** hałas jest zredukowany niemal do zera. Tryb ten jest przydatny w nocy.

  Aby dopasować głośność urządzenia podłączonego do telewizora, należy opcję **Głośność automatyczna** na telewizorze ustawić na **Wyłączone**. W przeciwnym przypadku zmiana głośności w urządzeniu źródłowym nie zostanie zastosowana.

Zeruj dźwięk (OK / Anuluj)

Przywrócenie wszystkich ustawień obrazu do wartości domyślnych.

❑ Wybieranie trybu dźwięku TOOLS

Po ustawieniu opcji **Dual I-II** na ekranie wyświetli się aktualny tryb dźwięku.

	Rodzaj dźwięku	Dual I-II	Domyślny
A2 Stereo	Mono	Mono	Automatyczna zmiana
	Stereo	Stereo ↔ Mono	
	Dual	Dual I ↔ Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Automatyczna zmiana
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	Dual	Mono → Dual I ↖ Dual II ↙	Dual I

- Jeśli sygnał stereofoniczny jest słaby i przestawia się automatycznie, zaleca się ustawienie trybu Mono.
- Aktywne tylko przy dźwięku stereo.
- Dostępna wyłącznie gdy opcja **Źródło** jest ustawiona na **TV**.

❑ Ustawianie czasu

MENU → System → Czas → ENTER

■ Czas

Po naciśnięciu przycisku **INFO** zostanie wyświetlona bieżąca godzina.

- Zegar: Część funkcji telewizora wymaga ustawienia zegara.

  Po odłączeniu przewodu zasilania należy ponownie ustawić zegar.

  Tryb zegara: Wybór automatycznej lub ręcznej konfiguracji czasu.

  – Auto: automatyczne ustawienie czasu w oparciu o sygnał kanału cyfrowego.

  W celu automatycznego ustawienia zegara musi być podłączona antena.

– **Ręczn.**: ręczne ustawianie czasu.

✎ W zależności od stacji nadawczej i sygnału, automatyczne ustawienia zegara mogą być nieprawidłowe. W takiej sytuacji zegar należy ustawić ręcznie.

Ustawienie zegara: Ręcznie wprowadź wartości **Dzień, Miesiąc, Rok, Godzina** i **Minuta**.

✎ Funkcja dostępna tylko przy ustawieniu opcji **Tryb zegara** na **Ręczn**.

Strefa czasowa (w zależności od kraju): Wybierz strefę czasową.

✎ Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja **Tryb zegara** zostanie ustawiona na ustawienie **Auto**.

✎ Wybór ustawienia **Ręczn** dla opcji **Strefa czasowa** aktywuje ustawienia **GMT** i **DST**.

❑ Korzystanie z automatycznego wyłączania

MENU → System → Czas → Autom. wyłączanie → ENTER

- Auto. wyłączanie TOOLS Automatycznie wyłącza telewizor po ustawionym okresie czasu. (30, 60, 90, 120, 150 i 180 minut).


  Aby anulować funkcję Automr. wyłączanie, wybierz opcję Wyłączone.

❑ Ustawianie wyłącznika czasowego

MENU → System → Czas → Włącznik czasowy <lub> Wyłącznik czasowy → ENTER

- **Włącznik czasowy 1 / Włącznik czasowy 2 / Włącznik czasowy 3**: Można określić trzy różne ustawienia włącznika czasowego. W pierwszej kolejności należy ustawić zegar.
  - **Ustawienia**: Wybierz opcję **Wyłączone, 1 raz, Co dzień, Pon.~Pt., Pon.~Sob., Sob.~Nd.** lub **Ręczn.** stosownie do swoich potrzeb. Po wybraniu opcji **Ręczn.** można ustawić dzień, w którym czasomierz zostanie aktywowany.

    Ikona ✓ oznacza wybrany dzień.



- W zależności od modelu wyświetlony obraz może się różnić.

– **Czas włączenia**: Ustaw godziny i minuty.

– **Głośność**: Ustaw żądany poziom głośności.

– **Źródło**: Wybierz, czy po włączeniu telewizora ma być odtwarzana telewizja (opcja **TV**) czy zawartość pamięci **USB**. (Opcję **USB** można wybrać tylko po podłączeniu do telewizora urządzenia USB)

– **Antena** (gdy opcja **Źródło** jest ustawiona na **TV**): Wybór opcji **ATV** lub **DTV**.

– **Kanał** (gdy opcja **Źródło** jest ustawiona na **TV**): Wybór kanału.

– **Muzyka / Zdjęcia** (jeśli opcja **Źródło** jest ustawiona na **USB**): Wybierz folder w urządzeniu USB zawierający muzykę lub zdjęcia do odtworzenia po automatycznym włączeniu telewizora.

UWAGA


- Jeśli na urządzeniu USB lub w wybranym folderze nie ma muzyki, funkcja Timer (Czasomierz) nie będzie działać prawidłowo.
- Gdy w urządzeniu USB jest zapisane tylko jedno zdjęcie, pokaz slajdów nie zostanie uruchomiony.
- Jeśli nazwa folderu jest za długa, nie będzie możliwe jego wybranie.
- Każde używane urządzenie USB ma przydzielony własny folder. Jeśli używasz więcej niż jednego urządzenia USB tego samego typu, upewnij się, że foldery przypisane do każdego z nich mają inne nazwy.
- Zalecamy, aby razem z funkcją **Włącznik czasowy** używać pamięci USB oraz uniwersalnego czytnika kart.
- Funkcja **Włącznik czasowy** może nie działać z urządzeniami USB zasilanymi bateryjnie, odtwarzaczami MP3 lub przenośnymi odtwarzaczami multimedialnymi, ponieważ rozpoznanie takich urządzeń zajmuje dużo czasu.

- **Wyłącznik czasowy 1 / Wyłącznik czasowy 2 / Wyłącznik czasowy 3**: Można określić trzy różne ustawienia wyłącznika czasowego. W pierwszej kolejności należy ustawić zegar.

  Ustawienia: Wybierz opcję **Wyłączone, 1 raz, Co dzień, Pon.~Pt., Pon.~Sob., Sob.~Nd.** lub **Ręczn.** stosownie do swoich potrzeb. Po wybraniu opcji **Ręczn.** można ustawić dzień, w którym czasomierz zostanie aktywowany.

  Ikona ✓ oznacza wybrany dzień.

  Czas wyłączenia: Ustaw godziny i minuty.



- W zależności od modelu wyświetlony obraz może się różnić.

❑ Blokowanie programów

MENU → System → Zabezpieczenia → ENTER

■ Zabezpieczenia

Przed wyświetleniem ekranu konfiguracji zostanie wyświetlony monit z prośbą o wprowadzenie kodu PIN.

Wpisz 4-cyfrowy kod PIN. Zmień kod PIN za pomocą opcji **Zmień kod PIN**.

- **Blokada kanału (Wyłączone / Włączone)**: Użyj funkcji Menedżer kanałów do zablokowania kanałów dla nieupoważnionych użytkowników.Użyj funkcji Menedżer kanałów do zablokowania kanałów dla nieupoważnionych użytkowników. Pozwoli to na przykład zablokować kanały nieodpowiednie dla dzieci.

  Dostępne tylko przy opcji Źródło ustawionej na **TV**.

- **Blok. klasyf. progr.** (w zależności od kraju): Pozwala ustawić 4-cyfrowy kod PIN i zablokować kanały nieodpowiednie dla dzieci lub innych nieautoryzowanych użytkowników. Jeśli wybrany kanał został zablokowany, zostanie wyświetlony symbol „🔒”.

  Elementy funkcji **Blok. klasyf. progr.** różnią się w zależności od kraju.

- **Zmień kod PIN**: Zmień hasło wymagane do konfiguracji telewizora.

❑ Obraz w obrazie (PIP)

MENU → System → PIP → ENTER

■ PIP TOOLS

Pozwala oglądać jednocześnie dwa obrazy:Jeden z telewizji i jeden z zewnętrznego źródła obrazu. Funkcja **PIP** (Obraz w obrazie) nie działa w tym samym trybie.

UWAGA

- Informacje o dźwięku w trybie PIP znajdują się w instrukcjach **Wybór dźwięku**.
- Jeśli telewizor zostanie wyłączony przy włączonym trybie **PIP**, to po jego ponownym włączeniu okno PIP zniknie.
- Można zauważyć, że obraz w okienku PIP stanie się nieco nienaturalny po ustawieniu wyświetlania gry lub tekstów piosenek do karaoke na ekranie głównym.

- Ustawienia funkcji PIP

Okno główne	Okienko podglądu
HDMI	Telewizor

- **PIP (Wyłączone / Włączone)**: Aktywacja lub dezaktywacja funkcji PIP.
- **Kanał**: Wybór kanału dla okienka podglądu.
- **Rozmiar** (▭ / ▭): Wybierz rozmiar dla okienka podglądu.
- **Pozycja** (▭ / ▭ / ▭ / ▭): Wybierz pozycję obrazu wewnętrznego.
- **Wybór dźwięku (Dźwięk główny / Dźwięk PIP)**: Możesz wybrać źródło dźwięku (**Dźwięk główny** / **Dźwięk PIP**) emitowanego w trybie **PIP**.

❑ Rozwiązania oszczędnościowe

MENU → System → Rozwiązanie Eco → ENTER

■ Rozwiązanie Eco

- **Oszczędz. Energii (Wyłączone / Nisk. / Śred. / Wys. / Wyłącz obraz)**

  TOOLS: Ta funkcja służy do dostosowywania jasności telewizora w celu ograniczenia zużycia prądu. Wybranie opcji **Wyłącz obraz** spowoduje wyłączenie obrazu, jednak dźwięk będzie nadal emitowany. Naciśnij dowolny przycisk (poza przyciskiem głośności), aby ponownie włączyć ekran.

- **Czujnik Eco (Wyłączone / Włączone)**

  dla urządzeń serii LED 5 o przekątnej 40 cali, urządzeń serii LCD 5 i telewizorów plazmowych: Aby zwiększyć poziom oszczędności energii, ustawienia obrazu automatycznie dostosują się do oświetlenia pomieszczenia.

  W przypadku regulacji **Podświetlenie** dla telewizorów LED i LCD / **Podświetlenie** dla telewizorów plazmowych, **Czujnik Eco** zostanie **Wyłączone**.

  Min. podświetlenie dla telewizorów LED i LCD / **Min. podśw. kom.** dla telewizorów plazmowych: Gdy opcja **Czujnik Eco** jest ustawiona na **Włączone**, można ręcznie dostosować minimalną jasność ekranu.

  Jeśli opcja **Czujnik Eco** jest ustawiona na **Wyłączone**, poziom jasności wyświetlacza może wzrosnąć lub zmaleć w zależności od poziomu światła w otoczeniu.

- **Tr. got. br. sygn. (Wyłączone / 15 min / 30 min / 60 min)**:

  Aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii, ustaw czas przez jaki telewizor pozostanie włączony, jeśli nie będzie odbierał sygnału.

- **Aut. wył. zasil. (Wyłączone / Włączone)**: Telewizor zostanie automatycznie wyłączony, jeśli użytkownik nie wykona żadnej operacji w ciągu 4 godzin.

❑ Inne funkcje

MENU → System → ENTER

■ Język

- **Język menu**: Ustawienie języka menu.
- **Język teletekstu** (w zależności od kraju): Wybór języka, w którym będzie wyświetlany teletekst.

  Jeśli wybrany język nie jest dostępny dla danego programu, domyślnie wybierany jest język angielski.

- **Preferencje (Podstawowy język dźwięku / Dodatkowy język dźwięku / Podstawowy język podpisów / Dodatkowy język podpisów / Podstawowy język teletekstu / Dodatkowy język teletekstu)**: Wskaż język ustawiany jako domyślny po wybraniu kanału.

  Opcje **Podstawowy język teletekstu** i **Dodatkowy język teletekstu** mogą nie być obsługiwane w niektórych rejonach.

Napisy

To menu umożliwia wyświetlenie trybu **Napisy**.

- **Napisy (Wyłączone / Włączone)**: Włączenie lub wyłączenie napisów.
- **Tryb napisów (Normalny / Dla niedosłysz.)**: Ustawienie trybu napisów.
- **Język napisów**: Ustawia język napisów.

  Jeśli oglądany program nie obsługuje ustawienia **Dla niedosłysz.**, automatycznie włączany jest tryb **Normalny**, nawet w przypadku wybrania opcji **Dla niedosłysz**.

  Jeśli wybrany język nie jest dostępny dla danego programu, domyślnie wybierany jest język angielski.

Cyfrowy teletekst (Wyłączony / Włączony)

(tylko w Wielkiej Brytanii)

Ta funkcja jest włączana, jeśli wraz z programem jest nadawana telegazeta.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) Międzynarodowy standard systemów kodowania danych używany w multimediach. Jest to standard wyższy od systemu MPEG, obejmuje hipermedia — zdjęcia, usługi znakowe, animacje, grafikę, filmy, a także dane multimedialne — zawierające łącza do kolejnych danych. Technologia MHEG jest interaktywnym środowiskiem użytkownika i znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak telewizja na żądanie (Video-On-Demand, VOD), telewizja interaktywna (Interactive TV, ITV), handel elektroniczny (Electronic Commerce, EC), edukacja telewizyjna, telekonferencje, biblioteki cyfrowe i gry sieciowe.

Czas autom. ochrony dla telewizorów LED i LCD

- **Czas autom. ochrony (Wył / 2 godz. / 4 godz. / 8 godz. / 10 godz)**: Jeśli obraz nie będzie się zmieniać przez określony przez użytkownika czas, zostanie włączony wygaszacz ekranu. Pozwoli to zapobiec tworzeniu się odbić na ekranie.

Ochr. przed wypalan. dla telewizorów plazmowych

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wypalenia ekranu, telewizor został wyposażony w technologię zapobiegania wypalania ekranu. Ustawienie Czas umożliwia zaprogramowanie odstępu czasu w minutach pomiędzy kolejnymi ruchami obrazu.

- **Skok pikseli** (**Wyłączone** / **Włączone**): Funkcja umożliwia minimalnie przesunąć piksele na panelu plazmowym w poziomie lub pionie w celu zminimalizowania powstawania efektu powidokowego.

  Optymalne warunki do przesuwania pikseli

	Wartość	TV / HDMI
Poziomo	0~4	4
Pionowo	0~4	4
Czas (minuty)	1~4 min	4 min

Wartość opcji **Skok pikseli** może być różna w zależności od rozmiaru monitora (w calach) i trybu pracy.

Funkcja ta jest niedostępna w trybie **Dopas. do ekranu**.

- **Czas autom. ochrony** (**Wyłączone** / **10 min** / **20 min** / **40 min** / **1 godzina**): Jeśli obraz nie będzie się zmieniać przez określony przez użytkownika czas, zostanie włączony wygaszacz ekranu. Pozwoli to zapobiec tworzeniu się odbić na ekranie.
- **Przewijanie**: Funkcja powoduje usunięcie obrazu szczątkowego przez przesuwanie wszystkich pikseli na panelu plazmowym według specjalnego wzoru. Tej funkcji należy użyć w celu usunięcia widocznego na ekranie efektu powidokowego, szczególnie w wyniku długotrwałego wyświetlania zdjęć.

W celu zupełnego usunięcia obrazu szczątkowego widocznego na ekranie należy pozostawić włączoną funkcję usuwania takiego obrazu przez długi czas (około 1 godziny). Jeśli obraz szczątkowy po użyciu funkcji usuwania będzie dalej widoczny, to funkcję usuwania obrazu szczątkowego należy włączyć ponownie.

Naciśnij dowolny przycisk na pilocie, aby anulować tę funkcję.

- **Wyszarzenie boków** (**Jasne** / **Ciemna**): Podczas oglądania telewizji przy ustawionych proporcjach obrazu 4:3, ekran jest chroniony przed uszkodzeniem przez regulację balansu bieli przy lewej i prawej krawędzi.

Ogólne

- **Tryb gry (Wyłączone / Włączone)**: Po podłączeniu do konsoli gier, takiej jak na przykład PlayStation™ lub Xbox™, można spotęgować wrażenia płynące z gry, jeśli wybierze się tryb gry.

  UWAGA

  - Uwagi i ograniczenia dotyczące trybu gry
    - Aby podłączyć konsolę wideo i inne urządzenie zewnętrzne, ustaw opcję **Tryb gry** na **Wyłączone** w menu ustawień.
    - Jeżeli włączysz wyświetlanie menu telewizora w trybie **Tryb gry**, obraz zatrzęsie się nieznacznie.
  - **Tryb gry** jest niedostępny w trybie **TV**.

- Po podłączeniu konsoli do gier, ustaw opcję **Tryb gry** na **Włączone**, aby zapobiec niższej jakości obrazu.
- Jeżeli opcja **Tryb gry** jest ustawiona na **Włączone**:
  - **Tryb obrazu** jest ustawiony na **Standardowy**, a **Tryb dźwięku** na **Film**.

- **Przezroczystość menu (Jasne / Ciemna)**: Ustawia stopień przezroczystości menu.
- **Logo rozruchowe (Wyłączone / Włączone)**: na włączanym telewizorze będzie wyświetlane logo Samsung.

Common Interface

- **Menu CI**: Ta funkcja umożliwia użytkownikowi wybieranie opcji z menu udostępnianego przez moduł CAM. Wybierz Menu CI, korzystając z menu PC Card.
- **Informacje o module CAM**: Wyświetlenie informacji o module CAM włożonym do gniazda CI oraz karcie CI lub CI+ włożonej do modułu CAM. Moduł CAM można zainstalować w dowolnej chwili, niezależnie od tego, czy telewizor jest włączony czy wyłączony.

1. Moduł CI CAM można nabyć u najbliższego sprzedawcy lub zamówić telefonicznie.
2. Włóż zdecydowanym ruchem kartę CI lub CI+ do modułu CAM, w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
3. Włóż moduł CAM z kartą CI lub CI+ do gniazda Common Interface w kierunku wskazywanym przez strzałkę tak, aby karta ustawiła się równolegle do gniazda.
4. Sprawdź, czy na kodowanym kanale jest wyświetlany poprawny obraz.

❑ Menu Pomoc techniczna

MENU → Pomoc techniczna → e-Manual → ENTER

■ e-Manual

Dzięki tej funkcji możesz zapoznać się z ogólnymi i dokładnymi instrukcjami dotyczącymi funkcji telewizora.

Szczegółowe informacje dotyczące ekranu instrukcji elektronicznej znajdują się w części „Korzystanie z instrukcji elektronicznej” w Instrukcji użytkownika.

Diagnostyka

Diagnostyka może wymagać kilku sekund. Jest to normalne zachowanie telewizora.

- **Test obrazu (Tak / Nie)**: Używane do identyfikacji kłopotów z obrazem.

  Tak: Jeżeli obraz testowy nie jest wyświetlany lub występują szumy, wybierz **Tak**. Telewizor mógł ulec uszkodzeniu. Skontaktuj się z Biurem pomocy telefonicznej firmy Samsung.

  Nie: Jeżeli obraz testowy jest wyświetlany poprawnie, wybierz **Nie**. Możliwe, że sprzęt zewnętrzny jest uszkodzony. Sprawdź połączenia z telewizorem. Jeśli problem nadal będzie występować, zapoznaj się z instrukcją użytkownika urządzenia zewnętrznego.

- **Test dźwięku (Tak / Nie)**: Odtwarza wbudowaną melodię, aby sprawdzić problemy z dźwiękiem.

  Tak: Jeśli dźwięk wydobywa się tylko z jednego głośnika, lub nie słychać go wcale, wybierz **Tak**. Telewizor mógł ulec uszkodzeniu. Skontaktuj się z Biurem pomocy telefonicznej firmy Samsung.

  Nie: Jeżeli dźwięk słychać prawidłowo z obu głośników, wybierz **Nie**. Możliwe, że sprzęt zewnętrzny jest uszkodzony. Sprawdź połączenia z telewizorem. Jeśli problem nadal będzie występować, zapoznaj się z instrukcją użytkownika urządzenia zewnętrznego.

- **Informacja o sygnale**: (tylko kanały cyfrowe) Kanały HDTV są odbierane albo w doskonałej jakości, albo są niedostępne. Aby zwiększyć siłę sygnału, wyreguluj ustawienie anteny.
- **Rozwiązywanie problemów**: Jeśli występuje problem z telewizorem, zapoznaj się z przedstawionym opisem.


  Jeśli żadna ze wskazówek nie pomoże, skontaktuj się z centrum obsługi klienta Samsung.

Aktualizacja oprogramowania

Aktualizację oprogramowania można wykonać, pobierając najnowsze oprogramowanie sprzętowe z witryny „www.samsung.com” na urządzenie pamięci USB.

Obecna wersja-to oprogramowanie aktualnie zainstalowane w telewizorze.


Oprogramowanie jest opisane jako „Rok/Miesiąc/Dzień_Wersja”.



- W zależności od modelu wyświetlony obraz może się różnić.

Instalacja najnowszej wersji

- **Przez USB**: Podłącz do telewizora napęd USB z plikiemz nowszą wersją oprogramowania sprzętowego, pobranego z witryny www.samsung.com. Podczas instalacji aktualizacji nie należy wyłączać zasilania ani odłączać urządzenia USB. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego nastąpi automatyczne wyłączenie i ponowne włączenie telewizora. Po wykonaniu aktualizacji przywrócone zostaną domyślne ustawienia obrazu i dźwięku. Zalecamy wcześniejsze zapisanie tych ustawień w innym miejscu, co pozwoli na ich szybkie przywrócenie po aktualizacji.



- W zależności od modelu wyświetlony obraz może się różnić.

- **Przez kanał**: Aktualizacja oprogramowania za pomocą emitowanego sygnału.

  Jeśli funkcja została wybrana w trakcie przesyłania oprogramowania, zostanie wykonane automatyczne wyszukanie i pobranie oprogramowania.

  Czas konieczny do pobrania plików zależy od siły sygnału.

- **Alternat. oprogramowanie** (kopia zapasowa): Jeśli wystąpił problem z nowym oprogramowaniem sprzętowym, który wpływa na pracę telewizora, można przywrócić poprzednią wersję oprogramowania.

  Jeśli oprogramowanie zostało zmienione, zostanie wyświetlona aktualna wersja.

- **Tryb gotow. do aktualizacji (Wyłączone / 1 godzinę później / 2 godziny później / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00)**: Aktualizacja ręczna wykonana zostanie automatycznie o wybranej godzinie. Ponieważ włączane jest wewnętrzne zasilanie urządzenia, ekran może nieznacznie się rozjaśnić. Może to potrwać nawet ponad godzinę, aż aktualizacja oprogramowania zostanie zakończona.

Kontakt z firmą Samsung

Informacje należy przejrzeć, jeżeli telewizor nie pracuje poprawnie lub jeżeli konieczna jest aktualizacja oprogramowania. Można tam znaleźć informacje o naszych centrach telefonicznej pomocy technicznej oraz pobieraniu produktów i programów.

Treść — str. główna

Udostępnia zróżnicowane przydatne materiały.

❑ Korzystanie z funkcji Moje treści

Oglądaj zdjęcia i słuchaj utworów muzycznych zapisanych na pamięci USB klasy MSC.

1. Naciśnij przycisk **CONTENT**, aby wybrać opcję **Moje treści**.
2. Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać żądane menu (**Zdjęcia**, **Muzyka**), a następnie naciśnij przycisk **ENTER**↵.




- W zależności od modelu wyświetlony obraz może się różnić.

❑ Podłączanie urządzenia USB

1. Włącz telewizor.
2. Podłącz urządzenie USB z zapisanymi zdjęciami i/lub muzyką do gniazda USB umieszczonego z tyłu telewizora.
3. Po podłączeniu urządzenia USB do telewizora zostanie wyświetlone okno. Wybierz w nim opcję **Podłącz. urządzenie**.

Panel boczny telewizora



- W zależności od modelu wyświetlony obraz może się różnić.

Pliki multimedialne bez licencji mogą być nieobsługiwane.

Co należy wiedzieć przed użyciem funkcji **Moje treści**

- Protokół MTP nie jest obsługiwany.
- Obsługiwane systemy plików to FAT16, FAT32 i NTFS.
- Niektóre rodzaje aparatów cyfrowych korzystających z portu USB mogą być niekompatybilne z tym telewizorem.
- Funkcja **Moje treści** obsługuje tylko urządzenia USB klasy MSC. Skrót MSC oznacza urządzenia typu Mass Storage Class Bulk-Only Transport. Przykładami urządzeń klasy MSC są pamięci USB, czytniki kart pamięci i dyski twarde USB (nie są obsługiwane koncentratory USB). Urządzenia należy podłączać bezpośrednio do portu USB w telewizorze.
- Przed podłączeniem urządzenia do telewizora należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych na wypadek ich uszkodzenia lub skasowania. Firma SAMSUNG nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone lub utracone pliki.

- Urządzenie USB (HDD) nie jest obsługiwane.
- Nie wolno odłączać ładowanego urządzenia USB od telewizora.
- Im wyższa rozdzielczość obrazu, tym dłużej będzie trwało jego wyświetlenie.
- Maksymalna obsługiwana rozdzielczość obrazu JPEG wynosi 15 360 × 8640 pikseli.
- Przy nieobsługiwanych lub uszkodzonych plikach pojawi się komunikat „Nieobsł. form. pliku.”.
- Przy plikach sortowanych za pomocą ustawienia **Widok podst.** w każdym folderze można wyświetlić do 1000 plików.

- Nie można odtwarzać plików MP3 z zabezpieczeniem DRM, pobranych z płatnej strony internetowej. Cyfrowe zarządzanie prawami (DRM) to technologia wspierająca tworzenie, dystrybucję oraz zarządzanie treściami w sposób jednolity oraz wszechstronny, włączając w to ochronę praw i interesów dostawców treści, przeciwdziałanie nielegalnemu kopiowaniu treści oraz zarządzanie fakturami oraz umowami.
- Jeśli podłączone są dwa urządzenia typu PTP, w danym momencie można używać tylko jednego z nich.
- Jeśli podłączone są więcej niż dwa urządzenia klasy MSC, niektóre z nich mogą nie być obsługiwane. Jeśli urządzenie wymaga wysokiego poziomu zasilania (ponad 500 mA lub 5 V), może nie być ono obsługiwane.


- Jeśli po podłączeniu urządzenia USB lub w trakcie korzystania z niego pojawia się komunikat ostrzegający o nadmiernym poziomie zasilania, urządzenie mogło zostać nierozpoznane lub działa nieprawidłowo.
- Jeśli w czasie określonym w opcji **Czas autom. ochrony** do telewizora nie zostanie podłączony sygnał, uruchomi się wygaszacz ekranu.
- Tryb oszczędzania energii w wybranych dyskach twardych może być automatycznie uruchomiony po ich podłączeniu do telewizora.

- Jeśli jest używany przedłużacz kabla USB, może nie dojść do rozpoznania urządzenia USB lub odczytania zapisanych na nim plików.
- Jeśli urządzenie USB podłączone do telewizora nie zostanie rozpoznane, lista plików na urządzeniu jest uszkodzona lub plik z listy nie może być odtworzony, podłącz urządzenie USB do komputera, sformatuj je i sprawdź połączenie.
- Jeśli plik usunięty z komputera jest dalej widoczny po uruchomieniu funkcji **Moje treści**, użyj na komputerze funkcji „Opróżnij kosz”. Plik zostanie trwale usunięty.
- Funkcja **Moje treści** obsługuje tylko sekwencyjny format jpeg.
- Gdy liczba plików i folderów zapisanych w urządzeniu USB przekroczy 4000 sztuk, zapisane pliki i foldery mogą się nie wyświetlać. Ponadto część plików może się nie otwierać.

❑ Elementy ekranu

Przejdź do żądanego pliku przy użyciu przycisków ◄/►/▲/▼, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**↵. Plik zostanie odtworzony. Zawartość ekranu **Moje treści** może się różnić w zależności od sposobu przejścia do niego.

Informacja:
Możesz sprawdzić wybraną nazwę urządzenia, tryb zawartości, nazwę folderu/pliku, stronę i listę sortowania.



Sekcja Lista plików:
Umożliwia sprawdzenie plików i grup uporządkowanych według kategorii.

Tryb zawartości / Nazwa urządzenia:
Można wybrać żądany tryb zawartości lub nazwę urządzenia.


Przyciski działań:

- C Żółty (**Tryb edycji**): wybór żądanego utworu muzycznego. Na ekranie zostanie wyświetlone pole wyboru umożliwiające zaznaczenie żądanego utworu muzycznego. Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie Muzyka.
- **Narzędzia**: Wyświetlenie menu opcji.
- **Wróć**: Powrót do poprzedniego kroku.
- **Wybierz**: Wybiera treść dla opcji **Tryb edycji**.

Muzyka

Odtwarzanie muzyki

1. Naciśnij przycisk ◄/►/▲/▼, aby wybrać żądany utwór muzyczny na liście plików.
2. Naciśnij przycisk **ENTER**↵.



Wyświetlane są wyłącznie pliki z rozszerzeniem MP3. Pliki z innymi rozszerzeniami nie są wyświetlane, nawet jeśli zostały zapisane na tym samym urządzeniu USB.

Jeśli dźwięk nie brzmi normalnie, zmień ustawienia opcji **Korektor** w menu **Dźwięk**. (Nadmiernie modulowany plik MP3 może powodować problem z dźwiękiem.)

Odtwarzanie wybranej muzyki

1. Naciśnij przycisk c (**Tryb edycji**).
2. Wybierz żądany utwór muzyczny.

   Na lewo od wybranych plików pojawi się symbol wyboru.


3. Naciśnij przycisk **TOOLS** i wybierz opcję **Odtw. zaznacz. zawartość**.

   Można zaznaczyć wszystkie utwory muzyczne lub usunąć ich zaznaczenie, naciskając opcję **Zaznacz wszystkie/Odznacz wszystkie**.

Zdjęcia

Wyświetlanie zdjęć lub pokazu slajdów

1. Naciśnij przycisk ◄/►/▲/▼, aby wybrać żądane zdjęcie na liście plików.
2. Naciśnij przycisk **ENTER**↵.
   - Po wyświetleniu wybranego zdjęcia naciśnij przycisk **ENTER**↵, aby uruchomić pokaz slajdów.



   - W pokazie slajdów zostaną wyświetlone kolejno wszystkie zdjęcia z listy.

Jeśli opcja **Podkład muzyczny** jest ustawiona na **Włączony**, podczas pokazu slajdów można automatycznie odtwarzać muzykę w tle.

❑ Moje treści - Funkcje dodatkowe

Menu opcji odtwarzania muzyki/zdjęć

W czasie odtwarzania pliku naciśnij przycisk **TOOLS**.

Kategoria	Obsługa	Muzyka	Zdjęcia
Tryb losowy	Utwory muzyczne można odtwarzać w sposób losowy.	✓	
Tryb powtarzania	Istnieje możliwość powtarzania utworów.	✓	
Tryb obrazu	Możliwość regulacji ustawień obrazu.		✓

Kategoria	Obsługa	Muzyka	Zdjęcia
Tryb dźwięku	Możliwość regulacji ustawień dźwięku.	✓	✓
Pokaz slajdów / Wstrz. pokaz slajd.	Możliwość uruchomienia lub wstrzymania pokazu slajdów.		✓
Pręd. pokazu slaj.	Funkcja pozwalająca ustawić szybkość odtwarzania pokazu slajdów.		✓
Podkład muzyczny	Opcja włączenia/wyłączenia podkładu muzycznego pokazu slajdów.		✓

Kategoria	Obsługa	Muzyka	Zdjęcia
Ustawienie podkładu muzycznego	Podczas pokazu slajdów w tle może być odtwarzana muzyka.		✓
Powiększenie	Możliwość powiększania obrazów w trybie pełnoekranowym.		✓
Obróć	Możliwość obracania obrazów w trybie pełnoekranowym.		✓
Informacja	Możliwość wyświetlenia szczegółowych informacji o odtwarzanym pliku.	✓	✓

❑ Telegazeta w kanałach analogowych

Na stronie początkowej znajdują się informacje dotyczące sposobu obsługi telegazety. Aby telegazeta była prawidłowo wyświetlana, wybrany program musi być dobrze odbierany. W przeciwnym przypadku informacje będą niepełne lub będzie.

Strony telegazety można zmieniać, naciskając odpowiednie przyciski numeryczne na pilocie.


- (tryb): Naciśnij, aby wybrać tryb teletekstu (LIST/FLOF). Po naciśnięciu w trybie LIST, powoduje przełączenie do trybu zapisywania listy. Wówczas, po naciśnięciu przycisku 8 (zapis) strona teletekstu zostanie zapisana na liście.
- / (Teletekst włączony/mieszany/wyłączony): Aktywacja trybu telegazety dla aktualnego kanału. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyświetlić jednocześnie obraz programu telewizyjnego i telegazetę. Naciśnij przycisk raz jeszcze, aby zamknąć telegazetę.

- (podstrona): Wyświetlenie dostępnej podstrony.
- (zapisz): Zapis stron telegazety.
- (indeks): Wyświetlenie indeksu (spisu treści) w dowolnym momencie przeglądania telegazety.
- (rozmiar): Naciśnij, aby powiększyć dwukrotnie górną połowę strony telegazety. Naciśnij ponownie, aby wyświetlić dolną połowę strony. Naciśnij jeszcze raz, aby wyświetlić z powrotem normalny ekran.
- (wstrzymaj): Jeśli dostępne są kolejne, automatycznie wyświetlane strony, naciśnięcie tego przycisku powoduje zatrzymanie wyświetlania na bieżącej stronie. Aby cofnąć operację, naciśnij go ponownie.
- (strona w górę): Wyświetlenie następnej strony telegazety.
- (strona w dół): Wyświetlenie poprzedniej strony telegazety.

- (pokaż): Naciśnij, aby wyświetlić ukryty tekst (np. odpowiedzi na pytania konkursowe). Aby wyświetlić z powrotem normalny ekran, naciśnij przycisk ponownie
- (anuluj): Zmniejszenie telegazety tak, aby nakładała się na emitowany kanał.
- Przyciski kolorowe (czerwony, zielony, żółty, niebieski): Jeśli nadawca używa systemu FASTEXT, poszczególne tematy umieszczone na stronie telegazety są oznaczone różnymi kolorami. Naciśnięcie przycisku o odpowiednim kolorze spowoduje przejście do odpowiedniego tematu. Naciśnij kolorowy przycisk odpowiadający wybranemu tematowi. Zostanie wyświetlona nowa strona oznaczona kolorem. W ten sam sposób można wybierać pozycje. Aby wyświetlić poprzednią lub następną stronę, naciśnij przycisk z odpowiednim kolorem.

Strony telegazety są uporządkowane według sześciu kategorii:

Cz	Zawarto
A	Numer wybranej strony.
B	Identyfikator programu.
C	Numer bieżącej strony lub wskazówki dotyczące wyszukiwania.
D	Data i godzina.
E	Tekst.
F	Informacje o stanie. Informacje o systemie FASTEXT.



❑ Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe Kensington

(w zależności od modelu)


Zabezpieczenie Kensington nie jest oferowane przez firmę Samsung. Jest to mechanizm służący do fizycznego zablokowania urządzenia używanego w miejscach publicznych. Wygląd i metoda zamykania mogą się różnić od przedstawionych na rysunku w zależności od producenta. Prawidłowy sposób użycia został opisany w instrukcji obsługi blokady Kensington.

Z tyłu telewizora znajduje się ikona “”. Gniazdo kensington znajduje się obok ikony „”.

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyglądzie i umiejscowieniu produktu.

Aby zablokować produkt, wykonaj poniższe czynności:

1. Owiń przewód blokady Kensington wokół dużego, nieruchomego przedmiotu (np. biurka lub krzesła).



2. Przeciągnij koniec przewodu zakończony zamkiem przez drugi koniec przewodu blokady Kensington zakończony pętlą.
3. Włóż mechanizm blokujący do gniazda Kensington w produkcie ❶.
4. Zamknij blokadę.


UWAGA

- Powyższe instrukcje mają charakter ogólny. Szczegółowe instrukcje znaleźć można w instrukcji obsługi dołączonej do produktu.
- Urządzenie służące do blokowania należy zakupić oddzielnie.
- W zależności od modelu telewizora, umiejscowienie zabezpieczenia Kensington może być różne.

❑ Gniazdo Connections Common Interface

Jeśli chcesz oglądać kanały płatne, włóż kartę „CI lub CI+”.

- Jeśli karta „CI lub CI+” nie zostanie włożona, dla niektórych kanałów zostanie wyświetlony komunikat „Scrambled Signal”.
- Przez około 2–3 minuty wyświetlany będzie komunikat o parowaniu urządzeń, zawierający numer telefonu, identyfikator karty „CI lub CI+”, identyfikator hosta i inne informacje. W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie należy skontaktować się z dostawcą usługi.
- Po zakończeniu konfiguracji informacji dotyczących kanału wyświetlany jest komunikat „Updating Completed”, który oznacza, że lista kanałów została zaktualizowana.



- W zależności od modelu wyświetlony obraz może się różnić.

UWAGA

- Kartę CI lub CI+ należy zakupić u lokalnego operatora sieci kablowej.
- Kartę CI lub CI+ należy wyjmować bardzo ostrożnie, ponieważ jej upuszczenie może spowodować uszkodzenie.
- Włóż kartę CI lub CI+ zgodnie ze wskazanym na niej kierunkiem.
- Umiejscowienie gniazda COMMON INTERFACE zależy od modelu.
- Karta „CI lub CI+” nie jest dostępna w niektórych krajach, informacji na ten temat udziela autoryzowany sprzedawca.
- W przypadku problemów należy skontaktować się z usługodawcą.
- Włóż kartę „CI lub CI+”, która obsługuje bieżące ustawienia anteny. Obraz będzie zakłócony lub niewidoczny.

❑ Rozwiązywanie problemów

W przypadku jakichkolwiek pytań na temat telewizora, należy zapoznać się z niniejszą listą. Jeśli żadne z tych rozwiązań nie dotyczy danego problemu, prosimy o odwiedzenie strony „www.samsung.com” i kliknięcie łącza Wsparcie.

Problemy	Rozwiązania i wyjaśnienia
Jakość obrazu	Przede wszystkim przeprowadź **Test obrazu**, aby stwierdzić, czy telewizor poprawnie wyświetla obraz testowy. (przejdź do opcji **MENU** -**Pomoc techniczna** - **Diagnostyka** - **Test obrazu**) Jeśli obraz testowy jest wyświetlany prawidłowo, gorsza jakość obrazu może wynikać z problemów ze źródłem lub sygnałem.

Problemy	Rozwiązania i wyjaśnienia
Jakość obrazu w telewizorze odbiega od jakości, która była prezentowana w sklepie.	• Jeśli używasz analogowego zestawu do telewizji kablowej lub dekodera telewizji satelitarnej, wymień go na wersję cyfrową. Do odbierania treści w jakości HD (wysokiej rozdzielczości) użyj złącza HDMI. • Abonenci telewizji kablowych/satelitarnych: Należy spróbować odebrać telewizję w standardzie HD. • Połączenie antenowe: Po wykonaniu programowania automatycznego wybierz jeden z kanałów nadawanych w jakości HD. Większość kanałów HD wykorzystuje poprawione treści nadawane w jakości SD (Standard Definition). • Ustaw rozdzielczość w dekoderze telewizji kablowej/ satelitarnej na 1080i lub 720p. • Upewnij się, że oglądasz obraz z zachowaniem minimalnej zalecanej odległości dla danego rozmiaru telewizora i jakości odbieranego sygnału.

Problemy	Rozwiązania i wyjaśnienia
Występują zakłócenia obrazu: Makrobloki, małe bloki, kropki, pikselizacja	● Przyczyną zakłóceń może być kompresja sygnału wideo. Jest to szczególnie zauważalne w przypadku szybko zmieniających się obrazów (sport, filmy akcji). ● Przyczyną zakłóceń obrazu może też być słaba moc lub jakość sygnału. Problem nie jest spowodowany wadą telewizora. ● Używanie telefonów komórkowych blisko telewizora (poniżej 1 m) może spowodować zakłócenia obrazu telewizorów analogowych i cyfrowych.

Problemy	Rozwiązania i wyjaśnienia
Kolor lub poziom jasności jest niskiej jakości.	● Zmień ustawienia opcji Obraz w menu telewizora. (przejdź do trybu **Tryb obrazu** / **Kolor / Jasność / Ostrość**) ● Dostosuj opcje **Oszczędz. Energii** z poziomu menu telewizora. (przejdź do trybu **MENU** - **System - Rozwiązanie Eco - Oszczędz. Energii**) ● Wykonaj reset obrazu, aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne. (przejdź do opcji **MENU** - **Obraz - Resetowanie obrazu**)
Przy krawędzi ekranu widoczna jest przerywana linia.	● Jeśli aktywne jest ustawienie rozmiaru obrazu **Dopas. do ekranu** (Dopasowanie do ekranu), należy zmienić je na **16:9**. ● Zmień rozdzielczość w dekoderze telewizji kablowej/ satelitarnej.

Problemy	Rozwiązania i wyjaśnienia
Podczas zmiany kanałów obraz nieruchomieje jest zakłócony lub występują opóźnienia.	• Jeśli telewizor jest podłączony do dekodera telewizji kablowej, należy zresetować dekoder. Podłącz kabel zasilający i zaczekaj na reset dekodera. Proces ten może potrwać do 20 minut. • Ustaw rozdzielczość wyjściową dekodera na 1080i lub 720p.
Jakość dźwięku	W pierwszej kolejności przeprowadź **Test dźwięku**, aby sprawdzić, czy system dźwiękowy telewizora działa prawidłowo. (przejdź do opcji **MENU** - **Pomoc techniczna - Diagnostyka - Test dźwięku**) Jeśli dźwięk działa prawidłowo, przyczyną mogą być problemy ze źródłem lub sygnałem.
Brak dźwięku lub poziom dźwięku jest zbyt niski przy maksymalnej głośności.	• Sprawdź poziom głośności na urządzeniu zewnętrznym podłączonym do telewizora.

Problemy	Rozwiązania i wyjaśnienia
Obraz jest widoczny, ale nie słychać dźwięku.	● Jeśli korzystasz z kabla DVI–HDMI, wymagany jest osobny kabel audio. ● Uruchom ponownie podłączone urządzenie, wpinając raz jeszcze kabel zasilający. ● Jeśli w telewizorze jest dostępne gniazdo na słuchawki upewnij się, że nic do niego nie jest podłączone.
Głośniki emitują nieodpowiednie dźwięki.	● Sprawdź moc sygnału w przypadku połączenia antenowego/kablowego. Niska moc sygnału może być przyczyną zakłóceń dźwięku.

Problemy	Rozwiązania i wyjaśnienia
Brak obrazu	
Telewizor nie włącza się.	• Sprawdź, czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony zarówno do telewizora, jak i gniazdka elektrycznego. • Sprawdź, czy gniazdko elektryczne jest sprawne. • Naciśnij przycisk zasilania na telewizorze, aby upewnić się, że pilot zdalnego sterowania działa prawidłowo. Jeśli telewizor włączy się, przejdź poniżej do części „Pilot zdalnego sterowania nie działa”.

Problemy	Rozwiązania i wyjaśnienia
Telewizor wyłącza się automatycznie.	● Sprawdź, czy dla funkcji **Auto. wyłączanie** w menu **Czas** jest wybrana opcja **Wyłączone**. ● Jeśli telewizor jest podłączony do komputera, sprawdź ustawienia zasilania w komputerze. ● Upewnij się, że kabel zasilający jest prawidłowo podłączony zarówno do telewizora, jak i gniazdka elektrycznego. ● W przypadku połączenia antenowego/kablowego i braku sygnału przez ok. 10–15 minut telewizor wyłączy się automatycznie.

Problemy	Rozwiązania i wyjaśnienia
Nie widać obrazu/ filmu.	● Sprawdź połączenia kabli (odłącz i połącz ponownie wszystkie kable pomiędzy telewizorem a urządzeniami zewnętrznymi). ● Ustaw wyjście wideo w urządzeniu zewnętrznym (dekoderze, odtwarzaczu DVD, Blu-ray itp.), tak aby było zgodne z wejściem w telewizorze. Na przykład, jeśli wyjściem zewnętrznego urządzenia jest HDMI, należy podłączyć to urządzenie do wejścia HDMI w telewizorze. ● Sprawdź, czy podłączone urządzenia są włączone. ● Upewnij się, że w telewizorze zostało wybrane właściwe źródło, naciskając przycisk **SOURCE** na pilocie zdalnego sterowania. ● Uruchom ponownie podłączone urządzenie, wpinając raz jeszcze kabel zasilający.

Problemy	Rozwiązania i wyjaśnienia
Połączenie RF (kablowe/antenowe)	
Telewizor nie odbiera wszystkich kanałów.	● Upewnij się, że kabel antenowy jest podłączony prawidłowo. ● Skorzystaj z funkcji **Plug & Play** (Konfiguracja wstępna), aby dodać dostępne kanały do listy kanałów. Przejdź do opcji **MENU** - **System - Plug & Play** (Konfiguracja wstępna) i poczekaj na zapisanie wszystkich kanałów. ● Sprawdź, czy antena jest ustawiona prawidłowo.
Występują zakłócenia obrazu: Makrobloki, małe bloki, kropki, pikselizacja	● Przyczyną zakłóceń może być kompresja sygnału wideo. Jest to szczególnie zauważalne w przypadku szybko zmieniających się obrazów (sport, filmy akcji). ● Niska moc sygnału może być przyczyną zakłóceń obrazu. Problem nie jest spowodowany wadą telewizora.

Problemy	Rozwiązania i wyjaśnienia
Inne	
Obraz nie jest wyświetlany na pełnym ekranie.	• Kanały HD wyświetlane na powiększonym formacie SD (4:3) będą miały po bokach wyświetlane czarne pasy. • W przypadku filmów nagranych w innych proporcjach obrazu niż te obsługiwane przez telewizor wyświetlane będą czarne pasy u góry i u dołu ekranu. • Dostosuj opcję rozmiaru obrazu w urządzeniu zewnętrznym lub telewizorze na „pełny ekran.

Problemy	Rozwiązania i wyjaśnienia
Z telewizora plazmowego wydobywa się brzęczenie. dla telewizorów plazmowych	• Telewizory plazmowe zazwyczaj wydają delikatny brzęczący dźwięk. Jest to zjawisko normalne. Dźwięk jest spowodowany ładunkami elektrycznymi używanymi do tworzenia obrazów na ekranie. • Jeżeli dźwięk jest głośny, możliwe, że ustawiony poziom jasności telewizora jest zbyt wysoki. Pomóc może zmniejszenie poziomu jasności. • Głośne brzęczenie jest słyszalne także w sytuacji, gdy tył telewizora plazmowego znajduje się za blisko ściany lub innej twardej powierzchni. Pomóc także może zmiana ułożenia kabli. • Nieprawidłowa instalacja wspornika ściennego może być przyczyną nadmiernych hałasów.

Problemy	Rozwiązania i wyjaśnienia
Pilot zdalnego sterowania nie działa.	• Wymień baterie w pilocie, włóż je zgodnie z oznaczeniami biegunów (+/-). • Wyczyść okienko transmisyjne czujnika znajdujące się w górnej części pilota. • Skieruj pilota bezpośrednio na telewizor z odległości 1,5–2 m.
Pilot zestawu do telewizji kablowej/ dekodera telewizji satelitarnej nie włącza telewizora ani nie reguluje jego głośności.	• Zaprogramuj pilota zestawu/dekodera do obsługi telewizora. Kod do telewizora SAMSUNG można znaleźć w instrukcji obsługi dekodera.
Został wyświetlony komunikat „**Tryb nieobsługiwany**” .	• Sprawdź rozdzielczość obsługiwaną przez telewizor, a następnie dostosuj odpowiednio rozdzielczość wyjściową urządzenia zewnętrznego.

Problemy	Rozwiązania i wyjaśnienia
Z telewizora wydobywa się zapach plastiku.	• Zapach ten jest normalnym zjawiskiem, które ustąpi z czasem.
Opcja **Informacja o sygnale** jest niedostępna w menu **Diagnostyka**.	• Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w przypadku kanałów cyfrowych i połączenia antenowego (RF/kabel Koncentryczny).
Telewizor jest przechylony na bok.	• Zdemontuj, a następnie zamontuj ponownie podstawę telewizora.
Zamontowanie podstawy telewizora sprawia trudności.	• Sprawdź, czy telewizor jest umieszczony na płaskiej powierzchni. Jeśli nie możesz wyjąć śrub, użyj śrubokrętu magnetycznego.

Problemy	Rozwiązania i wyjaśnienia
Menu **Kanał** jest wyszarzone. (Niedostępne).	• Menu **Kanał** jest dostępne tylko wtedy, gdy zostało wybrane źródło.
Ustawienia są kasowane po upływie 30 minut lub po każdym wyłączeniu telewizora.	• Jeśli telewizor pracuje w trybie **Tryb sklepowy**, ustawienia obrazu i dźwięku będą resetowane co 30 minut. Zmień ustawienie trybu ze **Tryb sklepowy** na **Tryb domowy** przy użyciu procedury **Plug & Play** (Konfiguracja wstępna). Naciśnij przycisk **SOURCE** i wybierz tryb **TV** a następnie przejdź do opcji **MENU** → **System** → **Plug & Play** (Konfiguracja wstępna)→ **ENTER**↵.
Występują chwilowe zaniki dźwięku lub obrazu.	• Sprawdź połączenia kablowe i podłącz je ponownie. • Utrata dźwięku lub obrazu może wynikać z użycia zbyt sztywnych lub grubych kabli. Sprawdź, czy kable są wystarczająco elastyczne do długiego użytkowania. W przypadku montażu telewizora na ścianie zalecamy użycie kabli zakończonych prostopadłymi wtyczkami.

Problemy	Rozwiązania i wyjaśnienia
Po przyjrzeniu się krawędzi obudowy ekranu telewizora można zauważyć małe cząsteczki substancji.	● Nie jest to wada konstrukcyjna, ale element projektu urządzenia.
Menu **PIP** jest niedostępne.	● Funkcja **PIP** jest dostępna wyłącznie dla sygnału HDMI.
Po wyłączeniu telewizora i upływie 45 minut następuje samoczynne włączenie telewizora.	● Jest to zjawisko normalne. Telewizor wykorzystuje funkcję OTA (Over The Air) w celu pobierania aktualizacji oprogramowania sprzętowego podczas oglądania.

Problemy	Rozwiązania i wyjaśnienia
Pojawia się komunikat „**Sygnał kodowany**” lub „**Sygnał słaby/ Brak sygnału**”	● Jeśli używasz karty CAM (CI/CI+), sprawdź, czy została ona włożona do gniazda Common Interface. ● Jeśli problem nadal występuje, wyciągnij kartę CAM z telewizora i włóż ją ponownie do gniazda.
Występują powtarzające się problemy z obrazem/ dźwiękiem.	● Sprawdź i w razie konieczności zmień sygnał/źródło.
Między gumowymi podkładkami i górnym wykończeniem mebli może dojść do reakcji chemicznej.	● Aby temu zapobiec, umieść na tej części mebli, które stykają się z telewizorem, dodatkowe podkładki.

❑ Licencja

Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby i symbol z podwójną literą D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

TheaterSound, SRS and ◉ symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.

Informacja o licencji Open Source

W przypadku korzystania z oprogramowania open source, treść licencji open source jest dostępna poprzez menu produktu. Informacja o licencji Open Source dostępna jest wyłącznie w języku angielskim.