

EVOLVE

GSM telefon

PHANTOM

GX730

uživatelský manuál

www.evolve.cz

Důležité upozornění!

- mobilní telefon EVOLVE Phantom získal certifikaci IP57, tzn. že je za přesně definovaných okolností (norma IEC 60529, teplota 15°C až 35°C, tlak 86-106 kPa, 1 metr sloupec vody po dobu 30 minut) odolný prachu a vodě. Ani tato norma však nezaručuje úplnou vodotěsnost přístroje.
- udržujte proto kryt baterie, zámký krytu baterie, zdířky pro jeho připevnění, zdířku sluchátek a microUSB port čisté a pečlivě utěsněné, aby byla prachotěsnost a vodotěsnost zachována
- s ohledem na mnoho různých způsobů používání, jako například délku ponoření do vody, velikost hydrostatického tlaku, zda je nebo není zapojen USB kabel nebo správně nasazen kryt baterie, neneseme zodpovědnost za žádné poškození kapalinou
- nepoužívejte telefon venku během bouřky, za případná poškození přístroje nebo zdraví související s tímto způsobem užití neneseme zodpovědnost
- neponořujte telefon bezdůvodně do vody a ani jej zbytečně nevystavujte velmi nízkým nebo příliš vysokým teplotám
- tento telefon je složité elektronické zařízení, proto jej chraňte před nárazy a před působením magnetického pole
- nepropichujte reproduktor, nekládejte do otvorů žádné předměty, nenatírejte telefon barvou - všechny tyto činnosti ovlivňují funkčnost a těsnost telefonu

- opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě pro telefony EVOLVE (více na www.evolve.cz), jinak můžete telefon poškodit a přijít o záruku.
- pokud vám telefon spadne do vody, nemačkejte tlačítka klávesnice a otřete jej neprodleně suchým hadříkem
- pokud je telefon po servisním zásahu, může být snížena jeho odolnost vůči prachu a vodě
- popis používání mobilního telefonu a uživatelského rozhraní se může lišit od této příručky s ohledem na verzi firmware vašeho přístroje a specifické podmínky telefonního operátora

Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem:

Důležitá obchodně právní ustanovení

- jakoukoliv část tohoto manuálu nelze kopírovat, rozšiřovat nebo upravovat bez předchozího písemného souhlasu výrobce.
- výrobce/distributor si vyhrazuje právo na změny v produktu oproti stavu popsanému v tomto manuálu bez předchozího upozornění, protože produkt prochází neustálým vývojem a vylepšováním.
- výrobce, distributoři ani prodejci nezodpovídají za jakékoliv ztráty dat nebo přímé či nepřímé škody způsobené v souvislosti s provozem telefonu, ať už vzniknou jakýmkoliv způsobem.
- obsah tohoto manuálu je poskytován bez záruky. Výrobce neposkytuje žádnou garanci přesnosti či

spolehlivosti obsahu tohoto manuálu. Výjimky mohou být dány místními zákony. Výrobce si vyhrazuje právo na úpravy nebo úplné stažení tohoto manuálu bez předchozího upozornění.

Bezpečnostní instrukce

- nepoužívejte telefon při řízení vozidla
- v letadle mějte telefon vypnutý
- nerozebírejte telefon nebo baterii, protože by mohlo dojít k jejich nevratnému poškození
- jakékoliv opravy svěřte autorizovanému servisu

Začínáme

Baterie

V balení u svého mobilního telefonu jste našli baterii. Baterie se dodává nenabitá, nicméně mobilní telefon s její pomocí lze zapnout a krátce vyzkoušet. Před prvním použitím ji úplně nabijte a tento proces úplného nabití a následného vybití používáním zopakujte třikrát. Tím dosáhnete maximální kapacity a životnosti baterie.

Vložení a vyjmutí baterie

■ Stiskněte pojistku krytu baterie a následně jej vyklopte a vyjměte. Viz obrázek níže.

■ Baterii podeberte prstem nebo nehtem a vyjměte ji. Viz obrázek níže.

■ Při vkládání baterie ji vložte kovovými kontakty na horním okraji baterie proti kontaktům uvnitř bateriového prostoru a baterii



dotlačte do
správné
pozice. Před
zapnutím
telefonu
ověřte, že je
baterie
vložená
správně.
Přiklopte
zpět kryt
baterie.

Nabíjení baterie



1. Připojte do telefonu konektor od nabíječky.
2. Zapojte druhý konec nabíječky do elektrické sítě.
3. Po ukončení nabíjení odpojte konektor od telefonu a adaptér z elektrické sítě.

Vkládání SIM karty



Před sejmutím zadního krytu a vyndáním baterie mobilní telefon vypněte. Vložte do slotu SIM kartu se správnou orientací. Následně vložte zpět baterii a přiklopte kryt zadní části telefonu.

Upozornění:

Před vyjmutím SIM karty musíte mobilní telefon vypnout. SIM karta nesmí být vkládána a vyndávána v případě, že je k telefonu připojena nabíječka. Mohlo by dojít k poškození SIM karty i telefonu.

Ikonky na displeji

Na displeji se mohou zobrazovat následující stavové ikonky:

	Indikace aktuální síly signálu
	Indikace připojování SIM1 k síti
	Indikace nepřečtené SMS
	Indikace nepřečtené MMS a zprávy o stahování

	Indikace bezpodmínečného přesměrování všech hovorů
	Indikace zmeškaných hovorů
	Aktuální typ vyzvánění: Vibrace
	Aktuální typ vyzvánění: Vibrace/tichý režim
	Aktuální typ vyzvánění: Vibrace a vyzvánění
	Aktuální typ vyzvánění: Vibrace, pak vyzvánění
	Tichý režim
	Hovor a přidržení hovoru
	Indikace zámku klávesnice
	Indikace připojení sluchátek
	Indikace aktivního Bluetooth
	Bluetooth se spároval se sluchátkem
	Indikace nastaveného alarmu
	Indikace aktuálně používaného mobilního modulu
	Nastavení stopek
	Indikace aktuálního stavu baterie



Specifikace

Frekvence: GSM 900/1800/1900 MHz

Velikost: 111 x 49 x 20 mm

Délka hovoru na plně nabitou baterii: cca 180 min

Pohotovostí čas na plně nabitou baterii: cca 130 h

LCD: 1.44" displej

Kapacita telefonního seznamu: 500

Kapacita SMS: 100 zpráv

Baterie: 650 mAh

Provozní teploty: -20°C až +55°C

Popis tlačítek

Tlačítka	Popis funkcí
Levé multifunkční tlačítko 	OK; zobrazení menu; krátký stisk v pohotovostním režimu otevře hlavní menu.
Pravé multifunkční tlačítko 	Mazání; zpět; krátký stisk v pohotovostním režimu otevře telefonní seznam.
Zelené sluchátko 	Přijetí příchozího hovoru, vytočení hovoru po předchozí volbě čísla; krátký stisk v pohotovostním režimu otevře historii hovorů.
Červené sluchátko 	Ukončení hovoru; přechod na základní obrazovku. Krátkým stiskem vypnete/zapnete podsvícení displeje; dlouhým stiskem zapnete/vypnete telefon.
Tlačítko OK	OK; krátký stisk v pohotovostním režimu otevře menu; krátký stisk umožní kontrolu nepřečtených SMS/MMS.
Navigační tlačítko	Směr vlevo: posun kurzoru vlevo; v pohotovostním režimu se stiskem tlačítka přesunete

	k dalšímu modulu ve směru hodinových ručiček.
	Směr vpravo: posun kurzoru vpravo; v pohotovostním režimu se stiskem tlačítka přesunete k dalšímu modulu proti směru hodinových ručiček.
	Směr nahoru/dolů: posun kurzoru nahoru/dolů; v pohotovostním režimu se stiskem tlačítka nastavíte hlasitost; při hraní her pohyb vpřed nebo vzad.
Číselná tlačítka	Vkládání čísel, písmen, interpunkčních znamének; krátkým stiskem číselného tlačítka zobrazíte přiřazené menu; dlouhým stiskem číselných tlačítek 2-9 aktivujete rychlé vytáčení (čísla je třeba přednastavit); při psaní zpráv nebo jiného textu vyvoláte stiskem tlačítka # změnu metody vkládání; krátkým stiskem tlačítka * vyvoláte nabídku symbolů; dlouhým stiskem tlačítka 0 při zadávání čísel vložíte znaky +, p, w.
Svítilna	Pro zapnutí/vypnutí svítilny přidržte tlačítko stisknuté na 2

	sekundy
Tlačítko [*]	Krátkým stiskem tlačítka [*] vyvoláte nabídku symbolů.
Tlačítko [#]	Dlouhým stiskem tlačítka [#] aktivujete tichý režim; při psaní zpráv nebo jiného textu vyvoláte stiskem tlačítka [#] změnu metody vkládání.
[*&#]	Nastavení hlasitosti při poslechu FM rádia.

Vkládání textu

Tradiční vkládání po písmenech

Každé tlačítko představuje jinou sadu písmen. Opakovanými rychlými stisky jednotlivá písmena vkládáte. Speciální symbol vložíte stiskem tlačítek * nebo číselného tlačítka "1". Alternativně můžete vstoupit do menu, jít na metody vkládání a zvolit metodu vkládání nebo vložení symbolu.

Stiskem tlačítka # změníte způsob vkládání. Stiskem tlačítka „0“ vložíte mezeru.

Chybně vložené znaky odstraníte pravým funkčním tlačítkem jedním stiskem nebo opakovanými stisky podle počtu odstraňovaných znaků.

Vytáčení a přijímání hovoru

Pro správné zobrazení volajícího je nutné mít čísla v Tel. seznamu uložena v mezinárodním formátu (+420)

Odchozí hovor

Přímé vytáčení

Uskutečnění vnitrostátního hovoru

V pohotovostním režimu telefonu začněte zadávat čísla tvořící devítimístné telefonní číslo volaného a pro vytočení hovoru stiskněte tlačítko se zeleným telefonem.

Uskutečnění mezinárodního hovoru

V pohotovostním režimu telefonu vložte znak “+” (dlouhým stiskem tlačítka ) a za něj zadejte předčíslí země, kam voláte. Následně začněte zadávat čísla tvořící telefonní číslo volaného a pro vytočení hovoru stiskněte tlačítko se zeleným telefonem.

Vytáčení čísel z telefonního seznamu

V telefonním seznamu vyhledejte odpovídající kontaktní osobu a její číslo a pro vytočení hovoru stiskněte tlačítko se zeleným telefonem.

Rychlé vytáčení

Otevřete telefonní

seznam→Možnosti→Nastavení→Rychlé vytáčení

V pohotovostním režimu telefonu stiskněte dlouze příslušné číselné tlačítko, pod kterým se číslo rychlé volby nachází. Dojde k jeho automatickému vytočení. Pokud se pod stisknutým číslem žádné číslo rychlé volby nenachází, zobrazí se na displeji hlášení “Číslo rychlé volby neexistuje”.

Příchozí hovor

Přijmutí příchozího hovoru

Stiskem tlačítka  přijmete příchozí hovor.

Nastavení hlasitosti

Během hovoru můžete nastavit hlasitost stiskem navigačních tlačítek nahoru/dolů.

HandsFree

Stiskem pravého multifunkčního tlačítka vyvoláte místní menu s volbou “Handsfree” a můžete tak hovor přesměrovat ze sluchátka do reproduktoru telefonu.

Odmítnutí příchozího hovoru

Stiskem tlačítka  nebo pravého multifunkčního tlačítka odmítnete příchozí hovor.

Připojit Bluetooth sluchátka: Zapnout

Bluetooth→Vyhledat audio

zařízení→Párování→Sluchátka handsfree; během hovoru pak můžete volbou “Sluchátka” přepnout hovor do Bluetooth handsfree. Podrobnosti naleznete v menu Bluetooth sluchátka.

Nouzové volání

Pokud jste v dosahu pokrytí jakékoliv GSM sítě kompatibilní s vaším telefonem, můžete i bez vložené SIM karty uskutečnit nouzový hovor.

Zadejte PIN kód pro odemčení telefonu, pokud je potřeba, a pro vytočení nouzového hovoru stiskněte položku **SOS**.

Poznámka:

Nouzová čísla se liší podle zemí nebo regionů. Zjistěte si místně platná nouzová čísla. Ve většině států Evropské unie, včetně České republiky, platí pro nouzové volání v GSM sítích číslo 112.

Menu telefonu

1. Organizér

Budík

V menu telefonu zvolte položku Budík a aktivujte možnost úprav. Můžete nastavit až pět různých alarmů, zapnout/vypnout, nastavit čas, podrobnosti jako typ upozornění, tón, atd. (otevřete Možnosti profilu-Upravit-Nastavení tónů).

Seznam úkolů

Otevřete menu a zvolte "Přidat" pro vytvoření nového úkolu. Pokud není seznam úkolů prázdný, můžete aktivovat položku "Volba" a nastavit si vlastnosti nového úkolu.

Čas a datum

Úprava aktuálního města, času, data a formátu.

Stopky

V rozhraní stopek si můžete vybrat odpočítávání od nastaveného času do nuly, od nuly do přerušení stopování a následně též zobrazit předchozí uložená měření.

2. Uživatelské profily

V rámci uživatelských profilů si můžete individuálně změnit nastavení podle vlastních potřeb. Týká se to především typu tónu, hlasitosti, způsobu vyzvánění, atd.. Telefon obsahuje sadu předdefinovaných profilů, jako jsou Obecný, Jednání, Venku, Uvnitř, Tichý, Sluchátka a Bluetooth. Pokud do telefonu připojíte sluchátka, je automaticky aktivován profil Sluchátka.

Stiskem tlačítka  potvrdíte své volby.

Stiskem levého multifunkčního tlačítka zobrazíte menu pro úpravu profilu. Můžete měnit parametry různých profilů, jako například Nastavení tónů (Příchozí hovor/Alarm/Zpráva/Tlačítka), Hlasitost, Typ vyzvánění, Informační tón, Režim přijímání hovoru, atd..

Poznámka: Při různých profilech nebo hlasitostech se budou na displeji zobrazovat různé ikony.

3. Extra

Svítilna

Stiskem tlačítka  zapnete/vypnete svítilnu. Pokud chcete jednoduše zapnout/vypnout svítilnu v pohotovostním režimu, přidržte dlouze stisknuté navigační tlačítko  nahoru (tlačítko rychlé volby).

Bluetooth

Napájení: zapnutí/vypnutí funkce Bluetooth. Při vypnutí Bluetooth jsou všechna připojení automaticky ukončena, při zapnutí můžete přijímat a vysílat data přes Bluetooth. Protože aktivní Bluetooth spotřebovává značné množství energie, z důvodu ochrany baterie jej vypínejte, pokud jej zrovna nepotřebujete.

Viditelnost: viditelnost svého mobilního telefonu přes Bluetooth můžete zapnout/vypnout.

Má zařízení: zobrazí seznam připojených přes Bluetooth k telefonu. Volbou "Vyhledat nová zařízení" můžete hledat další Bluetooth přístroje v okolí.

Vyhledat audio zařízení: telefon automaticky prohledá okolí a zobrazí seznam dostupných handsfree sad.

Mé jméno: můžete zobrazit nebo upravit jméno

vašeho zařízení.

Pokročilé: zde můžete nastavit Audio parametry/Úložiště/Pravidla pro sdílení a můžete zobrazit adresu svého zařízení.

1. Jak přes Bluetooth přenášet soubory?

V menu Bluetooth vyhledejte nové zařízení, zadejte párovací heslo a po úspěšném párování zvolte soubor, který má být přes Bluetooth odeslán.

2. Jak používat Bluetooth handsfree s telefonem?

Ujistěte se, že Bluetooth sluchátko je dostatečně nabité. Dlouze stiskněte párovací tlačítko na Bluetooth sluchátku, až se kontrolka rozblíká (podrobnosti naleznete v příručce k Bluetooth sluchátku), zvolte "Vyhledat audio zařízení", spárujte sluchátko s mobilem, a když ikonka Bluetooth na displeji telefonu zezelená, můžete telefonovat.

Poznámka: všechny soubory přijaté přes Bluetooth jsou automaticky ukládány do složky Přijaté soubory.

Kalendář

Zobrazí aktuální datum a data s úkoly se zvýrazněním. Po volbě aktuálního data můžete upravovat vaše úkoly.

Kalkulačka

Používat lze základní aritmetické operace jako sčítání, odčítání násobení a dělení. Čísla můžete zadávat přímo pomocí číselných tlačítek telefonu.

Pokud se pokoušíte dělit nulou nebo když je výsledek početní operace větší než 999999999999 nebo menší než -999999999999, telefon zobrazí chybové hlášení "E".

Převod jednotek

Pomocí konvertoru jednotek můžete převádět jednotky hmotnosti a délky. Po otevření konvertoru zvolte jednotky, zadejte hodnoty a stiskněte tlačítko OK. Následně se na displeji zobrazí výsledek převodu.

Konvertor měn

Pomocí tohoto nástroje můžete snadno přepočítávat částky mezi různými měnami. Zadejte kurz a požadovanou částku a získáte částku v cizí měně.

4. Telefonní seznam

Možnosti

V rozhraní telefonního seznamu můžete zadat jména a vyhledat tak rychle požadované kontakty; zároveň můžete přidat nové kontakty. Pokud není telefonní seznam prázdný, máte k dispozici tyto volby: Zkontrolovat, Odeslat SMS, Odeslat MMS, Volat, Upravit, Smazat.

Kopírovat: zvolte si možnost kopírování aktuálního kontaktu do telefonu/SIM/správce souborů.

Přesunout: přesunutí kontaktů do telefonu/SIM.

Odeslat kontakt: odeslat aktuální kontakt příjemci.

Přidat do Blacklistu: přidat aktuální kontakt na seznam nežádoucích kontaktů.

Skupiny: přidání kontaktů do skupin

Přátelé/Rodina/Kolegové.

Nastavení telefonního seznamu: můžete si zvolit, zda ukládat kontakty do telefonu nebo na SIM kartu, zadat vlastní číslo, zvolit verzi vizitky Vcard, zkontrolovat stav paměti a smazat kontakty.

5. Zprávy

SMS

Napsat zprávu: Stiskem levého multifunkčního tlačítka můžete vytvořit novou zprávu. V editační obrazovce se můžete z SMS přepnout do režimu MMS.

MMS

Tato funkce vyžaduje podporu SIM karty. Detailní informace získáte od svého telefonního operátora na infolince. Přípustnou velikost MMS určuje telefonní operátor. Pokud velikost MMS překročí stanovený limit, telefon neumožní takovou MMS zprávu přijmout. Stejně tak vám nebude MMS zpráva doručena, pokud obsahuje obrázek, který nedokáže telefon zobrazit.

Šablony

Po otevření nabídky šablon můžete procházet přeinstalované šablony nebo editovat stávající zprávu.

Nastavení SMS

Pro SMS zprávy lze nastavit režim, zkontrolovat stav paměti, preferované úložiště, atd.

Poznámka: Před odesláním MMS se ujistěte, že vaše SIM karta má k dispozici GPRS připojení a v možnostech MMS je tato volba aktivována. Podrobné informace získáte od svého telefonního operátora.

Centrum volání

Výpis hovorů

V této nabídce naleznete seznam zmeškaných hovorů, odchozích hovorů, přijatých hovorů, časovač hovorů, atd.

U každého záznamu máte k dispozici tyto možnosti: zobrazit, volat, odeslat SMS, atd.

- ✧ Smazat historii všech hovorů → smazání historie všech hovorů jedinou operací.

- ✧ Časovač hovorů → zde můžete zkontrolovat, jak dlouho trval poslední hovor, celkový protelefonovaný čas odchozích hovorů, celkový protelefonovaný čas příchozích hovorů.
- ✧ Cena hovoru: funkce vyžaduje podporu telefonního operátora.
- ✧ Počítadlo textových zpráv: kontrola, kolik zpráv jste odeslali a kolik jste jich přijali.
- ✧ Počítadlo GPRS: zde můžete zkontrolovat kolik dat jste přijali a odeslali, můžete vynulovat počítadlo připojení, nebo veškeré uložené statistiky GPRS.

Pokročilá nastavení

Blacklist: seznam nežádoucích čísel můžete zapnout nebo vypnout. Současně můžete do seznamu doplnit čísla, která mají být blokována.

Automatické opakované vytáčení: funkci můžete zapnout nebo vypnout.

Zobrazení délky hovoru: během hovoru může být na displeji zobrazován čas, jak dlouho již hovor trvá.

Připomínkač délky hovoru: můžete si nastavit jednorázové nebo pravidelné upozorňování na délku probíhajícího hovoru.

Automatické ukončení hovoru: můžete si nastavit automatické ukončení hovoru po uplynutí přednastaveného času v intervalu 1 až 9999 sekund.

Nastavení

Nastavení telefonu

Datum a čas: Nastavení města, času, data a formátu zobrazení těchto údajů.

Jazyk: Výběr z dostupných jazyků pro menu telefonu.

Upřednostňovaná metoda vkládání: K dispozici je výběr z více druhů metod vkládání textu. Lze přednastavit jednu z metod vkládání jako defaultní pro zápis nebo úpravy textů.

Nastavení displeje: V této části menu můžete nastavit parametry displeje telefonu, jako jsou šetřič displeje, efekty hlavního menu, zobrazení data, zobrazení názvu operátora, uvítací text, atd.

Zkratky: Pro často používané funkce si můžete nastavit klávesové zkratky pro rychlý přístup.

Definované tlačítko: Zde si můžete individuálně upravit funkce přiřazené k navigačnímu tlačítku.

Režim letadlo: Pro bezpečí při leteckém provozu zde můžete přepínat mezi režimy letadlo a normální.

Další nastavení: V tomto menu upravujete intenzitu podsvícení LCD displeje a délku jeho svícení.

Nastavení sítě

Nepokoušejte se zaregistrovat do sítí, pro které není vaše SIM karta určena. Mohlo by dojít k nestandardnímu chování telefonu. Podrobné informace získáte od telefonního operátora své domovské sítě.

Volba sítě: Vyhledání dostupných sítí podle přednastaveného režimu vyhledávání sítí nebo ruční výběr požadované sítě ze seznamu.

Předvolby: Nastavení předvoleb vyhledávání sítí.

Nastavení zabezpečení

Zámek SIM karty: Tato funkce ochrání vaši SIM kartu před neoprávněným používáním jinými osobami. Pokud je PIN kód zámku SIM karty aktivován, musí být zadáván při každém zapnutí mobilního telefonu, jinak

bude možné uskutečnit pouze nouzový hovor.

Poznámka: PIN kód je heslo sloužící ke zprovoznění SIM karty. Pokud je PIN kód zadán 3x za sebou špatně, SIM kartě se uzamkne. V takovém případě potřebujete pro odemčení SIM karty tzv. PUK kód. PUK kód získáte současně s PIN kódem při zakoupení SIM karty. Pokud jste jej nedostali, kontaktujte svého telefonního operátora.

Zámek telefonu: Tato funkce ochrání váš telefon před neoprávněným používáním jinými osobami (tovární heslo je 0000).

Automatický zámek klávesnice: Po aktivaci této funkce se klávesnice telefonu po uplynutí přednastavené doby, pokud není telefon používán, automaticky uzamkne. Následně se zobrazí pohotovostní obrazovka s ikonkou zámku klávesnice a v levém dolním rohu displeje svítí slovo Odemknout. Pokud potřebujete klávesnici mobilního telefonu opět odemknout, stiskněte levé multifunkční tlačítko a tlačítko “*”.

Pevné vytáčení: Po aktivaci této funkce umožňuje telefon vytáčet pouze telefonní čísla uložená v telefonním seznamu. Pro deaktivaci této funkce je potřeba zadat kód PIN2. Další detaily získáte od svého telefonního operátora.

Poznámka: Pokud je funkce Fixní vytáčení aktivní, funkčnost SIM karty je omezena, například vytáčení hovorů, odesílání SMS, odesílání MMS atd.

Blokované vytáčení: Tato funkce vyžaduje podporu SIM karty. Bližší informace na toto téma získáte od svého telefonního operátora.

Změna hesla: V této části menu můžete změnit PIN

SIM karty a PIN2 SIM karty podle pokynů na displeji.

Konektivita

GSM data: V této části menu můžete editovat GSM účet, čísla, jméno uživatele, heslo, rychlost, primární DNS, atd.

GPRS: V této části menu můžete editovat jméno GPRS účtu, GPRS APN, uživatelské jméno, heslo, typ autentifikace a primární DNS.

Obnova továrních nastavení

Po otevření menu obnovy továrních nastavení si telefon vyžádá vložení hesla (defaultní heslo je 1122). Po zadání hesla postupujte podle pokynů na displeji. Po aplikaci továrních nastavení se ztratí veškeré vaše úpravy, včetně nastavení profilů.

FM rádio

Seznam kanálů: zobrazí všechny naladěné kanály uložené do seznamu.

Ruční ladění: umožní ručně zadat požadované kanály.

Automatické ladění: automaticky vyhledá dostupné rozhlasové kanály a uloží je do seznamu.

Nastavení: nastavení parametrů FM rádia (pozadí, zvukový výstup).

Před použitím FM rádia připojte do telefonu sluchátka a stiskněte levé multifunkční tlačítko pro vstup do rozhraní FM rádia. Stiskem navigačního tlačítka nahoru spustíte automatické vyhledávání stanic, navigačním tlačítkem vlevo a vpravo můžete ručně přepínat jednotlivé kanály, navigačním tlačítkem dolů FM rádio vypnete. Hlasitost poslechu FM rádia upravujete

tlačítka “*” (zeslabení) a “#” (zesílení). Sluchátka slouží jako anténa FM rádia, bez jejich připojení nelze FM rádio poslouchat.

6. Zábava a hry

Je podporován SIM ToolKit, tyto služby jsou poskytovány telefonním operátorem. S ohledem na parametry SIM karty se v tomto menu mohou nacházet různé položky. Název a obsah menu závisí výhradně na telefonním operátorovi a službách, které jeho prostřednictvím poskytuje. Bližší informace na toto téma získáte od svého telefonního operátora.

Pokud s telefonem nebo příslušenstvím není něco v pořádku, nepokoušejte se telefon rozebrat. Kontaktujte pro opravu specializovaný servis.

Autorizovaný servis GSM telefonů EVOLVE pro Českou republiku naleznete na **www.evolve.cz**

Váš balíček s telefonem, který zasíláte do opravy by měl obsahovat: - přístroj zabalený proti poškození přepravou (bublínková folie) - platný záruční list, případně daňový doklad obsahující IMEI přístroje - popis vady - kontakt na Vás (adresa, telefon, email).

Řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení
Telefon nelze zapnout	Tlačítko zapnutí nebylo přidrženo dostatečně	Přidržte tlačítko zapnutí alespoň na 3 sekundy nebo déle.

	dlouho.	
	Baterie je slabá.	Nabijte baterii.
	Baterie má špatný kontakt.	Vyndejte a vložte baterii znovu. Vyjměte baterii a před vložením očistěte její kontakty.
	Selhala SIM karta.	Zkontrolujte nebo vyměňte SIM kartu.
Krátká doba pohotovostního režimu	Výkon baterie postupem času slábne.	Vyměňte baterii.
	Dlouhé hraní her, zbytečně zapnutý Bluetooth atd.	Redukujte délku hraní nebo vypněte aktuálně nepotřebné funkce telefonu.
Selhání nabíjení	Kontakt je vadný.	Zkontrolujte kontakty, vyměňte kabel nebo nabíječku.
	Nabíjecí napětí je příliš malé.	Nejprve nabíjejte přibližně půl hodiny, pak nabíječku odpojte a znovu připojte a nabijte baterii úplně.
	Chyba baterie.	Vyměňte baterii.
	Nesprávná	Použijte vhodnou

	nabíječka.	nabíječku.
	Selhání nabíječky.	Vyměňte nebo opravte nabíječku
Nelze telefonovat	Selhání SIM karty.	Zkontrolujte nebo vyměňte SIM kartu.
	Chyba ve vytáčení.	Vytočte číslo znovu.
	Vyčerpaný kredit.	Kontaktujte operátora.
Částečné selhání hovoru	Máte nesprávné telefonní číslo	Zkontrolujte telefonní číslo.
	Chybné nastavení.	Zkontrolujte blokování hovorů
Nelze odeslat SMS	Služba není pro vaši SIM aktivovaná nebo není nastaveno číslo SMS centra.	Kontaktujte operátora a získejte číslo SMS centra.
Chyba PIN	Třikrát jste zadali špatný PIN.	Kontaktujte operátora.
Chyba automatického zamknutí	Zadání špatného kódu (zapomenutí kódu).	Kontaktujte autorizovaný servis na mobilní telefony.
Mobilní telefon se sám vypíná	Slabá baterie.	Nabijte baterii
	Chyba v nastavení.	Zkontrolujte, zda není aktivní funkce automatického

		vypnutí.
	Náhodné selhání.	Telefon znovu zapněte.
Telefon při příchozím hovoru nevyzvání	Hlasitost je ztišena na minimum.	Nastavte znovu hlasitost.

ABACUS Electric s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost a nenese žádnou odpovědnost, pokud byl přístroj používán jinak, než bylo výše doporučeno.

1313 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Společnost ABACUS Electric s.r.o. tímto prohlašuje, že model EVOLVE Phantom splňuje požadavky norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení.

Kompletní text prohlášení o shodě je k dispozici na www.evolve.cz/ce

Nastavení, manuály a další informace týkající se produktů EVOLVE hledejte na www.evolve.cz.

Copyright © 2011 ABACUS Electric s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Tiskové chyby vyhrazeny.

EVOLVE

GSM telefon

PHANTOM

GX730

uživatelský manuál

www.evolve.cz

Dôležité upozornenie!

Prečítajte si dôkladne tieto informácie, aby ste mohli používať telefón správnym a bezpečným spôsobom:

- mobilný telefón EVOLVE Phantom získal certifikáciu IP57, tzn. že je za presne definovaných okolností (norma IEC 60529, teplota 15°C až 35°C, tlak 86-106 kPa, 1 meter stĺpec vody po dobu 30 minút) odolný prachu a vode. Ani táto norma však nezaručuje úplnú vodotesnosť prístroja
- udržiajte preto kryt batérie, zámky krytu batérie, dierky pre jeho pripevnenie, zdierku slúchadiel a microUSB port čisté a starostlivo utesnené, aby bola zachovaná prachotesnosť a vodotesnosť. S ohľadom na mnoho rôznych spôsobov používania, ako napríklad dĺžku ponorenia do vody, veľkosť hydrostatického tlaku, či je alebo nie je zapojený USB kábel alebo správne nasadený kryt batérie, nenesieme zodpovednosť za žiadne poškodenie kvapalinou
- nepoužívajte telefón vonku počas búrky, za prípadné poškodenie prístroja alebo zdravia, ktoré súvisia s týmto spôsobom použitia, nenesieme zodpovednosť
- neponárajte telefón bezdôvodne do vody a ani ho zbytočne nevystavujte veľmi nízkym alebo príliš vysokým teplotám
- tento telefón je zložitý elektronické zariadenie, preto ho chráňte pred nárazmi a pred pôsobením magnetického poľa

- neprepichujte reproduktor, nevkladajte do otvorov žiadne predmety, nenatierajte telefón farbou - všetky tieto činnosti ovplyvňujú funkčnosť a tesnosť telefónu
- opravy a servis je možné vykonávať iba v autorizovanom servisnom mieste pre telefóny EVOLVE (viac na www.evolve.cz), inak môžete telefón poškodiť a prísť o záruku
- ak vám telefón spadne do vody, nestláčajte tlačidlá klávesnice a utrite ho bezodkladne suchou handričkou.
- ak je telefón po servisnom zásahu, môže byť znížená jeho odolnosť voči prachu a vode
- popis používania mobilného telefónu a užívateľského rozhrania sa môže líšiť od uvedeného v tejto príručke s ohľadom na verziu firmware vášho prístroja a špecifické podmienky telefónneho operátora

Dôležité obchodné právne ustanovenia

- akúkoľvek časť tohto manuálu nie je možné kopírovať, rozširovať alebo upravovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu
- výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v produkte oproti stavu opísanému v tomto manuáli bez predchádzajúceho upozornenia, pretože produkt prechádza neustálym vývojom a vylepšovaním
- výrobca, distribútori ani predajcovia nezodpovedajú za akékoľvek straty dát alebo priame alebo nepriame škody spôsobené v súvislosti s prevádzkou telefónu, či už vzniknú akýmkoľvek spôsobom
- obsah tohto manuálu je poskytovaný bez záruky.

Výrobca neposkytuje žiadnu garanciu presnosti alebo spoľahlivosti obsahu tohto manuálu.

Výnimky môžu byť dané miestnymi zákonmi

- výrobca si vyhradzuje právo na úpravy alebo úplné stiahnutie tohto manuálu bez predchádzajúceho upozornenia

Bezpečnostné inštrukcie

- nepoužívajte telefón pri šoférovaní
- v lietadle majte telefón vypnutý
- nerozoberajte telefón alebo batériu, pretože by mohlo dôjsť k ich nevratnému poškodeniu
- akékoľvek opravy nechajte na autorizovaný servis

Začíname

Batéria

V balení u svojho mobilného telefónu ste našli batériu. Batéria sa dodáva nenabitá, avšak mobilný telefón s jej pomocou je možné zapnúť a krátko vyskúšať. Pred prvým použitím ju úplne nabite a tento proces úplného nabitia a následného vybitia používaním zopakujte trikrát. Tým dosiahnete maximálnej kapacity a životnosti batérie.

Vloženie a vybratie batérie

- | | | |
|--|---|---|
| ■ Stlačte poistku krytu batérie a následne ho vyklopte a vyberte. Vid' obrázok nižšie. | ■ Batériu podoberte prstom alebo nechtom a vyberte ju. Vid' obrázok nižšie. | ■ Pri vkladaní batérie ju vložte kovovými kontaktmi na hornom okraji batérie proti kontaktom vnútri batériového priestoru a |
|--|---|---|



batériu
dotlačte do
správnej
pozície. Pred
zapnutím
telefónu
skontrolujte,
že je batéria
vložená
správne.
Priklopte späť
kryt batérie.

Nabíjanie batérie



1. Pripojte do telefónu
konektor nabíjačky.

2. Zapojte druhý
koniec nabíjačky do
elektrickej siete.

3. Po ukončení
nabíjania odpojte
konektor od telefónu a
adaptér z elektrickej
siete.

Vkladanie SIM karty



Pred odstránením zadného krytu a vytiahnutím batérie mobilný telefón vypnite. Vložte do slotu SIM kartu so správnou orientáciou. Potom vložte späť batériu a priklopte kryt zadnej časti telefónu.

Upozornenie:

Pred vybratím SIM karty musíte mobilný telefón vypnúť. SIM karta nesmie byť vkladaná a vyberaná v prípade, že je k telefónu pripojená nabíjačka. Mohlo by dôjsť k poškodeniu SIM karty aj telefónu

Ikonky na displeji

Na displeji sa môžu zobrazovať nasledujúce stavové ikonky:

	Indikácia aktuálnej sily signálu
	Indikácia pripájania SIM1 k sieti
	Indikácia neprečítanej SMS
	Indikácia neprečítanej MMS a správy o sťahovaní

	Indikácia bezpodmienečného presmerovania všetkých hovorov
	Indikácia zmeškaných hovorov
	Aktuálny typ zvonenia: Vibrácie
	Aktuálny typ vyzváňania: Vibrácie / tichý režim
	Aktuálny typ zvonenia: Vibrácie a zvonenie
	Aktuálny typ zvonenia: Vibrácie, potom zvonenie
	Tichý režim
	Hovor a pridržanie hovoru
	Indikácia zámku klávesnice
	Indikácia pripojenia slúchadiel
	Indikácia aktívneho Bluetooth
	Bluetooth sa spároval so slúchadlom
	Indikácia nastaveného alarmu
	Indikácia aktuálne používaného mobilného modulu
	Nastavenie stopiek
	Indikácia aktuálneho stavu batérie



Špecifikácia

Frekvencia: GSM 900/1800/1900 MHz

Veľkosť: 111 x 49 x 20 mm

Dĺžka hovoru na plne nabitú batériu: cca 180 min

Pohotovostný čas na plne nabitú batériu: cca 130 h

LCD: 1.44 "displej

Kapacita telefónneho zoznamu: 500

Kapacita SMS: 100 správ

Batéria: 650 mAh

Prevádzkové teploty: -20°C až +55°C

Popis tlačidiel

Tlačidlá	Popis funkcií
Ľavé multifunkčné tlačidlo 	OK; zobrazenie menu; krátky stisk v pohotovostnom režime otvorí hlavné menu.
Pravé multifunkčné tlačidlo 	Mazanie; späť; krátky stisk v pohotovostnom režime otvorí telefónny zoznam.
Zelené slúchadlo 	Priятие prichádzajúceho hovoru, vytočenie hovoru po predchádzajúcej voľbe čísla; krátky stisk v pohotovostnom režime otvorí históriu hovorov.
Červené slúchadlo 	Ukončenie hovoru; prechod na základnú obrazovku.
Tlačidlo OK	Krátkym stlačením vypnete/zapnete podsvietenie displeja; dlhým stlačením zapnete/vypnete telefón.
Navigačné tlačidlo	OK; krátke stlačenie v pohotovostnom režime otvorí menu; krátky stisk umožní kontrolu neprečítaných SMS/MMS.

	Smer vľavo: posun kurzora vľavo; v pohotovostnom režime sa stlačením tlačidla presuniete k ďalšiemu modulu v smere hodinových ručičiek.
	Smer vpravo: posun kurzora vpravo; v pohotovostnom režime sa stlačením tlačidla presuniete k ďalšiemu modulu proti smeru hodinových ručičiek.
Číselné tlačidlá	Smer hore/dole: posun kurzora hore/dole; v pohotovostnom režime stlačením tlačidla nastavíte hlasitosť; pri hraní hier pohyb vpred alebo vzad.
Svietidlo	Vkladanie čísiel, písmen, interpunkčných znamienok; krátkym stlačením číselného tlačidla zobrazíte priradené menu; dlhým stlačením číselných tlačidiel  -  aktivujete rýchle vytáčanie (číslo je potrebné prednastaviť); pri písaní správ alebo iného textu vyvoláte stlačením tlačidla  zmenu metódy vkladania; krátkym stlačením tlačidla  vyvoláte ponuku symbolov; dlhým stlačením tlačidla 0 pri zadávaní

	čísels vložíte znaky +, p, w.
Tlačidlo 	Pre zapnutie/vypnutie svetla podržte tlačidlo stlačené na 2 sekundy
Tlačidlo 	Krátkym stlačením tlačidla  vyvoláte ponuku symbolov.
	Dlhým stlačením tlačidla  aktivujete tichý režim; pri písaní správ alebo iného textu vyvoláte stlačením tlačidla  zmenu metódy vkladania.

Vkladanie textu

Tradičné vkladanie po písmenách

Každé tlačidlo predstavuje inú množinu písmen. Opakovanými rýchlymi stlačeniami jednotlivé písmená vkladáte. Špeciálny symbol vložíte stlačením tlačidiel * alebo číselného tlačidla "1". Alternatívne môžete vstúpiť do menu, ísť na metódy vkladania a zvoliť metódu vkladania alebo vloženie symbolu. Stlačením tlačidla # zmeníte spôsob vkladania. Stlačením tlačidla "0" vložíte medzeru. Chybne vložené znaky odstránite pravým funkčným tlačidlom jedným stlačením alebo opakovanými stlačeniami podľa počtu odstraňovaných znakov.

Vytáčanie a prijímanie hovoru

Pre správne zobrazenie volajúceho je nutné mať čísla v Tel. zozname uložené v medzinárodnom formáte (+420)

Odchádzajúci hovor

Priame vytáčanie

Uskutočnenie vnútroštátneho hovoru

V pohotovostnom režime telefónu začnite zadávať čísla tvoriace deväťmiestne telefónne číslo volaného a pre vytočenie hovoru stlačte tlačidlo so zeleným telefónom.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

V pohotovostnom režime telefónu vložte znak "+" (dlhým stlačením tlačidla 0) a za tento znak zadajte predčísle krajiny, kam voláte. Následne začnite zadávať čísla tvoriace telefónne číslo volaného a pre vytočenie hovoru stlačte tlačidlo so zeleným telefónom.

Vytáčanie čísla z telefónneho zoznamu

V telefónnom zozname vyhľadajte zodpovedajúce kontaktnú osobu a jej číslo a pre vytočenie hovoru stlačte tlačidlo so zeleným telefónom.

Rýchle vytáčanie

Otvorte telefónny

zoznam→Možnosti→Nastavenia→Rýchle vytáčanie

V pohotovostnom režime telefónu stlačte dlho príslušné číselné tlačidlo, pod ktorým sa číslo rýchlej voľby nachádza. Dôjde k jeho automatickému vytočeniu. Ak sa pod stlačeným číslom žiadne číslo rýchlej voľby nenachádza, zobrazí sa na displeji hlásenie "Číslo rýchlej voľby neexistuje".

Prichádzajúci hovor

Prijatie prichádzajúceho hovoru

Stlačením tlačidla  prijmete prichádzajúci

hovor.

Nastavenie hlasitosti

Počas hovoru môžete nastaviť hlasitosť stlačením navigačných tlačidiel hore/dole.

HandsFree

Stlačením pravého multifunkčného tlačidla vyvoláte miestnu menu s voľbou "Hands free" a môžete tak hovor presmerovať zo slúchadla do reproduktora telefónu.

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Stlačením tlačidla  alebo pravého multifunkčného tlačidla odmietnete prichádzajúci hovor.

Pripojiť Bluetooth slúchadlá: Zapnúť

Bluetooth→Vyhľadať audio

zariadenia→Párovanie→Slúchadlá handsfree; počas hovoru potom môžete voľbou "Slúchadlá" prepnúť hovor do bluetooth handsfree. Podrobnosti nájdete v menu Bluetooth slúchadlá.

Núdzové volanie

Ak ste v dosahu pokrytia akejkoľvek GSM siete, ktorá je kompatibilná s vaším telefónom, môžete aj bez vlozenej SIM karty uskutočniť núdzový hovor. Zadaajte PIN kód pre odomknutie telefónu, ak je potreba, a pre vytočenie núdzového hovoru stlačte položku SOS.

Poznámka: Núdzové čísla sa líšia podľa krajín alebo regiónov. Zistite si miestne autentické núdzové čísla. Vo väčšine štátov Európskej únie, vrátane Českej

republiky, platí pre núdzové volanie v GSM sieťach číslo 112.

Menu telefónu

1. Organizér

Budík

V menu telefónu vyberte položku Budík a aktivujte možnosť úprav. Môžete nastaviť až päť rôznych budíkov, zapnúť/vypnúť budík, nastaviť čas budíka, podrobnosti budíka ako typ upozornenia, tón, atď.. (otvorte Možnosti profilu-Upraviť-Nastavenia tónov).

Zoznam úloh

Otvorte menu úloh a zvolte "Pridať" pre vytvorenie novej úlohy. Ak nie je zoznam úloh prázdny, môžete aktivovať položku "Možnosti" a nastaviť si vlastnosti novej úlohy.

Čas a datum

Čas a datum: úprava aktuálneho mesta, času, dátumu a formátu.

Stopky

V rozhraní stopiek si môžete vybrať odpočítavanie od nastaveného času do nuly, od nuly do prerušenia stopovania a následne tiež zobrazit' predchádzajúce uložené merania.

2. Užívateľské profily

V rámci užívateľských profilov si môžete individuálne zmeniť nastavenie podľa vlastných potrieb. Týka sa to predovšetkým typu tónu, hlasitosti, spôsobu vyzváňania, atď'. Telefón obsahuje sadu

preddefinovaných profilov, ako sú Všeobecný, Schôdzka, Vonku, Vnútri, Tichý, Slúchadlá a Bluetooth. Ak do telefónu pripojíte slúchadlá, automaticky sa aktivuje profil Slúchadlá.

Stlačením tlačidla  potvrdíte svoju voľbu.

Stlačením ľavého multifunkčného tlačidla zobrazíte menu pre úpravu profilu. Môžete meniť parametre rôznych profilov, ako napríklad Nastavenia tónov (Prichádzajúci hovor/Alarm/Správa/Tlačidlá), Hlasitosť, Typ zvonenia, Informačný tón, Režim prijímania hovoru, atď.)

Poznámka: Pri rôznych profiloch alebo hlasitostiach sa budú na displeji zobrazovať rôzne ikony.

3. Extra

Svietidlo

Stlačením tlačidla  zapnete/vypnete svetlo. Ak chcete jednoducho zapnúť/vypnúť svietidlo v pohotovostnom režime, pridržite dlho stlačené navigačné tlačidlo  nahor (tlačidlo rýchlej voľby)

Bluetooth

Napájanie: zapnutie/vypnutie funkcie Bluetooth. Pri vypnutí Bluetooth sú všetky pripojenia automaticky ukončené, pri zapnutí môžete prijímať a vysielat' dáta cez Bluetooth. Pretože aktívne Bluetooth spotrebováva značné množstvo energie, z dôvodu ochrany batérie ho vypínajte, ak ho práve nepotrebuje.

Viditeľnosť: viditeľnosť svojho mobilného telefónu cez Bluetooth môžete zapnúť/vypnúť.

Moje zariadenie: zobrazí zoznam zariadení pripojených cez Bluetooth k telefónu. Voľbou

"Vyhľadať nové zariadenia" môžete hľadať ďalšie Bluetooth zariadenia v okolí.

Vyhľadať audio zariadenia: telefón automaticky prehľadá okolie a zobrazí zoznam dostupných handsfree sad.

Moje meno: môžete zobrazit' alebo upraviť meno vášho zariadenia.

Pokročilé: tu môžete nastaviť Audio parametre/Úložisko/Pravidlá pre zdieľanie a môžete zobrazit' adresu svojho zariadenia.

1. Ako cez Bluetooth prenášať súbory?

V menu Bluetooth vyhľadajte nové zariadenie, zadajte párovacie heslo a po úspešnom spárovaní vyberte súbor, ktorý má byť cez Bluetooth odoslaný.

2. Ako používať Bluetooth handsfree s telefónom?

Uistite sa, že Bluetooth slúchadlo je dostatočne nabité. Dlhú stlačte párovacie tlačidlo na Bluetooth slúchadle, až sa kontrolka rozblinká (podrobnosti nájdete v príručke k Bluetooth slúchadlu), vyberte "Vyhľadať audio zariadenia", spárujte slúchadlo s mobilom, a keď ikonka Bluetooth na displeji telefónu zazelená, môžete telefonovať.

Poznámka: všetky súbory prijaté cez Bluetooth sa automaticky ukladajú do zložky Prijaté súbory.

Kalendár

Zobrazí aktuálny dátum a dáta s úlohami so zvýraznením. Po voľbe aktuálneho dáta môžete upravovať vaše úlohy.

Kalkulačka

Používať je možné základné aritmetické operácie ako sčítanie, odčítanie násobenie a delenie. Čísla môžete zadávať priamo pomocou číselných tlačidiel telefónu. Ak sa pokúšate deliť nulou alebo keď je výsledok výpočtovej operácie väčší ako 999999999999 alebo menší ako -999999999999, telefón zobrazí chybové hlásenie "E".

Prevod jednotiek

Pomocou konvertora jednotiek môžete prevádzať jednotky hmotnosti a dĺžky. Po otvorení konvertora zvolíte jednotky, zadajte hodnoty a stlačte tlačidlo OK. Následne sa na displeji zobrazí výsledok prevodu.

Konvertor mien

Pomocou tohto nástroja môžete ľahko konvertovať čiastky medzi rôznymi menami. Zadajte kurz a požadovanú sumu a získate sumu v cudzej mene.

4. Telefónny zoznam

Možnosti

V rozhraní telefónneho zoznamu môžete zadať mená a vyhľadať tak rýchlo požadované kontakty; zároveň môžete pridať nové kontakty. Ak nie je telefónny zoznam prázdny, máte k dispozícii tieto voľby: Skontrolovať, Odoslať SMS, Odoslať MMS, Volat', Upraviť, Odstrániť.

Kopírovať': zvolíte si možnosť kopírovania aktuálneho kontaktu do telefónu/SIM/správca súborov.

Presunúť': presunutie kontaktov do telefónu/SIM.

Odoslať kontakt: odoslať aktuálny kontakt

príjemcovi.

Pridať do Blacklistu: pridať aktuálny kontakt na zoznam nežiaducich kontaktov.

Skupiny: pridanie kontaktov do skupín

Priatel'ia/Rodina/Kolegovia.

Nastavenie telefónneho zoznamu: môžete si zvoliť, či ukladať kontakty do telefónu alebo na SIM kartu, zadať vlastné číslo, zvoliť verziu vizitky vCard, skontrolovať stav pamäte a zmazať kontakty.

5. Správy

SMS

Napísať správu: Stlačením ľavého multifunkčného tlačidla môžete vytvoriť novú správu. V editačnej obrazovke sa môžete z SMS prepnúť do režimu MMS.

MMS

Táto funkcia vyžaduje podporu SIM karty. Detailné informácie získate od svojho telefónneho operátora na infolinke. Prípustnú veľkosť MMS určuje telefónny operátor. Ak veľkosť MMS prekročí stanovený limit, telefón neumožní takú MMS správu prijať. Rovnako tak vám nebude MMS správa doručená, ak obsahuje obrázok, ktorý nedokáže telefón zobrazit'.

Šablóny

Po otvorení ponuky šablón môžete prechádzať predinštalované šablóny alebo editovať existujúce správy.

Nastavenie SMS

Pre SMS správy je možné nastaviť režim, skontrolovať stav pamäte, preferované úložisko, atď'.

Poznámka: Pred odoslaním MMS sa uistite, že vaša SIM karta má k dispozícii GPRS pripojenie a v možnostiach MMS je táto voľba aktivovaná. Podrobné informácie

získate od svojho telefónneho operátora.

6. Centrum volania

Výpis hovorov

V tejto ponuke nájdete zoznam zmeškaných hovorov, odchádzajúcich hovorov, prijatých hovorov, časovač hovorov, atď.

U každého záznamu máte k dispozícii tieto možnosti: zobrazit', volat', odoslať SMS, atď.

- ✧ Zmazať históriu všetkých hovorov→zmazanie histórie všetkých hovorov jedinou operáciou.
- ✧ Časovač hovorov→tu môžete skontrolovať, ako dlho trval posledný hovor, celkový pretelefonovaný čas odchádzajúcich hovorov, celkový pretelefonovaný čas prichádzajúcich hovorov.
- ✧ Cena hovoru: funkcia vyžaduje podporu telefónneho operátora.
- ✧ Počítadlo textových správ: kontrola, koľko správ ste odoslali a koľko ste ich prijali.
- ✧ Počítadlo GPRS: tu môžete skontrolovať koľko dát ste prijali a odoslali, môžete vynulovať počítadlo pripojenia, alebo všetky uložené štatistiky GPRS.

Pokročilé nastavenie

Blacklist: zoznam nežiaducich čísel môžete zapnúť alebo vypnúť. Súčasne môžete do zoznamu doplniť čísla, ktoré majú byť blokové.

Automatické opakované vytáčanie: funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť.

Zobrazenie dĺžky hovoru: počas hovoru môže byť na

displeji zobrazovaný čas, ako dlho už hovor trvá.

Pripomínač dĺžky hovoru: môžete si nastaviť jednorazové alebo pravidelné upozorňovanie na dĺžku prebiehajúceho hovoru.

Automatické ukončenie hovoru: môžete si nastaviť automatické ukončenie hovoru po uplynutí prednastaveného času v intervale 1 až 9999 sekúnd.

7. Nastavenie

Nastavenie telefónu

Dátum a čas: Nastavenie mesta, času, dátumu a formátu zobrazenia týchto údajov.

Jazyk: Výber z dostupných jazykov pre menu telefónu.

Uprednostňovaná metóda vkladania: K dispozícii je výber z viacerých druhov metód vkladania textu. Je možné prednastaviť jednu z metód vkladania ako defaultnú pre zápis alebo úpravy textov.

Nastavenia displeja: V tejto časti menu môžete nastaviť parametre displeja telefónu, ako sú šetrič displeja, efekty hlavného menu, zobrazenie dátumu, zobrazenie názvu operátora, uvítací text, atď.

Skratky: Pre často používané funkcie si môžete nastaviť klávesové skratky pre rýchly prístup.

Definované tlačidlo: Tu si môžete individuálne upraviť funkcie priradené k navigačnému tlačidlu.

Režim lietadlo: Pre bezpečie pri leteckom prevádzke tu môžete prepínať medzi režimami lietadlo a normálne.

Ďalšie nastavenia: V tomto menu upravujete intenzitu podsvietenia LCD displeja a dĺžku jeho svietenia.

Nastavenie siete

Nepokúšajte sa zaregistrovať do sietí, pre ktoré nie je vaša SIM karta určená. Mohlo by dôjsť k

neštandardnému správaníu telefónu. Podrobné informácie získate od telefónneho operátora svojej domovskej siete.

Voľba siete: Vyhľadanie dostupných sietí podľa prednastaveného režimu vyhľadávania sietí alebo ručný výber požadovanej siete zo zoznamu.

Predvoľby: Nastavenie predvolieb vyhľadávania sietí.

Nastavenie zabezpečenia

Zámok SIM karty: Táto funkcia ochráni vašu SIM kartu pred neoprávneným používaním inými osobami. Ak je PIN kód zámku SIM karty aktivovaný, musí byť zadávaný pri každom zapnutí mobilného telefónu, inak bude možné uskutočniť len núdzový hovor.

Poznámka: PIN kód je heslo slúžiace na sprevádzkovanie SIM karty. Ak je PIN kód zadáný 3x za sebou zle, SIM karta sa uzamkne. V takom prípade potrebujete pre odomknutie SIM karty tzv. PUK kód. PUK kód získate súčasne s PIN kódom pri zakúpení SIM karty. Ak ste ho nedostali, kontaktujte svojho telefónneho operátora.

Zámok telefónu: Táto funkcia ochráni váš telefón pred neoprávneným používaním inými osobami (továrne heslo je 0000).

Automatický zámok klávesnice: Po aktivácii tejto funkcie sa klávesnica telefónu po uplynutí prednastavenej doby, pokiaľ nie je telefón používaný, automaticky uzamkne. Následne sa zobrazí pohotovostná obrazovka s ikonkou zámku klávesnice a v ľavom dolnom rohu displeja svieti slovo Odomknúť. Ak potrebujete klávesnicu mobilného telefónu opäť odomknúť, stlačte ľavé multifunkčné tlačidlo a tlačidlo

"*"

Pevné vytáčanie: Po aktivácii tejto funkcie umožňuje telefón vytáčať len telefónne čísla uložené v telefónnom zozname. Pre deaktiváciu tejto funkcie je potrebné zadať kód PIN2. Ďalšie detaily získate od svojho telefónneho operátora.

Poznámka: Ak je funkcia Fixné vytáčanie aktívna, funkčnosť SIM karty je obmedzená, napríklad vytáčanie hovorov, odosielanie SMS, odosielanie MMS atď.

Blokované vytáčanie: Táto funkcia vyžaduje podporu SIM karty. Bližšie informácie na túto tému získate od svojho telefónneho operátora.

Zmena hesla: V tejto časti menu môžete zmeniť PIN SIM karty a PIN2 SIM karty podľa pokynov na displeji.

Konektivita

GSM dáta: V tejto časti menu môžete editovať GSM účet, čísla, meno užívateľa, heslo, rýchlosť, primárny DNS, atď.

GPRS: V tejto časti menu môžete editovať meno GPRS účtu, GPRS APN, užívateľské meno, heslo, typ autentifikácie a primárne DNS.

Obnova továrenských nastavení

Po otvorení menu obnovy továrenských nastavení si telefón vyžiada vloženie hesla (defaultné heslo je 1122). Po zadaní hesla postupujte podľa pokynov na displeji. Po aplikácii továrenských nastavení sa stratia všetky vaše úpravy, vrátane nastavenia profilov.

FM rádio

Zoznam kanálov: zobrazí všetky naladené kanály uložené do zoznamu.

Ručné ladenie: umožní ručne zadať požadované kanály.

Automatické ladenie: automaticky vyhľadá dostupné rozhlasové kanály a uloží ich do zoznamu.

Nastavenie: nastavenie parametrov FM rádia (pozadia, zvukový výstup).

Pred použitím FM rádia pripojte do telefónu slúchadla a stlačte ľavé multifunkčné tlačidlo pre vstup do rozhrania FM rádia. Stlačením navigačného tlačidla nahor spustíte automatické vyhľadávanie staníc, navigačným tlačidlom vľavo a vpravo môžete ručne prepínať jednotlivé kanály, navigačným tlačidlom dole FM rádio vypnete. Hlasitosť počúvania FM rádia upravujete tlačidlami "*" (zoslabenie) a "#" (zosilnenie). Slúchadlá slúžia ako anténa FM rádia, bez ich pripojenia nie je možné FM rádio počúvať.

8. Zábava a hry

Je podporovaný SIM Toolkit, tieto služby sú poskytované telefónnym operátorom. Vzhľadom na parametre SIM karty sa v tomto menu môžu nachádzať rôzne položky. Názov a obsah menu závisí výhradne na telefónnom operátorovi a službách, ktoré jeho prostredníctvom poskytuje. Bližšie informácie na túto tému získate od svojho telefónneho operátora.

Ak s telefónom alebo príslušenstvom nie je niečo poriadku, nepokúšajte sa telefón rozobrať. Kontaktujte pre opravu špecializovaný servis.

Autorizovaný servis GSM telefónov EVOLVE pre Slovenskú republiku nájdete na www.evolve.cz

Váš balíček s telefónom, ktorý zasielate do opravy by mal obsahovať: - prístroj zabalený proti poškodeniu prepravou (bublínková fólia) - platný záručný list, prípadne daňový doklad obsahujúci IMEI prístroja - popis chyby - kontakt na Vás (adresa, telefón, email).

Riešenie problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo zapnutia nebolo pridržené dostatočne dlho.	Pridržte tlačidlo zapnutia aspoň na 3 sekundy alebo dlhšie.
	Batéria je slabá.	Nabite batériu.
	Batéria má zlý kontakt.	Vyberte a vložte batériu znova. Vyberte batériu a pred vložením očistite jej kontakty.
	Zlyhala SIM karta.	Skontrolujte alebo vymeňte SIM kartu.

Krátka doba pohotovostného režimu	Výkon batérie postupom času slabne.	Vymeňte batériu.
	Zbytočne zapnutý Bluetooth	Vypnite aktuálne nepotrebné funkcie telefónu.
Zlyhanie nabíjania	Kontakt je chybný.	Skontrolujte kontakty, vymeňte kábel alebo nabíjačku.
	Nabíjacie napätie je príliš malé.	Najprv nabíjajte približne pol hodiny, potom nabíjačku odpojte a znovu pripojte a nabite batériu úplne.
	Chyba batérie.	Vymeňte batériu.
	Nesprávna nabíjačka.	Použite vhodnú nabíjačku.
	Zlyhanie nabíjačky.	Vymeňte alebo opravte nabíjačku
Nemožno telefonovať	Zlyhanie SIM karty.	Skontrolujte alebo vymeňte SIM kartu.
	Chyba vo vytáčaní.	Vytočte číslo znova.
	Vyčerpaný kredit.	Kontaktujte operátora.
Čiastočné zlyhanie	Máte nesprávne telefónne číslo	Skontrolujte telefónne číslo.

hovoru	Chybné nastavenie.	Skontrolujte blokovania hovorov
Nemožno odoslať SMS	Služba nie je pre vašu SIM aktivovaná alebo nie je nastavené číslo SMS centra.	Kontaktujte operátora a získajte číslo SMS centra.
Chyba PIN	Trikrát ste zadali zlý PIN.	Kontaktujte operátora.
Chyba automatického zamknutia	Zadanie zlého kódu (zabudnutie kódu).	Kontaktujte autorizovaný servis na mobilné telefóny.
Mobilný telefón sa sám vypína	Slabá batéria.	Nabite batériu
	Chyba v nastavení.	Skontrolujte, či nie je aktívna funkcia automatického vypnutia.
	Náhodné zlyhanie.	Telefón znova zapnite.
Telefón pri prichádzajúcom hovore nevzbúza	Hlasitosť je stíšená na minimum.	Nastavte znovu hlasitosť

ABACUS Electric s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument revidovať alebo ukončiť jeho platnosť a nenesie žiadnu zodpovednosť, pokiaľ bol prístroj používaný inak, ako bolo doporučené.



1313 VYHLÁSENIE O SÚLADE:

Spoločnosť ABACUS Electric s.r.o. týmto vyhlasuje, že model EVOLVE Phantom spĺňa požiadavky noriem a predpisov, dôležitých pre daný druh zariadenia. Kompletný text vyhlásenia o zhode je k dispozícii na www.evolve.cz/ce

Neprehliadnite ponuku ďalších produktov značky EVOLVE. Podrobnosti nájdete na www.evolve.cz.

Copyright © 2011 ABACUS Electric s.r.o.
Všetky práva vyhradené.

Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
Tlačové chyby vyhradené.

EVOLVE

Telefon GSM

PHANTOM

GX730

**www.evolve.com.pl
instrukcja obsługi**

Ważne ostrzeżenie!

Należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Umożliwi to prawidłowe i bezpieczne korzystanie z naszego telefonu:

- telefon komórkowy EVOLVE Phantom uzyskał certyfikat IP57, co oznacza, że jest odporny na kurz i wodę w ściśle określonych warunkach (norma IEC 60529, temperatura od 15°C do 35°C, ciśnienie 86-106 kPa, głębokość wody 1 metr przez 30 minut). Jednak nawet te normy nie zapewniają całkowitej wodoszczelności urządzenia
- w celu zachowania odporności na działanie wody i pyłu należy utrzymywać w czystości i prawidłowo zabezpieczone pokrywę baterii, zamek pokryw baterii, gniazdo słuchawkowe i port microUSB. Ze względu na różne sposoby użytkowania telefonu oraz ze względu na różne czynniki takie jak długość zanurzenia w wodzie, poziom ciśnienia pod wodą, podłączenie lub brak podłączenia kabla USB czy też poprawne zamknięcie pokryw baterii, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowane cieczą
- nie należy używać telefonu na zewnątrz w czasie burzy, gdyż producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z powodu nie dostosowania się do zaleceń
- telefonu nie należy zanurzać w wodzie bez wyraźnego powodu ani nie wolno wystawiać go na działanie zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur

- ten telefon jest skomplikowanym urządzeniem elektronicznym i dlatego należy chronić go przed uszkodzeniami i działaniem pola elektromagnetycznego
- nie wolno uszkodzić w jakikolwiek sposób głośnika, nie wolno wkładać jakichkolwiek przedmiotów w otwory i nie wolno malować telefonu farbą - tego typu działania pogarszają działanie i odporność telefonu
- naprawy i serwis należy zlecać tylko autoryzowanemu serwisowi telefonów EVOLVE (więcej na www.evolve.com.pl). W innym przypadku można telefon uszkodzić i utracić gwarancję na niego
- jeśli telefon wpadnie do wody to nie wolno przyciskać przycisków ani klawiatury zanim nie wytrze się go delikatnie suchą ściereczką. W przypadku gdy telefon nie jest już objęty gwarancją to może być obniżona jego odporność na pył i wodę
- opis użytkowania telefonu komórkowego oraz interfejs użytkownika mogą się różnić od niniejszej instrukcji obsługi ze względu na wersję firmware urządzenia oraz specyficzne warunki operatora sieci komórkowej.

Ważne informacje dotyczące prawa handlowego

- niniejszej instrukcji obsługi nie można kopiować lub zmieniać w jakiejkolwiek części lub całości bez uprzedniej pisemnej zgody producenta urządzenia.
- producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu w stosunku do stanu

opisanego w niniejszej instrukcji obsługi bez uprzedniego uprzedzenia. Jest to uzasadnione trwałym rozwojem technologii i poprawianiem już istniejących produktów.

- producent, dystrybutorzy ani sprzedawcy nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za utratę danych ani za bezpośrednie czy pośrednie szkody powstałe w wyniku użytkowania telefonu.
- zawartość niniejszej instrukcji obsługi nie jest objęta gwarancją. Producent nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i prawidłowość informacji zawartych w tej instrukcji. Wyjątek stanowią lokalne przepisy prawne. Producent zastrzega sobie prawo do zmian lub do całkowitego usunięcia niniejszej instrukcji obsługi bez wcześniejszego uprzedzenia.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- nie wolno korzystać z telefonu w czasie prowadzenia pojazdów mechanicznych
- telefon należy bezwzględnie wyłączyć na pokładzie samolotu.
- nie wolno samodzielnie rozmontowywać telefonu lub baterii, gdyż może to prowadzić do ich nieodwracalnych uszkodzeń
- jakiegokolwiek naprawy należy zawsze zlecać autoryzowanemu serwisowi.
-

Zaczynamy

Bateria

W opakowaniu razem z telefonem komórkowym powinna znajdować się również bateria. Baterię

sprzedaje się nienaładowaną, jednak można za jej pomocą włączyć i wypróbować telefon komórkowy. Przed pierwszym użytkowaniem należy baterię całkowicie naładować. Ten proces całkowitego rozładowania i naładowania należy powtórzyć trzykrotnie. Dzięki temu bateria osiągnie maksymalną pojemność i żywotność. .

Wkładanie i wyjmowanie baterii

■ Należy nacisnąć zamek pokrywy baterii a następnie odchylić pokrywę i ją wyjąć. Patrz rysunek poniżej.



■ Baterię należy podważyć paznokciem i wyjąć ją. Patrz rysunek poniżej.



■ W czasie wkładania baterii należy zwrócić uwagę na to, by jej metalowe kontakty na górnej krawędzi były skierowane w stronę kontaktów wewnątrz gniazda baterii a następnie należy docisnąć baterię by znalazła się w prawidłowej pozycji. Należy zamknąć pokrywę baterii.

Ładowanie baterii



1. Należy podłączyć do telefonu konektor ładowarki.
2. Drugi koniec kabla ładowarki należy podłączyć do gniazda sieci elektrycznej.
3. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć ładowarkę zarówno od telefonu jak i od sieci elektrycznej.

Wkładanie karty SIM



Przed zdjęciem tylnej pokrywy i włożeniem karty, należy wyłączyć telefon. Kartę SIM należy włożyć do gniazda zgodnie z zaleceniami a następnie należy zamknąć pokrywę tylnej części telefonu.

Ostrzeżenie:

Przed wyjęciem karty SIM najpierw należy wyłączyć telefon komórkowy. Karty SIM nie wolno wkładać lub wyjmować z telefonu w sytuacji, gdy telefon jest podłączony do ładowarki. Mogło by to doprowadzić do uszkodzenia karty SIM lub telefonu.

Ikonki na wyświetlaczu

	Wskaźnik aktualnej siły sygnału
	Wskaźnik podłączenia karty SIM1 do sieci
	Symbol nieprzeczytanej wiadomości SMS
	Wskaźnik nieprzeczytanej MMS i informacja o ściąganiu
	Symbol bezwarunkowego przekazywania wszystkich połączeń
	Symbol nieodebranych połączeń
	Aktualny typ dzwonka: Wibracje
	Aktualny typ dzwonka: Wibracje / tryb cichy
	Aktualny typ dzwonka: Wibracje i dzwonek
	Aktualny typ dzwonka: Wibracje potem dzwonek

	Tryb cichy
	Rozmowa i przytrzymanie połączenia
	Symbol blokady klawiatury
	Symbol podłączenia słuchawek
	Symbol aktywnego Bluetooth
	Bluetooth połączył się ze słuchawkami
	Symbol ustawionego alarmu
	Symbol aktualnie używanego modułu komórkowego
	Ustawienie stopera
	Symbol aktualnego stanu baterii

Opis telefonu komórkowego



Specyfikacja

Częstotliwość: GSM 900/1800/1900 MHz

Rozmiary: 111 x 49 x 20 mm

Długość połączeń na całkowicie naładowanej baterii: 180 min

Tryb gotowości na całkowicie naładowanej baterii: 130 h

LCD: wyświetlacz 1.44"

Pojemność listy kontaktów: 500

Pojemność SMS: 100 wiadomości

Bateria: 650 mAh

Temperatury pracy: od -20°C do +55°C

Opis przycisków

Przycisk	Opis funkcji
Lewy przycisk wielofunkcyjny 	OK; otworzenie menu; krótkie naciśnięcie w trybie gotowości otwiera główne menu.
Prawy przycisk wielofunkcyjny 	Usuwanie; powrót; krótkie naciśnięcie w trybie gotowości otwiera listę kontaktów.
Zielona słuchawka 	Odebranie połączenia przychodzącego, połączenie z wcześniej wybranym numerem; krótkie naciśnięcie w trybie gotowości otwiera historię połączeń.
Czerwona słuchawka 	Zakończenie połączenia; powrót do poprzedniego ekranu. Krótkim naciśnięciem włącza się/wyłącza podświetlenie wyświetlacza; długim naciśnięciem włącza się/wyłącza telefon.
Przycisk OK	OK; krótkie naciśnięcie w trybie gotowości otwiera menu; krótkie naciśnięcie umożliwia kontrolę

	nieprzeczytanych SMS/MMS.
Przycisk nawigacyjny	W lewo: przesunięcie kursora w lewo; w trybie gotowości naciśnięcie przycisku powoduje przesunięcie się do kolejnego modułu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
	W prawo: przesunięcie kursora w prawo; w trybie gotowości naciśnięcie przycisku powoduje przesunięcie się do kolejnego modułu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
	Do góry/w dół: przesunięcie kursora do góry/w dół; w trybie gotowości naciśnięcie przycisku powoduje ustawianie głośności; w czasie grania w gry ruch do przodu lub w tył.
Przyciski numeryczne	Wpisywanie cyfr, liter, znaków interpunkcyjnych; krótkie naciśnięcie wybranego przycisku otwiera przyporządkowane mu menu; długie naciśnięcie przycisków numerycznych 2-9 uruchamia

	szybkie wybieranie (numery trzeba wcześniej zapisać pod odpowiednimi przyciskami); w czasie pisania wiadomości lub innego tekstu naciśnięcie przycisku  zmieni tryb wpisywania; krótkie naciśnięcie przycisku  otwiera menu symboli; poprzez długie naciśnięcie przycisku  w czasie wpisywania cyfr wpisuje się znak +, p, w.
Latarka	W celu włączenia/wyłączenia latarki należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 2 sekundy
Przycisk 	Krótkie naciśnięcie przycisku  otwiera menu symboli.
Przycisk 	Długie naciśnięcie przycisku  włącza tryb cichy; w czasie pisania wiadomości lub innego tekstu naciśnięcie przycisku  powoduje zmianę trybu wpisywania.
	Ustawianie głośności w czasie słuchania radia FM.

Wpisywanie tekstu

Tradycyjne wpisywanie po literach

Każdemu przyciskowi przypisana jest pewna grupa liter. Powtarzanie naciśnięcia danego przycisku powoduje pojawianie się kolejnych liter. Znaki specjalne wpisuje się poprzez naciśnięcie przycisku * lub przycisku numerycznego "1". Można też wejść do menu, przejść do metody wpisywania i wybrać metodę wpisania symbolu.

Naciśnięcie przycisku # zmienia metodę wpisywania. Naciskając przycisk „0” wpisuje się przerwę. Błędnie wpisane znaki można usunąć naciskając prawy przycisk funkcyjny.

Uzyskiwanie i odbieranie połączeń

W celu poprawnego pokazywania numeru dzwoniącego trzeba najpierw poprawnie wpisać jego numer na liście kontaktów w formacie międzynarodowym (+48)

Połączenie wychodzące

Bezpośrednie wybieranie

Uzyskanie połączenia krajowego

W trybie gotowości należy podać cyfry tworzące numer telefonu odbiorcy. W celu uzyskania połączenia należy nacisnąć przycisk z zieloną słuchawką.

Uzyskanie połączenia międzynarodowego

W trybie gotowości należy wpisać symbol “+” (poprzez długie naciśnięcie przycisku ) a po nim numer kierunkowy kraju odbiorcy. Dopiero teraz należy wpisać numer telefonu odbiorcy a następnie nacisnąć przycisk z symbolem zielonej słuchawki aby uzyskać

połączenie.

Połączenia z numerami z listy kontaktów

W liście kontaktów należy wyszukać odpowiedni numer a następnie należy nacisnąć przycisk zielonej słuchawki aby uzyskać połączenie.

Szybkie wybieranie

Należy otworzyć listę Kontaktów → Opcje → Ustawienia → Szybkie wybieranie. W trybie gotowości należy nacisnąć i dłużej przytrzymać odpowiedni przycisk numeryczny, pod którym został zapisany numer do szybkiego wybierania. Wtedy uzyskuje się połączenie z danym numerem. Jeśli pod danym przyciskiem nie znajduje się żaden zapisany numer do szybkiego wybierania, to po jego naciśnięciu na wyświetlaczu pojawi się napis „ Numer szybkiego wybierania nie istnieje“.

Połączenie przychodzące

Odebranie połączenia przychodzącego

Połączenie odbiera się poprzez naciśnięcie przycisku z symbolem zielonej słuchawki  .

Ustawienie głośności

W czasie rozmowy można ustawić głośność poprzez naciśnięcie przycisku nawigacyjnego góra/dół.

HandsFree

Poprzez naciśnięcie prawego przycisku wielofunkcyjnego należy otworzyć menu z opcją “Hands free” i przekierować połączenie ze słuchawek do głośnika telefonu.

Odrzucenie połączenia przychodzącego

Poprzez naciśnięcie przycisku  lub prawego przycisku wielofunkcyjnego odrzuca się przychodzące połączenie.

Przełączyć na słuchawki bluetooth: Włączyć Bluetooth→Wyszukaj urządzenie audio→Łączenie→Słuchawki handsfree; w czasie rozmowy można później poprzez wybór opcji “Słuchawki” przełączyć rozmowę na bluetooth handsfree. Szczegóły można znaleźć w menu słuchawek Bluetooth.

Połączenie alarmowe

Połączenie alarmowe można uzyskać nawet bez włożonej karty SIM pod warunkiem, że telefon jest w zasięgu jakiejkolwiek sieci GSM kompatybilnej z telefonem. Należy wpisać hasło PIN telefonu, jeśli jest wymagane a w celu uzyskania połączenia należy wybrać opcję **SOS**.

Uwaga:

Połączenia alarmowe różnią się w zależności od kraju lub regionu. Dlatego dobrze jest znać lokalne numery połączeń alarmowych. W większość krajów Unii Europejskiej w sieciach GSM obowiązuje numer 112 do połączeń alarmowych.

Menu telefonu

1. Terminarz

Alarm

W menu telefonu należy wybrać opcję budzik i tu

można go włączać i zmieniać ustawienia. Można ustawić pięć różnych alarmów, włączyć/wyłączyć alarm, ustawić czas alarmu, szczegóły alarmu takie jak typ dźwięku, ton itp. (należy otworzyć Opcje profilu-Zmień-Ustawienie dźwięku).

Lista spraw

Należy otworzyć menu zadań i wybrać “Dodaj” w celu dodania nowego zadania. Jeśli lista zadań nie jest pusta to można uruchomić pozycję “Opcje” i ustawić właściwości nowego zadania.

Czas i data

Czas i data: zmiana aktualnego miasta, czasu, daty i formatu.

Stoper

W interfejsie stopera można wybrać opcje odliczania od ustawionego czasu do zera, od zera do zatrzymania oraz można pokazać poprzednie ustawienia pomiarów.

2. Profile użytkownika

W ramach profili użytkownika można indywidualnie zmieniać ustawienia według własnych potrzeb. Dotyczy to przede wszystkim typu dzwonka, głośności itp. Telefon zawiera zestaw zdefiniowanych profili takich jak Ogólny, Spotkanie, Na zewnątrz, W pomieszczeniu, Cichy, Słuchawki i Bluetooth. W przypadku podłączenia do telefonu słuchawek automatycznie zostanie włączony profil Słuchawki.

Poprzez naciśnięcie przycisku **OK** potwierdza się swój wybór. Poprzez naciśnięcie lewego przycisku wielofunkcyjnego otwiera się menu zmian profili.

Można zmienić parametry różnych profili, jak na przykład Ustawienie tonów (Połączenie przychodzące/Alarm/Wiadomość/Przyciski), Głośność, Typ dzwonka, Ton informujący, Tryb odbierania połączeń itd.

Uwaga: Przy różnych profilach czy głośności będą się pojawiać różne ikonki na wyświetlaczu.

3. Dodatki

Latarka

Poprzez naciśnięcie przycisku  można włączyć/wyłączyć latarkę. Można też łatwo włączyć/wyłączyć latarkę w trybie gotowości poprzez naciśnięcie i przytrzymanie nawigacyjnego przycisku  do góry (przycisk szybkiego wyboru).

Bluetooth

Zasilanie: włączanie/wyłączanie funkcji Bluetooth. Przy wyłączeniu Bluetooth wszystkie połączenia zostaną automatycznie zakończone. Jeśli Bluetooth jest włączony to można od razu odbierać i wysyłać dane przez Bluetooth. Prosimy pamiętać, że włączony Bluetooth zużywa znacznie więcej energii, dlatego w celu zmniejszenia zużycia baterii należy go wyłączać gdy nie jest potrzebny.

Widzialność: widzialność w sieci przez Bluetooth swojego telefonu komórkowego można włączyć lub wyłączyć.

Moje urządzenie: otwiera się lista urządzeń podłączonych przez Bluetooth do telefonu. Poprzez "Wyszukaj nowe urządzenie" można szukać nowych urządzeń Bluetooth w okolicy.

Wyszukać urządzenie audio: telefon automatycznie przeszuka otoczenie i pokaże listę dostępnych zestawów handsfree.

Moja nazwa: można edytować lub zmienić nazwę własnego urządzenia.

Zaawansowane: tutaj można ustawić parametry Audio/Pamięć/Zasady udostępniania a także edytować adres swojego urządzenia.

1. Jak przez Bluetooth przenosić pliki?

W menu Bluetooth należy wyszukać nowe urządzenie, podać hasło do połączenia i po udanym połączeniu wybrać plik, który ma być wysłany poprzez Bluetooth.

2. Jak korzystać z Bluetooth handsfree z telefonem?

Należy upewnić się, że słuchawka Bluetooth jest wystarczająco naładowana. Należy nacisnąć i dłużej przytrzymać przycisk łączenia na słuchawce Bluetooth, aż dioda zacznie migać (szczegóły można znaleźć w instrukcji obsługi słuchawki Bluetooth), następnie należy wybrać "Wyszukaj urządzenie audio", połączyć słuchawkę z telefonem a kiedy ikonka Bluetooth na wyświetlaczu zmieni kolor na zielony to można zacząć dzwonić.

Uwaga: wszystkie pliki odebrane przez Bluetooth są automatycznie zapisywane w folderze Pliki odebrane.

Kalendarz

Pokazuje aktualną datę i wyróżnione daty z zapisanymi zadaniami. Po wyborze odpowiedniej daty można dodać lub zmienić zadanie.

Kalkulator

Umożliwia wykonanie podstawowych działań arytmetycznych takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Liczby można wpisywać bezpośrednio za pomocą przycisków numerycznych klawiatury.

W przypadku gdy następuje próba dzielenia przez zero lub wynik operacji jest większy niż 999999999999 lub mniejszy niż -999999999999 to telefon zgłosi błąd "E".

Konwerter jednostek

Za pomocą konwertora jednostek można przeliczać jednostki wagi i długości. Po otwarciu konwertora należy wybrać jednostki, podać wartość i nacisnąć przycisk OK. Na wyświetlaczu pojawi się wynik przeliczenia.

Kalkulator walut

Za pomocą tej funkcji można łatwo przeliczać wartości pomiędzy różnymi walutami. Należy podać kurs i wartość a zostanie wyliczona wartość w wybranej walucie.

4. Spis telefonów

Opcje

W interfejsie listy kontaktów można podać nazwy i w ten sposób szybko wyszukać odpowiedni kontakt. Można też dodać nowe kontakty. Jeśli lista kontaktów nie jest pusta to do dyspozycji są następujące opcje: Sprawdź, Wyślij SMS, Wyślij MMS, Połącz, Zmień, Usuń.

Kopiowanie: należy wybrać możliwości kopiowania aktualnego kontaktu do telefonu/SIM/administratora

plików.

Przenoszenie: przenoszenie kontaktów do telefonu/SIM.

Wysłanie kontaktu: wysłać aktualny kontakt do odbiorcy.

Dodać do blacklisty: dodać aktualny kontakt do listy kontaktów zablokowanych.

Grupy: dodanie kontaktu do grup Przyjaciele/Rodzina/Koledzy.

Ustawienia listy kontaktów: można wybrać czy kontakty zapisywać w pamięci telefonu czy na karcie SIM, zapisać numer własny, wybrać wersję wizytówki Vcard, sprawdzić stan pamięci lub usunąć kontakty.

5. Wiadomości

SMS

Napisać wiadomość: Poprzez naciśnięcie lewego przycisku wielofunkcyjnego można utworzyć nową wiadomość. W oknie edycji można wiadomość SMS przełączyć do trybu MMS.

MMS

Ta funkcja wymaga wsparcia karty SIM. Szczegółowe informacje można uzyskać od swojego operatora sieci komórkowej. Wielkość przepustowości MMS określa operator. Jeśli wielkość MMS przekroczy ustawiony limit to telefon uniemożliwi odebranie takiej wiadomości MMS. Również w przypadku gdy wiadomość MMS zawiera obraz w formacie, który telefon nie potrafi odebrać to nie będzie możliwe odebranie takiej wiadomości MMS.

Szablony

Po otwarciu menu szablonów można przejrzeć zapisane szablony lub wybrany szablon edytować i wysłać.

Ustawienia SMS

W ustawieniach SMS można ustawić tryb, sprawdzić stan pamięci, wybrane miejsce zapisywania itd.

Uwaga: Przed wysłaniem MMS należy sprawdzić czy karta SIM ma do dyspozycji podłączenie GPRS i czy w opcjach MMS jest ta opcja włączona. Szczegółowe informacje można uzyskać od swojego operatora sieci.

Centrum połączeń

Spis połączeń

W tym menu można znaleźć listę połączeń nieodebranych, wychodzących, odebranych, czas połączeń itd.

Przy każdej pozycji są do dyspozycji następujące opcje: pokaż, zadzwoń, wyślij SMS itd.

- ✧ Usunąć historię wszystkich połączeń → usunięcie całej historii wszystkich połączeń za pomocą jednej operacji.
- ✧ Czas połączeń → tu można sprawdzić jak długo trwało wybrane połączenie, czas całkowity połączeń wychodzących, czas całkowity połączeń przychodzących.
- ✧ Koszt połączeń: ta funkcja wymaga wsparcia operatora telefonicznego.
- ✧ Licznik wiadomości tekstowych: sprawdzanie ile wiadomości zostało odebranych i ile zostało wysłanych.
- ✧ Licznik GPRS: tutaj można sprawdzić ile danych zostało odebranych i ile zostało wysłanych, można wyzerować licznik przesyłu danych lub wszystkie zapisane statystyki GPRS.

Ustawienia zaawansowane

Blacklist: można włączyć lub wyłączyć listę niepożądanych numerów telefonów. Jednocześnie można do listy dodać numery, które mają być blokowane.

Automatyczne ponowne wybieranie: tę funkcję można włączyć lub wyłączyć.

Pokazywanie długości połączenia: W czasie połączenia może być na wyświetlaczu pokazywany czas trwania aktualnego połączenia.

Przypomnicz długości połączenia: można ustawić jednorazowe lub stałe przypomnienie o długości trwania aktualnego połączenia.

Automatyczne zakończenie połączenia: można ustawić opcję automatycznego zakończenia połączenia po upływie ustawionego czasu trwania połączenia w przedziale od 1 do 9999 sekund.

Ustawienia

Ustawienia telefonu

Data i czas: Ustawienia miasta, czasu, daty i formatów pokazywania tych danych.

Język: Wybierz jeden z dostępnych języków menu.

Preferowana metoda wpisywania: Do dyspozycji jest więcej metod wpisywania. Można ustawić jedną metodę wpisywania jako domyślną do zapisu lub zmiany tekstu.

Ustawienia wyświetlacza: W tej części menu można ustawić parametry wyświetlacza telefonu jak na przykład wygaszacz ekranu, efekty głównego menu, pokazywanie daty, pokazywanie nazwy operatora, tekst powitalny itd.

Skróty: Do często używanych funkcji można ustawić

skrótów klawiszowe do szybkiego dostępu.

Zdefiniowywanie przycisku: Tutaj można indywidualnie ustalić funkcje przypisane przyciskowi nawigacyjnemu.

Tryb samolot: Dla bezpieczeństwa w czasie podróży samolotem można tu przełączać tryby między samolotowym i normalnym.

Inne ustawienia: W tym menu można ustawić intensywność i długość podświetlenia wyświetlacza LCD.

Ustawienia sieci

Nie należy podejmować prób zarejestrowania się do sieci innej niż przeznaczona dla danej karty SIM. Może to prowadzić do nietypowego zachowania się telefonu. Szczegółowe informacje można uzyskać od swojego operatora sieci komórkowej.

Wybór sieci: wyszukiwanie dostępnych sieci według ustawionego trybu szukania sieci lub manualne wyszukanie sieci z listy.

Ustawienia: ustawienia wyszukiwania sieci.

Ustawienia zabezpieczeń

Blokada karty SIM: Ta funkcja chroni kartę SIM przed korzystaniem z niej przez osoby nieuprawnione. Jeśli włączony jest kod PIN blokady karty SIM to należy ten kod podawać zawsze przy włączaniu telefonu komórkowego. Bez podania kodu PIN będzie można uskuteczniać tylko połączenia alarmowe.

Uwaga: Kod PIN to hasło do uruchomienia karty SIM. Jeśli kod PIN zostanie trzykrotnie błędnie podany to karta zostanie zablokowana i do jej odblokowania będzie potrzebny kod PUK, który powinien być dołączony razem z kodem PIN przy kupnie karty SIM. W

przypadku braku kodu PUK należy skontaktować się ze swoim operatorem sieci.

Blokada telefonu: Ta funkcja chroni telefon przed użytkowaniem go przez osoby nieuprawnione. (domyślne hasło to 0000).

Automatyczna blokada klawiatury: Po włączeniu tej funkcji klawiatura telefonu będzie automatycznie blokowana po upływie ustawionego czasu jeśli telefon nie będzie używany. Następnie na wyświetlaczu w trybie gotowości pojawi się ikonka blokady klawiatury a w lewym dolnym rogu wyświetlacz pojawi się napis Odblokuj. Aby odblokować klawiaturę telefonu komórkowego należy nacisnąć lewy przycisk wielofunkcyjny oraz przycisk “*”.

Ograniczone wybieranie: Po włączeniu tej funkcji telefon może łączyć się tylko z numerami zapisanymi na liście kontaktów. W celu wyłączenia tej funkcji należy podać kod PIN2. Pozostałe szczegóły można uzyskać od swojego operatora sieci komórkowej. Uwaga: W przypadku gdy ta funkcja jest włączona to wiele funkcji karty SIM jest ograniczonych jak na przykład połączenia, wysyłanie wiadomości SMS, wysyłanie wiadomości MMS itd.

Blokowanie wybierania: Ta funkcja wymaga wsparcia karty SIM. Bliższe informacje należy uzyskać od swojego operatora sieci komórkowej.

Zmiana hasła: W tej części można zmienić PIN karty SIM i PIN2 karty SIM według poleceń na wyświetlaczu.

Łączność

GSM dane: W tej części menu można edytować konto GSM, numery, nazwę użytkownika, hasło, szybkość, prymarny DNS itd.

GPRS: W tej części menu można edytować nazwę konta GPRS, GPRS APN, nazwę użytkownika, hasło, typ autoryzacji i prymarny DNS.

Odnowienie ustawień fabrycznych

Po otwarciu menu odnowienia ustawień fabrycznych telefon będzie żądał podania hasła (domyślne hasło jest 1122). Po wpisaniu hasła należy postępować według poleceń na wyświetlaczu. Po odnowieniu ustawień fabrycznych dojdzie do utraty wszystkich ustawień użytkownika, włącznie z ustawieniem profili.

9. Radio FM

Lista kanałów: pokazuje wszystkie dostrojone kanały zapisane na liście.

Manualne dostrajanie: umożliwia ręczne podanie wartości częstotliwości szukanego kanału.

Automatyczne dostrajanie: automatyczne wyszukiwanie dostępnych stacji radiowych i ich zapisanie na liście.

Ustawienia: ustawienia parametrów radia FM (tło, wyjście dźwięku).

Przed korzystaniem z radia FM należy najpierw podłączyć słuchawki a następnie nacisnąć lewy przycisk wielofunkcyjny aby wejść do interfejsu radia FM. Poprzez naciśnięcie przycisku nawigacyjnego do góry rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie stacji, przyciskiem nawigacyjnym w lewo lub w prawo można ręcznie przetaczać poszczególne kanały, przyciskiem

nawigacyjnym w dół wyłącza się radio FM. Głośność słuchania radia FM można zmieniać poprzez naciskanie przycisków “*” (przyciszenie) i “#” (pogłośnienie). Słuchawki służą jako antena radia FM, bez podłączenia słuchawek nie można słuchać radia FM.

10. Gry i zabawa

Obsługa SIM ToolKit jest udostępniana przez operatora sieci komórkowej. Ze względu na parametry karty SIM w tym menu mogą znajdować się różne opcje. Nazwa i zawartość menu zależy wyłącznie od operatora sieci komórkowej i od usług, które on oferuje. Bliższe informacje można uzyskać od swojego operatora sieci komórkowej.

W przypadku pojawienia się problemu z użytkowaniem telefonu w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy jego rozwiązanie nie znajduje się w poniższej tabelce. Jeśli nie znajduje się tu, to należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Autoryzowany serwis do telefonów GSM marki EVOLVE można znaleźć na stronie www.evolve.com.pl.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Telefonu nie można włączyć	Przycisk włączenia nie został przytrzymany wystarczająco długo.	Przycisk włączenia należy przytrzymać przynajmniej 3 sekundy lub dłużej.
	Bateria jest słaba.	Naładuj baterię.
	Bateria nie kontaktuje.	Wyjmij baterię, sprawdź jej styki i ewentualnie delikatnie je wyczyść i włóż baterię z powrotem.
	Błąd karty SIM.	Sprawdź lub wymień u operatora kartę SIM.
Krótki czas trwania trybu gotowości	Wydajność baterii z czasem słabnie.	Wymień baterię.
	Niepotrzebnie włączony Bluetooth	Należy wyłączać chwilowo niepotrzebne funkcje.
Błąd w czasie ładowania	Kontakt jest uszkodzony.	Należy sprawdzić łączniki i ewentualnie wymienić kabel lub ładowarkę.

	Napięcie w sieci jest zbyt słabe.	Należy najpierw podładować telefon przez pół godziny, następnie odłączyć ładowarkę, po jakimś czasie ponownie ją podłączyć i naładować do końca baterię.
	Błąd baterii.	Wymień baterię.
	Uszkodzona ładowarka.	Użyj innej ładowarki.
	Błąd ładowarki.	Wymień lub napraw ładowarkę.
Nie można uzyskać połączenia	Uszkodzona karta SIM.	Sprawdź lub wymień kartę SIM.
	Błąd numeru.	Wybierz poprawnie numer.
	Wyczerpany kredyt.	Doładuj konto lub skontaktuj się z operatorem.
Przerwanie połączenia	Nieprawidłowy numer	Wpisz prawidłowy numer.

	Błąd w ustawieniach.	Sprawdź czy jest założona blokada połączeń i ewentualnie ją wyłącz
Nie można wysłać SMS	Brak tej usługi dla danej karty SIM lub usługa nie została włączona w centrum SMS.	Skontaktuj się ze swoim operatorem lub połącz z centrum wiadomości SMS.
Błąd kodu PIN	Trzykrotnie został wpisany błędny kod PIN.	Skontaktuj się z operatorem.
Błąd automatycznej blokady	Wpisanie błędnego kodu.	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem telefonów komórkowych.
Telefon komórkowy sam się wyłącza	Słaba bateria.	Naładuj baterię
	Błąd w ustawieniach.	Sprawdź czy nie jest włączona funkcja automatycznego wyłączania telefonu.
	Przypadkowe wyłączenie.	Włącz ponownie telefon.
Telefon nie dzwoni przy przychodzącym połączeniu	Głośność ustawiona na minimum.	Zmień poziom głośności.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości w instrukcji wynikające z ciągłej modyfikacji technicznej urządzenia. Importer zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.

1313 DEKLARACJA ZGODNOŚCI:

Firma Abacus Electric s.r.o. niniejszym oświadcza, że model EVOLVE spełnia wymagania norm i przepisów. Cały tekst deklaracji zgodności jest dostępny na www.evolve.cz/ce

Inne produkty marki EVOLVE

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą produktów marki **EVOLVE**. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.evolve.com.pl.

Copyright © 2011 ABACUS Electric s.r.o.

Wygląd i specyfikacja mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

EVOLVE

GSM telefon

PHANTOM

GX730

Felhasználói kézikönyv

www.evolve.cz

Fontos figyelmeztetés!

- Az EVOLVE Phantom mobiltelefon ellenőrzött környezetben történő tesztelése során kimutatták, hogy bizonyos körülmények között por és vízálló (megfelel az IEC 60529 - Degrees of Protection provided by Enclosures [IP Code] nemzetközi szabványban rögzített IP57 besorolás követelményeinek; tesztelési viszonyok: 15~35 °C hőmérsékleten, 86~106kPa nyomás mellett, 1 méter, 30 percen keresztül). A besorolás ellenére telefonja semmilyen helyzetben nem tekinthető vízállónak.
- Tartsa ezért az akkumulátor fedelet, akkumulátor fedél zárat, a zár rögzítőnyílásait, a fejhallgató-csatlakozót és a microUSB portot tisztán és gondosan lezárva, hogy a por és vízállóságát a telefon megtartsa.
- A különböző feltételek melletti használat, mint például a hosszabb időtartamú vízbe merítése, és (vagy) túl nagy nyomásnak való kitétele, vagy a telefon nem megfelelően rögzített fedele, vagy USB kábel csatlakoztatása alatt, miatt nem vagyunk felelősek a folyadékok okozta kárért.
- Ne használja a telefont vihar alatt a szabadban, az így keletkezett esetleges károkért a készülékben vagy egészségében nem vagyunk felelősek.
- Ne merítse a telefont szándékosan vízbe, kerülje a telefon érintkezését folyadékokkal és ne tegye ki se nedvesség, se túl alacsony, se túl magas hőmérséklet hatásának.

- Ez a telefon egy bonyolult elektronikus eszköz. A károsodás elkerülése érdekében védje az ütésektől, a durva kezeléstől és ne tegye ki a telefont mágneses tér hatásának.
- Ne szúrjon a hangszóróba, ne helyezzen éles tárgyakat a telefon nyílásaiba, ne fesse be a telefont, - mindezek a tevékenységek befolyásolják a telefon funkcionalitását és nedvesség elleni védettségét.
- A telefon javítását és karbantartását csak az EVOLVE telefonok szakszervize végezheti (több info. www.evolve.cz), máskülönben a készülék megkárosodhat, és a garancia megszűnését vonhatja maga után.
- Ha a telefont nedvesség éri, ne nyomkodja a billentyűzetet, hanem tiszta, puha ruhával törölje szárazra.
- A telefonon végzett minden javítás csökkentheti víz és por elleni védettségét.
- A telefon használatának leírása és az alkalmazások használata eltérhet ettől a Felhasználói kézikönyvtől a használt firmware-től és GSM operátortól függően.

Olvassa figyelmesen ezeket az információkat, hogy a telefont megfelelően és biztonságosan használhassa:

Fontos kereskedelmi jogi szabályok

- A jelen kézikönyv vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem terjeszthető és nem módosítható a gyártó előzetes írásbeli engedélye nélkül.

- A gyártó/forgalmazó fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen kézikönyvben ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.
- Se a gyártó, se a forgalmazó, se a kereskedő semmilyen körülmények között nem felelős adatvesztésért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következményi vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.
- A jelen kézikönyv tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a gyártó semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a kézikönyv pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban. Kivételt csak a helyi törvények tehetnek. A gyártó fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen kézikönyvet.

Biztonsági előírások

- Ne használja a telefont vezetés közben.
- Repülőgépen kapcsolja ki a telefont.
- Ne szedje szét a telefont vagy az akkumulátort, mert az visszafordíthatatlan károkhoz vezethet.
- Mindenféle javítást bízson szakszervízzel.

Használatbavétel

Akkumulátor

A mobiltelefon dobozában megtalálható egy részlegesen töltött állapotú akkumulátor. Rövid ideig ezzel a mobiltelefon így is bekapcsolható és kipróbálható. Az akkumulátort a telefon első használata előtt teljesen fel kell tölteni, majd a használat közbeni teljes lemerülés után ezt még

háromszor meg kell ismételni. Így az akkumulátor eléri teljes kapacitását és élettartamát.

Az akkumulátor behelyezése és kivétele

■ Nyomja meg a biztosító gombot majd távolítsa el a hátlapot. Lásd az alábbi ábrát.



■ Az akkumulátort ujjával vagy körmével alányúlva emelje ki a helyéről. Lásd az alábbi ábrát.



■ Behelyezésnél az akkumulátor felső szegélyén található fém érintkezőket a telefon fém érintkezőivel megegyező helyzetbe nyomja be a megfelelő pozícióba. Bekapcsolás előtt még ellenőrizze, hogy jól van-e behelyezve. Tegye vissza az hátlapot.

Az akkumulátor feltöltése



1. Csatlakoztassa a töltő kábelét a telefon csatlakozójához.
2. A töltőt csatlakoztassa egy váltakozó áramú fali aljzatba.
3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt a készülékből, majd a fali aljzattól.

A SIM-kártya behelyezése



A hátlap és az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a töltőt. Helyezze a SIM-kártyát helyesen a nyílásba. Helyezze vissza az akkumulátort és tegye a helyére a telefon hátlapját.

Figyelmeztetés:

A SIM-kártya kivétele előtt mindig kapcsolja ki a mobiltelefont. A SIM-kártyát nem szabad a telefonba se behelyezni, se kivenni olyan esetben, ha a töltő csatlakoztatva van a telefonhoz. Ez megkárosíthatja a SIM-kártyát és a készüléket is.

Ikonok

A kijelzőn megjelenő ikonok

	A mobilhálózat térereje
	SIM-kártya hálózati kapcsolatának regisztrációja
	Olvasatlan SMS üzenetek
	Olvasatlan MMS képzüzenetek és információ a letöltésről
	Minden bejövő hívás feltétlen átirányítása
	Nem fogadott hívás a telefonon
	A csengetés típusának beállítása: Rezgő üzemmód
	A csengetés típusának beállítása: Rezgő/néma üzemmód
	A csengetés típusának beállítása: Rezgő és hangos üzemmód
	A csengetés típusának beállítása: Rezgő, majd hangos

	Néma üzemmód
	Hívás folyamatban és hívás tartásban van
	Billentyűzár - A nyomógombok le vannak zárva
	Vezetékes fülhallgató csatlakoztatva
	A Bluetooth-kapcsolat aktív.
	Bluetooth párosítva a Bluetooth fülhallgatóval
	Az ébresztőóra be van kapcsolva
	A jelenleg használt mobil modul
	A stopper működésben van
	Akkumulátor töltöttségi szintje



Műszaki adatok

Hálózat: GSM 900/1800/1900 MHz

Méretek (HxSzxV): 111 x 49 x 20 mm

Beszélgetési idő teljesen feltöltött akkumulátorral: kb 180 perc

Készenléti idő teljesen feltöltött akkumulátorral: cca 130 h

Kijelző: 1.44" LCD

Telefonkönyv kapacitás: 500 hívószám

SMS memória kapacitás: 100 üzenet

Akkumulátor kapacitás: 650 mAh

Üzemhőmérséklet: -20°C až +55°C

A telefon gombjainak áttekintése

Gombok	Művelet
Bal választó gomb 	OK; menü kiírás; készenléti állapotban rövid megnyomással belépünk a fő menübe
Jobb választó gomb 	Törlés; Vissza; készenléti állapotban rövid megnyomással belépünk a névjegyzékbe
Zöld - hívás gomb 	Telefonhívás fogadása, az előzetesen beírt telefonszám hívása; készenléti állapotban rövid megnyomással belépünk a hívásnaplóba
Piros - vége gomb 	Hívások befejezése; vissza a kijelző készenléti állapotához Rövid megnyomása kikapcsolja / bekapcsolja a kijelző megvilágítását; Hosszú megnyomása kikapcsolja / bekapcsolja a telefont.
OK gomb (középső választógomb)	OK; készenléti állapotban rövid megnyomással belépünk a menübe; rövid megnyomással ellenőrizhetjük az olvasatlan SMS/MMS üzeneteket.
	Bal irány: kurzor mozgatás balra; készenléti állapotban megnyomásával átmegy a

Navigáló gomb (Négyirányú lapozógomb)	következő modulra az óramutató járásával megegyező irányban.
	Jobb irány: kurzor mozgatás jobbra; készenléti állapotban megnyomásával átmegy a következő modulra az óramutató járásával ellentétes irányban.
	Fel/le irány: kurzor mozgatás fel/le; készenléti állapotban megnyomásával a hangerő beállítására; játékok játzásánál mozgás előre vagy hátra.
Billentyűzet	Beírása a számoknak, betűknek, írásjeleknek; a szám rövid megnyomásával mutatja a hozzárendelt menüt; hosszú megnyomásával a 2-9 számoknak, aktiválja a gyorshívást (előre hozzárendelni a telefonszámot a számbillentyűkhöz); üzenet vagy más szöveg írásánál a # gomb megnyomásával változtatja az írásmódot; a * gomb rövid megnyomásával az írásjelek kínálatát mutatja; a 0 gomb hosszú nyomása a telefonszám beírásnál a +

	jelet teszi.
Zseblámpa	Zseblámpa bekapcsolása / kikapcsolása – megnyomni és 2 másodpercig tartani a navigáló gombot felfelé.
Gomb 	A  gomb rövid megnyomásával az írásjelek kínálatát mutatja
Gomb 	Hosszú megnyomással a  gomb aktiválja a néma üzemmódot; üzenet vagy más szöveg írásánál a  gomb megnyomásával változtatja az írásmódot
	Az FM rádió hangerejének beállítása.

Szövegbeviteli módok

Hagyományos szövegbevitel

Minden billentyű más-más betűcsoportot képvisel. Ismételten gyors gombnyomásokkal a számgombot addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik – így visszük be az egyes betűket. A speciális karakterek eléréséhez nyomjuk meg a  gombot, vagy nyomjuk meg az 1 gombot . Másik lehetőség még, hogy lépjen be a menübe, menjen a beviteli módra, és válassza ki a beviteli módot vagy a szimbólum

bevitelét. A # gomb megnyomásával változtatja az írásmódot. A „0” gomb megnyomásával a szóközt viszi be. A rosszul beírt karaktert a jobb választógombbal törölheti egy megnyomással, vagy ismételten nyomogatva a törlendő karakterek számától függően.

Hívás kezdeményezése és fogadása

Ahhoz, hogy a hívó fél helyesen jelenjen meg a kijelzőn, a számokat nemzetközi formátumban kell beírni (+360.....) a névjegyzékbe.

Hívás kezdeményezése

Közvetlen tárcsázás

Belföldi hívás

Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, és nyomjuk meg a Hívás gombot (zöld telefon).

Nemzetközi hívás

Készenléti állapotban vigye be a “+” szimbólumot (hosszan nyomva a  gombot), írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot, majd a telefonszámot és nyomjuk meg a Hívás gombot (zöld telefon).

Tárcsázás a névjegyzékből

A telefon névjegyzékében keressük ki a kívánt, mentett nevet vagy telefonszámot és tárcsázásként nyomjuk meg a Hívás gombot (zöld telefon).

Gyorshívás

Tárcsázási hivatkozások hozzárendelése - lépjen a Névjegyzék

menübe→Lehetőségek→Beállítások→Gyorshívások
Rendeljünk telefonszámokat a 2-9 számgombokhoz hivatkozásként.

Készenléti állapotban a 2-9 számgombok valmelyikét (amelyik gombhoz már van hozzárendelve szám)

hosszan tartva, a számot automatikusan tárcsázni kezdi a telefon. Amennyiben a számgombhoz még nincs hozzárendelve szám, a kijelzőn megjelenik „gyorshívási szám nincs”.

Bejövő hívás

Bejövő hívás fogadásához

Nyomjuk meg a  hívás gombot.

Hangerő beállítása

Telefonbeszélgetés közben a hangerő beállítható a navigáló gomb(négyirányú lapozógomb) segítségével azt megnyomva felfelé vagy lefelé.

Kihangosítás - HandsFree

A jobb választógomb (hívási opciók) megnyomásával a telefonbeszélgetés közben a hívás kihangosítható a beépített hangszóróba.

Bejövő hívás elutasítása

A  vége gomb megnyomásával vagy a jobb választógomb segítségével elutasíthatjuk a bejövő hívást.

Bluetooth fülhallgató csatlakoztatása: Bluetooth→ Audiotart. keresése → Párosított eszközök → handsfree; beszélgetés közben a opciósan választható a „fülhallgató” . Részletesebb információk a Bluetooth fülhallgató menüben.

Segélyhívás kezdeményezése

Bármilyen GSM hálózat lefedésében, amely kompatibilis az ön telefonjával, kezdeményezhet segélyhívást anélkül is, hogy a telefonban lenne

SIM-kártya.

Megjegyzés:

A segélyhívó számok országonként vagy régiónként változhatnak. Ismerkedjen meg a tartózkodási helye szerinti érvényes segélyhívószámokkal. A legtöbb európai uniós országban, köztük a Magyarország GSM hálózatában is, a segélyhívó szám a 112-es.

A telefon menüje

Szervező

Ébresztőóra

A telefon menüjében válassza az ébresztőóra pontot és aktiválja a változtatást. Beállítható öt különböző ébresztés, bekapcsolás/kikapcsolás, időbeállítás, részletek beállítása, mint az ébresztés típusa, Hangjelzés típusa, stb. (profil lehetőségek-változtatás-hangjelzés beállítása).

Teendők

Nyissa ki a menüt és válassza a "új jegyzet" opciót az új teendő beírására. Amennyiben a teendők listája nem üres, aktiválhatja a „választás” opciót és beállíthatja a teendő tulajdonságait.

Idő és dátum

Az aktuális város, idő, dátum és annak formátum módosítása.

Stopperóra

A stopperóra opcióiban választhatunk az időzítő (visszaszámlál nulláig), vagy stopperóra nullától a megállításig való időmérése és az elmentett időmérési

adatok kijelzése.

Üzem módok

Az üzem mód menüben a telefont saját igényeihez alakíthatja. Ez főleg a hangjelzés típusa, hangerő, csengőhang stb. A telefon rendelkezik előre beállított üzem módokkal is, mint pl. Általános, Tárgyalás, Utcai, Néma, Fülhallgató és Bluetooth. Ha csatlakoztatja a fülhallgatót, automatikusan aktiválódik a Fülhallgató üzem mód.

Az  gomb megnyomásával választhat a kínálatból. A bal választógomb megnyomásával ábrázolja az üzem mód menüt . A különböző üzem módok beállításai változtathatóak, mint pl. Hangerő, Hangjelzések beállítása(csengetés bejövő hívás, ébresztőóra, üzenet,gombok), Hangjelzések típusa, Információs hangjelzések, Hívásfogadás módja, stb.
Megjegyzés: Különböző üzem módok különböző ikonokkal vannak ábrázolva a kijelzőn.

Extrák

Zseblámpa

Zseblámpa bekapcsolása / kikapcsolása – megnyomni és 2 másodpercig tartani a navigáló gombot felfelé.

Bluetooth

Bluetooth bekapcsol/kikapcsol . A Bluetooth kikapcsolásánál minden Bluetooth kapcsolat automatikusan befejeződik. Bekapcsolásával adatcsere mehet végbe a telefon és egy másik berendezés között. A bekapcsolt Bluetooth-nak meglehetősen nagy az energiaszükséglete, ezért amikor nem használja, kapcsolja ki az akkumulátor védelmének az

érdekében.

Láthatóság: Saját telefonja láthatóságát a Bluetooth-on keresztül bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja.

Párosított eszközök: kijelzi a Bluetooth segítségével csatlakozott eszközöket. „Új eszköz párosítása” opcióval kereshet további csatlakoztatható eszközöket.

Audiotartozékok keresése: A telefon automatikusan keresni fogja a környezetében az elérhető audiotartozékokat. A talált audiotartozékok listája alapján majd válassza ki a kívánt eszközt

Saját telefon neve: megváltoztathatja a telefon nevét amely név alatt lesz látható a Bluetooth hálózatban.

Beállítások: itt változtathat az audio beállításokon, mappák, fájlok, hozzáférések kezelése, saját készüléke nevének megjelenítése.

1. Hogyan vigyük át az adatfájlokat a Bluetooth segítségével ?

A Bluetooth opciójában telefonját csatlakoztassa a már meglevő eszközhöz vagy az új eszköz sikeres párosítása után az új eszközhöz, majd válassza meg az elküldendő adatfájlt.

2. Hogyan használjuk a Bluetooth fülhallgatót a telefonhoz ?

Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth fülhallgató akkumulátora elégségesen feltöltött legyen. Hosszasan nyomva a Bluetooth fülhallgató párosító nyomógombját, amíg a jelzőfény fel nem villog (részletek a Bluetooth fülhallgató kezelési utasításában), a telefonon válassza ki az „Audiotartozékok keresése” opciót. A sikeres párosítás után, miután a kijelzőn megzöldül a Bluetooth ikonja,

elkezdheti a telefonbeszélgetést.

Megjegyzés: Minden Bluetoothon keresztül bejövő adatfájl mentése automatikusan a Bejövő mappába történik.

Naptár

Mutatja az aktuális dátumot. Ha valamelyik naphoz tartozik valamilyen teendő, az a nap vastag számjeggyel jelenik meg. A dátum megválasztása után „új jegyzetet“ (teendőt) jelölhet be a naptárba.

Számológép

A telefon számológépe összead, kivon, szoroz és oszt. A számok bevitele közvetlenül a billentyűzeten levő számok segítségével történik. Amennyiben a számítás eredménye nagyobb, mint 9999999999999999 vagy kisebb, mint -9999999999999999, vagy 0-val oszt, akkor a készülék hibajelentést mutat, amit „E“ betűvel jelöl.

Mértékegység átalakítás

Segítségével átalakíthatóak a hosszúság és a tömeg mértékegységei. A menüben válassza meg a kívánt mértékegységet, írja be az átszámítandó értéket majd nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn megjelenik az átalakítás eredménye.

Pénznemátváltás

Ezzel a pénznemátváltóval könnyen átszámíthatja az összegeket különböző pénznemek között. Adja meg az árfolyamot és a átváltandó pénzösszeget, majd nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn megjelenik az átalakítás eredménye a kívánt pénznemben.

Névjegyzék

Lehetőségek

Neveket és telefonszámokat menthetünk a névjegyzékbe, s telefonhívás kezdeményezéséhez vagy üzenet létrehozásához kikereshetjük és előhívhatjuk őket. Amennyiben a névjegyzék nem üres, a következő opciók állnak a rendelkezésére: Megtekintés, SMS küldés, MMS küldés, Hívás kezdeményezés, Szerkesztés, Törlés.

Másolás: Jelöljük ki a névjegyet és válasszuk a névjegy másolás opciót az aktuális helyről a telefon memóriájába vagy SIM-kártyára vagy fájlba.

Áthelyezés: Jelöljük ki a névjegyet és válasszuk a névjegy áthelyezése opciót az aktuális helyről a telefon memóriájába vagy a SIM-kártyára.

Névjegy küldés: a kijelölt névjegy küldése más telefonra.

Feketelista (Blacklist): A kijelölt névjegy felvétele a feketelistára .

Csoportok: A névjegyek külön hívócsoportokba rendezhetők, mint pl. barátok, család, munkatársak stb.

Névjegyzék beállítása: Választhat, hogy a neveket és telefonszámokat a telefon vagy a SIM-kártya

memóriájába mentse, saját telefonszám mentése, Vcard névjegykaartya opció, névjegy törlések, használt memória állapota.

Üzenetek

SMS

Üzenetírás: a bal választó gombot megnyomva létrehozhat egy új üzenetet. Szerkesztési módban a

SMS írásról átkapcsolhat MMS-re.

MMS

Az MMS üzenetszolgáltatás csak akkor használható, ha azt támogatja a SIM-kártya, a hálózat vagy a szolgáltató. Az elérhetőséggel kapcsolatban további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. A MMS megengedett mérete korlátozott és ezt a szolgáltató határozza meg. Amennyiben a MMS méretesebb, mint amit a szolgáltató engedélyez, a telefon nem tudja fogadni. A olyan képet tartalmazó MMS, amelyet a telefon nem képes ábrázolni, a készülék szintén nem fogja fogadni.

Sablonok

Az opció megnyitása után válogathatunk az előre kialakított üzenet sablonokban, amelyeket saját szükségletünk szerint átszerkeszthetünk.

Az SMS üzenetek kezelése

Az SMS üzenetek opciójában az üzeneteket a mentett elemek mappájában rendezhetjük, telefon memóriáját ellenőrizhetjük, a mappákat átnevezhetjük, stb.

Hívásnapló

A hívásinformációk megtekintésére szolgál. Ebben az opcióban megtalálja a nem fogadott hívásokat, tárcsázott hívásokat, fogadott hívásokat, hívásszámlálókat, stb.

Minden egyes bejegyzésnél adottak a következő lehetőségek: megtekintés, hívás,törlés, SMS küldés, stb.



A híváslisták törlése → egyetlen utasítással törli az összes telefonszámot a listáról.

- ✧ Hívásidőtartam kijelzése → ebben pontban tekinthetjük meg az bejövő és kimenő hívások időtartamát, az utolsó hívás időtartamát.
- ✧ Hívás ára: csak a szolgáltató támogatásával használható művelet.
- ✧ SMS üzenet számláló: a küldött és a fogadott üzenetek számát ellenőrzi.
- ✧ GPRS adatszámoló: ebben pontban ellenőrizhetjük az utoljára elküldött vagy fogadott, illetve az összesen elküldött és fogadott adatok hozzávetőleges mennyiségét, továbbá törölhetjük a számlálót.

Speciális műveletek

Feketelista (Blacklist): – nem kívánt számok fogadása – kikapcsolható/bekapcsolható. A lista bővíthető további számokkal, amelyeket nem kíván fogadni.

Automatikus hívásismétlés: a művelet bekapcsolható/kikapcsolható.

Hívásidő kijelzés: hívás közben kiírja a kijelzőn az éppen végbemenő hívás időtartamát.

Kimenő hívások korlátozásának támogatása: beállítható egyszeri vagy rendszeres hangfigyelmeztetés az éppen végbemenő hívások időtartamára.

Automatikus hívásbefejezés: Az automatikus hívásbefejezés időtartama előre beállítható 1 másodperctől egészen 9999 másodpercig.

Beállítások

A telefon beállítása

Dátum és idő: Az aktuális város, idő, dátum és annak

formátum módosítása.

Nyelvi beállítások: A telefon nyelvbeállítása a kínálat alapján.

Szövegbeviteli módok: Szöveg beírásához (például üzenetek írásakor) használhatunk többféle beviteli módot, mint pl. a hagyományos vagy prediktív szövegbevitelt. Előre beállítható a szövegbevitelhez vagy a szövegek szerkesztéséhez.

Kijelző beállítások: Ebben a részben beállíthatja a kijelző tulajdonságait, mint pl. Kijelzővédő, háttérkép, adatkijelzés, operátorlogó, üdvözlő üzenet stb.

Saját hivatkozások: A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit.

Navigációs gomb: Funkciók rendelése a navigációs gombhoz. Testreszabható hivatkozásfunkciók beállítása a gyorsabb hozzáférés érdekében.

Repülés: A Repülés üzemmódot rádióhullámokra érzékeny környezetben – például repülőn vagy kórházban – használjuk az összes rádiófrekvenciás funkció kikapcsolására.

További beállítások: Ebben a pontban beállíthatja az LCD kijelző háttérvilágításának az intenzitását és annak időtartamát.

Hálózati beállítások

A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Ne próbálkozzon más szolgáltató hálózatába regisztrálni, mint amelyikhez érvényes a SIM-kártyája, mert ez előidézheti a telefonja abnormális működését. Részletes tájékoztatást a mobilszolgáltatótól kaphatunk.

Hálózat választás: Az elérhető hálózatok kikeresése az

előre beállított, automatikus keresési funkciók alapján, vagy pedig kézi keresés alapján.

előbeállítás: A hálózatkeresési funkciók előbeállítása.

Biztonsági beállítások

PIN-kód kérés: Ez a kód védi az a SIM-kártyát a más személyek általi jogosulatlan használat ellen.

Amennyiben a SIM-kártya PIN-kód kérő funkciója aktivált, akkor a telefon minden bekapcsolásánál ezt kérni fogja, és a kód megadása nélkül a telefonból csak vészhívás folytatható.

Megjegyzés: Ha háromszor egymás után hibásan írjuk be a PIN-kódot, a készülék blokkolja azt, és a SIM-kártyát csak a

blokkolás feloldása után használhatjuk újra - ehhez a PUK-kód szükséges. A PUK-kódot a PIN-kóddal együtt kapja meg a SIM-kártya megvásárlásánál. Amennyiben ezt nem kapta meg, forduljon a mobilszolgáltatóhoz.

Telefon biztonsági kódja: Biztonsági kód - lezáráskód
- A biztonsági kód megvédi készülékét a jogosulatlan használatól. Az előre beállított kód: 0000

A gombok lezárása: E funkció aktiválása után az előre beállított idő elteltével a készülék billentyűzete automatikusan lezárul a véletlen gombnyomások elkerülése érdekében. Ezután a készenléti kijelzőn megjelenik a billentyűzár ikonja és a kijelző bal alsó sarkában a **Kiold** felirat. Kioldáshoz nyomja meg a bal vállasztógombot és a "*" gombot.

Rögzített tárcsázás: A rögzített tárcsázási szolgáltatás használatával korlátozhatjuk bizonyos telefonszámok felhívását a készüléken. Nem mindegyik SIM-kártya

támogatja a rögzített tárcsázást. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. A Rögzített tárcsázás be- és kikapcsolásához vagy a rögzített tárcsázás-lista szerkesztéséhez szükség van a PIN2-kódra. A PIN2-kódot a szolgáltatótól kérheti. Megjegyzés: A szolgáltatás használata alatt a SIM-kártya funkciók korlátozottak, pl. telefonhívások, SMS és MMS küldés, stb.

Híváskorlátozás: Nem mindegyik SIM-kártya támogatja ezt a funkciót. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hozzáférési kódok: Ebben a pontban változtathatjuk SIM-kártya PIN-kódját és a PIN2-kódot, a kijelzőn megjelenő utasítások alapján.

Kapcsolatok

GSM adat: Ebben a részben szerkeszthetők a GSM adatok, számok, felhasználó neve, jelszó, sebesség, elsődleges DNS, stb.

GPRS - csomag alapú átvitel: Ebben a részben szerkeszthetők a csomag alapú átvitel beállításai, hozzáférési pont, hozzáférési pont neve, jelszó, elsődleges DNS .

Gyári beállítások visszaállítása

Ebben a pontban a telefon kéri a biztonsági kódot, amely a jogosulatlan használatától védi a telefont. Az előre beállított kód az 1122. A jelszó beírása után, kövesse az utasításokat a kijelzőn. A gyári beállítások alkalmazása után a telefon elveszíti az összes beállítást amiket végeztünk rajta, beleértve az üzemmódokat is. A készülék visszanyeri eredeti beállításait.

FM rádió

Rádióállomások listája: Megjeleníti az összes mentett rádióállomást.

Kézi állomásváltás: Lehetőséget ad a lépésekben történő rádiófrekvencia módosításra.

Összes állomás keresése: A fogható állomások automatikus megkeresése, majd mentése a listára.

Beállítás: Az FM rádió beállításai (háttér, hangkimenet).

Az FM rádió használata előtt csatlakoztassa a vezetékes fülhallgatót majd nyomja meg a bal választógombot a FM rádió bekapcsolásához. A navigáló gomb (négyirányú lapozógomb) felfelé történő megnyomásával az összes állomás keresése indul, a jobb vagy bal irány megnyomása az egyes állomások közötti lapozást teszi lehetővé. A lefelé való megnyomással kikapcsolja a rádiót. A hangerőt a “*” (hangosít) és a “#” (halkít) gombokkal módosíthatja. A vezetékes fülhallgató, mint antenna szolgál, ezért a FM rádió használata nélküle nem lehetséges.

Szórakozás és játékok

A telefon támogatja a SIM-alkalmazásokat. A SIM-kártya kiegészítő szolgáltatásokat biztosíthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha azt a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ. A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást.

Ha a telefonnal vagy valamelyik tartozékával valami probléma adódik, ne próbálja a telefont szétszerelni.

Javítás céljából lépjen kapcsolatba a szakszervízzel.
A szakszervizek listája megtalálható a www.evolve.cz honlapon

A csomagnak, amelyben a telefont a szakszervízbe elküldi, tartalmaznia kell: - a készüléket (gondosan csomagolva, hogy ne sérüljön meg) - garancialevelet, vagy számlát, amelyen a készülék IMEI száma található- hibaleírást - kapcsolatot (cím, telefonszám, e-mail).

Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A telefont nem lehet bekapcsolni	A bekapcsológombot nem tartotta elégséges ideig megnyomva.	A bekapcsológombot tartsa legalább 3 másodpercig, vagy tovább megnyomva.
	Lemerült az akkumulátor.	Töltse fel az akkumulátort.
	Kontakthibás az akkumulátor érintkezője.	Vegye ki és tegye be újra az akkumulátort, esetleg előtte tisztítsa meg annak az érintkezőjét.
	A SIM-kártya meghibásodott.	Ellenőrizze vagy cserélje ki a

		SIM-kártyát
Rövid készenléti idő	Az akkumulátor kapacitása idővel csökken.	Cserélje ki az akkumulátort.
	Hosszú ideig tartó játékok játszása, főlegesen bekapcsolt Bluetooth stb.	Csökkentse a játékidőt, kapcsolja ki a pillanatnyilag kihasználatlan funkciókat.
A töltés meghibásodása	Rossz az érintkezés.	Ellenőrizze az érintkezők csatlakozását, cseréljen töltőkábelt vagy tápegységet.
	A töltőfeszültség túl alacsony.	Töltse az akkumulátort kb. fél órán keresztül, majd kösse le a tápot. Újra csatlakoztassa a tápot és töltse fel teljesen az akkumulátort.
	Akkumulátor hiba.	Cseréljen akkumulátort.
	Nem megfelelő tápegység használata.	Használjon megfelelő tápegységet.
	Tápegység hiba.	Cseréljen tápegységet.

Nem lehetséges a telefonhívás kezdeményezése	A SIM-kártya meghibásodott.	Ellenőrizze vagy cserélje ki a SIM-kártyát
	Rossz tárcsázás.	Tárcsázzon újra.
	Kimerült az előfizetés.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
Részleges telefonhívási hiba	Rossz számot tárcsáz	Ellenőrizze a számot.
	Rossz rögzített hívás beállítás.	Ellenőrizze a rögzített hívások beállítását.
Nem lehet SMS üzenetet küldeni	Nem aktiválta a szolgáltatást a SIM-kártyán vagy nincs mentve az SMS üzenetközpont telefonszáma.	Forduljon a szolgáltatóhoz és tudja meg az SMS üzenetközpont telefonszámát.
PIN-kód hiba	Háromszor rosszul írta be a PIN-kódot.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
Automatikus billentyűzár hiba	Rossz nyitáskód beírása (elfelejtett nyitáskód).	Forduljon a szakszervízhez.
A telefon magától kikapcsol	Lemerült az akkumulátor.	Töltse fel az akkumulátort.
	Rossz beállítás.	Ellenőrizze a beállításban, hogy nem aktiválta-e az

		automatikus kikapcsolást.
	Véletlen kikapcsolás.	Kapcsolja be újra a telefont.
Nem cseng bejövő híváskor a telefon	A kicsengés le van halkítva.	Állítsa be újra a kicsengés hangerejét.

Az ABACUS Electric Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen kézikönyvet és nem vállal semmilyen felelősséget, ha a berendezés másként volt használva, mint a fentiekben le van írva.

1313 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

ABACUS Electric Kft. kijelenti, hogy az Evolve Phantom termék megfelel a forgalmazásához szükséges nemzetközi és magyar szabványelőírásoknak és irányelveknek. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a www.evolve.cz/ce honlapon.

Letöltések, beállítások, kézikönyvek és egyéb kapcsolódó információkat az EVOLVE termékekhez keresse a www.evolve.cz honlapon.

Copyright © 2011 ABACUS Electric s.r.o.
Minden jog fenntartva. A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Nyomdai hibák lehetőségét fenntartjuk.

