ASUS ZenWatch™

INSTRUKCJA SZYBKIEJ INSTALACJI




PL9917_W1500Q_SW_QSG_V2.indd 1 2015/3/25 11:53:57

PL9917_W1500Q_SW_QSG_V2.indd 2 2015/3/25 11:53:57

Włączanie

Wciśnij i przytrzymaj przez trzy (3) sekundy.




Instalowanie aplikacji Android Wear na telefonie

WAŻNE! Na swoim telefonie wejdź na stronę **g.co/WearCheck** aby sprawdzić, czy jest kompatybilny z aplikacją Android Wear w wersji 4.3 lub wyższej.

1. Połącz się z Internetem, a następnie zaloguj się do konta Google lub zarejestruj nowe konto.
2. Otwórz **Play Store** na swoim telefonie.



3. Wpisz **Android Wear** w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij przycisk **Zainstaluj**.




PL9917_W1500Q_SW_QSG_V2.indd 1 2015/3/25 11:53:57

Pierwsze parowanie

WAŻNE! Włącz Bluetooth w swoim telefonie przed rozpoczęciem parowania.

1. Połącz się z Internetem.
2. Włącz ASUS ZenWatch i wybierz ten sam język, który używasz w telefonie. Wybierając kraj należy pamiętać, że telefon i zegarem muszą mieć te same ustawienia językowe, aby można było korzystać z komend głosowych.




PL9917_W1500Q_SW_QSG_V2.indd 2 2015/3/25 11:53:57

3. ASUS ZenWatch poprosi o zainstalowanie **Android Wear** na telefonie.




4. Na telefonie wybierz model swojego zegarka ASUS ZenWatch.





PL9917_W1500Q_SW_QSG_V2.indd 3 2015/3/25 11:53:57

5. Upewnij się, że hasło na telefonie i zegarku jest identyczne, a następnie rozpocznij parowanie.



6. Obejrzyj poradniki dotyczące korzystania z Android Wear na telefonie i zegarku ASUS ZenWatch.

PL9917_W1500Q_SW_QSG_V2.indd 4 2015/3/25 11:53:58

Pobieranie aplikacji ASUS ZenWatch Manager

Aplikacja ASUS ZenWatch Manager umożliwia korzystanie ze specjalnych funkcji takich jak: **Znajdź telefon (Find my phone)**, **znajdź zegarek (Find my watch)**, **odblokuj telefon (Unlock my phone)**, **zakrywanie w celu wyciszenia (Cover to mute)**, czy personalizacja tarczy zegarka.

UWAGA: Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć w rozdziale *Aplikacje ASUS ZenWatch na telefon*. Funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Pobieranie aplikacji ASUS ZenWatch Manager:

1. Połącz się z Internetem, a następnie zaloguj się do konta Google lub zarejestruj nowe konto.
2. Otwórz **Play Store** na swoim telefonie.
3. Znajdź **ASUS ZenWatch Manager** i kliknij przycisk **Zainstaluj**.



UWAGA: Odwiedź sklep Play Store, aby zobaczyć najnowsza listę aplikacji ASUS ZenWatch.

PL9917_W1500Q_SW_QSG_V2.indd 5 2015/3/25 11:53:58

Poruszanie się po funkcjach ASUS ZenWatch

Budzenie zegarka ZenWatch

Dotknij ekran



lub obróć nadgarstek, aby obudzić zegarek ASUS ZenWatch.



PL9917_W1500Q_SW_QSG_V2.indd 6 2015/3/25 11:53:58

Tarcza zegarka

Tarcza zegarka to ekran wyświetlający godzinę.





ASUS ZenWatch nie jest sparowany.

ASUS ZenWatch ładuje się.

Wyłącz powiadomienia.

Wyłączanie powiadomień i wyświetlanie poziomu naładowania baterii







Przejdź do tarczy zegarka, przesuń palec w dół ekranu i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć powiadomienia oraz wyświetlić poziom naładowania baterii.

PL9917_W1500Q_SW_QSG_V2.indd 7 2015/3/25 11:53:58

Zmiana tarczy zegarka




1. **Dotknij i przytrzymaj tarczę zegarka** przez dwie (2) sekundy, aby przejść do opcji.



2. W opcjach **przesuń palec w lewo lub w prawo**, a następnie **dotknij** ekran, aby wybrać tarczę zegarka.

UWAGA: Skorzystaj z aplikacji ASUS ZenWatch Manager do stworzenia własnej tarczy zegarka.

Przyciemnianie ekranu




Przyłóż dłoń do zegarka ASUS ZenWatch, aby przyciemnić ekran dotykowy.

PL9917_W1500Q_SW_QSG_V2.indd 8 2015/3/25 11:53:58

Używanie komend głosowych

Komendy głosowe umożliwiają uruchamianie funkcji i aplikacji. Aby rozpocząć korzystanie z komend głosowych:



Obudź zegarek ZenWatch, powiedz "OK Google" do tarczy zegarka, a następnie powiedz na głos dowolną komendę znajdującą się na liście. Na przykład: "Take a note" (zrób notatkę).

UWAGA: Zobacz Listę komend w E-Instrukcji, aby dowiedzieć się więcej.

Kartki (Cards)

Powiadomienia, informacje, aplikacje i funkcje mogą być wyświetlane na zegarku ASUS ZenWatch w formie kartek.

PL9917_W1500Q_SW_QSG_V2.indd 9 2015/3/25 11:53:58

Odczytywanie kartek



Przesuń palec do górnej krawędzi, aby przejść do następnej kartki.



Przesuń palec w dół, aby zobaczyć poprzednią kartkę.



Przesuń palec w lewo, aby zobaczyć więcej informacji na temat oglądanej kartki.



Przesuń palec w prawo, aby zamknąć oglądaną kartkę lub wrócić do poprzedniej komendy.


PL9917_W1500Q_SW_QSG_V2.indd 10 2015/3/25 11:53:59

Wyświetlanie i uruchamianie aplikacji

1. Dotknij tarczę zegarka lub obudź zegarek ASUS ZenWatch, a następnie powiedz "OK Google."



2. Przesuń palec w górę, aby aby wyświetlić opcje lub powiedz "Start".



PL9917_W1500Q_SW_QSG_V2.indd 11 2015/3/25 11:53:59

3. Wybierz Start aby wyświetlić listę aplikacji.



4. Przesuwaj palec w górę i w dół aby przejrzeć listę aplikacji, następnie wybierz znajdź aplikację, którą chcesz uruchomić.



Aplikacje startowe

Compass

Zmienia zegarek ASUS ZenWatch w kompas.

PL9917_W1500Q_SW_QSG_V2.indd 12 2015/3/25 11:53:59

Wellness

Umożliwia uzyskanie równowagi umysłowej i fizycznej poprzez liczenie kroków, śledzenie pulsu i poziomu rozluźnienia.

Flashlight

Zmienia zegarek ASUS ZenWatch w latarkę.

Aplikacje ASUS ZenWatch na telefon

Aplikacje te należy pobrać na telefon, aby móc korzystać z innych specjalnych funkcji ASUS ZenWatch.

UWAGA: Odwiedź sklep Google Play, aby zobaczyć najnowszą listę aplikacji ASUS ZenWatch.

Remote Camera

Uruchom kamerę w telefonie i korzystaj z zegarka ASUS ZenWatch jako jej wyświetlacza.

Wellness

Ciesz się dodatkowymi funkcjami związanymi ze zdrowiem i fitnessem.

Remote Link

Zmień swój zegarek ASUS ZenWatch w przenośne urządzenie do obsługi prezentacji Power Point.

PL9917_W1500Q_SW_QSG_V2.indd 13 2015/3/25 11:53:59

ASUS ZenWatch Manager

- **Find my phone oraz Find my watch** – Funkcje te umożliwiają lokalizowania sparowanego telefonu lub zegarka ASUS ZenWatch.
- **Unlock my phone** - Odblokuj telefon bez wpisywania kodu PIN.
- **Cover to mute** - Zakryj zegarek, aby natychmiast wyciszyć dzwonek telefonu.
- **Watch face** - Stwórz własną tarczę zegarka.

Mierzenie pulsu

Aplikacja **Wellness** umożliwia wykonywanie pomiaru pulsu za pomocą zegarka ASUS ZenWatch.

Aby zmierzyć puls za pomocą zegarka ASUS ZenWatch:

1. Uruchom **Wellness**.

2. Zwolnij i rozluźnij się, aby ustabilizować puls.

PL9917_W1500Q_SW_QSG_V2.indd 14 2015/3/25 11:53:59

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, a następnie umieść dwa palce na metalowym czujniku zegarka ASUS ZenWatch aby rozpocząć mierzenie pulsu.



UWAGA: Dane z aplikacji Wellness powinny być wykorzystywane jedynie dla celów związanych z wypoczynkiem i fitnessem. Nie należy wykorzystywać ich w diagnozach medycznych.

Wersja E-Instrukcji

Pełna wersja instrukcji do ASUS ZenWatch znajduje się na naszej wielojęzycznej stronie pod adresem: http://support.asus.com.

PL9917_W1500Q_SW_QSG_V2.indd 15 2015/3/25 11:53:59

Producent	ASUSTek COMPUTER INC.
Adres, Miasto	4F No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Tel	+886-2-2894-3447
Autoryzowany przedstawiciel w Europie	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, Miasto	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Kraj	GERMANY

PL9917_W1500Q_SW_QSG_V2.indd 17 2015/3/25 11:53:59

PL9917

PL9917_W1500Q_SW_QSG_V2.indd 18 2015/3/25 11:54:00