**Instalacja kamery**

1. Włóż kartę pamięci: kształt karty pamięci sugeruje kierunek jej wkładania, włóż kartę pamięci i dociśnij kartę. Zapis wideo na karcie High Speed, należy zwrócić uwagę, aby karta pamięci była typu High Speed (klasa 6 i wyżej).

**Ustawienia początkowe**
**Ustaw datę i czas:**

1. Naciśnij dwukrotnie klawisz „ M ", naciskaj ▲lub ▼, aby wybrać datę / czas, wciśnij klawisz OK, aby zatwierdzić wprowadzone ustawienia.
2.lub przyciskając klawisze ▲▼ w celu zmiany wartości, naciśnij klawisz OK, aby przejść do innego pola. Po zakończeniu ustawień naciśnij „ M ", aby wyjść.

**Rejestrowanie / Nagrywanie**

1. Gdy uruchamiany jest silnik samochodu, urządzenie włącza się automatycznie i rozpoczyna nagrywanie. Gdy silnik zgaśnie, nagrywanie zostanie przerwane. Lub naciśnij klawisz OK. Ręczne zakończenie nagrywania.

*Uwaga : (1) każde nagranie zapisywane jest po 1,3,5 minucie, należy sprawdzić w menu kamery.*
*(2) Zapis jest dokonywany na karcie pamięci. Jeśli karta jest pełna, najstarsze pliki są automatycznie nadpisywane na karcie pamięci.*

**Tryb fotografowania**

1. Naciśnij klawisz M, aby przejść do trybu fotografowania, w lewym górnym rogu ekranu wyświetli się ikonka kamery.
2. Naciśnij klawisz OK, aby zrobić zdjęcia; podczas fotografowania ekran błyska potwierdzając ukończenie wykonywania zdjęcia.

**Tryb odtwarzania wideo / zdjęć**

1. W trybie nagrywania, należy przycisnąć klawisz OK, aby zatrzymać nagrywanie.
2. Naciśnij klawisz M, aby przejść do trybu odtwarzania, w lewym górnym rogu ekranu wyświetli się ikonka odtwarzania
3, Naciśnij klawisz ▲▼ w górę / w dół, aby wybrać plik.
4. Naciśnij klawisz OK, aby wybrać plik wideo, krótko przycisnąć ten sam klawisz, aby przerwać odtwarzanie.

**Tryb ustawień menu.**

1. Jeśli w danym momencie nagrywasz, naciśnij klawisz OK, aby zatrzymać nagrywanie.
2. Krótkie jednokrotne przyciśnięcie M otwiera menu ustawień, dwa przyciśnięcia otwierą drugą stronę ustawień.
3. Naciskając krótko klawisze ▲lub▼, można przechodzić w górę i dół menu, aby wybrać właściwą pozycję.
4. Wybrać ustawienie, które ma być zmienione, nacisnąć klawisz OK, aby wprowadzić zmiany.
5. Po ustawieniu nacisnąć krótko klawisz, aby wyjść ze stanu czuwania.

**Funkcje specjalne:**

1. Funkcja czujnika grawitacji (przeciążenia)
Czujnik przeciążenia można regulować w menu: wysoka – średnia – niska, przy czym wartością domyślną jest średnia.
2. Funkcja blokowania pliku
Przyciśnięcie klawisz podczas nagrywania sprawi, że nagrane wideo zostanie zapisane jako plik nieusuwalny.
3. Funkcja strażnika podczas parkowania
1 ) Po uruchomieniu funkcji, gdy pojazd zatrzyma się, kamera automatycznie uruchomi procedurę wyłączenia się; jednak, gdy kamera wykryje drgania samochodu, spowodowane czynnikami zewnętrznymi, automatycznie włączy się i zarejestruje ok 10-15 sekund materiału wideo; jeśli drgania zostaną wykryte ponownie, kamera znowu dokona nagrania.
2 ) Materiał wideo dla funkcji strażnika nagrywany jest w trybie 1080P 30 fps, a plik jest automatycznie blokowany,
Funkcja strażnika podczas parkowania działa jedynie w trybie automatycznego wyłączania kamery. W trybie ręcznego uruchamiania lub wyłączania, funkcja strażnika nie działa.
4. Funkcja wykrywania ruchu;
Przy uruchomionej funkcji wykrywania ruchu, naciśnięcie klawisza OK sprawi, że 10 sekund później kamera automatycznie przejdzie w stan czuwania, wykrywanie ruchu, stan czuwania w trybie wykrywania ruchu, w lewym górnym rogu miga żółta kropka; jeśli zostanie wykryty poruszający się obiekt, kamera rozpoczyna nagrywanie, migające żółte światło staje się czerwone, nagrane zostanie 10-30 sekund materiału, a potem urządzenie przechodzi w stan czuwania, w lewym górnym rogu z powrotem miga żółte światło; przy ponownym wykryciu poruszającego się obiektu, kamera włącza się ponownie!