

Ten dokument przedstawia sposób odtwarzania muzyki po podłączeniu tego urządzenia do sieci Wi-Fi.

Sieć Wi-Fi umożliwia proste słuchanie muzyki zapisanej na urządzeniach bezprzewodowych w domu, takich jak komputer lub smartfon/telefon iPhone. Informacje o innych metodach połączenia lub słuchania zawiera Instrukcja obsługi lub Przewodnik pomocniczy (przedstawione po prawej stronie).

Przewodnik uruchamiania sieci Wi-Fi

Słuchanie muzyki przez sieć Wi-Fi

CMT-SX7/SX7B



**Początek** Przygotuj urządzenie i pilota.

- Podłącz głośniki do urządzenia przed jego włączeniem.
- Ustaw antenę w pozycji skierowanej do góry.
- Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego.
- Włóż 2 baterie do pilota.

Upewnij się, że kabel sieci LAN nie jest podłączony. Nie można używać jednocześnie połączenia przewodowego i bezprzewodowego.

Wybierz metodę połączenia Wi-Fi w zależności od urządzenia, a następnie przejdź do sekcji „1 Podłączanie urządzenia do sieci Wi-Fi” poniżej.

|          |                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Xperia   | Użyj smartfona z systemem Android z zainstalowaną bezpłatną aplikacją SongPal w celu skonfigurowania ustawień Wi-Fi urządzenia.                                   |
| iPhone   | Użyj urządzenia iPhone/iPad/iPod touch z zainstalowaną bezpłatną aplikacją SongPal w celu skonfigurowania ustawień Wi-Fi urządzenia.                              |
| WPS      | Użyj routera bezprzewodowego z przyciskiem WPS (AOSS) w celu skonfigurowania ustawień Wi-Fi urządzenia przez naciśnięcie przycisku.                               |
| Komputer | Skonfiguruj ustawienia Wi-Fi przy użyciu przeglądarki na komputerze. Patrz sekcja „Słuchanie muzyki przez sieć Wi-Fi” w oddzielnym dokumencie Instrukcja obsługi. |

Wybierz urządzenie lub oprogramowanie w celu odtwarzania muzyki, a następnie przejdź do sekcji „2 Słuchanie muzyki na urządzeniu” na odwrotnej stronie.

|                                 |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komputer (Media Go)             | Ustaw udostępnianie muzyki na komputerze przy użyciu oprogramowania Media Go i steruj odtwarzaniem za pomocą aplikacji SongPal* zainstalowanej na smartfonie. |
| Komputer (iTunes)               |                                                                                                                                                               |
| Komputer (Windows Media Player) |                                                                                                                                                               |
| Smartfon (aplikacja SongPal)    | Słuchaj muzyki ze smartfona lub urządzenia iPhone/iPad/iPod touch za pomocą aplikacji SongPal.                                                                |
| Xperia (aplikacja WALKMAN*)     |                                                                                                                                                               |
| iPhone/iPad/iPod touch          |                                                                                                                                                               |

\*1 Jeśli oprogramowanie Media Go na komputerze jest używane bezpośrednio bez smartfona, wymagane jest połączenie inne niż sieciowe (np. połączenie BLUETOOTH).

Dołączone dokumenty

- Przewodnik uruchamiania sieci Wi-Fi (ten dokument)  
Przedstawia sposób słuchania muzyki zapisanej na komputerze lub innym urządzeniu przez sieć Wi-Fi.
- Instrukcja obsługi (oddzielny dokument)  
Przedstawia sposób ustawiania zegara, słuchania płyt CD, radia lub muzyki zapisanej na urządzeniach BLUETOOTH/USB/itp.
- Przewodnik pomocniczy (dokument internetowy dla komputera/smartfona)  
Przedstawia szczegółowe informacje dotyczące słuchania muzyki na komputerze lub smartfonie przez sieć bezprzewodową/przewodową.

http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h\_zz/



1 Podłączanie urządzenia do sieci Wi-Fi

**Xperia** Wymagane elementy: Xperia™ lub inny smartfon z systemem Android, router bezprzewodowy

**1** Kroki początkowe:

- Podłącz smartfon do sieci Wi-Fi.
- Zapisz poniżej identyfikator SSID i hasło routera, z którym łączy się smartfon. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi routera.
- Zainstaluj aplikację SongPal na smartfonie.

SSID: \_\_\_\_\_

Hasło: \_\_\_\_\_

Znajdź aplikację **SongPal** w sklepie Google Play™

Wskaźnik trybu gotowości zacznie świecić na żółtozielono, a następnie zacznie migać w okienku wyświetlacza przez około minutę.

**2** Naciśnij przycisk I/O (zasilanie), aby włączyć urządzenie.

**3** Nawiąż połączenie BLUETOOTH między urządzeniem a smartfonem.

Jeśli smartfon nie obsługuje funkcji NFC, patrz kroki od ❶ do ❸ po prawej stronie.

❶ Dotknij i uruchom aplikację [SongPal] na smartfonie. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

❷ Dotknij smartfonem znaku N na urządzeniu. Dotknij i przytrzymaj, aż smartfon zareaguje.

Parowanie zostanie ukończone w ciągu około minuty.

**Smartfon bez zgodności z funkcją NFC**

❶ Ustaw urządzenie w tryb parowania. Użyj pilota i sprawdzaj okienko wyświetlacza w celu potwierdzenia statusu urządzenia podczas ustawiania.

Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION, aby wybrać pozycję [BLUETOOTH].

Naciśnij MENU jeden raz.

Naciśnij ↑/↓, aby wybrać pozycję [Bluetooth Menu], a następnie naciśnij ENTER.

Naciśnij ↑/↓, aby wybrać pozycję [Pairing], a następnie naciśnij ENTER.

Naciśnij ↑/↓, aby wybrać pozycję [Ok], a następnie naciśnij ENTER. Wskaźnik [Pairing] zacznie migać.

❷ W ciągu 5 minut znajdź urządzenie na smartfonie. Włącz funkcję BLUETOOTH na smartfonie.

Dotknij i uruchom aplikację SongPal, a następnie dotknij opcji [Open the Bluetooth setting screen].

Dotknij pozycji [CMT-SX7xx].

**4** Sprawdź, czy wskaźnik ❶ (BLUETOOTH) zacznie świecić w okienku wyświetlacza.

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH zostanie wyświetlona nazwa smartfona, a wskaźnik ❶ (BLUETOOTH) zacznie świecić w okienku wyświetlacza.

**5** Skonfiguruj ustawienia Wi-Fi zgodnie z instrukcjami w aplikacji SongPal.

Jeśli konieczne będzie wprowadzenie hasła na ekranie, wybierz identyfikator SSID i wprowadź hasło zapisane w kroku 1 - ❷.

Zostanie wyświetlony ekran przedstawiony po prawej stronie.

**6** Poczekaj, aż wskaźnik ❷ zaświeci się w okienku wyświetlacza, a następnie uruchom ponownie urządzenie.

Po upewnieniu się, że wskaźnik ❷ świeci, wyłącz i włącz ponownie urządzenie.

Może minąć ponad minutę, zanim wskaźnik ❷ zacznie świecić w okienku wyświetlacza. Następnie uruchom ponownie urządzenie. Połączenie Wi-Fi zostanie nawiązane, kiedy wskaźnik ❷ znowu zaświeci się po ponownym uruchomieniu.

Aby odtwarzać, patrz odwrotna strona ▶

**iPhone** Wymagane elementy: iPhone/iPad/iPod touch, router bezprzewodowy

**1** Kroki początkowe:

- Upewnij się, że telefon iPhone jest połączony z siecią Wi-Fi.
- Zainstaluj aplikację SongPal na telefonie iPhone.

Znajdź aplikację **SongPal** w sklepie App Store

**2** Naciśnij przycisk I/O (zasilanie), aby włączyć urządzenie.

Wskaźnik trybu gotowości zacznie świecić na żółtozielono, a następnie zacznie migać w okienku wyświetlacza przez około minutę.

**3** Nawiąż połączenie BLUETOOTH między urządzeniem a telefonem iPhone.

❶ Ustaw urządzenie w tryb parowania. Użyj pilota i sprawdzaj okienko wyświetlacza w celu potwierdzenia statusu urządzenia podczas ustawiania.

Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION, aby wybrać pozycję [BLUETOOTH].

Naciśnij MENU jeden raz.

Naciśnij ↑/↓, aby wybrać pozycję [Bluetooth Menu], a następnie naciśnij ENTER.

Naciśnij ↑/↓, aby wybrać pozycję [Pairing], a następnie naciśnij ENTER.

Naciśnij ↑/↓, aby wybrać pozycję [Ok], a następnie naciśnij ENTER. Wskaźnik [Pairing] zacznie migać.

❷ W ciągu 5 minut znajdź urządzenie na telefonie iPhone.

Dotknij kolejno opcji [Settings] → [Bluetooth].

Włącz funkcję BLUETOOTH.

Dotknij pozycji [CMT-SX7xx].

**4** Sprawdź, czy wskaźnik ❶ (BLUETOOTH) zacznie świecić w okienku wyświetlacza.

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH zostanie wyświetlona nazwa urządzenia, a wskaźnik ❶ (BLUETOOTH) zacznie świecić w okienku wyświetlacza.

**5** Skonfiguruj ustawienia Wi-Fi zgodnie z instrukcjami w aplikacji SongPal.

❶ Dotknij i uruchom aplikację [SongPal] na telefonie iPhone. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

❷ Gdy zostanie wyświetlony ekran przedstawiony po prawej stronie, dotknij przycisku [OK].

❸ Jeśli zostanie wyświetlone pytanie [Share Wi-Fi settings?], dotknij opcji [Allow].

Zostanie wyświetlony ekran przedstawiony po prawej stronie.

**6** Poczekaj, aż wskaźnik ❷ zaświeci się w okienku wyświetlacza, a następnie uruchom ponownie urządzenie.

Po upewnieniu się, że wskaźnik ❷ świeci, wyłącz i włącz ponownie urządzenie.

Może minąć ponad minutę, zanim wskaźnik ❷ zacznie świecić w okienku wyświetlacza. Następnie uruchom ponownie urządzenie. Połączenie Wi-Fi zostanie nawiązane, kiedy wskaźnik ❷ znowu zaświeci się po ponownym uruchomieniu.

Aby odtwarzać, patrz odwrotna strona ▶

**WPS** Wymagany element: router bezprzewodowy z przyciskiem WPS (AOSS)

**1** Naciśnij przycisk I/O (zasilanie), aby włączyć urządzenie.

Wskaźnik trybu gotowości zacznie świecić na żółtozielono, a następnie zacznie migać w okienku wyświetlacza przez około minutę.

**2** Ustaw urządzenie w tryb WPS.

Użyj pilota i sprawdzaj okienko wyświetlacza w celu potwierdzenia statusu urządzenia podczas ustawiania.

❶ Naciśnij MENU jeden raz.

❷ Naciśnij ↑/↓, aby wybrać pozycję [WPS Setting], a następnie naciśnij ENTER.

❸ Naciśnij ↑/↓, aby wybrać pozycję [Ok], a następnie naciśnij ENTER. Wskaźnik [WPS] zacznie migać.

WPS Setting → Ok

**3** W ciągu 2 minut naciśnij przycisk WPS\*2 na routerze.

W zależności od routera bezprzewodowego, naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS przez kilka sekund. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi routera.

\*2 W zależności od routera bezprzewodowego, przycisk WPS może mieć nazwę „przycisku AOSS”.

**4** Sprawdź, czy wskaźnik ❷ zaświeci się w okienku wyświetlacza.

Wskaźnik zmienia się w kolejności [WPS] → [Connecting] → [Complete]. Połączenie Wi-Fi zostanie nawiązane, kiedy wskaźnik ❷ zacznie świecić.

Aby odtwarzać, patrz odwrotna strona ▶



Dalszy ciąg: „2 Słuchanie muzyki na urządzeniu” na odwrotnej stronie

**W przypadku niepowodzenia połączenia Wi-Fi**

Aby skonfigurować ustawienia Wi-Fi urządzenia, możesz użyć przeglądarki na komputerze. Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu dostępnego w handlu kabla sieciowego (LAN).

Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Słuchanie muzyki przez sieć Wi-Fi” w Instrukcji obsługi.

## 2 Słuchanie muzyki na urządzeniu



### Muzyka zapisana na komputerze

#### Komputer (Media Go)

Wymagane elementy: komputer z zainstalowanym oprogramowaniem Media Go, smartfon lub urządzenie iPhone/iPad/iPod touch z zainstalowaną aplikacją SongPal


Korzystając z oprogramowania Media Go, można słuchać na urządzeniu muzyki zapisanej na komputerze. Oprogramowanie Media Go wymaga smartfona/telefonu iPhone z zainstalowaną bezpłatną aplikacją SongPal jako kontrolerem.

- Użyj następującego adresu URL i zainstaluj najpierw bezpłatne oprogramowanie Media Go na komputerze. Klienci w Europie: <http://www.sony.eu/support> Klienci w Stanach Zjednoczonych: <http://esupport.sony.com/US> Klienci w Kanadzie: <http://esupport.sony.com/CA/> Klienci w innych krajach/regionach: <http://www.sony-asia.com/section/support>



1


Podłącz urządzenie, komputer i smartfon/telefon iPhone do sieci Wi-Fi.



Połącz urządzenie i wszystkie urządzenia z tym samym identyfikatorem SSID routera. Zapoznaj się z [odwrotną stroną](#), aby podłączyć urządzenie do sieci Wi-Fi. Upewnij się, że wskaźnik świeci w okienku wyświetlacza.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk FUNCTION, aby wybrać pozycję NETWORK.



Urządzenie przełączy się w tryb NETWORK.

3

Przygotuj oprogramowanie Media Go.

- Uruchom oprogramowanie [Media Go] na komputerze.
- Wybierz opcję [Preferences...] z menu [Tools].




Preferences

4

Wybierz oprogramowanie Media Go na komputerze jako serwer.

- Wybierz pozycję [Media Sharing], a następnie zaznacz opcję [Library name]. Opcję [Library name] można zmienić na dowolną nazwę.



Upewnij się, że znacznik wyboru znajduje się obok wszystkich trzech elementów w pozycji [Media Sharing].

- Po potwierdzeniu ekranu wybierz opcję [OK].

5


Odtwarzaj muzykę na komputerze przy użyciu smartfona/telefonu iPhone.

- Zainstaluj aplikację SongPal na smartfonie/telefonie iPhone. Jeśli aplikacja SongPal jest już zainstalowana, pomiń tę procedurę i przejdź do kroku ③.




- Dotknij i uruchom aplikację [SongPal]. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


- Gdy zostanie wyświetlony ekran przedstawiony po prawej stronie, dotknij pozycji [CMT-SX7xx].



- Dotknij pozycji [Home Network].



- Wybierz pozycję [Library name] zaznaczoną w kroku 4 - ①.



- Dotknij pozycji [Music]. Nie można odtwarzać filmów ani zdjęć.

- Wybierz utwór z listy i rozpocznij jego odtwarzanie. Dostosuj poziom głośności przy użyciu aplikacji SongPal.


Rozpocznie się odtwarzanie muzyki.

#### Komputer (iTunes)

Wymagany element: komputer z zainstalowaną aplikacją iTunes

1

Podłącz urządzenie i komputer do sieci Wi-Fi.



Połącz urządzenie i komputer z tym samym identyfikatorem SSID routera. Zapoznaj się z [odwrotną stroną](#), aby podłączyć urządzenie do sieci Wi-Fi. Upewnij się, że wskaźnik świeci w okienku wyświetlacza.


2

Odtwarzaj muzykę za pomocą aplikacji iTunes na komputerze.

- Uruchom aplikację iTunes na komputerze.
- Wybierz pozycję (AirPlay) w oknie iTunes.



- Wybierz pozycję [CMT-SX7xx] w menu AirPlay aplikacji iTunes.



- Wybierz utwór do odtworzenia i dostosuj poziom głośności.

Rozpocznie się odtwarzanie muzyki.

#### Komputer (Windows Media Player)

Na urządzeniu można słuchać muzyki przy użyciu aplikacji Windows Media Player na komputerze.

- Więcej szczegółów zawiera Przewodnik pomocniczy. [http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/)



Windows Media Player



#### SongPal Link:

Słuchaj muzyki w dowolnym pomieszczeniu przez sieć Wi-Fi. Możesz słuchać w różnych pomieszczeniach ulubionej muzyki z komputerów, telefonów komórkowych, usług przesyłania strumieniowego itp., ciesząc się najwyższą jakością dźwięku.

Do sterowania tą funkcją użyj aplikacji SongPal zainstalowanej na smartfonie/telefonie iPhone. Jeśli używasz wielu urządzeń zgodnych z funkcją SongPal Link, wszystkie urządzenia muszą być połączone z tą samą siecią Wi-Fi. Szczegółowe informacje zawiera Przewodnik pomocniczy przedstawiony [po prawej stronie](#) lub Przewodnik uruchamiania sieci Wi-Fi dołączony do danego urządzenia.



### Muzyka zapisana na smartfonie/telefonie iPhone

#### Smartfon (aplikacja SongPal)

Wymagany element: smartfon lub urządzenie iPhone/iPad/iPod touch z zainstalowaną aplikacją SongPal

Korzystając z bezpłatnej aplikacji SongPal, możesz słuchać muzyki zapisanej na smartfonie/telefonie iPhone.

- Więcej informacji o aplikacji SongPal zawiera sekcja „SongPal — informacje” w Instrukcji obsługi.



1

Podłącz urządzenie i smartfon/telefon iPhone do sieci Wi-Fi.



Połącz urządzenie i smartfon/telefon iPhone z tym samym identyfikatorem SSID routera. Zapoznaj się z [odwrotną stroną](#), aby podłączyć urządzenie do sieci Wi-Fi. Upewnij się, że wskaźnik świeci w okienku wyświetlacza.

2

Ustaw urządzenie w aplikacji SongPal.

- Zainstaluj aplikację SongPal na smartfonie/telefonie iPhone. Jeśli aplikacja SongPal jest już zainstalowana, pomiń tę procedurę i przejdź do kroku ③.

Znajdź aplikację SongPal w sklepie Google Play lub App Store.



- Dotknij i uruchom aplikację [SongPal]. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


- Gdy zostanie wyświetlony ekran przedstawiony po prawej stronie, dotknij pozycji [CMT-SX7xx].



3

Odtwarzaj muzykę na smartfonie/telefonie iPhone za pomocą aplikacji SongPal.

- Dotknij smartfona/telefonu iPhone.



- Wybierz utwór do odtworzenia i dostosuj poziom głośności.


Rozpocznie się odtwarzanie muzyki.

#### Xperia (aplikacja WALKMAN®)

Wymagany element: urządzenie Xperia zgodne z aplikacją WALKMAN®

Korzystając z wstępnie zainstalowanej aplikacji WALKMAN®, można słuchać muzyki zapisanej na urządzeniu Xperia.

- W zależności od modelu urządzenia Xperia, aplikacja WALKMAN® może nie być wstępnie zainstalowana. W takim przypadku nie można używać tej funkcji.
- Najpierw zaktualizuj system Android na urządzeniu Xperia do najnowszej wersji.
- Urządzenie Xperia może wymagać wyłączenia ustawienia [Aut. wybór opcji bezprzewod.] w pozycji [Ustawienia funkcji Throw]. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi urządzenia Xperia.



1

Podłącz urządzenie i urządzenie Xperia do sieci Wi-Fi.




Połącz urządzenie i urządzenie Xperia z tym samym identyfikatorem SSID routera. Zapoznaj się z [odwrotną stroną](#), aby podłączyć urządzenie do sieci Wi-Fi. Upewnij się, że wskaźnik świeci w okienku wyświetlacza.


2

Odtwarzaj muzykę na urządzeniu Xperia za pomocą aplikacji WALKMAN®.

- Dotknij i uruchom aplikację ([WALKMAN®]) na urządzeniu Xperia.



- Dotknij opcji a następnie pozycji [CMT-SX7xx].



- Odtwarzaj muzykę i dostosuj poziom głośności.

Rozpocznie się odtwarzanie muzyki.

#### iPhone/iPad/iPod touch

Wymagany element: iPhone/iPad/iPod touch


Korzystając z funkcji AirPlay, możesz słuchać na urządzeniu muzyki zapisanej na urządzeniu iPhone/iPad/iPod touch.

- Najpierw zaktualizuj urządzenie iPhone/iPad/iPod touch do najnowszej wersji.
- Przykładowe zrzuty ekranu przedstawiają system iOS 8.



1

Podłącz urządzenie i urządzenie iPhone/iPad/iPod touch do sieci Wi-Fi.




Połącz urządzenie i urządzenie iPhone/iPad/iPod touch z tym samym identyfikatorem SSID routera. Zapoznaj się z [odwrotną stroną](#), aby podłączyć urządzenie do sieci Wi-Fi. Upewnij się, że wskaźnik świeci w okienku wyświetlacza.


2

Odtwarzaj muzykę za pomocą urządzenia iPhone/iPad/iPod touch.

- Przesuń palcem w górę ekranu, aby wyświetlić Centrum sterowania.



- Dotknij pozycji (AirPlay).



- Dotknij pozycji [CMT-SX7xx].




- Odtwarzaj muzykę i dostosuj poziom głośności.

Rozpocznie się odtwarzanie muzyki.

#### Więcej informacji dotyczących urządzenia zawierają inne dokumenty

Instrukcja obsługi (oddzielny dokument)



- Informacje dotyczące bezpieczeństwa
- Lokalizacja i funkcja elementów sterujących
- Ustawianie zegara
- Słuchanie płyt CD i radia
- Metody połączenia/odtwarzania z urządzeń BLUETOOTH, USB i innych
- Informacje o funkcji NFC

- Połączenie z siecią Wi-Fi przy użyciu komputera
- Dostępne ustawienia menu
- Aktualizacja oprogramowania
- Połączenie z aplikacją SongPal
- Rozwiązywanie problemów
- Dane techniczne itp.

Przewodnik pomocniczy (dokument internetowy dla komputera/smartfona)



- Szczegóły połączenia z siecią Wi-Fi
- Połączenie z aplikacją SongPal
- Połączenie sieciowe i metoda odtwarzania dla każdego systemu operacyjnego/urządzenia itp.

Adres URL Przewodnika pomocniczego:  
[http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/)

