1016D

Skrócona instrukcja obsługi

www.sar-tick.com

Współczynnik SAR mieści się w wymaganych granicach i nie przekracza 1,6 W/kg. Maksymalne wartości współczynnika SAR podano szczegółowo na stronie 19 niniejszej instrukcji.

Urządzenie, które znajduje się blisko ciała, należy przechowywać w specjalnej osłonie, na przykład w pokrowcu, lub zachować odległość od ciała wynoszącą 1,0 cm. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko związane z narażeniem na działanie fal radiowych. Telefon może emitować fale radiowe, nawet jeżeli nie jest wykonywane połączenie.

Niniejszy telefon jest zgodny z wytycznymi normy PN-EN 60950-1:2006 z poprawką A12:2011. Jeśli poziom głośności zostanie ustawiony powyżej 4, wyświetlony zostanie komunikat z ostrzeżeniem. Po naciśnięciu lewego przycisku ekranowego w oknie komunikatu poziom głośności może zostać zwiększony, lecz telefon wyświetli komunikat ponownie po 20 godzinach łącznego odtwarzania.

CHROŃ SŁUCH

Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, nie należy słuchać głośnej muzyki przez dłuższy czas. Zachowaj ostrożność, zbliżając urządzenie do ucha, gdy włączony jest głośnik.

BC

ALCATEL onetouch

Polski – CJB1CB4ALAQA

1 Twój telefon .....



1. Lewy przycisk ekranowy
2. Rejestr połączeń (z ekranu bezczynności) Wysyłanie połączenia
3. Poczta głosowa (przytrzymanie przycisku)
4. Blokada klawiatury (przytrzymanie przycisku *)
5. Prawy przycisk ekranowy
6. Włącz/wyłącz Zakończenie połączenia
7. Tryb cichy
8. Przycisk nawigacyjny: Menu/potwierdzenie wyboru
   Zwiększ głośność
   Zmniejsz głośność
   Nowy SMS
   Alarm

1.1 Przyciski

Przycisk nawigacyjny
Potwierdzenie wyboru (naciśnięcie środkowej części przycisku)

Wysyłanie połączenia
Dostęp do rejestru połączeń (z poziomu ekranu bezczynności)

Włączanie/wyłączanie telefonu (naciśnięcie i przytrzymanie)
Zakończenie połączenia
Powrót do ekranu bezczynności

Lewy przycisk ekranowy

Prawy przycisk ekranowy

Z poziomu ekranu bezczynności
- Naciśnięcie: wprowadzenie „1”
- Naciśnięcie i przytrzymanie: wybranie numeru poczty głosowej

W trybie edycji
- Naciśnięcie: wprowadzenie symboli
- Naciśnięcie i przytrzymanie: wprowadzenie cyfr

Z poziomu ekranu bezczynności
- Naciśnięcie: wprowadzenie zera
- Naciśnięcie i przytrzymanie: wprowadzenie znaku „+” używanego do wybierania połączeń międzynarodowych.

W trybie edycji
- Naciśnięcie i przytrzymanie: wprowadzenie „0” (dodawanie cyfr)

Z poziomu ekranu bezczynności
- Naciśnięcie: wprowadzenie *
- Naciśnięcie i przytrzymanie: blokada klawiatury

W trybie edycji
- Naciśnięcie: zmiana trybu wprowadzania
- Naciśnięcie i przytrzymanie: zmiana języka wprowadzania

Z poziomu ekranu bezczynności
- Naciśnięcie: wprowadzenie #
- Naciśnięcie i przytrzymanie: włączenie/wyłączenie trybu cichego

W trybie edycji
- Naciśnięcie: wprowadzenie spacji
- Naciśnięcie i przytrzymanie: przejście do tablicy symboli

1.2 Ikony ekranu bezczynności

Stan baterii.

Tryb cichy: telefon nie dzwoni, nie wydaje sygnałów dźwiękowych i nie wibruje.

Tryb samolotowy.

Słuchawki podłączone.

Zaprogramowany budzik.

Połączenia nieodebrane.

Zasięg.

Nieprzeczytany SMS.

Pełna skrzynka odbiorcza.

Przekierowanie połączenia.

2 Pierwsze kroki .....

2.1 Konfiguracja

Zdejmowanie i zakładanie pokrywy baterii



Wkładanie i wyjmowanie baterii



Wkładanie i wyjmowanie kart SIM1 oraz SIM2



Najpierw umieść kartę SIM1 tak, aby układ scalony skierowany był w dół, i wsuń ją do lewego gniazda obudowy. Następnie umieść kartę SIM2 tak, aby układ scalony skierowany był w dół, i wsuń ją do prawego gniazda obudowy. Aby wyjąć kartę, naciśnij ją i wysuń.

Ładowanie baterii



Podłącz ładowarkę do telefonu, a następnie do gniazdka.

- Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, rozpoczynanie ładowania może potrwać do 20 minut.
- Nie wciskaj na siłę wtyczki do gniazdka.
- Przed podłączeniem ładowarki upewnij się, że bateria włożona jest prawidłowo.
- Gniazdko zasilania powinno znajdować się blisko telefonu i być łatwo dostępne (unikaj używania przedłużaczy).
- Przy pierwszym korzystaniu z telefonu należy w pełni naładować baterię (około 3 godzin). Zaleca się pełne ładowanie baterii ( ).
- Aby zmniejszyć pobór i zużycie energii przy w pełni naładowanej baterii, wyjmij ładowarkę z gniazdka, zmniejsz czas podświetlenia itd.

Ładowanie jest zakończone, kiedy animacja przestanie być odtwarzana.

2.2 Włączanie telefonu

Przytrzymaj przycisk , dopóki telefon nie włączy się.

2.3 Wyłączanie telefonu

Przytrzymaj przycisk na ekranie bezczynności.

3 Połączenia .....

3.1 Nawiązywanie połączenia

Wybierz żądany numer, a następnie naciśnij przycisk oraz wybierz kartę SIM1 lub SIM2, aby zainicjować połączenie. Jeśli popełnisz błąd, źle wpisane cyfry możesz skasować, naciskając przycisk . Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk .

Nawiązywanie połączeń alarmowych

Jeśli telefon ma zasięg, wybierz numer alarmowy i naciśnij przycisk , aby nawiązać połączenie alarmowe. Połączenie alarmowe można nawiązać nawet bez karty SIM, przed podaniem kodu PIN lub przy zablokowanej klawiaturze.

3.2 Nawiązywanie połączenia z pocztą głosową (1)

W tym menu znajdziesz pocztę głosową SIM.

3.3 Odbieranie połączeń

Aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij przycisk ; aby je zakończyć – naciśnij przycisk .

3.4 Funkcje dostępne podczas połączenia

Podczas rozmowy można używać książki, kalendarza czy wiadomości bez konieczności rozłączania się.

(1) Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.

4 Radio FM .....

Telefon wyposażony jest w radio. Aplikacja ta działa jak zwykłe radio z zapamiętanymi kanałami. W interfejsie radia naciśnij , aby odtwarzać/zatrzymać odtwarzanie wybranego kanału, oraz i , aby regulować głośność.

5 Rejestry połączeń .....

Aby uzyskać dostęp do pamięci połączeń karty SIM1 oraz SIM2, na ekranie bezczynności naciśnij przycisk , lub naciśnij przycisk i wybierz z menu ikonę .

W tym menu znajdziesz całą historię połączeń.

6 Alarm .....

Telefon wyposażony jest we wbudowany budzik z funkcją drzemki.

7 Narzędzia .....

7.1 Kalkulator

Naciśnięcie przycisku w górę, w dół, w lewo, w prawo oraz OK spowoduje odpowiednio wprowadzenie znaków +, - ×, ÷, x, oraz =.

Naciśnij przycisk , aby skasować znaki.

7.2 Kalendarz

Po przejściu do tego menu wyświetlany jest kalendarz miesięczny, z którego możesz przejść do dowolnego dnia.

7.3 Przelicznik

To narzędzie służy do przeliczania jednostek masy oraz długości.

7.4 Latarka

Możesz włączyć oraz wyłączyć latarkę wedle potrzeby. Aby włączyć/wyłączyć latarkę, z poziomu ekranu bezczynności naciśnij i przytrzymaj przycisk 5.

7.5 Filtr połączeń

Za pomocą tej funkcji możesz utworzyć czarną i białą listę.

7.6 Usługi

Usługa STK to zestaw narzędzi dla karty SIM. Ten telefon obsługuje funkcje tej usługi. Dostępność poszczególnych elementów zależy od karty SIM oraz sieci. Menu usługi zostanie automatycznie dodane do telefonu, jeżeli karta SIM oraz sieć są zgodne z jej wymaganiami.

8 Wiadomość .....

Z poziomu menu głównego wybierz „**Wiadomości**”, aby uzyskać dostęp do wiadomości, oraz „**Napisz wiadomość**”, aby utworzyć nową wiadomość. Możesz wybrać odbiorcę wpisanej wiadomości z książek na kartach SIM1 i SIM2. Aby przejść do wszystkich opcji podczas wpisywania wiadomości, wybierz „**Opcje**”.

Znaki specjalne (akcenty) zwiększają rozmiar wiadomości SMS, co może skutkować wysłaniem do odbiorcy kilku wiadomości.

9 Profile .....

Telefon umożliwia wybór spośród kilku profili użytkownika umożliwiających dostosowanie wybranych ustawień do konkretnych wydarzeń i otoczenia.

10 Gry.....

Ta funkcja umożliwia umilenie sobie czasu prostymi grami.

11 Kontakty .....

11.1 Korzystanie z kontaktów

Aby uzyskać dostęp do kontaktów, na ekranie bezczynności naciśnij przycisk , lub naciśnij przycisk i wybierz z menu ikonę . W tym menu znajdziesz wszystkie kontakty.

11.2 Dodaj kontakt

Możesz dodawać nowe kontakty do pamięci telefonu bądź kart SIM1 i SIM2, wybierając „Nowe” z menu „Opcje”.

12 Ustawienia.....

Z poziomu menu głównego wybierz ikonę i przejdź do żądanej opcji personalizacji telefonu: Ustawienia telefonu, Ustawienia połączeń, Sieć, Bezpieczeństwo, Przywracanie ustawień fabrycznych.

13 Tryb wpisywania

W trybie tym możesz wpisać wiadomość, wprowadzając litery lub sekwencje znaków przypisanych do danego przycisku. Naciśnij dany przycisk kilka razy, aż podświetlona zostanie żądana litera. Zwolnienie przycisku powoduje wprowadzenie podświetlonego znaku do tekstu.

ALCATEL jest znakiem towarowym Alcatel-Lucent wykorzystywanym na mocy licencji przez TCL Communication Ltd.

© Copyright 2015 TCL Communication Ltd
Wszelkie prawa zastrzeżone

TCL Communication Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany danych materiałowych lub technicznych bez powiadomienia.

Środki ostrożności .....

Zalecane jest staranne zapoznanie się z treścią niniejszego rozdziału przed uruchomieniem telefonu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z niniejszą instrukcją użytkowania telefonu.

- **ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UŻYTKOWANIA TELEFONU W SAMOCHODZIE:**

Najnowsze badania wykazują, że używanie telefonu komórkowego podczas jazdy, nawet z zestawemwolno-mówiącym(samochodowy zestaw głośno-mówiący, zestaw słuchawkowy), wiąże się z ryzykiem wypadku. Zalecane jest korzystanie z telefonu komórkowego wyłącznie w czasie postoju.

Kiedy jedziesz, nie używaj telefonu oraz słuchawek do słuchania muzyki lub radia. Używanie słuchawek może być niebezpieczne oraz zakazane w niektórych rejonach. Telefon emituje fale elektromagnetyczne, które mogą zakłócać działanie elektronicznych systemów samochodu takich jak ABS, poduszki powietrzne.W związku z powyższym:

- nie należy kłaść telefonu na desce rozdzielczej oraz w okolicach poduszek powietrznych,
- należy sprawdzić u sprzedawcy lub producenta samochodu czy urządzenia elektroniczne samochodu są dobrze izolowane.

- **WARUNKI UŻYTKOWANIA:**

Od czasu do czasu dla optymalnego działania wyłącz telefon.
Wyłącz telefon przed wejściem na pokład samolotu.
Telefonu nie wolno włączać w szpitalu, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
Podobnie jak inne urządzenia tego typu, telefony komórkowemogą zakłócać działanie urządzeń elektrycznych, elektronicznych lub radiowych znajdujących się w ich sąsiedztwie.
Telefonu nie wolno włączać w pobliżu gazu i substancji łatwopalnych. Należy ściśle przestrzegać przepisów odnoszących się do użytkowania telefonów na stacjach enzynowych, w zakładach chemicznych oraz w miejscach, gdzie występuje ryzyko eksplozji.

Nie wolno zbliżać włączonego telefonu do urządzeń medycznych na Odległość mniejszą niż 15 cm(rozrusznik serca, aparat słuchowy, pompa insulinowa itp.). Podczas rozmowy należy trzymać telefon przy uchu, na którym nie ma aparatu słuchowego lub po stronie, po której nie ma rozrusznika serca (w przypadku używania tych urządzeń).
Aby uniknąć nadwerężenia słuchu, klawisz odpowiadający za odebranie rozmowy należy nacisnąć przed przyłożeniem telefonu do ucha. W przypadku trybu głośnomówiącego, telefon należy trzymać z dala od ucha, gdyż zwiększona głośność może spowodować uszkodzenie słuchu.
Nie należy pozwalać dzieciom używać telefonu i/lub bawić się nim i akcesoriami bez nadzoru.
Jeśli wymieniamy obudowę telefonu, należy pamiętać, że jego środek może zawierać elementy, które mogą spowodować reakcję alergiczną.
Telefonu należy używać z dbałością w miejscach uchyn, czystych, wolnych od kurzu.
Telefon nie powinien być narażany na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (wilgoć, deszcz, kurz, morskie powietrze, itp.). Zalecany przez producenta zakres temperatur roboczych wynosi od -10°C do +55°C.
Powyżej 55°C działanie wyświetlacza może zostać zakłócone chociaż jest to nieszkodliwe i przejściowe.
Numery alarmowe mogą nie działać w niektórych sieciach. Nigdy nie polegaj na swym telefonie jeśli chodzi o numery alarmowe.
Telefonu nie wolno samodzielnie rozkręcać ani naprawiać.
Telefonu nie wolno upuszczać, rzucać nim lub wyginać.
Telefonu nie wolno malować farbami.
Telefonu można używać wyłącznie z bateriami, ładowarkami I akcesoriami zalecanymi przez producenta. Producent TCL Communication Ltd. i autoryzowani przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem innych akcesoriów.
Należy pamiętać o robieniu kopii zapasowych lub spisywaniu wszystkich ważnych informacji przechowywanych w pamięci telefonu.

Podczas grania w gry wideo u niektórych osób mogą wystąpić objawy epilepsji lub zamroczenia spowodowane przez błyskające światła. Objawy te mogą wystąpić nawet wtedy, gdy u danej osoby nigdy wcześniej nie sytępowały. Jeśli ktoś w przeszłości doświadczał już podobnych problemów lub objawy te występowały w jego rodzinie, przed graniem na telefonie w gry wideo lub przed używaniem efektów zawierających błyskające światło, powinien skonsultować się z lekarzem.
Dzieci, gdy chcą zagrać w gry wideo lub włączyć inne błyskające efekty w telefonie, powinny to robić pod nadzorem rodziców. W przypadku, jeśli wystąpią objawy konwulsji, drgania gałek ocznych, skurczemięśni, utraty świadomości, nieświadome odruchy czy dezorientacja, należy poradzić się lekarza. Aby ograniczyć możliwości wystąpienia tych objawów, powinno się przestrzegać następujących zaleceń:

- Nie należy grać lub używać błyskających efektów gdy jesteśmy zmęczeni lub potrzebujemy snu;
- Należy co godzinę robić przynajmniej 15 minut przerwy;
- Nie należy grać w ciemnych pomieszczeniach lub przy przygaszonym świetle;
- Podczas gry, ekran telefonu należy trzymać w najdalszej możliwej odległości.
- Jeśli dłonie, nadgarstki lub ręce podczas gry zmęczą się lub zaczną boleć, należy przerwać granie i odpocząć przez kilka godzin.
- Jeśli po kilku godzinach wciąż odczuwamy dolegliwości należy poradzić się lekarza.

Kiedy grasz w gry możesz doświadczyć okresowych dolegliwości w rękach, dłoniach, ramionach, lub innych częściach Twojego ciała. Traktuj poważnie instrukcję aby uniknąć problemów związanych z układem mięśniowo – szkieletowym.

- **ZAPEWNIENIE OCHRONY DÓBR OSOBISTYCH:**

Wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie rozmówca pomocą telefonumusi być zgodne z prawem i przepisami obowiązującymi w danym kraju. Dotyczyć to może w szczególności zakazuwykonywania zdjęć i nagrywania rozmówcorazwykonywania i rozpowszechniania reprodukcji, któremogłyby być interpretowane jako naruszenie dóbr osobistych. Otrzymanie pozwolenia na nagranie prywatnej lub niejawnej rozmowy oraz wykonanie zdjęcia innej osobie pozostaje wyłączną odpowiedzialnością użytkownika telefonu. Producent, dystrybutor, ani sprzedawca (w tym operator) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za nieodpowiednie używanie telefonu komórkowego.

- **BATERIA:**

Przed wyjęciem baterii z telefonu należy upewnić się, że telefon został wyłączony.
Warunki użytkowania baterii: nie wolno ingerować wewnątrz baterii, gdyż zawarte w nich substancje chemiczne mogą spowodować poparzenie. Baterii nie należy przewiercać, powodować zwarcia, wrzucać do ognia ani do odpadów domowych, a także przechowywać w temperaturze powyżej +60°C.
Baterie należy usuwać stosując się do lokalnych przepisów o ochronie środowiska. Baterii należy używać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie wolno używać uszkodzonych baterii oraz baterii, które nie są rekomendowane przez firmę TCL Communication Ltd.



Symbol umieszczony na telefonie, baterii oraz akcesoriach oznacza, że elementy muszą być oddawane do specjalnie do tego wyznaczonych punktów kolektorskich po zużyciu tj.:

- miejskie centra utylizacji odpadów wyposażone w specjalne pojemniki przeznaczone dla odpadów tego typu.
- punkty sprzedaży wyposażone w specjalne pojemniki.

Odpady będą poddane procesowi utylizacji, z zachowaniem wszelkich procedur mających na celu ochronę środowiska, a komponenty poddane zostaną ponownemu wykorzystaniu.
Wkrajach Unii Europejskiej:
Dostęp do punktów zajmujących się zbieraniem podobnych odpadów jest bezpłatny.
Wszystkie produkty oznaczone powyższym symbolem muszą być dostarczone do specjalnie przeznaczonego do tego celu punktów.
Wkrajach spoza Unii Europejskiej:
Elementy oznaczone powyższym symbolem nie są wyrzucane do zwykłych koszy na odpadki, jeśli kraj lub region posiada wszelkie niezbędne urządzenia do zbierania i utylizacji odpadów, mogą one być zebrane to punktów kolektorskich, w których zostaną poddane utylizacji.
PRZESTROGA: UŻYCIE NIEWŁAŚCIWEGO RODZAJU BATERII GROZIWYBUCHEM. UTYLIZOWAĆ ZUŻYTE BATERIE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

- **ŁADOWARKA**

Dopuszczalny zakres temperatur pracy ładowarki telefonu zawiera się między 0°C a 40°C.
Ładowarka spełnia wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Jest zgodna również z dyrektywą 2009/125/WE. Ładowarki należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem do ładowania baterii telefonu.

- **FALE ELEKTROMAGNETYCZNE:**

Zanim telefon zostanie wprowadzony do sprzedaży, musi spełnić międzynarodowe wytyczne (ICNIRP) lub europejską dyrektywę 1999/5/EC (R&TTE). Zasadniczym wymaganiem zawartym w wytycznych i dyrektywie jest bezpieczeństwo dla zdrowia użytkownika telefonu i innych osób.
URZĄDZENIE SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE NARAŻENIA NA DZIAŁANIE FAL RADIOWYCH
Telefon komórkowy jest odbiornikiem/przekaźnikiem fal radiowych. Został zaprojektowany w taki sposób, aby nie przekraczać wartości granicznych narażenia na działanie fal radiowych (pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych) określanych przez wytyczne międzynarodowe. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną instytucję naukową (ICNIRP) i określają podstawowy margines bezpieczeństwa zapewniający bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom bez względu na wiek czy stan zdrowia.
Narażenie na wpływ fal radiowych wyrażane jednostką nazywaną współczynnikiem pochłaniania promieniowania przez organizm człowieka (Specific Absorption Rate – SAR). Wartość graniczna SAR dla telefonów komórkowych wynosi 2,0 W/kg.
Badania nad określeniem poziomów SAR przeprowadzono przy założeniu standardowego użytkowania telefonu emitującego fale radiowe o maksymalnej mocy w całym zakresie pasm częstotliwości. Najwyższa wartość SAR zgodna z wytycznymi ICNIRP dla tych modeli telefonów wynosi:

ALCATEL 1016D:

Maksymalna wartość SAR dla tego modelu telefonu oraz warunki pomiaru.		
SAR (głowa)	GSM 900	0,686 W/kg
SAR (przy ciele)	GSM 900	0,360 W/kg

Podczas użytkowania rzeczywiste wartości SAR dla tego urządzenia są znacznie niższe od podanych, ponieważ ze względu na zachowanie wydajności systemu i minimalizację zakłóceń sieci pobór mocy telefonu komórkowego jest automatycznie zmniejszany, jeśli do nawiązania połączenia nie jest konieczna pełna moc. Im niższy pobór mocy urządzenia, tym niższa jest wartość SAR.
Przeprowadzono badania wartości SAR telefonu noszonego w odległości 1,0 cm. od ciała. Aby urządzenie spełniało wymagania dotyczące narażenia na działanie fal radiowych podczas noszenia go przy ciele, należy je umieszczać minimalnie w tej odległości od ciała. W przypadku korzystania z innych akcesoriów należy się upewnić, że używany produkt nie zawiera metalu oraz że telefon zostanie umieszczony minimum we wskazanej odległości od ciała.
Organizacje takie jak WHO (World Health Organization) oraz US Food and Drug Administration stwierdziły, że najlepszą metodą zmniejszenia narażenia jest korzystanie z zestawów słuchawkowych w celu utrzymania telefonu z dala od głowy i ciała podczas rozmów, a także skrócenie czasu spędzanego na przeprowadzaniu rozmów telefonicznych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.alcatelonetouch.com
Dodatkowe informacje dotyczące pól elektromagnetycznych oraz zdrowia publicznego można uzyskać w witrynie: http://www.who.int/peh-emf.
Telefon jest wyposażony w antenę wewnętrzną. Nie wolno jej dotykać.
Ponieważ telefony komórkowe posiadają coraz więcej funkcji, można ich z nich korzystać nie tylko trzymając telefon przy uchu. W takich przypadkach należy stosować się do instrukcji dotyczących zestawu słuchawkowego lub kabla USB. W przypadku korzystania z innych akcesoriów, należy upewnić się, że używany produkt nie zawiera metalu, a telefon będzie utrzymywany w odległości minimum 1,0 cm. od ciała.

- **LICENCJE**

eZiText™ i Zi™ są znakami handlowymi Zi Corporation oraz/lub spółek stowarzyszonych.

Informacje ogólne .....

- **Adres internetowy**: www.alcatelonetouch.com
- **Infolinia**: zob. ulotka „Usługi TCL Communication" lub odwiedź witrynę internetową firmy.
- **Adres:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong
- **Dostęp do etykiety energetycznej:** Dotknij Ustawienia\ Zasady i bezpieczeństwo lub naciśnij *#07#, aby uzyskać dalsze informacje na temat etykiet [1].

W witrynie internetowej znajduje się dział FAQ (Frequently Asked Questions – najczęściej zadawane pytania). W przypadku wszelkich wątpliwości możesz skontaktować się z firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Elektroniczna wersja niniejszej instrukcji obsługi dostępna w języku angielskim oraz innych językach znajduje się na serwerze: **www.alcatelonetouch.com**
Ten telefon jest przekaźnikiem współpracującym z sieciami GSM o zakresach 850/900/1800/1900 MHz.

CE 1588

Urządzenie to spełnia podstawowe wymagania oraz inne postanowienia dyrektywy 1999/5/WE. Pełną kopię deklaracji zgodności telefonu można znaleźć w witrynie internetowej: www.alcatelonetouch.com

Zabezpieczenie przed kradzieżą [2]

Telefon oznaczony jest numerem IMEI (numerem seryjnym telefonu) umieszczonym na naklejce na opakowaniu oraz w pamięci telefonu. Zaleca się, aby zanotować ten numer po pierwszym włączeniu telefonu (wyświetlany po wpisaniu *#06#) i schować go w bezpiecznym miejscu. W przypadku kradzieży telefonu numer ten należy podać policji oraz operatorowi. Numer IMEI umożliwia zablokowanie telefonu, co uniemożliwia osobie trzeciej korzystanie z niego nawet po użyciu innej karty SIM.

[1] W zależności od kraju.
[2] Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.

Zastrzeżenia prawne

Ze względu na różne wersje oprogramowania oraz różnice w usługach oferowanych przez operatorów mogą wystąpić różnice pomiędzy informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji a działaniem telefonu.

TCL Communication nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie różnice (jeśli występują) ani za ich możliwe następstwa. W takim przypadku wyłączną odpowiedzialność ponosi operator.

Rozwiązywanie problemów .....

Przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej sprawdź, czy stosowałeś się do następujących zaleceń:

- W celu zapewnienia optymalnego działania zaleca się pełne naładowanie baterii ( ).
- Unikaj przechowywania dużych ilości danych w pamięci telefonu, ponieważ może to mieć wpływ na jego działanie.
- Sformatuj telefon lub zaktualizuj oprogramowanie za pomocą narzędzi przywracania ustawień fabrycznych[1] lub Mobile Upgrade (aby przeprowadzić formatowanie danych użytkownika, przytrzymaj przycisk #, jednocześnie naciskając przycisk włącz/wyłącz w trybie wyłączenia). WSZYSTKIE dane użytkownika: kontakty, zdjęcia, wiadomości i pliki zostaną bezpowrotnie utracone. Zaleca się utworzeni kopii zapasowej danych i profili telefonu za programu przed jego sformatowaniem.

Telefon nie włącza się

- Sprawdź styki baterii, wyjmij i ponownie włóż baterię, a następnie włącz telefon.
- Sprawdź poziom naładowania baterii, ładuj przez minimum 20 minut.
- Jeżeli telefon dalej nie działa, skorzystaj z opcji przywracania ustawień fabrycznych[1], aby go zresetować.

Telefon zawiesił się i nie odpowiada przez kilka minut

- Uruchom telefon ponownie, przytrzymując przycisk .
- Wyjmij i ponownie włóż baterię, a następnie włącz telefon.
- Jeżeli telefon dalej nie działa, skorzystaj z opcji przywracania ustawień fabrycznych[1], aby go zresetować, lub funkcji Mobile Upgrade, aby uaktualnić oprogramowanie.

Telefon sam się wyłącza

- Upewnij się, że przycisk wyłączania nie został przypadkowo naciśnięty.

- Sprawdź stan baterii.
- Jeżeli telefon dalej nie działa, skorzystaj z opcji przywracania ustawień fabrycznych[1], aby go zresetować.

Nie można prawidłowo naładować telefonu

- Upewnij się, że używasz baterii oraz ładowarki ALCATEL ONETOUCH znajdujących się w zestawie.
- Oczyść styki baterii, jeśli są zabrudzone.
- Przed podłączeniem ładowarki upewnij się, że bateria została włożona prawidłowo.
- Upewnij się, że bateria nie jest całkowicie wyczerpana. Jeśli bateria jest rozładowana, wskaźnik ładowania może wyświetlić się dopiero po około 20 minutach.
- Upewnij się, że ładowanie odbywa się w normalnych warunkach (0°C – +40°C).
- W przypadku przebywania za granicą upewnij się, że natężenie prądu jest odpowiednie.

Telefon nie łączy się z siecią lub wyświetla komunikat „Brak usług"

- Spróbuj połączyć się z innej lokalizacji.
- Sprawdź, czy w danym miejscu jest zasięg.
- Sprawdź u operatora, czy karta SIM jest ważna.
- Spróbuj ręcznie wyszukać dostępne sieci.
- Jeśli sieć jest przeciążona, spróbuj połączyć się później.

Błąd karty SIM

- Sprawdź, czy karta SIM została prawidłowo włożona.
- Upewnij się, że układ scalony na karcie SIM nie jest uszkodzony lub zarysowany.
- Upewnij się, że usługa karty SIM jest aktywna.

Nie można nawiązać połączeń wychodzących

- Upewnij się, że wybrałeś prawidłowy numer, i naciśnij przycisk .
- W przypadku połączeń międzynarodowych, sprawdź krajowy i lokalny numer kierunkowy.
- Upewnij się, że telefon jest połączony z siecią, oraz że sieć nie jest przeciążona lub niedostępna.

- Sprawdź status subskrypcji u operatora (pozostałe środki, ważność kart SIM itd.).
- Upewnij się, czy połączenia wychodzące nie zostały zablokowane.
- Upewnij się, że telefon nie znajduje się w trybie samolotowym.

Nie można odebrać połączenia przychodzącego

- Upewnij się, że telefon jest włączony i połączony z siecią (sprawdź, czy sieć nie jest przeciążona lub niedostępna).
- Sprawdź status subskrypcji u operatora (pozostałe środki, ważność kart SIM itd.).
- Upewnij się, czy połączenia przychodzące nie zostały przekierowane.
- Upewnij się, czy dane połączenia nie zostały zablokowane.
- Upewnij się, że telefon nie znajduje się w trybie samolotowym.

Po odebraniu połączenia na wyświetlaczu nie pojawia się nazwisko ani numer osoby dzwoniącej

- Sprawdź u operatora, czy posiadasz subskrypcję tej usługi.
- Sprawdź, czy numer telefonu i nazwisko osoby dzwoniącej nie są zastrzeżone.

Nie można wyświetlić kontaktów

- Upewnij się, że karta SIM nie jest uszkodzona.
- Upewnij się, że karta SIM została prawidłowo włożona.
- Zaimportuj kontakty z karty SIM do pamięci telefonu.

Jakość dźwięków połączeń nie jest optymalna

- Za pomocą przycisku głośności można regulować głośność rozmowy.
- Sprawdź siłę sygnału. .
- Upewnij się, że odbiornik, złącze lub głośnik telefonu są czyste.

Korzystanie z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji nie jest możliwe

- Sprawdź u operatora, czy Twoja subskrypcja obejmuje te usługi.
- Upewnij się, że dana funkcja nie wymaga użycia akcesoriów ALCATEL ONETOUCH.

Po zaznaczeniu numeru z książki numer ten nie jest wybierany

- Upewnij się, że zapamiętany numer jest prawidłowy.
- W przypadku połączenia międzynarodowego upewnij się, że wprowadzono prawidłowy numer kierunkowy kraju.

Nie można dodać kontaktu do książki

- Upewnij się, że książka SIM nie jest pełna; usuń część wpisów z karty SIM lub zapisz wpis w książce telefonu.

Osoby dzwoniące nie mogą zostawić wiadomości na poczcie głosowej

- Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.

Nie można połączyć się z pocztą głosową

- Upewnij się, że numer poczty głosowej operatora znajdujący się na liście „**Wiadomości/Poczta głosowa**" jest prawidłowy.
- Jeśli sieć jest zajęta, spróbuj ponownie później.

Na ekranie czuwania miga ikona

- Zapisałeś zbyt dużo wiadomości na karcie SIM; usuń część z nich lub zarchiwizuj je w pamięci telefonu.

Karta SIM jest zablokowana kodem PIN

- Skontaktuj się z operatorem, aby otrzymać kod PUK (Personal Unblocking Key – osobisty kod odblokowujący).

Jak przedłużyć trwałość baterii

- Upewnij się, że stosujesz się do zaleceń dotyczących czasu ładowania (minimum 3 godziny).
- Przy częściowym naładowaniu baterii wskazanie poziomu może nie odpowiadać rzeczywistości. Aby uzyskać dokładne wskazanie, po odłączeniu ładowarki odczekaj przynajmniej 20 minut.
- Włącz funkcję podświetlenia na żądanie

[1] **W przypadku przywrócenia ustawień fabrycznych** WSZYSTKIE dane użytkownika (kontakty, wiadomości, i pliki) zostaną bezpowrotnie utracone. Przed sformatowaniem skopiuj dane z telefonu na kartę SIM.

ALCATEL jest znakiem towarowym Alcatel-Lucent wykorzystywanym na mocy licencji przez TCL Communication Ltd.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2014 TCL Communication Ltd.

TCL Communication Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany tej dokumentacji lub danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

CHROŃ SŁUCH

Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, nie należy słuchać głośnej muzyki przez dłuższy czas. Zachowaj ostrożność, zbliżając urządzenie do ucha, gdy włączony jest głośnik.